

Product instructions for use

Button introduction

-  Confirm key
-  Menu mode key
-  Power button
-  Flip up
-  Flip down

introduction to key functions

1. Menu mode key: (time setting)

Function 1: Menu function settings

(In the standby state, press and hold the [M key] to enter the main menu function setting list and then press [M key] to enter the main menu.) The second page of the menu function setting list is [Upper secondary key] or [Lower secondary key]. Select the option you want to set and press [OK button] to confirm. After the setting is complete, press the [M key] for a short time until you either enter the menu setting or turn on the recording. (Attention! The recording must be paused before the device is operated.)

2. Menu mode key: (video playback)

Function two: Switch mode function

In the standby state, press and hold the [M key] for 3 seconds to enter the camera mode and press the OK key to take the current picture. (Attention! The recording must be paused before the device is operated.) Press and hold [M key] again for 3 seconds to enter the playback video mode, press the up and down keys to find the video that needs to be played back, press the OK key to play. (Attention! The recording must be paused before the device is operated.) Press and hold [M key] again for 3 seconds to return to recording mode, press OK to start recording.

3. Power button:

Function 1: Switch-on function (switch-on)

When the device is turned off, press and hold the [power button] for 3 seconds to turn on the power of the machine, and the machine will turn on automatically.

Start working: In the boot state, press and hold the [power button] for 3 seconds. The machine automatically saves the video file and shuts down. (Attention! The machine must be connected to a supporting power supply.)

Function two: Protect the display function [screensaver]

In the normal display state, short press the [power button] to turn off the backlight of the display screen, and short press the [power button] again.

The display backlight can be turned on. (Attention! The machine must be connected to a supporting power supply.)

4. Flip up button:

Function 1: Page turning function (in the menu settings and playback mode, it is the page turning function.)

Function 2: Front and rear lens switching (dual lens mode switching screen)

5. Construction of the recording function

Function 1: Turn off the recording function (in the recording mode, press the [flip down button] to turn off the recording function.)

At this time, the conversation space at the bottom left of the screen becomes a disable icon, indicating that the Biup function has been turned off. A short press is available to turn on the recording, and the icon is displayed as a turn on the recording. Function two: Page-down function (in the menu settings and playback mode, it is the page-down function.)

6. Confirm button

Function 1: Turn on the recording and pause the recording (the machine is recording, press 1 F [confirm button] to pause the recording, press 1 west [Confirm button] Open the video) Function two: (in the state of menu setting mode / camera mode / playback mode, press 1 [Confirm button] To make sure.)

Warm reminder:

- Please format the memory card for the first time the device is used.
- Please use a high-speed C10 memory card with a capacity of less than 32G.
(Insufficient memory card speed may cause crashes, skip recording, non-recording, and other abnormalities)
- The car charger must use original accessories (the car charger of the consumer's previous equipment is likely to be due to Due to insufficient voltage, the equipment freezes and other problems)
- The line of the recorder wire, etc. cannot be changed privately to avoid abnormalities such as the machine burning out.

Instrucciones de uso del producto

Introducción del botón

Confirmar tecla  Tecla de modo de menú  Botón de encendido

 Voltear hacia arriba  Voltear hacia abajo

Introducción a las funciones clave

1. Tecla de modo de menú: (configuración de hora)

Función 1: Funciones de menú

(En el modo en espera, presione la tecla M para ingresar a la configuración de la función del menú principal y luego presione la tecla M para ingresar al menú principal) El segundo paquete del menú

lista de configuración de funciones **Press the secondary key, select the option**

que desea seleccionar **OK button confirm Htc the settings complete, press the**

menú de configuración **shortly after you or the configuration menu**

(¡Atención! La grabación debe pausarse antes de utilizar el dispositivo).

2. Tecla de modo de menú: (reproducción de vídeo)

Función dos: función de modo de conmutación

En el estado de espera, presione y mantenga presionada la tecla M durante 3 segundos para centrar la cámara

modo y presione OK para tomar la foto

(¡Atención! La grabación debe pausarse antes de utilizar el dispositivo)

Mantenga presionada la tecla M nuevamente durante 3 segundos para ingresar al modo de reproducción de vídeo, presione las teclas arriba y abajo para encontrar el vídeo que desea reproducir.

Presione la tecla Ok para

operar el dispositivo) Presione y mantenga presionada la tecla M nuevamente durante 3 segundos para volver al modo de grabación, presione OK

para comenzar a grabar

3. Botón de encendido:

Función 1: Función de encendido (encendido)

Cuando el dispositivo esté apagado, presione y mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender el dispositivo.

Máquina, y la máquina se encenderá automáticamente.

Comience a funcionar mal En el estado de inicio, presione y mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos. La máquina guarda automáticamente el archivo vídeo y se apaga. (¡Atención! La máquina debe estar conectada a una fuente de alimentación compatible)

Función dos: Proteger la función de visualización [salvapantallas]

En el estado de visualización normal, presione brevemente el [botón de encendido] para apagar la luz de fondo de la pantalla y presione brevemente el botón de encendido nuevamente

La luz de fondo de la pantalla se puede encender ¡Atención! La máquina debe estar conectada a una fuente de alimentación compatible, suministrar)

4. Botón abatible hacia arriba:

Función 1: Función de cambio de página en las selecciones del menú y en el modo de reproducción, es la función de sincronización de página.]

Función 2: cambio de lente delantera y trasera (pantalla de cambio de modo de lente dual)

5. Proyecto de construcción de interfaz

Función 1: Apague la función de grabación (en el modo de grabación, presione el [botón hacia abajo] para apagar la función de grabación).

En este momento, el espacio de conversación en la parte inferior izquierda de la pantalla se convierte en un ícono de desactivación, lo que indica que la función de grabación se ha desactivado. Puede presionar brevemente la grabación y se muestra el ícono.

como activar la grabación.] Función 2: Función de avance de página (en la configuración del menú y el modo de reproducción, es la función de avance de página).

6. Botón de confirmación

Función 1: Encienda la grabación y pause la grabación (la máquina está grabando, presione la F [botón de confirmación] para pausar la grabación. Presione la tecla O [botón de confirmación] para abrir el vídeo) Función dos: (En el estado del menú

modo de configuración/modo cámara/modo de reproducción, presione la tecla C [Confirmación] para asegurarse.)

Cálido recordatorio:

1. Por favor, formatee la tarjeta de memoria la primera vez que utilice el dispositivo.

2. Utilice una tarjeta de memoria C10 de alta velocidad con una capacidad inferior a 32G.

[La velocidad insuficiente de la tarjeta de memoria puede provocar fallos, saltarse la grabación, no grabar y otras anomalías]

3. El cargador de automóvil debe utilizar accesorios originales (es probable que el cargador de automóvil del equipo anterior del consumidor debe a que el voltaje es insuficiente, el equipo falla y otros problemas)

4. La línea del registrador de datos no se puede cambiar de forma privada para evitar anomalías como que la máquina se quemara fuera.

Gebrauchsanweisung des Produkts

Einführung in die Schaltfläche

Taste bestätigen  Menümodustaste  Power-Taste

 Hochklappen  Flip nach unten

Einführung in die wichtigsten Funktionen

1. Menümodustaste: (Zeiteinstellung)

Funktion 1: Menüfunktionseinstellungen

(In der Folge drücken Sie die kurze PES [M-Taste, um das Hauptmenü aufzurufen, und dann die kurze PES [M-Taste, um das Hauptmenü aufzurufen.) Die zweite Seite des Menüs

Funktionseinstellungsliste/Pesslper Sekundärfarbe oder andere Sekundärtaste. Wählen Sie die Option aus

Sie möchten set andshort:pres|OK|buaton Corfim Htc das scingis vollständig, pes ttc

men keyfor ashortineurtl you entweder merw setting tartin

(Achtung! Die Aufzeichnung muss pausiert werden, bevor das Gerät betätigt wird

2. Menümodustaste: (Videowiedergabe)

Funktion zwei: Umschaltmodusfunktion

Halten Sie im Standby-Zustand die [M-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kamera zu schalten

Modus und drücken Sie die OK-Taste, um das Originalbild aufzunehmen

(Achtung! Die Aufnahme muss pausiert werden, bevor das Gerät in Betrieb genommen wird)

Halten Sie die M-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Wiedergabe-Videoodus zu wechseln. Drücken Sie die Auf- und Ab-Tasten, um das Video zu finden, das wiedergegeben werden soll.

Drücken Sie die Ok-Taste, um

Play-!Achtung!Die Aufnahme muss pausiert werden, bevor das Gerät bedient wird) Halten Sie [M keyl erneut 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Aufnahmehodus zurückzukehren, drücken Sie OK

um mit der Aufnahme zu beginnen

3. Ein-/Aus-Taste:

Funktion 1: Einschaltfunktion (Einschalten)

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten Maschine, und die Maschine schaltet sich automatisch ein

Starten Sie working. Halten Sie im Boot-Zustand die Power-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät speichert die Videodatei automatisch und fährt herunter. (Achtung: Das Gerät muss an eine unterstützende Stromversorgung angeschlossen sein

Funktion zwei: Schützen Sie die Anzeigefunktion [Bildschirmschoner

Drücken Sie im normalen Anzeigezustand kurz die [Ein/Aus-Taste], um die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms auszuschalten und drücken Sie erneut kurz die Power-Taste

Die Hintergrundbeleuchtung des Displays kann eingeschaltet werden. Achtung! Das M3 Gerät muss an eine unterstützende Stromversorgung angeschlossen werden

liefern)

4. Hochklappen-Taste:

Funktion 1: Poge-Wendefunktion im Menüauswahl- und Wiedergabemodus ist die Seiten-Tuning-Funktion.]

Funktion 2: Umschalten des vorderen und hinteren Objektivs (Bildschirm zum Umschalten des Dual-Objektiv-Modus)

5. Bau des Rattenprojekts

Funktion 1: Schalten Sie die Aufnahmefunktion aus (drücken Sie im Aufnahmehodus die [lip down-Taste], um die Aufnahmefunktion auszuschalten).

Zu diesem Zeitpunkt wird das Gesprächsfeld unten auf dem Bildschirm zu einem Deaktivierungssymbol, das anzeigt, dass die Blup-Funktion deaktiviert wurde. Sie können dann kurz drücken, um die Aufnahme zu starten, und das Symbol wird angezeigt

als Turm auf der Aufnahme.] Funktion two.Seite-nach-unten-Funktion [in den Menüeinstellungen und im Wiedergabemodus ist es die Seite-nach-unten-Funktion.)

6. Schaltfläche „Bestätigen“

Funktion 1: Schalten Sie die Aufnahme ein und unterbrechen Sie die Aufnahme (das Gerät nimmt auf, drücken Sie JF [Bestätigungstaste], um die Aufnahme anzuhören.

Drücken Sie J West [Bestätigungstaste], um das Video zu öffnen.] Funktion zwei: [im Status des Menüverwaltungsmodus/Kameramodus/Wiedergabemodus, drücken Sie J [Erwähnung bestätigen.] Um sicherzugehen.]

Herzliche Erinnerung:

Bitte entsorgen Sie die Speicherkarte, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden

2. Bitte verwenden Sie eine Hochgeschwindigkeits-C10-Speicherkarte mit einer Kapazität von weniger als 32 GB

[Unzureichende Geschwindigkeit der Speicherkarte kann zu Abtastern, fehlenden Aufzeichnungen, fehlenden Aufzeichnungen und anderen Anomalien führen

3. Das Autoladegerät muss Originalzubehör verwenden (das Autoladegerät ist wahrscheinlich das vorherige Gerät des Verbrauchers

Das kann auf eine unzureichende Spannung des Kanals, einen Stillstand des Geräts und andere Probleme zurückzuführen sein.

4. Die Leitung des RC-Receider-Kabels kann nicht privat geändert werden, um Anomalien wie das Durchbrennen der Maschine zu vermeiden

aus.

Mode d'emploi du produit

Présentation du bouton

Confirmer la clé  Touche mode menu  Bouton d'alimentation

 Relevez  Rabattre

Introduction aux fonctions clés

1. Touche du mode Menu : (réglage de l'heure)

Fonction 1 : paramètres de fonction de menu

(Dans le mode veille rassis short pes [Mkey pour entrer dans le réglage de la fonction du menu principal Ist puis short pes [Mkel pour entrer dans le menu principal) La deuxième page du menu

liste de paramètres de fonctionPesslpper secondairekelor jower touche secondaire.sélectionnez l'option

tu veux sct andshort:pres]OKbuaton Corfim Htc le scingjs coplete,pes ttc

clé mnenpour ashortineurtl vous soit merw seting tartin

(Attention ! L'enregistrement doit être mis en pause avant que le périphérique ne soit utilisé.

2. Touche du mode Menu : (lecture vidéo)

Fonction deux : fonction de mode de commutation

En état de veille, appuyez et maintenez la touche [M pendant 3 secondes pour centrer la caméra

mode et appuyez sur OK kcy pour prendre la photo actuelle

(Attention ! L'enregistrement doit être mis en pause avant que l'appareil ne soit utilisé)

Appuyez et maintenez enfoncée la touche M pendant 3 secondes pour centrer le mode de lecture vidéo, appuyez sur les touches haut et bas pour trouver la vidéo qui doit être lue.

Appuyez sur la touche Ok pour

play-!Attention! L'enregistrement doit être mis en pause avant que l'appareil ne soit utilisé) Appuyez et maintenez à nouveau [M kcy pendant 3 secondes pour revenir au mode d'enregistrement, appuyez sur OK

pour commencer l'enregistrement

3. Bouton d'alimentation :

Fonction 1 : fonction de mise en marche (mise en marche)

Lorsque l'appareil est éteint, appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer l'appareil.

Machine, et la machine s'allumera automatiquement

Démarez workngLn l'état de démarrage, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 3 secondes. La machine enregistre automatiquement le fichier vidéo et s'éteint. (Attention, la machine doit être connectée à une alimentation de support.

Fonction deux : protéger la fonction d'affichage (économiseur d'écran

Dans l'état d'affichage normal, appuyez brièvement sur le [bouton d'alimentation] pour éteindre le rétroéclairage de l'écran d'affichage.

et appuyez à nouveau brièvement sur le bouton d'alimentation

Le rétroéclairage de l'écran peut être allumé [Attention ! La machine doit être connectée à une alimentation de support fournir]

4. Bouton rabattable :

Fonction 1 : fonction de rotation de Page dans les sélections de menu et le mode de lecture, c'est la fonction de réglage de page.]

Fonction 2 : commutation d'objectif avant et arrière (écran de commutation de mode double objectif)

5. Projet de construction de rats

Fonction 1 : désactivez la fonction d'enregistrement (en mode d'enregistrement, appuyez sur le [bouton bas] pour désactiver la fonction d'enregistrement].

À ce moment, l'espace de conversation en bas à gauche de l'écran devient une icône de désactivation, indiquant que la fonction Biup est désactivée. Un appui court est disponible sur l'enregistrement. Et l'icône s'affiche.

pour activer l'enregistrement.] Fonction twc.Fonction page suivante [dans les paramètres du menu et en mode lecture, c'est la fonction page suivante.)

6. Bouton Confirmer

Fonction 1 : allumez l'enregistrement et mettez l'enregistrement en pause (la machine enregistre, appuyez sur 1F [bouton de confirmation] pour mettre en pause l'enregistrement. Appuyez sur 1 ouest [bouton de confirmation] ouvrez la vidéo) Fonction deux : (dans l'état du menu mode de configuration/mode caméra /mode lecture,appuyez sur 1 [Confirm mention].Pour être sûr.]

Rappel chaleureux:

1.Veuillez lire la carte mémoire avant la première utilisation de l'appareil.

2. Veuillez utiliser une carte mémoire C10 haute vitesse d'une capacité inférieure à 32 Go.

[Une vitesse de carte mémoire insuffisante peut provoquer des plantages, des sauts d'enregistrement, un non-enregistrement et d'autres anomalies

3. Le chargeur de voiture doit utiliser des accessoires d'origine [le chargeur de voiture de l'équipement précédent du consommateur est susceptible de

être dû à Duc à une tension insuffisante. L'équipement se déclenche et d'autres problèmes)

4. La ligne du recorder wire.etc. ne peut pas être modifiée en privé pour éviter des anomalies telles que la combustion de la machine dehors.

製品の使用説明書

ボタン紹介

キーの確認

メニューモードキー 電源スイッチ

フリップアップ フリップダウン

主な機能の紹介

1.メニューモードキー:(時間設定)

機能1:メニュー機能設定

(待機中の古い短いパス [Mkey でメイン メニュー機能の設定を開始し、次に短いパス [Mkel でメイン メニューに入る] メニューの 2 番目のページを開きます。

関数設定リスト Pesslpper セカンダリケール ジョワースコカンダリ キー。オプションを選択してください

あなたは sct をしたいと思います andshort:pres]OKbuaton Corfim Htc sctingis が充実しています、pes ttc
men keyfor ashortineurtl you eithe merw 設定タータン

(注意!デリスが動作する前に、録画を一時停止する必要があります)

2.メニューモードキー: (ビデオ再生)

機能 2: モード切り替え機能

スタンバイ状態で、[M キーを 3 秒間押し続けてカメラの中心に移動します。

モードにして OK kcy を押して現在の写真を撮ります

(注意!デバイスを操作する前に録画を一時停止する必要があります)

押し続けます [M キーを
3 秒間押し、再生ビデオモードに移動します] 上下キーを押して、再生するビデオを見つけます。

OK キーを押して、

再生 -!注意!デバイスを操作する前に録音を一時停止する必要があります [M kcy] をもう一度 3 秒間押し続けて録音モードに戻り、OK を押してください

録音を開始するには

3.電源ボタン:

機能1: スイッチオン機能 (スイッチオン)

デバイスの電源がオフのときに、電源ボタンを 3 秒間長押しして、デバイスの電源をオンにします。
マシンをオンにすると、マシンの電源が自動的にオンになります

磁気状態で、workingin を解除します。1 電源ボタンを 3 秒間押し続けます。マシンは自動的に vika ファイルを削除し、シャットダウンします。(注意: マシンはサポートされている電源に接続されている必要があります)

機能 2: ディスプレイ機能の保護 [スクリーンセーバー]

通常の表示状態で、[電源ボタン] を短く押すと、表示画面のバックライトが満打します。

電源ボタンをもう一度短く押します

ディスプレイのバックライトをオンにすることができます [注意! machine はサポート電源に接続する必要があります 供給)

4.フリップアップボタン:

機能1:メニュー設定および再生モードでのページ送り機能。]

機能2: 前後レンズ切り替え (デュアルレンズモード切り替え画面)

5.ラット保護のための構造

機能 1: 録音機能をオフにします

(録音モードで [下ボタン] を押して録音機能をオフにします)。

このとき、画面下部の会話スペースが無効アイコンになり、Blup 機能がオフになり、ダンジ短押しで録音可能であることを示します。アイコンが表示されます。

]機能 2

ページダウン機能 [メニュー設定および再生モードでは、ページダウン機能です。)

6.確認ボタン

機能 1: 録音をオンにして録画を一時停止します (マシンは録画中です。1F [確認ボタン] を押して録画を一時停止します。1 西 [確認ボタン] を押してビデオを開きます) 機能 2: [メニュー撮影モード/カメラモードの統計で]/再生モードで 1 を押す [高及 J を確認してください。]

温かいリマインダー:

1. デバイスが uscd になった最初の時点で、メモリーカードをローマットしてください。

2. 容量が 32G 未満の高速 C10 メモリーカードを使用してください。

[メモリーカードの速度が不十分であると、クラッシュ、録画スキップ、録画不能などの異常が発生する可能性があります。
3. 車の充電器はオリジナルの付属品を使用する必要があります [消費者の以前の機器の車の充電器は、純正の付属品を使用する可能性があります。

Duc による電圧不足、機器の故障やその他の問題が原因である可能性があります]

4. ラジコンワイヤーの CTC ラインは、機械の抜き付きなどの異常を避けるため、個人的に変更することはできません。
外。

Istruzioni per l'uso del prodotto

Introduzione al pulsante

Conferma chiave  Tasto modalità menu  Pulsante di accensione

 Alzati

 Capovolgi

Introduzione alle funzioni principali

1. Tasto modalità menu: (impostazione dell'ora)

Funzione 1: impostazioni delle funzioni del menu

(Nel standby stantio short pes [Mkey per accedere al menu principale impostazione funzione 1st e poi short pes [Mkey per accedere al menu principale) La seconda pagina del menu

Elenco impostazioni funzione Pesslper secondariakelor jower secondary key.selezionare l'opzione

vvoi sct andshort:pres[OKbuaton Corfim Htc the sctingis coplete,pes ttc

men keyfor ashortineurtl you oithe merw setting tartin

(Attenzione! La registrazione deve essere messa in pausa prima di azionare il programma

2. Tasto modalità menu: (riproduzione video)

Funzione due: funzione modalità di commutazione

Nello stato di standby, premere e tenere premuto il tasto [M per 3 secondi per cnterare la fotocamera

modalità e premere il pulsante OK per scattare la foto reale

(Attenzione! La registrazione deve essere messa in pausa prima di utilizzare il dispositivo)

Premere e tenere premuto il tasto M ripetutamente per 3 secondi per entrare nella modalità di riproduzione video, premere i tasti su e giù per trovare il video che si desidera riprodurre.

Premere il tasto Ok per

play-!Attenzione!La registrazione deve essere messa in pausa prima di utilizzare il dispositivo) Premere e tenere premuto nuovamente [M kcy! per 3 secondi per tornare alla modalità di registrazione, premere OK

per avviare la registrazione

3. Pulsante di accensione:

Funzione 1: funzione di accensione (accensione)

Quando il dispositivo è spento, tenere premuto il pulsante [power per 3 secondi per accendere il dispositivo macchina e la macchina si accenderà automaticamente

Avvia l'operazione Nello stato di avvio, tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi. La macchina salva automaticamente il file video e si spegne. (Attenzione, la macchina deve essere collegata a un alimentatore di supporto

Funzione due: proteggere la funzione di visualizzazione [screensaver

Nello stato di visualizzazione normale, premere brevemente il [pulsante di accensione] per disattivare la retroilluminazione dello schermo e premere nuovamente brevemente il pulsante di accensione

La retroilluminazione del display può essere accesa!Attenzione! La machine deve essere collegata a un'alimentazione di supporto fornitura)

4. Pulsante di sollevamento:

Funzione 1: Funzione di rotazione Page nelle selezioni del menu e modalità di riproduzione è la funzione di sintonizzazione della pagina.]

Funzione 2: commutazione dell'obiettivo anteriore e posteriore (schermata di commutazione della modalità a doppio obiettivo)

5. Progetto di costruzione del ratto

Funzione 1: Disattiva la funzione di registrazione (nella modalità di registrazione, premi il [pulsante Giù] per disattivare la funzione di registrazione).

A questo punto, lo spazio di conversazione nella parte inferiore sinistra dello schermo diventa un'icona di disabilitazione, a indicare che la funzione Biup è stata disattivata. Danji: premere brevemente per attivare la registrazione e l'icona viene visualizzata.

come si accende la registrazione.] Funzione twc.Funzione pagina giù [nelle impostazioni del menu e in modalità riproduzione, è la funzione pagina giù.]

6. Pulsante Conferma

Funzione 1: accendere la registrazione e metterla in pausa [la macchina sta registrando, premere 1F [pulsante Conferma] per mettere in pausa la registrazione. Premere 1 ovest [pulsante Conferma] per aprire il video] Funzione due: [Nello stato della modalità di selezione del menu/modalità camcra /modalità riproduzione, premere 1 [Conferma menzione.] Per essere sicuro.]

Ricordo caldo:

1. Si prega di formare la scheda di memoria la prima volta che il dispositivo viene utilizzato

2. Utilizzare una scheda di memoria C10 ad alta velocità con una capacità inferiore a 32 GB

[Una velocità insufficiente della scheda di memoria può causare arresti anomali, saltare la registrazione, la mancata registrazione e altre anomalie

3. Il caricabatteria per auto deve utilizzare accessori originali (È probabile che il caricabatteria per auto dell'attrezzatura precedente del consumatore lo faccia essere dovuto a Duc per voltaggio insufficiente (l'attrezzatura si rompe e altri problemi)

4. La linea del recorder wire.ctc non può essere modificata privatamente per evitare anomalie come la masterizzazione della macchina fuori.

Instrukcja użytkownika produktu

Wprowadzenie do przycisku

 Potwierdź kłucz  Klawisz trybu menu  Przycisk zasilania

 Odwróć się  Opusć w dół

Wprowadzenie do kluczowych funkcji

1. Klawisz trybu menu: (ustawienie czasu)

Funkcja 1: Ustawienia funkcji menu

(W trybie gotowości krótko naciśnij [Mkeyto, aby wejść do funkcji menu głównego, a następnie krótko naciśnij [Mkeyto, aby wejść do menu głównego) Druga strona menu

Funkcja ustawiania listy pesymistycznych wtórnych kluczy. Wybierz opcję, którą chcesz ustawić krótko: naciśnij przycisk OK. Potwierdź, że ustawienie jest kompletne, naciśnij Enter.

men klucz do krótkiego neuronu, albo ustawiasz początek

Uwaga! Nagrywanie musi zostać wstrzymane przed uruchomieniem urządzenia.

2. Klawisz trybu menu: (odtwarzanie wideo)

Funkcja druga: Funkcja przełączania trybu

W stanie gotowości, naciśnij i przytrzymaj klawisz [M] przez 3 sekundy, aby wejść do aparatu

Wybierz tryb i naciśnij przycisk OK, aby zrobić zdjęcie.

(Uwaga! Nagranie należy wstrzymać przed obsługą urządzenia)

Naciśnij i przytrzymaj (klawisz M) przez 3 sekundy, aby wejść w tryb odtwarzania wideo, użyj klawiszy strzałek w górę i w dół, aby znaleźć wideo, które chcesz odtworzyć?

Naciśnij klawisz Ok, aby

Odtwarzanie. (Uwaga! Nagrywanie musi być wstrzymane przed obsługą urządzenia) Naciśnij i przytrzymaj [M] kcył ponownie przez 3 sekundy, aby powrócić do trybu nagrywania, naciśnij OK.

aby rozpocząć nagrywanie

3. Przycisk zasilania:

Funkcja 1: Funkcja włączania (włączanie)

Po wyłączeniu urządzenia naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (power) przez 3 sekundy, aby włączyć zasilanie, maszyna, a maszyna włączy się automatycznie.

Rozpocznij pracę w stanie rozruchowym. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy. Urządzenie automatycznie zapisze plik wideo i wyłączy się. [Uwaga: Urządzenie musi być podłączone do zasilania.]

Funkcja druga: Ochrona funkcji wyświetlania (wygaszac ekranu)

W normalnym stanie wyświetlania, krótkie naciśnięcie przycisku [zasilania] wyłącza podświetlenie ekranu.

i krótko naciśnij ponownie przycisk zasilania

Podświetlenie wyświetlacza można włączyć [Uwaga! Urządzenie musi być podłączone do zasilania] dostawy)

4. Podnies przycisk

Funkcja 1: Funkcja przewracania stron (w ustawieniach menu i trybie odtwarzania jest to funkcja przewracania stron.

Funkcja 2: Przełączanie obiektów przedniego i tylnego (ekran przełączania trybu podwójnego obiektu)

5. Budowa projektu ratunkowego

Funkcja 1: Wyłącz funkcję nagrywania (w trybie nagrywania, naciśnij przycisk w dół, aby wyłączyć funkcję nagrywania).

W tym momencie pole konwersacji w lewym dolnym rogu ekranu staje się ikoną wyłączoną, co wskazuje, że funkcja Biup została wyłączona. Krótkie naciśnięcie jest dostępne. Włącz nagrywanie, a ikona zostanie wyświetlona.

jak wieża na nagraniu.] Funkcja twc.Page-down (w ustawieniach menu i trybie odtwarzania, jest to funkcja przewijania w dół strony.)

6. Przycisk potwierdzenia

Funkcja 1: Włącz nagrywanie i wstrzymaj nagrywanie (urządzenie nagrywa, naciśnij 1F [przycisk potwierdzenia], aby wstrzymać nagrywanie. Naciśnij 1W [przycisk potwierdzenia], aby otworzyć wideo.) Funkcja druga: W stanie menu ustawień/trybu kamery/trybu odtwarzania, naciśnij 1 [przycisk potwierdzenia], aby potwierdzić?

Ciepłe przypomnienia:

1. Sformatuj kartę pamięci po raz pierwszy, gdy urządzenie jest używane.
2. Proszę użyć szybkiej karty pamięci C10 o pojemności mniejszej niż 32 GB
3. Nieprzewidywalna pojemność karty pamięci może powodować błąd, powstrzymanie nagrywania, brak nagrywania i inne nieprawidłowości.
3. Ładowarka samochodowa musi używać oryginalnych akcesoriów ładowarki samochodowej i poprzedniego sprzętu konsumenta prawdopodobnie
- Być spowodowane Niewystarczające napięcie powoduje zamarzanie sprzętu i inne problemy.
4. Linki przewodu rejestratora itp. nie można zmieniać prywatnie, aby uniknąć nieprawidłowości, takich jak spalanie maszyny na zewnątrz.

Instrukcje użytkownika produktu

Wprowadzenie przycisku

Potwierdź teklę



Klawisz trybu menu

Przycisk zasilania

Odwrócić się do góry / Odwrócić się do dołu

Wprowadzenie do kluczowych funkcji

1. Klawisz trybu menu: (ustawienia godziny)

Funkcja 1: Funkcja menu

(W trybie czuwania, krótki obciążenie przestarzałe [Mkey aby wejść do konfiguracji funkcji Menu główne Ist y luego pes corto [Mkel aby wejść do menu głównego) Drugi pakiet menu

Lista konfiguracji funkcji Pesslpper secondkelor jower klucz pomocniczy. Wybierz opcję

chcesz sct i krótko:pres|OKbuaton Corfirm Htc el sctingis coplete,pes ttc

men klucz do skrócenia adresu URL użytego lub ustawienia konfiguracji merw

Uwaga! Nagrywanie należy wstrzymać przed użyciem urządzenia.

2. Klawisz trybu menu: (odtworzenie wideo)

Funkcja druga: funkcja trybu przełączania

W stanie oczekiwania, naciśnij i przytrzymaj klawisz [M przez 3 sekundy, aby wycentrować kamerę

Ustaw tryb i naciśnij OK, aby zrobić zdjęcie

(Uwaga! Nagrywanie należy wstrzymać przed użyciem urządzenia)

Przytrzymaj klawisz [M przez 3 sekundy, aby wejść w tryb odtwarzania wideo, użyj klawiszy strzałek w górę i w dół, aby znaleźć wideo, które chcesz odtworzyć

Naciśnij przycisk Ok, aby

Uwaga! Nagrywanie należy wstrzymać przed obsługą urządzenia. Naciśnij i przytrzymaj [M kcył ponownie przez 3 sekundy, aby powrócić do trybu nagrywania, naciśnij OK

aby rozpocząć nagrywanie

3. Przycisk zasilania:

Funkcja 1: Funkcja włączania (włączona)

Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie.

Maszyna, a maszyna uruchomi się automatycznie.

Zacznij działać nieprzewidowo W stanie początkowym, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy. The Maszyna automatycznie zapisuje plik wideo i wyłącza się (Uwaga, maszyna musi być podłączona do zgodnego źródła zasilania

Funkcja druga: Ochrona funkcji wyświetlania [wygaszacz ekranu

W normalnym stanie wyświetlania, krótko naciśnij [przycisk zasilania], aby wyłączyć podświetlenie ekranu krótko naciśnięciem przycisk zasilania ponownie

Podświetlenie ekranu może włączyć Uwaga! Urządzenie machine musi być podłączone do zgodnego źródła zasilania dostarczać

4. Przycisk składany do góry:

Funkcja 1: Funkcja zmiany strony w wyborach menu i w trybie odtwarzania, jest funkcją strojenia strony.

Funkcja 2: zmiana obiektywu przedniego i tylnego (ekran zmiany trybu obiektywu podwójnego)

5. Projekt budowy dflie rat

Funkcja 1: Wyłącz funkcję nagrywania (w trybie nagrywania, naciśnij [przycisk w dół], aby wyłączyć funkcję nagrywania).

W tej chwili, pole rozmowy w lewym dolnym rogu ekranu zamienia się w ikonę wyłączenia, co wskazuje, że funkcja Biup Został wyłączony. Danji może krótko nacisnąć nagranie, a ikona zostanie wyświetlona.

Jak aktywować nagrywanie? [Funkcja TWC. Funkcja przewijania strony (w ustawieniach menu i trybie odtwarzania, jest to funkcja przewijania strony).

6. Przycisk potwierdzenia

Funkcja 1: Włącz nagrywanie i wstrzymaj nagrywanie [urządzenie nagrywa, naciśnij 1F [przycisk potwierdzenia], aby wstrzymać nagrywanie. Naciśnij 1W [przycisk potwierdzenia], aby otworzyć wideo] Funkcja 2: (W stanie menu tryb konfiguracji / tryb kamery / tryb odtwarzania, naciśnij 1 [Potwierdź/wzmiankę J. Aby się upewnić.]

Rejestrator wysokości:

1. Proszę sformatować kartę pamięci przy pierwszym użyciu urządzenia

2. Użyj karty pamięci C10 o wysokiej predkości o pojemności mniejszej niż 32 GB

Niewystarczająca predkosć karty pamięci może powodować błędy, pomijanie nagrywania, brak nagrywania i inne anomalie.

3. Ładownia samochodowa powinna używać oryginalnych akcesoriów [prawdopodobnie ładowarka samochodowa z poprzedniego sprzętu konsumenta ponieważ pamięć jest niewystarczająca, sprzęt zawodzi i inne problemy

4. Linki rejestratora wire.ctc.no nie można zmienić prywatnie, aby uniknąć anomalii, takich jak spalanie maszyny. afuera.

Instrukcja obsługi produktu

Wprowadzenie do interfejsu

Najlepszy smak  MenuModustaste  Moc-Smak
@Hochklappen  Odwróć do dołu

Wprowadzenie do najważniejszych funkcji

1. MenuModustaste: (Zeiteinstellung)

Funkcja 1: Ustawienia funkcji menu

(W dalszej części wydrukuj krótki PES [klawisz M, aby wywołać menu główne, a następnie krótki PES [klawisz M, aby wywołać menu główne.] Druga strona menu

Lista ustawień funkcji: Pesslpper Wtórny kolor lub inny klawisz wtórny. Wybierz opcje

Chcielibysmy, abys potwierdził, że rozumiesz i akceptujesz wszystkie warunki korzystania z tej usługi.

rnen klucz do skrócenia neuronu, albo ustawienia startujące

Uwaga! Nagrywanie musi zostać wstrzymane przed uruchomieniem urządzenia

2. MenuModustaste: (Odtwarzanie wideo)

Funkcja druga: Funkcja trybu przełączania

Przytrzymaj klawisz [M] przez 3 sekundy, aby przełączyć kamerę

Wybierz tryb i naciśnij przycisk OK, aby zrobić zdjęcie oryginalnego obrazu

Uwaga! Nagrywanie musi zostać wstrzymane przed uruchomieniem urządzenia.

Przytrzymaj klawisz M przez 3 sekundy, aby przełączyć się w tryb odtwarzania wideo.
Naciśnij klawisze strzałek w górę i w dół, aby znaleźć wideo do odtworzenia.

Naciśnij przycisk OK, aby

Graj! - Uwaga! Nagrywanie musi zostać wstrzymane przed obsługą urządzenia) Przytrzymaj [M] kcył ponownie przez 3 sekundy, aby powrócić do trybu nagrywania, naciśnij OK

aby rozpocząć nagrywanie

3. Przycisk włączania/wyłączania:

Funkcja 1: Funkcja włączania (włączanie)

Gdy urządzenie jest wyłączone, przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie.

Maszyna, a maszyna włącza się automatycznie

Rozpoczni working. W stanie Boot przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy. Urządzenie zapisze
Automatycznie zapisuje pliki wideo i wyłącza się. (Uwaga: Urządzenie musi być podłączone do obsługiwanej źródła zasilania

Funkcja druga: Chroni funkcje wyświetlania (wygaszac ekranu

W normalnym trybie wyświetlania krótko naciśnij przycisk (Włącz/Wyłącz), aby wyłączyć podświetlenie ekranu

i krótko ponownie naciśnij przycisk zasilania

Podświetlenie ekranu można włączyć. Uwaga! Urządzenie MK musi być podłączone do obsługującego źródła zasilania.

dostarczać

4. Klawisz podnoszenia klapy:

Funkcja 1: Funkcja przewijania stron w trybie wyboru menu i odtwarzania.

Funkcja 2: Przełączanie obiektywu przedniego i tylnego (ekran do przełączania trybu podwójnego obiektywu

5. Budowa projektu szczurów

Funkcja 1: Wyłącz funkcję nagrywania (drukuj

w trybie nagrywania naciśnij [lilip down-Tastel, aby wyłączyć funkcję nagrywania)

W tym momencie pole rozmowy na dole ekranu staje się Symbol dezaktywacji, które wskazuje, że funkcja Biup została wyłączona. Możesz wtedy krótko nacisnąć, aby rozpocząć nagrywanie, a symbol zostanie wyświetlony

jak wieża na zdjęciu. Funkcja twc.Strona-w-dół-Funkcja [w

Ustawienia menu i w trybie odtwarzania jest to funkcja przewijania w dół.

6. Przycisk przełączania, Potwierdź

Funkcja 1: Włącz nagrywanie i wstrzymaj nagrywanie (urządzenie nagrywa, naciśnij 1P [przycisk potwierdzenia], aby zatrzymać nagrywanie.

Naciśnij 1 West [Przycisk potwierdzenia], aby otworzyć wideo.) Funkcja druga:

(W przypadku statusu trybu zarządzania menu/trybu kamery/trybu odtwarzania, naciśnij 1 [Potwierdzenie wzianki]. Aby się upewnić

Herzliche Erinnerung:

Proszę wyrzucić kartę pamięci przed pierwszym użyciem urządzenia

2. Proszę użyć karty pamięci C10 o wysokiej prędkości o pojemności mniejszej niż 32 GB

Niewystarczająca prędkość karty pamięci może prowadzić do awarii, braku nagrań, braku zapisów i innych anomalii

3. Urządzenie do ładowania samochodu musi używać trójfaznych akcesoriów (urządzenie do ładowania samochodu jest prawdopodobnie poprzedzone urządzeniem użytkownika

Może to być spowodowane niewystarczającym napięciem kanału, zatrzymaniem urządzenia lub innymi problemami.

4. Nie wolno samodzielnie modyfikować: tkablowania rejestratora RC, aby uniknąć anomalii, takich jak przepalenie maszyny.

Tryb zatrudnienia produktu

Prezentacja przycisku

Potwierdź fa cle  Menu trybu dotykowego  Botton d'alimentation

Podnies'  Rabat

Wprowadzenie do kluczowych funkcji

1. Dotknij trybu Menu :(ustawienie godziny

Funkcja 1: parametry funkcji menu

(W trybie uśpienia naciśnij krótko [Mkey, aby wejść do ustawień funkcji menu głównego Ist, a następnie krótko naciśnij [Mkel, aby wejść do menu głównego) Druga strona menu

Lista parametrów funkcji Pesslpper wtórny kelor jower dotyka wtórny. Wybierz opcje

Chcesz sct i krótko: pres/OKbuaton PotwierdźHtc sctingis coplete, pes ttc

Przepraszam, ale nie rozumiem tego tekstu. Czy mógłbyś go przeformułować?

(Uwaga! Nagrywanie musi zostać wstrzymane przed użyciem urządzenia

2. Dotknij trybu Menu :(odczyt wideo

Funkcja druga: funkcja trybu przełączania

W stanie uśpienia, naciśnij i przytrzymaj klawisz [M przez 3 sekundy, aby wycentrować kamerę

Wybierz tryb i naciśnij klawisz OK, aby zrobić zdjęcie.

(Uwaga! Nagrywanie musi być wstrzymane przed użyciem urządzenia)

Naciśnij i przytrzymaj klawisz M przez 3 sekundy, aby wyśrodkować tryb odtwarzania wideo, użyj klawiszy strzałek w górę i w dół, aby znaleźć wideo, które ma być odtwarzane.

Naciśnij przycisk Ok, aby

Uwaga! Nagrywanie musi zostać wstrzymane przed użyciem urządzenia) Naciśnij i przytrzymaj ponownie [M kcyl przez 3 sekundy, aby powrócić do trybu nagrywania, naciśnij OK

aby rozpocząć nagrywanie

3. Przycisk zasilania:

Funkcja 1: funkcja uruchamiania (uruchomienie

Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć zrzadzenie.

Maszyna, a maszyna włączy się automatycznie

Uruchom wosknLin w stanie rozruchowym, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy. Urządzenie automatycznie zapisze plik video i wyłączy się. (Uwaga, urządzenie musi być podłączone do zasilania pomocniczego.

Funkcja druga: ochrona funkcji wyświetlania [wygaszac ekranu

W normalnym stanie wyświetlania, krótko naciśnij [przycisk zasilania], aby wyłączyć podświetlenie ekranu wyświetlacz
i krótko naciśnij ponownie przycisk zasilania

Podświetlenie ekranu może być włączone Uwaga! Urządzenie musi być podłączone do zasilania pomocniczego dostarczac'

4. Guzik składany :

Funkcja t: funkcja obrotu strony w wyborach menu i trybie odtwarzania, to funkcja regulacji strony.

Funkcja 2: przełączanie obiektywu przed-tył (ekran przełączania trybu podwójnego obiektywu)

5. Projekt budowy szczyrów

Funkcja t: Wyłącz funkcje nagrywania (w trybie nagrywania, naciśnij [przycisk dolny], aby wyłączyć funkcję nagrywania). W tym momencie obszar rozmowy w lewym dolnym rogu ekranu

staje się ikoną dezaktywacji, wskazując, że funkcja Biup jest Wyłączone. Krótkie naciśnięcie jest dostępne na nagraniu. I ikona się wyświetla.

Aby włączyć rejestrowanie.] Funkcja twc.Funkcja następna strona [w ustawieniach menu i w trybie odczytu, jest to funkcja następna strona.)

6. Przycisk Potwierdź'

Funkcja 1: włącz nagrywanie i wstrzymaj nagrywanie [maszyna nagrywa, naciśnij 1F [przycisk potwierdzenia], aby wstrzymać nagrywanie. Naciśnij 1W [przycisk potwierdzenia], aby otworzyć wideo) Funkcja dwa: [w stanie menu

Tryb konfiguracji / tryb kamery / tryb odtwarzania, naciśnij 1 [Potwierdź wzmiante]. Aby mieć pewność:

Zjazd na linie chaleureux:

Proszę przeczytać kartę pamięci przed pierwszym użyciem urządzenia.

2. Proszę użyć karty pamięci C10 o wysokiej prędkości o pojemności mniejszej niż 32 GB.

Niewystarczająca prędkość karty pamięci może powodować błędy, skoki w nagrywaniu, brak zapisu i inne anomalie.

3. Ładownia samochodowa powinna używać tryginalnych akcesoriów [ładownia samochodowa z poprzedniego zestawu konsumenta może być' byc spowodowane przez Duc z powodu zbyt niskiego napięcia. Sprzęt uruchamia się i inne problemy)

4. Linie drutu rccorder wire.etc. nie można modyfikować w trybie prywatnym, aby uniknąć anomalii, takich jak spalanie maszyny potępia.

製品の使用説明書

ボタン紹介

キーの確認

 Mメニューモードキー  電源スイッチ

 フリップアップ  フリップダウン

主な機能の紹介

1. Mメニューモードキー: (時間設定)

機能1: Mメニュー機能設定

(待機中の古い短いパス [Mkey でメイン メニュー機能の設定を開始し、次に短いパス [Mkel でメイン メニューに入る] メニューの 2 番目のページを開きます。

関数設定リスト Pesslpper セカンダリケロール ジョワースコカンダリ キー。オプションを選択してください

&7& sct L7WW andshort:pres;OK!uaton Corfm Htc scing;is b3HL7W9 pes tto

men klucz do krótkiego neuronu, albo ty, albo ja ->

(注意! デリスが動作する前に、録画を一時停止する必要があります)

2. Mメニューモードキー: (ビデオ再生)

機能 2: モード切り替え機能

スタンバイ状態で、[M キーを 3 秒間押し続けてカメラの中心に移動します。

モードにして OK kcy を押して現在の写真を撮ります

(注意! デバイスを操作する前に録画を一時停止する必要があります)

押し続けます [M キーを

3 秒間押し、再生ビデオモードに移動します) 上下キーを押して、再生するビデオを見つけます。

OK キーを押して、

再生 -!注意! デバイスを操作する前に録音を一時停止する必要があります) [M kcy] をもう一度 3 秒間押し続けて録音モードに戻り、OK を押してください

録音を開始するには

3. 電源ボタン:

機能1: スイッチオン機能 (スイッチオン)

デバイスの電源がオフのときに、電源ボタンを 3 秒間長押しして、デバイスの電源をオンにします。

マシンをオンにする、マシンの電源が自動的にオンになります

working;int;ll

初期押し続けます。マシンは自動的に v&kko ファイルを保存し、シャットダウンします。(注意: マシンはサポートされている電源に接続されている必要があります)

機能 2: ディスプレイ機能の保護 [スクリーンセーバー]

通常の表示状態で、[電源ボタン] を短く押すと、表示画面のバックライトが消灯します。

電源ボタンをもう一度短く押します

ディスプレイのバックライトをオンにすることができます [注意! machine はサポート電源に接続する必要があります 10%)]

4. フリップアップボタン:

機能1: Mメニュー設定および再生モードでのページ送り機能。]

機能2: 前後レンズ切り替え (デュアルレンズモード切り替え画面)

5. ラット保護のための構造

機能 1: 録音機能をオフにします

(録音モードで [下ボタン] を押して録音機能をオフにします)。

このとき、画面下部の会話スペースが無効アイコンになり、Blup

機能がオフになり、ダンジ短押しで録音可能であることを示します。アイコンが表示されます。

] 機能 2

ページダウン機能 [Mメニュー設定および再生モードでは、ページダウン機能です。]

6. 確認ボタン

機能 1: 録音をオンにして録画を一時停止します (マシンは録画中です。1F

[確認ボタン] を押して録画を一時停止します。1 西 [確認ボタン]

を押してビデオを開きます) 機能 2: [Mメニュー撮影モード/カメラ

モードの統計で]/再生モードで1を押す [高及]を確認してください。]

温かいリマインダー:

1. デバイスが uscd になった最初の時点で、メモリカードをローマットしてください。

2. 32G#C10U-FLT

[メモリカードの速度が不十分であると、クラッシュ、録画スキップ、録画不能などの異常が発生する可能性があります。

3. 車の充電器はオリジナルの付属品を使用する必要があります [消費者の以前の機器の車の充電器は、純正の付属品を使用する可能性があります。

Duc による電圧不足、機器の故障やその他の問題が原因である可能性があります]

4. ラジコンワイヤーの CTC ラインは、機械の焼き付きなどの異常を避けるため、個人的に変更することはできません。外。

Istruzioni per l'uso del prodotto

Wprowadzenie do przycisku

Conferma chiave Przekładnik trybu menu

Wstań

Odwróć



Pulsujące akcentowanie

Wprowadzenie do głównych funkcji

1. Przycisk modalności menu: (ustawienie godziny)

Funkcja 1: ustawienia funkcji menu

(Nel tandby stantio short pes [Mkey per accedere al menu principale impostazione funzione lste it poi short pes [Mkel per accedere al menu principale) La seconda pagina del menu

Lista ustawień funkcji Pesslpper wtórnych kluczy. Wybierz opcję

chcesz sct i krótko:pres[OKbuaton Corfirm Htc działanie jest zakończone,pes ttc

rnen klucz do skrócenia neuronu, ty o tym merw ustawienie startin

Uwaga! Rejestracja musi zostać wstrzymana przed uruchomieniem programu

2. Przycisk trybu menu: (odtworzenie wideo)

Funkcja druga: funkcja trybu przełączania

W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj przycisk [M] przez 3 sekundy, aby wycentrować aparat

wybrać tryb i naciśnij przycisk OK, aby zrobić zdjęcie

Uwaga! Rejestracja musi zostać wstrzymana przed użyciem urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj przycisk M wielokrotnie przez 3 sekundy, aby wejść w tryb odtwarzania wideo, naciśnij przyciski góra i dół, aby znaleźć wideo, które chcesz odtworzyć

Naciśnij przycisk Ok, aby

Odtwarzanie -!Uwaga! Nagrywanie musi zostać wstrzymane przed użyciem urządzenia) Naciśnij i przytrzymaj przycisk M wielokrotnie przez 3 sekundy, aby powrócić do trybu nagrywania, naciśnij OK

aby rozpocząć rejestrację

3. Przycisk zasilania:

Funkcja 1: funkcja włączania (włączanie)

Gdy urządzenie jest wyłączone, przytrzymaj przycisk i power przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie maszyna i maszyna uruchomi się automatycznie

Rozpozniij operacje W stanie uruchomienia, przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy. Maszyna zapisze Automatycznie plik wideo jest tworzony i wyłączany. (Uwaga, urządzenie musi być podłączone do zewnętrznego zasilacza

Funkcja druga: ochrona funkcji wyświetlania [wygaszacz ekranu

W normalnym stanie wyświetlania, krótko naciśnij [przycisk zasilania], aby wyłączyć podświetlenie ekranu

naciśnij krótko przycisk zasilania ponownie

Podświetlenie wyświetlacza może być włączone. Uwaga! Urządzenie musi być podłączone do zewnętrznego źródła zasilania. dostawa

4. Przycisk podnoszenia:

Funkcja 1: Funkcja obrotu Page w wyborach menu i trybach odtwarzania oraz funkcja dostrajania strony.

Funkcja 2: przekładanie obiektywu przedniego i tylnego (ekran przekładania trybu podwójnego obiektywu)

5. Projekt budowy szczura

Funkcja 1: Wyłącz funkcję nagrywania (w trybie nagrywania.

naciśnij [przycisk W dół], aby wyłączyć funkcję nagrywania

W tym momencie pole konwersacji w lewym dolnym rogu ekranu zmienia się w ikonę wyłączenia, co oznacza, że funkcja Biup została Wyłączona. Danji: krótko naciśnij, aby wyłączyć nagrywanie, a ikona zostanie wyświetlona.

Jak włączyć nagrywanie.1 Funkcja twc.Funkcja strony w dół [w ustawieniach menu i w trybie odtwarzania, oraz funkcja strony w dół].

6. Przycisk Potwierdzenia

Funkcja 1: włącz nagrywanie i wstrzymaj (urządzenie nagrywa, naciśnij 1F [przycisk Potwierdź], aby wstrzymać nagrywanie. Naciśnij 1 w lewo [przycisk Potwierdź, aby otworzyć wideo) Funkcja 2: (W stanie trybu Wybór menu/trybu kamery/trybu odtwarzania, naciśnij 1 [Potwierdź/wybór]. Aby mieć pewność!

Przypomnienie: ciepło

Proszę sformatować kartę pamięci przy pierwszym użyciu urządzenia

2. Użyj karty pamięci C10 o wysokiej prędkości o pojemności mniejszej niż 32 GB

Niewystarczająca prędkość karty pamięci może powodować błędy, pomijanie nagrywania, brak nagrywania i inne problemy.

3. Ładowanie samowolowo do zasilacza powinno użyczyć trybów ładowania i prądu (potwierdzone jest, że ładowarka samowolowo z poprzedniego tygodnia konformuje z normami)

być spowodowanym przez Duc z powodu zbyt niskiego napięcia (awaria sprzętu i inne problemy)

4. Linie drutu recorder.ctc. nie można modyfikować prywatnie, aby uniknąć anomalii, takich jak spalanie maszyny

na zewnątrz

Návod k použití produktu

Úvod tlačítka

 Potvrdit klíč  Klávesa režimu nabídky  Tlačítko napájení

 Překlopte nahoru  Překlop dolů

Úvod do klíčových funkcí

1. Režim menu klávesa: (nastavení času)

Funkce 1: Nastavení funkce menu

(V pohotovostním režimu krátce stiskněte tlačítko [Mkeyito] pro vstup do hlavní nabídky, poté krátce stiskněte tlačítko [Mkel] pro vstup do hlavní nabídky) Druhá stránka nabídky

Funkce nastavení seznamu Pessipper sekundární klíč: Vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko OK pro potvrzení. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko Pessipper.

men klíč pro krátkou neurčitou dobu, budete merr nastavení startin

(Pozor! Nahrávání musí být pozastaveno předtím, než se zařízení spustí.

2. Klávesa režimu nabídky: (přehrávání videa)

Funkce dva: Funkce přepínání režimu

V pohotovostním režimu stiskněte a podržte klávesu [M] po dobu 3 sekund, abyste vstoupili do fotoaparátu

Nastavte režim a stiskněte tlačítko OK pro poržení aktuálního snímku

(Pozor! Nahrávání musí být pozastaveno před obsluhou zařízení)

Stiskněte a podržte klávesu (M) po dobu 3 sekund, abyste vstoupili do režimu přehrávání videa, stiskněte šipky nahoru a dolů pro nalezení videa, které je potřeba přehrát.

Stiskněte klávesu Ok pro

Přehrát. (!Pozor! Záznam musí být pozastaven před obsluhou zařízení) Stiskněte a podržte [M key] znovu po dobu 3 sekund, abyste se vrátili do režimu nahrávání, stiskněte OK

zacht nahrávat

3. Tlačítko napájení:

Funkce 1: Zapínací funkce (zapnutí)

Když je zařízení vypnuté, stiskněte a podržte tlačítko [power] po dobu 3 sekund, abyste zapnuli napájení. Stroj a stroj se automaticky zapne.

Spustíte práci v zaváděcím stavu. Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund. Stroj automaticky uloží video soubor a vypne se. (Pozor: Stroj musí být připojen k podporovanému zdroji napájení)

Funkce dva: Chraňte funkci displeje (sport/obrazovky)

V normálním zobrazovacím stavu krátce stiskněte tlačítko [napájení] pro vypnutí podsvícení displeje.

a krátce stiskněte tlačítko napájení znovu

Displej bxtlight lze zapnout (Pozor! Stroj musí být připojen k zdroji napájení dodávka

4. Přepněte tlačítko nahoru

Funkce 1: Funkce otáčecí stránky (v nastavení menu a v režimu přehrávání je to funkce otáčecí stránky).

Funkce 2: Přepínání předního a zadního objektivu (obrazovka přepínání režimu duálního objektivu)

5. Konstrukce dířie rat proect

Funkce 1: Vypnutí funkce nahrávání (v režimu nahrávání stiskněte tlačítko dolů pro vypnutí funkce nahrávání).

V tomto okamžiku se konverzační prostor v levém dolním rohu obrazovky změní na ikonu zakázáno, což znamená, že funkce Biup byla vypnuta. Krátké stisknutí je k dispozici. Zapněte nahrávání a ikona se zobrazí.

jako věž ha nahrávce.] Funkce twc.Page-down funkce [v nastavení menu a režimu přehrávání je to funkce Page-down.)

6. Potvrdit

Funkce 1: Zapněte nahrávání a pozastavte nahrávání (zařízení nahrává, stiskněte 1F [potvrzovací tlačítko] pro pozastavení nahrávání. Stiskněte 1W [potvrzovací tlačítko] Otevřete video) Funkce 2: V režimu nastavení menu/režimu kamery/režimu přehrávání stiskněte 1 [potvrzovací tlačítko]. Pro jistotu.

Teplá připomínka:

1. Naformátujte paměťovou kartu poprvé, když zařízení použijete.
2. Použijte prosím vysokorychlostní paměťovou kartu C10 s kapacitou menší než 32 GB.
(Nedostatečná kapacita paměťové karty může způsobit pády, přeskocení nahrávání, nenahrávání a další anomálie.
3. Nabíječka do auta musí používat originální příslušenství (nabíječka do auta z průběžného vybavení spotřebitele pravděpodobně může být způsobeno nedostatečným napětím, zařazení zamrzá a další problémy.
4. Řídek drátu záznamniku atd. nelze soukromě měnit, aby se zabránilo abnormalitám, jako je horší stroje. ven.

Pokyny pro používání produktu

Úvod do tlačítka

Potvrďte tecla

 Tlačítko režimu nabídky

 Tlačítko zapnutí

otočt se nahoru Otočt se dolů

Úvod do klíčových funkcí

1. Tlačítko režimu nabídky: (nastavení času

Funkce 1: Funkce menu

(V pohotovostním režimu, krátký zastaralý pes [Mickey pro vstup do nastavení funkce Hlavní menu Ist y luego pes corto [Mikel pro vstup do hlavního menu) Druhý balíček menu

Seznam konfigurace funkcí Pesslpper sekundární klíč: Vyberte možnost

Chcete sct a krátce: stiskněte tlačítko Potvrdit Htc, sctingis je dokončen, stiskněte ttc

Klíc Ynen pro krátkou neurčitou dobu, použitý v konfiguračním souboru merw

Pozor! Nahrávání musí být pozastaveno před použitím zařízení.

2. Tlačítko režimu nabídky: (přehrávání videa

Funkce dva: funkce přepínacího režimu

V režimu čekání stiskněte a podržte klávesu [M po dobu 3 sekund, abyste zcentrovali kameru

Stiskněte tlačítko OK pro porřízení fotografie

(iAtencion! Nahrávka musí být pozastavena před použitím zařízení)

Stiskněte a podržte klávesu [M po dobu 3 sekund, abyste vstoupili do režimu přehrávání videa, stiskněte klávesy nahoru a dolů pro nalezení videa, které chcete přehrávat.

Stiskněte tlačítko Ok pro

Přehráv -iAtencion! Nahrávání musí být pozastaveno před obsluhou zařízení) Stiskněte a podržte [M kycí znovu po dobu 3 sekund, abyste se vrátili do režimu nahrávání, stiskněte OK

začt nahrávat

3. Tlačítko zapnutí:

Funkce 1: Zapínací funkce (zapnuto

Když je zařízení vypnuté, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund, abyste zařízení zapnuli.

Stroj, a stroj se automaticky zapne.

Zače fungovat špatně V podběžném stavu stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund. The Stroj automaticky utvořeno soubor a vypne se. (Pozor, stroj musí být připojen k kompatibilnímu zdroji napájení)

Funkce dva: Chránit funkci zobrazení [sport] obrazy

V normálním zobrazovacím stavu krátce stiskněte tlačítko [zapnutí] pro vypnutí podsvícení displeje.

Stiskněte krátce tlačítko napájení znovu

Podsvícení obrazovky se může zapnout. Pozor! Stroj machine musí být připojen k kompatibilnímu zdroji napájení.

do dávat

4. Tlačítko sklopné nahoru:

Funkce 1: Funkce pro změnu stránky v selekcích menu a v režimu přehrávání, je to funkce ladění stránky.

Funkce 2: výměna předního a zadního objektivu (obrazovka pro přepínání režimů dušního objektivu)

5. Projekt výstavby dříve rat

Funkce 1: Vypněte funkci nahrávání (v režimu nahrávání stiskněte [tlačítko dolů] pro vypnutí funkce nahrávání).

V tuto chvíli, konverzační prostor v levé dolní části obrazovky se stává ikonou deaktivace, což znamená, že funkce Biup Bylo deaktivováno. Danjí může krátce stisknout nahrávku a zobrazí se ikona.

Jak aktivovat nahrávání.] Funkce twc. Funkce posunu stránky [v nastavení nabídky a režimu přehrávání je funkce posunu stránky).

6. Tlačítko potvrzení

Funkce 1: Spustit nahrávání a pozastavit nahrávání (zařízení nahrává, stiskněte 1F [potvrzovací tlačítko] pro pozastavení nahrávání. Stiskněte 1 nebo [potvrzovací tlačítko] Otevřete video) Funkce 2: (V režimu nabídky režim konfigurace / režim kamery / režim přehrávání, stiskněte 1 [Potvrďte zmínku 1. Pro jistotu.]

Calido Recordatorio:

1. Prosím, naformátujte paměťovou kartu poprvé, když použijete zařízení
2. Použijte vysokorychlostní paměťovou kartu C10 s kapacitou menší než 32 GB
- Nikdy rychlost paměťové karty může způsobit chyby, přetřaskování nahrávání, nenahrávání a další problémy.
3. Nubjecta do auta by měla používat originální příslušenství (je pravděpodobné, že nabíječka do auta z předchozího vybavení spotřebitelé vzhledem k tomu, že napětí je nedostatečné, zařízení selhává a další problémy)
4. Linka registrátoru wire.ctc.no nelze zmínit soukromě, aby se zabránilo anomáliím, jako je například společní stroj. afuera.

Návod k použití produktu

Úvod do tlačítka

Ochutnejte bestätigen Müzßmodustaste

@Hochklappen Pr eklop dol 



Úvod do nejd ulezitejsich funkci

1. Nastavení menu: (Nastavení času

Funkce 1: Nastavení funkcí menu

(V dalším kroku stiskněte krátce PES [klávesa M pro zobrazení hlavní nabídky] a poté krátce PES [klávesa M pro zobrazení hlavní nabídky].) Druhá strana nabídky

Seznam nastavení funkcí: Pesslpper Sekundární barva nebo jiné sekundární tlačítka. Vyberte možnost

Mohli by jste prosím potvrdit, že jste stcingis plně pochopili?

Klíčŷnen pro krátkou neurčitou dobu, budto merw nastavení tartin

Pozor! Nahrávání musí být pozastaveno, nez se zařízení spustí.

2. Menumodustaste: (Videowiedergabe

Funkce dva: Funkce přepínání režimu

V pohotovostním režimu podržte [tlačítko M] po dobu 3 sekund, abyste přepnuli kameru

Nastavte režim a stiskněte tlačítko OK pro poržení snímku originálu

Pozor! Nahrávání musí být pozastaveno, nez se zařízení spustí.

Stiskněte a podržte klávesu M po dobu 3 sekund, abyste přepnuli do režimu přehrávání videa. Stiskněte tlačítka nahoru a dolů, abyste našli video, které chcete přehrát.

Stiskněte tlačítko OK, abyste

Přehrát -!Pozor!Nahrávání musí být pozastaveno, nez se zařízení obsluhuje) Podržte [M kcy] znovu 3 sekundy, abyste se vrátili do režimu nahrávání, stiskněte OK

začít s nahráváním

3. Tlačítko zapnutí/vypnutí:

Funkce 1: Zapínací funkce (zapnutí)

Když je zařízení vypnuté, podržte tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu 3 sekund, abyste zařízení zapnuli.

Stroj, a stroj se automaticky zapne

Spustě working. V režimu lodi držte tlačítko napájení po dobu 3 sekund. Zařízení se uloží Automaticky ukončVideo soubor a vypne se. (Pozor: Zařízení musí být připojeno k podporovanému zdroji napájení

Funkce dva: Chraňte funkci zobrazení [sportřbrazovky]

V normálním zobrazovacím stavu krátce stiskněte tlačítko [Zapnuto/Vypnuto], abyste vypnuli podsvícení obrazovky.

a krátce znovu stiskněte tlačítko napájení

Podsvícení displeje lze zapnout. Pozor! Zařízení MX musí být připojeno k podporovanému zdroji napájení.

dodat

4. Tlačítko pro otevírání kapoty:

Funkce 1: Funkce otáčecí stránky v režimu výběru menu a přehrávání je funkci ladění stran.

Funkce 2: Přepínání předního a zadního objektivu (obrazovka pro přepínání režimu duálního objektivu)

5. Výstava projektu s krysami

Funkce 1: Vypněte funkci nahrávání (tiskněte

v režimu nahrávání stiskněte [lilip dolů] po vypnutí funkce nahrávání

V tomto okamžiku se konverzační pole dole na obrazovce změní na Symbol deaktivace, které ukazuje, že funkce Biup byla deaktivována. Můžete pak krátce stisknout tlačítko pro spuštění nahrávání a symbol se zobrazí.

jako věz na snímku. I Funkce twc. Strana-dolů-funkce [v Nastavení nabídky a v režimu přehrávání je to funkce posunutí dolů.

6. Tlačítko přepnutí, Potvrdit "

Funkce 1: Zapněte nahrávání a pozastavte nahrávání (zařízení nahrává, stiskněte IF [potvrzovací tlačítko] pro zastavení nahrávání. Stiskněte 1 Zpáed [Potvrzovací tlačítko] pro otevření videa.) Funkce dva: (V režimu správy nabídky/režimu kamery/režimu přehrávání stiskněte 1 [Potvrdte zmluku]. Pro jistotu.)

Herzliche Erinnerung:

Před prvním použitím zařízení prosím vyjměte paměťovou kartu.

2. Použijte prosím paměťovou kartu C10 s vysokou rychlostí a kapacitou menšřez92 GB.

Neodstatečř rychlost paměťové karty může vést k pádím, chybným záznamům, straccím záznamům a dalšře anomáliím.

3. Nabíječka do auta musí používat originální příslušenství [Nabíječka do auta je pravděpodobně předečho záření spotřebitelé

To by mohlo být způsobeno nedostatečřm napětím kanálu, zastavením zařízení a dalšřmi problémy.

4. Kabel vedení RC rekordéru nelze měnit soukromě, aby se zabránilo anomáliím, jako je spolení stroje.

aus.

Mode d'emploi du produit

Prezentace tlačítka

Potvrdit la cle

 Nabídka režimu dotyku

 Bouton d'alimentation

Zvedněte

 Sleva

Úvod do klíčových funkcí

1. Stiskněte tlačítko Menu : (nastavte čas

Funkce 1: parametry funkce menu

(V režimu spánku stiskněte krátce tlačítko [Mkey] pro vstup do nastavení funkce hlavního menu Ist, poté krátce stiskněte tlačítko [Mkel] pro vstup do hlavního menu) Druhá stránka menu

Seznam parametrů funkce Pesslpper sekundárně koloower klávesa sekundární. Vyberte možnost

Chces'sct a zkratka: pres/OK buaton Potvrd' Htc le scingis coplete, pes ttc

Tento text je nesmyslný a nedává smysl. Zdá se, že je to náhodná kombinace písmen.

(Pozor! Nahrávání musí být pozastaveno, než bude zařízení použito.)

2. Stiskněte tlačítko Menu : (přehráte video

Funkce dva: funkce přepínacího režimu

V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko [M] po dobu 3 sekund, abyste zcentrovali kameru

Nastavte režim a stiskněte tlačítko OK pro porřízení aktuálního snímku

(Pozor! Nahrávání musí být pozastaveno, než se zařízení použije)

Stiskněte a podržte klávesu M po dobu 3 sekund, abyste zcentrovali režim přehrávání videa, stiskněte klávesy nahoru a dolů, abyste našli video, které má být přehráno.

Stiskněte tlačítko Ok pro

Přehrát - (Pozor! Záznam musí být pozastaven, než se zařízení použije) Stiskněte a podržte znovu [M] klyl po dobu 3 sekund, abyste se vrátili do režimu nahrávání, stiskněte OK

pro zahájení nahrávání

3. Tlačítko napájení:

Funkce 1: funkce zapnutí (zapnutí

Když je zařízení vypnuté, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund, abyste zařízení zapnuli.

Stroj, a stroj se automaticky zapne

Spusíte working in v režimu spouštění, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund. Zařízení automaticky uloží video soubor a vypne se. (Pozor, zařízení musí být připojeno k externímu zdroji napájení.)

Funkce dva: chránit funkci zobrazení [sport] obrazovky

V normálním zobrazovacím stavu krátce stiskněte tlačítko [napájení] pro vypnutí podsvícení displeje.

a znovu krátce stiskněte tlačítko napájení

Podsvícení obrazovky může být zapnuto Pozor! Stroj musí být připojen k napájecímu zdroji poskytovat

4. Sklápeči knoflík :

Funkce 1: funkce otevírací stránky v menu a v režimu přehrávání, jedná se o funkci nastavení stránky.

Funkce 2: přepínání objektivu vpřed a vzad (obrazovka přepínání režimu s dvojitým objektivem)

5. Projekt stavby kryš

Funkce 1: vypněte funkci nahrávání (v režimu nahrávání stiskněte [dolní tlačítko] pro vypnutí funkce nahrávání). V tomto okamžiku konverzační prostor v levém dolním rohu obrazovky

se stává ikonou deaktivace, která signalizuje, že funkce Biup je Deaktivovat. Krátké stisknutí je dostupné na záznamu. A ikona se zobrazí.

Pro aktivaci záznamu.] Funkce twc. Funkce dalsí stránka [v nastavení menu a v režimu čtení je to funkce dalsí stránka.)

6. Tlačítko Potvrdit

Funkce 1: zapněte nahrávání a pozastavte nahrávání (zařízení nahrává, stiskněte

1F [potvrzovací tlačítko] pro pozastavení nahrávání. Stiskněte 1W [potvrzovací tlačítko] pro otevření videa) Funkce 2: (ve stavu menu

Režim konfigurace / režim kamery / režim přehrávání, stiskněte 1 [Potvrďte zmluku]. Pro jistotu.

Rappel chaleureux:

Přečtěte si prosím paměťovou kartu před prvním použitím zařízení.

2. Použijte prosím paměťovou kartu C10 s vysokou rychlostí a kapacitou menší než 32 GB.

Nízká rychlost paměťové karty může způsobit pády, výpadky záznamu, neukládání a další problémy.

3. Nubjecta do auta musí používat originální přilisknutí [nubjecta do auta z přídělného vybavení sportovního může být

Je to způsobeno Duc s nízkým napětím. Zařízení se spustí a dalsí problémy)

4. Řidič drátu recorder wire. etc. nelze zmínit na soukromý, aby se zabránilo anomáliím, jako je horší stroj. dehors.

製品の使用説明書

ボタン紹介

キーの確認

 Mメニューモードキー  電源スイッチ

 フリップアップ  フリップダウン

主な機能の紹介

1. Mメニューモードキー:(時間設定)

機能1:Mメニュー機能設定

(待機中の古い短いバス [Mkey でメイン メニュー機能の設定を開始し、次に短いバス [Mkel でメイン メニューに入る] メニューの 2 番目のページを開きます。

関数設定リスト Pesslpper セカンダリケロール ジョワースコカンダリ キー。オプションを選択してください

&7& sct L7WW a short:pres)OKBuaton Corflm Htc scting's b3<W9 pes tto

(注意! デリスが動作する前に、録画を一時停止する必要があります)

2. Mメニューモードキー: (ビデオ再生)

機能 2: モード切り替え機能

スタンバイ状態で、[M キーを 3 秒間押し続けてカメラの中心に移動します。

モードにして OK key を押して現在の写真を撮ります

(注意! デバイスを操作する前に録画を一時停止する必要があります)

押し続けます [M キーを 3 秒間押し、再生ビデオモードに移動します] 上下キーを押して、再生するビデオを見つめます。

OK キーを押して、

再生 -!注意! デバイスを操作する前に録音を一時停止する必要があります [M key] をもう一度 3 秒間押し続けて録音モードに戻り、OK を押してください

録音を開始するには

3.電源ボタン:

機能1: スイッチオン機能 (スイッチオン)

デバイスの電源がオフのときに、電源ボタンを 3 秒間長押しして、デバイスの電源をオンにします。

マシンをオンにすると、マシンの電源が自動的にオンになります

working_intel3
初期押し続けます。マシンは自動的に vdisk ファイルを保存し、シャットダウンします。(注意: マシンはサポートされている電源に接続されている必要があります)

機能 2: ディスプレイ機能の保護 [スクリーンセーバー]

通常の表示状態で、[電源ボタン] を短く押すと、表示画面のバックライトが消灯します。

[電源ボタン] をもう一度短く押します

ディスプレイのバックライトをオンにすることができます [注意! machine はサポート電源に接続する必要があります 19%)]

4. フリップアップボタン:

機能1: Mメニュー設定および再生モードでのページ送り機能。]

機能2: 前後レンズ切り替え (デュアルレンズモード切り替え画面)

5. ラット保護のための構造

機能 1: 録音機能をオフにします

(録音モードで [下ボタン] を押して録音機能をオフにします)。

このとき、画面下部の会話スペースが無効アイコンになり、Blup 機能がオフになり、ダンジ短押しして録音可能であることを示します。アイコンが表示されます。

]機能 2

ページダウン機能 [Mメニュー設定および再生モードでは、ページダウン機能です。]

6.確認ボタン

機能 1: 録画をオンにして録画を一時停止します (マシンは録画中です。1F

[確認ボタン] を押して録画を一時停止します。1 西 [確認ボタン]

を押してビデオを開きます) 機能 2: [Mメニュー撮影モード/カメラモードの統計で]/再生モードで1を押す [高及]を確認してください。]

温かいリマインダー:

1. デバイスが uscd になった最初の時点で、メモリカードをローマットしてください。

2.32G#C10U-FLT

[メモリカードの速度が不十分であると、クラッシュ、録画スキップ、録画不能などの異常が発生する可能性があります。3. 弊社の充電器はオリジナルの付属品を使用する必要があります [消費者の以前の機器の弊社の充電器は、純正の付属品を使用する可能性があります。

Duc による電圧不足、機器の故障やその他の問題が原因である可能性があります]

4. ラジコンワイヤーの CTC ラインは、機械の焼き付きなどの異常を避けるため、個人的に変更することはできません。外。

Istruzioni podle l'uso del prodotto

Úvod do tlačítka

Conferma chiave Tato varianta menu

Vstaň

Prěkrok

 Pulsante di Accensione

Úvod do hlavních funkcí

1. Tlačítko nabídky režimu: (nastavení času)

Funkce 1: Nastavení funkcí menu

(Nel tandby stantio short pes [Mkey per accedere al menu principale impostazione funzione l'ist e poi short pes [Mkel per accedere al menu principale) Druhá stránka menu

Seznam nastavení funkce Pesslper sekundárních klíčů. Vyberte možnost

Chcete sct a zkrátit: stiskněte tlačítko Potvrdit Htc, aby se scening dokončil, stiskněte ttc

KlíčYnen pro krátkou neurčitou dobu, kterou jste nastavili, začmá.

Pozor! Záznam musí být pozastaven před spuštěním programu.

2. Tato varianta menu: (přehrávání videa)

Funkce dva: funkce přepínání režimu

V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko [M] po dobu 3 sekund, abyste aktivovali fotoaparát

modalita a stiskněte tlačítko OK pro porízení skutečné fotografie

Pozor! Záznam musí být pozastaven před použitím zařízení.

Stiskněte a podržte tlačítko M opakovaně po dobu 3 sekund, abyste vstoupili do režimu přehrávání videa, stiskněte tlačítka nahoru a dolů, abyste našli video, které chcete přehrávat

Stiskněte tlačítko Ok pro

Prěhrát -iPozor!Záznam musí být pozastaven před použitím zařízení) Stiskněte a podržte [M kcy] po dobu 3 sekund, abyste se vrátili do režimu nahrávání, stiskněte OK

pro zahájení registrace

3. Tlačítko zapnutí:

Funkce 1: funkce zapnutí (zapnutí)

Když je zařízení vypnuté, podržte tlačítko (power po dobu 3 sekund, abyste zařízení zapnuli. auto a stroj se automaticky zapne

Spuštění operací V režimu spuštění podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund. Stroj uložíř Soubor video se automaticky zavře a vypne. (Pozor, stroj musí být připojen k externímu zdroji napájení

Funkce dva: chránit funkci zobrazení (sportě t'obrazovky

V normálním zobrazovacím stavu krátce stiskněte (tlačítko napájení) pro vypnutí podsvícení displeje.

Stiskněte znovu krátce tlačítko napájení

Podsvícení displeje může být zapnuto. Pozor! Stroj musí být připojen k externímu zdroji napájení.

dodávka

4. Tlačítko zvedání:

Funkce 1: Funkce otočení Page v menu a režimch přehrávání a funkce ladění stránky.

Funkce 2: přepínání předního a zadního objektivu (obrazovka přepínání režimu s dvojitým objektivem)

5. Projekt stavby krysy

Funkce 1: Vypněte funkci nahrávání (v režimu nahrávání. Stiskněte [tlačítko Dolů] pro deaktivaci funkce nahrávání.

V tomto okamžiku se prostor pro konverzaci v levé dolní části obrazovky změní na ikonu deaktivace, což znamená, že funkce Biup byla Deaktivováno. Danji: krátce stiskněte pro aktivaci nahrávání a ikona se zobrazí.

Jak se zapíná nahrávání.1 Funkce t'wc.Funkce stránky dolů [v nastavení menu a v režimu přehrávání, a funkce stránky dolů.]

6. Tlačítko Potvrdit

Funkce 1: Spuštění a pozastavení nahrávání (zařízení nahrává, stiskněte 1F [tlačítko Potvrdit] pro pozastavení nahrávání. Stiskněte 1Z [tlačítko Potvrdit] pro otevření videa) Funkce 2: (Ve stavu režimu Výběr menu/režim kamery/režim přehrávání, stiskněte 1 [Potvrďte zmínku]. Pro jistotu.

Teplé vzpomínky:

Prosím, naformátujte paměťovou kartu poprvé, když zařízení použijete.

2. Použijte vysokorychlostní paměťovou kartu C10 s kapacitou menšnez 52 GB

Někdy rychlost paměťové karty může způsobit chyby, přehrávání záznamu, seřazení záznamu a další problémy.

3. Nabíječka do auta by měla používat originální příslušenství (a je pravděpodobné, že nabíječka do auta i přídělného vybavení spotřebuje to dále

Mít být způsobeno Duc kvůli nedostatečnému napětí (zařízení se rozbitje a další problémy)

4. Linka držtu recorder.ctc: nelze upravovat soukromě, aby se zabránilo anomáliím, jako je spálení stroje

ven

제품 사용 지침

버튼 소개

OK 키 확인

메뉴 모드 키

전원 버튼

뒤집기

아래로 뒤집기

주요 기능 소개

1. 메뉴 모드 키: (시간 설정)

기능 1: 메뉴 기능 설정

(대기 상태에서 짧게 [Mkey]를 눌러 메인 메뉴 기능 설정으로 들어간 다음 짧게 [Mkey]를 다시 눌러 메인 메뉴로 들어갑니다.) 메뉴의 두 번째 페이지

function settinglistPesstlpper 보조 키를 사용하여 보조 키를 설정합니다. 옵션을 선택하세요.

스크립팅을 시작하려면 '확인' 버튼을 누르세요. 스크립팅이 완료되면 '엔터' 키를 눌러 짧은 시간 동안 기다리세요. 그러면 설정이 시작됩니다.

(주의) 장치를 작동시키기 전에 녹음을 일시 중지해야 합니다)

2. 메뉴 모드 키:(비디오 재생)

기능 2:스위치 모드 기능

대기 상태에서 [M] 키를 3초 동안 누르고 있으면 카메라 모드로 들어가고, OK 키를 누르면 현재 사진을 찍습니다.

(주의) 기기를 작동하기 전에 녹음을 일시 중지해야 합니다.

재생 비디오 모드로 들어가려면 (M 키)를 3초 동안 누르고 계속. 위아래 키를 눌러 재생할 비디오를 찾으세요. 확인 키를 누르면

재생.(주의) 장치를 작동하기 전에 녹음을 일시 중지해야 합니다.) 녹음 모드로 들어가려면 [M key]를 3초 동안 길게 누르고, 녹음을 시작하려면 OK를 누르세요.

3.전원 버튼:

기능 1: 스위치 켜기 기능(스위치 켜기)

장치가 꺼져 있을 때 [전원 버튼]을 3초 동안 길게 눌러 기기의 전원을 켜면 기기가 자동으로 켜집니다.

부팅 상태에서 작업을 시작합니다. 전원 버튼을 3초 동안 길게 누릅니다. 기기가 자동으로 비디오 파일을 저장하고 종료됩니다.(주의: 기기는 지원되는 전원 공급 장치에 연결되어 있어야 합니다.) 기능 2: 디스플레이 보호 기능(화면 보호기)

일반 표시 상태에서 [전원 버튼]을 짧게 눌러 디스플레이 화면의 백라이트를 끄고 [전원 버튼]을 다시 짧게 누릅니다. 디스플레이 백라이트를 켤 수 있습니다.(주의: 기기는 지원되는 전원 공급 장치에 연결되어야 합니다.)

4.위로 뒤집기 버튼:

기능 1: 메뉴 설정 및 재생 모드에서 페이지 넘김 기능(페이지 넘김 기능입니다.)
기능 2: 전원 및 후면 렌즈 전환(뒤집힌 렌즈으로 전환 화면)

5. 뒤 보호를 위한 건설

기능 1: 녹음 기능 끄기 (녹음 모드에서 필립 아래 버튼을 눌러 녹음 기능을 끕니다).

현재 화면 왼쪽 하단의 대화 공간이 비활성화 아이콘으로 바뀌어 Biup 기능이 꺼졌음을 나타냅니다. 단축키는 사용 가능합니다. 녹음을 켜면 아이콘이 표시됩니다.

[녹음에서] 기능 twc.Page-down 기능 (메뉴 설정 및 재생 모드에서 페이지 다운 기능입니다.)

6.확인 버튼

기능 1: 녹음 시작 및 일시 중지(기기가 녹음 중입니다. 녹음을 일시 중지하려면 1F[확인 버튼]을 누르세요. 1W[확인 버튼]을 눌러 비디오를 엽니다.) 기능 2: 메뉴 설정 모드/카메라 모드/재생 모드 상태에서 1[확인 버튼]을 누릅니다. 확인하려면, 주의 사항:

1. 기기를 처음 사용할 때 메모리 카드를 보았는지주세요.
2. 용량이 32G 미만인 고속 C10 메모리 카드를 사용하십시오.
메모리 카드 공간 부족으로 인해 충돌, 녹음 건너뛰기, 녹음 안 함 및 기타 이상 현상이 발생할 수 있습니다.
3. 저장 충전기는 정품 액세서리를 사용해야 합니다.[스피커의 이전 장벽의 저장 충전기는 전압 부족으로 인해 장벽이 열수고 다른 문제가 발생할 수 있습니다.
레코더 외이어의 4번재 등 다른 기기 과열과 같은 이상 현상을 방지하기 위해 안전적으로 변경할 수 있습니다.
밖으로.

Produktens bruksanvisning

Knappintroduktion

-  Bekräfta nyckel
-  Menylägesknapp
-  Strömknappen
-  Fälla upp
-  Vänd ner

introduktion till nyckelfunktioner

1. Menyalternativ nyckel: (tidsinställning)

Funktion 1: Menyinställningar

(I standby-läget trycker du kort på [Mkey] för att gå in i huvudmenyn och sedan kort på [Mke] för att komma till den andra sidan av menyn)

Funktionen ställer in listan för sekundära nycklar. Välj alternativet.

Du vill aktivera och korta ner: tryck på OK-knappen för att bekräfta att inställningen är klar, tryck på återställningsknappen för att återgå till standardinställningarna.

(Observera! Inspelningen måste pausas innan enheten används)

2. Menylägesknapp: (videouppspelning)

Funktion två: Växla lägesfunktion

I viloläge, håll ner [M-tangenten] i 3 sekunder för att gå in i kameran och tryck på OK-tangenten för att ta en aktuell bild.

(Observera att inspelningen måste pausas innan enheten används)

Håll ner M-tangenten i 3 sekunder för att gå in i uppspelningsläget. Använd piltangenterna för att hitta videon som ska spelas upp. Tryck på Ok-tangenten för att bekräfta.

Spela. (!Varning! Inspelningen måste pausas innan enheten används) Håll ned [M key] igen i 3 sekunder för att återgå till inspelningsläge, tryck på OK för att börja spela in.

3. Strömknapp:

Funktion 1: Tillslagsfunktion (start)

När enheten är avstängd, tryck och håll ner strömbrytaren i 3 sekunder för att slå på maskinen, och den kommer att starta automatiskt.

Börja arbeta i startläget. Håll ner strömbrytaren i 3 sekunder. Maskinen sparar automatiskt videofilen och stänger av sig. (Observera: Maskinen måste vara ansluten till en strömförsörjning.) Funktion två: Skydda skärmen (skärmläckare).

I det normala visningsläget, tryck kort på [strömbrytaren] för att stänga av bakgrundsbelysningen på skärmen och tryck kort på [strömbrytaren] igen. Skärmen bxligh kan slås på. (Observera: Maskinen måste vara ansluten till en stödjande strömkälla)

4. Vänd upp-knapp:

Funktion 1: Blåddringsfunktion i menyinställningarna och uppspelningsläget, det är blåddringsfunktionen. Funktion 2: Växling mellan front- och baklins (växling av dubbellinsläge på skärmen).

5. Byggnad av rättskydd

Funktion 1: Stäng av inspelningsfunktionen (i inspelningsläget, tryck på nedåttangenten för att stänga av inspelningsfunktionen).

Vid denna tidpunkt blir konversationsutrymmet längst ner till vänster på skärmen en inaktiverad ikon, vilket indikerar att Biup-funktionen har stängts av. En kort tryckning på Danji är tillgänglig för att aktivera inspelningen och ikonen visas.

som tur är på inspelningen.] Funktion två: Sida ner funktion (i menyinställningarna och uppspelningsläget, är det sid-ned funktionen.)

6. Bekräfta-knapp

Funktion 1: Starta inspelningen och pausa inspelningen (maskinen spelar in, tryck på 1F [bekräfta knapp] för att pausa

inspelningen. Tryck på 1 väst [bekräfta knapp] för att öppna videon). Funktion två: I meny inställningsläge/kameraläge/uppspelningsläge, tryck på 1 [bekräfta nämn]. För att bekräfta. Varm påminnelse:

Vänligen formatera minneskortet första gången enheten används.

2. Använd ett höghastighets C10-minneskort med en kapacitet på mindre än 32G

Otillräckligt minneskortutrymme kan orsaka krascher, hoppa över inspelning, icke-inspelning och andra avvikelser. Bilkabeln måste användas originaltillbehör, eftersom bilkabeln från konsumentens tillgångare utrustning troligen inte fungerar.

På grund av otillräcklig spänning fryser utrustningen och andra problem uppstår.

4. Inspelningskabeln och liknande får inte ändras privat för att undvika avvikelser som att maskinen kan brinna ut.

تعليمات المنتج للاستخدام

مقدمة الزر

تأكيد المفتاح

مفتاح وضع القائمة

زر الطاقة

إقلب لأعلى

انقلب لأسفل

مقدمة إلى الوظائف الرئيسية

مفتاح وضع القائمة: [إعداد الوقت].

الوظيفة 1: [إعدادات وظيفة القائمة

، للدخول إلى قائمة الوظائف الرئيسية [Mkey] في وضع الاستعداد ، اضغط لفترة قصيرة على) للدخول إلى القائمة الرئيسية) الصفحة الثانية من القائمة [Mkey] ثم اضغط لفترة قصيرة على

حدد الخيار key. ثانوية Pesstlpper دالة ضبط قائمة

تريد أن تقوم بالاختصار واختصار
sctingis coplete,pes tte men keyfor ashortineurtl you eithe merw seting
tartin

(انتباه! يجب إيقاف التسجيل قبل تشغيل الجهاز)

مفتاح وضع القائمة: (تشغيل الفيديو)

الوظيفة الثانية: وظيفة تبديل الوضع

لمدة 3 [M] في حالة الاستعداد ، اضغط مع الاستمرار على مفتاح
لالتقاط الصورة الحالية OK تاون لدخول وضع الكاميرا واضغط على مفتاح

(انتباه! يجب إيقاف التسجيل قبل تشغيل الجهاز)

اضغط مع الاستمرار (مفتاح العين) لمدة 3 تاون لدخول وضع
تشغيل الفيديو. اضغط على مفتاحي السهم لأعلى ولأسفل للتحريك على
الفيديو الذي تريد تشغيله. اضغط على مفتاح موافق لـ

تشغيل. (انتباه! يجب إيقاف التسجيل قبل تشغيل الجهاز) اضغط

لمدة 3 تاون للعودة [M key] مع الاستمرار على

إلى وضع التسجيل ، اضغط على موافق لبدء التسجيل

زر الطاقة:

الوظيفة 1: وظيفة التشغيل (التشغيل)

عند إيقاف تشغيل الجهاز ، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة
توان لتشغيل الطاقة في الجهاز ، وسيتم تشغيل الجهاز تلقائياً 3

لبدء العمل في حالة التجميد. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة
توان. سيغوم الجهاز تلقائياً بحفظ ملف الفيديو وإيقاف التشغيل (ملاحظة: يجب 3
توصيل الجهاز بمصدر طاقة دائم) الوظيفة الثانية: حماية وظيفة العرض (إشاشة التوقف)

في حالة العرض العادي، اضغط لفترة قصيرة على زر الطاقة لإيقاف تشغيل
إضاءة خلفية شاشة العرض. واضغط لفترة قصيرة على زر الطاقة مرة أخرى

يمكن تشغيل إضاءة خلفية الشاشة. [ملاحظة

] يجب توصيل الجهاز بمصدر طاقة دائم

زر القلب:

الوظيفة 1: وظيفة قلب الصفحات في إعدادات القائمة ووضع التشغيل (هي وظيفة قلب
الصفحات). الوظيفة 2: تبديل عدسة أمامية وخلفية (تبديل شاشة وضع العدسة المزدوجة)

مشروع بناء دي فيه رات

، الوظيفة 1: إيقاف تشغيل وظيفة التسجيل (في وضع التسجيل

[لأسفل] لإيقاف تشغيل وظيفة التسجيل flip اضغط على زر

في هذا الوقت ، تصبح مساحة المحادثة في أسفل بشار الشاشة

ثم Blup رمزاً معطلاً ، مما يشير إلى أن وظيفة

إيقاف تشغيلها. اضغط القصير متاح. قم بتشغيل التسجيل وسيظهر الرمز

(في twc.Page-down كما هو موضح في التسجيل). وظيفة

page-down.) إعدادات القائمة ووضع التشغيل ، هي وظيفة

زر التأكيد

الوظيفة 1: تشغيل التسجيل وإيقاف التسجيل (الجهاز يسجل اضغط

لإيقاف التسجيل. اضغط 1 عرب [زر التأكيد] 1F

التأكيد) افتح الفيديو الوظيفة الثانية: في حالة وضع

قائمة الإعدادات / وضع الكاميرا / وضع التشغيل

:اضغط 1 [ذكر التأكيد]. للتأكيد.] تذكر دافن ،

يرجى تنسيق بطاقة الذاكرة عند استخدام الجهاز لأول مرة.

عالية السرعة بسعة أقل من 32 جيجابايت C10 يرجى استخدام بطاقة ذاكرة

قد يؤدي نفس مساحة بطاقة الذاكرة إلى حدوث تعطل أو تخطى التسجيل أو عدم التسجيل أو حدوث مشكلات أخرى

يجب أن يستخدم شاحن السيارة ملحقات أصليه (من المفضل أن يكون شاحن السيارة الخاص بمنتجات المستهلك السابقة

بسبب انخفاض الجهد ، تتجعد المعقدات وتحدث مشكلات أخرى

لا يمكن تغيير سلك مسجل 4 بشكل خاص لتجنب حدوث أعطال مثل احتراق الجهاز

خارج.

Productinstructies voor gebruik

Knop introductie

 Bevestigingssleutel  Menu-toets

 Omhoog klappen  Omklappen

 Aanknop

introductie tot belangrijke functies

1. Menu-modus toets: (tijdinstelling)

Functie 1: Menu functie-instellingen

(In de standby-modus druk op [Mkey] om het hoofdmenu te openen, stel de functie-instellingen in en druk vervolgens op [Mke] om het hoofdmenu te openen) De tweede pagina van het menu

functie instellen lijst Pesstipper secundaire sleutel over secundaire sleutel. Kies de optie.

Je wilt de instellingen bevestigen. Zodra de instellingen zijn voltooid, druk op de terugtoets voor een korte pauze of stel de instellingen opnieuw in.

(Let op! De opname moet worden gepauzeerd voordat de apparaten worden bediend)

2. Menu-toets modus:(videoweergave)

Functie twee: Schakelmodusfunctie

In de stand-bymodus, houd de [M-toets] 3 seconden ingedrukt om de cameramodus te openen en druk op de OK-toets om de huidige foto te maken.

(Let op: de opname moet worden gepauzeerd voordat het apparaat wordt bediend)

Houd de M-toets drie seconden ingedrukt om de afspeelmodus te openen. Gebruik de omhoog- en omlaagtoetsen om de video te vinden die moet worden afgespeeld. Druk op de Ok-toets om verder te gaan.

Speel. (Let op! De opname moet worden gepauzeerd voordat het apparaat wordt bediend) Houd [M key] opnieuw 3 seconden ingedrukt om terug te keren naar de opnamemodus, druk op OK om de opname te starten.

3. Aan/uit-knop:

Functie 1: Inschakel functie (inschakelen)

Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, houd dan de [aan/uit-knop] 3 seconden ingedrukt om de stroom van de machine in te schakelen, en de machine zal automatisch inschakelen.

Begin met werken in de opstarttoestand. Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt. De machine slaat automatisch het videobestand op en schakelt uit. (Let op: de machine moet zijn aangesloten op een geschikte stroomvoorziening.) Functie twee: Bescherm de displayfunctie (schermbeveiliging)

In de normale weergavestand, druk kort op de [aan/uit-knop] om de achtergrondverlichting van het scherm uit te schakelen en druk opnieuw kort op de [aan/uit-knop].

Het display van de bxlkhtig kan worden ingeschakeld. [Let op:

De machine moet op een geschikte stroomvoorziening zijn aangesloten]

4. Omschakelknop:

Functie 1: Pagina omdraai functie in de menu-instellingen en afspeelmodus, het is de functie voor het omdraaien van pagina's. Functie 2: Voor- en achterlens schakelen (schakelen tussen dual lens modus op het scherm).

5. Bouw van het rattenproject

Functie 1: Zet de opnamefunctie uit (in de opnamemodus, druk op de knop naar beneden om de opnamefunctie uit te schakelen).

Op dit moment verandert de gespreksruimte linksom op het scherm in een uitgeschakeld pictogram, wat aangeeft dat de Blup-functie is uitgeschakeld. Een korte druk op de knop is beschikbaar. Zet de opname aan en het pictogram wordt weergegeven.

Als u de opname aanzet.] Functie twc. Pagina-omlaag functie [in de menu-instellingen en afspeelmodus is het de pagina-omlaag functie.]

6. Bevestigingsknop

Functie 1: Zet de opname aan en pauzeer de opname (de machine is aan het opnemen, druk op 1F [bevestigingsknop] om de opname te pauzeren. Druk op 1 west [bevestigingsknop] om de video te openen). Functie 2: In de staat van het menu-instellingsmodus / cameramodus / afspeelmodus, druk op 1 [bevestigingsmelding] om te bevestigen. Vriendelijke herinnering:

Format de geheugenkaart de eerste keer dat het apparaat wordt gebruikt.

Gebruik alstublieft een snelle C10-geheugenkaart met een capaciteit van minder dan 32G.

Onvoldoende geheugenkaartcapaciteit kan leiden tot crashes, het overslaan van opname en andere afwijkingen. De autolader moet originele accessoires gebruiken; de autolader van de vorige apparatuur van de consument is waarschijnlijk niet geschikt.

Door onvoldoende spanning bevriest de apparatuur en ontstaan er andere problemen.

De lijn van de recorderdaad, enz., kan niet grivf worden gewijzigd om abnormaalheden zoals het verbranden van de machine te voorkomen.

uit.

Termék használati útmutatója

Gomb bevezetés

- Kulcs megerősítése
- Menü mód gomb
- Bekapcsoló gomb
- Fordítsa fel
- Lehajtható

Kulcsfontosságú funkciók bevezetése

1. Menü mód billentyű: (időbeállítás)

1. funkció: Menü funkció beállítások

(A készületi állapotban röviden nyomja meg az [M] gombot a főmenü beállításainak eléréséhez, majd röviden nyomja meg az [M] gombot a főmenübe való belépéshez.) A menü második oldala

functio beállításlistaPestltpper másodlagos kulcs over másodlagos kulcs. Válassza ki a lehetőséget

Azt szeretnéd, hogy a beállítás rövid legyen: nyomd meg az OK gombot. Amikor a beállítás befejeződött, nyomd meg a menü gombot a rövidítéshez. Ha nem szeretnéd beállítani a rövidítést, akkor egyszerűen nyomd meg a menü gombot.

(Figyelem! A felvételt szüneteltetni kell a készülék üzemeltetése előtt)

2. Menü mód gomb: (videó lejátszás)

2. funkció: Üzem mód váltás funkció

Készületi állapotban tartsa lenyomva az [M] gombot 3 másodpercig a fényképezőgép módba való belépéshez, majd nyomja meg az OK gombot a jelenlegi kép rögzítéséhez.

(Figyelem! A felvételt szüneteltetni kell, mielőtt a készüléket üzemeltetik.)

Nyomja meg és tartsa lenyomva az [M] gombot 3 másodpercig a lejátszási videó módba való belépéshez. Nyomja meg a fel és le nyilakat a lejátszani kívánt videó megkereséséhez. Nyomja meg az Ok gombot a lejátszáshoz.

Lejátszás. (Figyelem! A felvétel megkezdése előtt szüneteltetni kell a készüléket) A felvételi módba való visszatéréshez tartsa lenyomva az [M] kcyi gombot 3 másodpercig, a felvétel indításához nyomja meg az OK gombot.

3. Bekapcsoló gomb:

Funkció 1: Bekapcsolási funkció (bekapcsolás)

Amikor a készülék ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a [Bekapcsológombot] 3 másodpercig a gép automatikusan bekapcsol.

A gép indításához nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig. A gép automatikusan menti a videofájlt és leáll. (Figyelem! A gépnek csatlakoznia kell egy támogató áramforráshoz.) Második funkció: A kijelző védelme (képernyőkímélő).

A normál megjelenítési állapotban röviden nyomja meg a [Bekapcsológombot] a kijelző háttérvilágításának kikapcsolásához, majd röviden nyomja meg újra a [Bekapcsológombot]

A kijelző bxlighit bekapcsolható. [Figyelem! A

gépnek csatlakoznia kell egy támogató áramforráshoz]

4. Felhajtható gomb:

Funkció 1: Oldalfordító funkció a menübeállításokban és a lejátszás módban (ez az oldalfordító funkció).
Funkció 2: Elülső és hátsó lencse váltás (kettős lencse mód váltás a képernyőn)

5. A patkány projekt építése

1. funkció: A felvételi funkció kikapcsolása (felvételi módban nyomja meg a lefelé gombot a felvételi funkció kikapcsolásához).

A képernyő bal alsó sarkában lévő beszélgetési terület ekkor egy letiltott ikonná válik, ami azt jelzi, hogy a Biup funkció ki van kapcsolva. A felvétel bekapcsolásához röviden nyomja meg a gombot, és megjelenik az ikon.

mint a felvételen lévő torony.] TWC funkció. Oldal le funkció [a menü beállításokban és a lejátszás módban ez az oldal le funkció.]

6. Megerősítés gomb

Funkció 1: Kapcsolja be a felvételt, és szüneteltesse a felvételt [a gép rögzít, nyomja meg az 1F gombot [megerősítő gomb] a felvétel szüneteltetéséhez. Nyomja meg az 1 nyugati gombot [megerősítő gomb] a videó megnyitásához] 2. funkció: A menübeállítás mód/kamera mód/lejátszási mód állapotában nyomja meg az 1 gombot [megerősítő gomb]. Hogy biztos legyen benne, Meleg emlékeztető:

- Röjjük, formázza meg a memóriakártyát az eszköz első használatakor.
 - Kérjük, használjon nagy sebességű C10 memóriakártyát, amelynek kapacitása kevesebb, mint 32 GB.
(A kártya sebessége elégtelen lehet, ami összeomlást, kihagyott felvételt és egyéb rendellenességeket okozhat.)
 - Az autó töltőnek eredeti tartozékokat kell használnia [a fogazatos előző equipmentjének autó töltője valószínűleg a berendezés elégtelen feszültség miatt lefagy és egyéb problémák merülnek fel.
- A magnó drót 4The vonala stb. nem tilthető fel privát módon, hogy elkerüljük az olyan rendellenességeket, mint a gép legéjtes kimenet.

Instruções de utilização do produto

Introdução do botão

-  Confirmar tecla
-  Menu mode key
-  Botão de energia
-  Virar para cima
-  Descer

Introdução às principais funções

1. Tecla de modo de menu: (definição de hora) Função 1: Definições da função de menu

(No estado de espera, pressione rapidamente [Mkey] para entrar na função de configuração do menu principal e, em seguida, pressione rapidamente [Mkey] para entrar no menu principal) A segunda página do menu

função settinglistPestlpper secundária kejoy ower tecla secundária. selecione a opção pretende definir e encurtar:pres)OKbotão Confirmar Hte a definição está concluída, prima a tecla rmen para um url curto ou merw para definir o início da definição

(Atenção! A gravação deve ser pausada antes de operar o dispositivo)

2. Tecla de modo de menu: (reprodução de vídeo)

Função dois: Função de modo de comutação

No estado de espera, pressione e segure a tecla [M] por 3 segundos para entrar no modo de câmera e pressione a tecla OK para tirar a foto atual.

(Atenção: A gravação deve ser pausada antes de operar o dispositivo)

Pressione e segure a tecla (M) durante 3 segundos para entrar no modo de reprodução de vídeo. Pressione as teclas para cima e para baixo para encontrar o vídeo que pretende reproduzir. Pressione a tecla Ok para reproduzir o vídeo.

Reproduzir.(Atenção! A gravação deve ser pausada antes de operar o dispositivo)

Pressione e segure [M kcy] novamente por 3 segundos para retornar ao modo de gravação, pressione OK para iniciar a gravação.

3. Botão de energia:

Função 1: Função de ativação (ligar)

Quando o dispositivo estiver desligado, pressione e segure o botão [power] por 3 segundos para ligar a máquina, e a máquina ligará automaticamente.

Iniciar o trabalho no estado de inicialização. Pressione e segure o botão liga/desliga por 3 segundos. A máquina salva automaticamente o arquivo de vídeo e desliga (Atenção: A máquina deve estar conectada a uma fonte de alimentação de suporte Função dois: Proteger a função de exibição (protetor de tela)

No estado de exibição normal, pressione brevemente o botão [power] para desligar a retroiluminação do ecrã e pressione brevemente o botão [power] novamente

O ecrã bxxkligt pode ser ligado. [Atenção: A máquina deve estar ligada a uma fonte de alimentação compatível]

4. Botão de abrir:

Função 1: Função de viragem de página nas configurações do menu e modo de reprodução, é a função de viragem de página.) Função 2: Troca de lente frontal e traseira (tela de troca de modo de lente dupla)

5. Construção do projeto de rato dfihe

Função 1: Desligue a função de gravação (no modo de gravação, pressione o botão para baixo para desligar a função de gravação). Neste momento, o espaço de conversa no canto inferior esquerdo do ecrã torna-se um ícone desativado, indicando que a função Biup foi desativada. Um toque curto está disponível. Ligue a gravação e o ícone é apresentado.

como ligar a gravação.] Função twc.Page-down [nas configurações do menu e modo de reprodução, é a função de avançar página.)

6. Botão de confirmação

Função 1: Ligar a gravação e pausar a gravação (a máquina está a gravar, pressione 1F [botão de confirmação] para pausar a gravação. Pressione 1 Oeste [botão de confirmação] Abrir o vídeo) Função dois: No estado de modo de configuração de menu/modo de câmara/modo de reprodução, pressione 1 [Confirmação mencionar J. Para ter a certeza.] Lembrete:

1. Por favor, formate o cartão de memória na primeira utilização do dispositivo.
2. Utilize um cartão de memória CL0 de alta velocidade com capacidade inferior a 32G.
(A velocidade insuficiente do cartão de memória pode causar falhas, ignorar a gravação, não gravar e outras anomalias)
3. O carregador de carro deve usar acessórios originais (o carregador de carro do equipamento anterior do consumidor provavelmente é devido a voltagem insuficiente, o equipamento congela e outros problemas.
4. A linha do fio do gravador, etc., não pode ser trocada privadamente para evitar anomalias como a queima da máquina. fora

Οδηγίες χρήσης προϊόντος

Εισαγωγή κουμπιού

OK Επιβεβαίωση κλειδιού M Μενού/πλήκτρο τροφού D Κουμπι λειτουργιάς

▲ Αναποδογυρίστε ▼ Αναποδογυρίσμα

Εισαγωγή όπτις βασικές λειτουργίες

1. Πλήκτρο λειτουργιάς μενου:(ρυθμιση ωρας)

Λειτουργιά 1: Ρυθμίσεις λειτουργιάς μενου

(Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε σύντομα το πλήκτρο [M] για να εισέλθετε στη ρύθμιση λειτουργιάς του καφέ μενου/και, στη συνέχεια, πατήστε σύντομα το πλήκτρο [M] για να εισέλθετε στο κύριο μενού.) Η δεύτερη οθόνη του μενού

Επιλέξτε την επιλογή ρυθμίσεως δευτερευόντος κλειδιού

Θέλτε να ορίσετε και να συντομεύσετε πατήστε το κουμπι OK για να επιβεβαιώσετε ότι η ρύθμιση είναι πλήρης, πατήστε το πλήκτρο enter για μια σύντομη συνταξιοδότηση ή πατήστε για ορίσετε μια νέα ρύθμιση ξεκινώντας από την αρχή

(Προσοχή) Η εγγραφή πρέπει να διακοπεί πριν τεθεί σε λειτουργιά η συσκευή

2. Πλήκτρο λειτουργιάς μενου:(αναπαραγωγή βίντεο)

Συναρτηση δυο: Λειτουργιά λειτουργιάς διακοπής

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [M] για 3 δευτερόλεπτα για να μπείτε στη λειτουργιά κλειδών και πατήστε το πλήκτρο OK για να τραβήξετε την τρέχουσα φωτογραφία.

(Προσοχή) Η εγγραφή πρέπει να διακοπεί πριν από τη λειτουργιά της συσκευής

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [M] για 3 δευτερόλεπτα για να μπείτε στη λειτουργιά αναπαγωγής βίντεο. Πατήστε τα πλήκτρα πάνω και κάτω για να βρείτε το βίντεο που θέλετε να αναπαράξετε. Πατήστε το πλήκτρο OK για να ξεκινήσει η αναπαγωγή.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [M key] ξανά για 3 δευτερόλεπτα για να επιστρέψετε στη λειτουργιά εγγραφής, πατήστε OK για να ξεκινήσετε την εγγραφή.

3. Κουμπι λειτουργιάς:

Λειτουργιά 1: Λειτουργιά ενεργοποίησης (ενεργοποίηση)

Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπι [power] για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί η συσκευή και η συσκευή θα ενεργοποιηθεί αυτομάτως.

Ξεκινήστε να εργάζεστε στην κατάσταση εκκίνησης. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπι λειτουργιάς για 3 δευτερόλεπτα. Το μενού θα αποθηκεύσει αυτόματα το αρχικό βίντεο και τα επιπέδους. (Προσοχή) Το μενού πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε υποστηρικτική παροχή φρέατος) Λειτουργιά δυο: Προσοχή της λειτουργιά της οθόνης (προφίλ της οθόνης)

Στην κανονική κατάσταση εμφάνισης, πατήστε σύντομα το [κουμπι λειτουργιάς] για να απενεργοποιηθεί τον οπίσθιο φωτισμό της οθόνης και πατήστε σύντομα το [κουμπι λειτουργιάς] ξανά.

Η οθόνη bklight μπορεί να ενεργοποιηθεί. (Προσοχή) Η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε υποστηρικόμενη παροχή φρέατος)

4. Κουμπι αναδιπλωση:

Λειτουργιά 1: Λειτουργιά αλλαγής οθόνης στις ρυθμίσεις μενου και λειτουργιά αναπαγωγής (είναι η λειτουργιά αλλαγής οθόνης.) Λειτουργιά 2: Αναίτηση φάου μπροστά και πίσω (οθόνη αναίτησης δίσκου φακού)

5. Κατασκευή έργου αρουραίου φραγματος

Λειτουργιά 1: Απενεργοποίηση της λειτουργιάς εγγραφής (στη λειτουργιά εγγραφής, πατήστε το κουμπι κάτω για να απενεργοποιηθεί η λειτουργιά εγγραφής.)

Σε αυτό το σημείο, ο χροόμετρο συναλλάξ στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης γίνεται ένα εικονίδιο απενεργοποίησης, υποδεικνύοντας ότι η λειτουργιά blur έχει απενεργοποιηθεί. Το σύστημα παύει να διαδίδει. Ενεργοποιήστε την εγγραφή και το εικονίδιο εμφανίζεται.

Ός τυρι στην εγγραφή.] Συναρτηση twc. Page-down [στις ρυθμίσεις μενου και λειτουργιά αναπαγωγής, είναι η λειτουργιά page-down.)

6. Κουμπι επιβεβαίωσης

Λειτουργιά 1: Ενεργοποιήστε την εγγραφή και παύστε την εγγραφή ή συσκευή καταγραφής πατήστε [F (κουμπι επιβεβαίωσης)] για να παύσετε την εγγραφή. Πατήστε [L (κουμπι επιβεβαίωσης)] ανοίξτε το βίντεο] Λειτουργιά δυο: Στην κατάσταση λειτουργιάς ρυθμίσεως μενου/λειτουργιάς κλειδών/λειτουργιάς αναπαγωγής, πατήστε [L (Επιβεβαίωση αναφορά). Για να βεβαιωθείτε. Φύλαξη υπενθύμισης

Παρακαλώ μορφοποιήστε την καρτά μνήμης για την πρώτη χρήση της συσκευής.

2. Παρακαλώ χρησιμοποιήστε μια καρτά μνήμης C10 υψηλής ταχύτητας με χωρητικότητα μικρότερη από 32G.

(Η ανεπαρκής ταχύτητα της καρτας μνήμης ενδέχεται να προκαλέσει οθόνη, παραμόρφωση εγγραφής, μη εγγραφή και άλλες αναμάλει.)

3. Ο φάρακας εκκένωσης πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή. Ο φάρακας εκκένωσης που λειτουργεί με ελαστικό κατασκευασμένο πόδι να

Λογω ανεπαρκούς τάσης, ο εξοπλισμός παύει να παρουσιάζει άλλα προβλήματα.

4. Η εγγραφή του κολοβού της συσκευής εγγραφής κ.λπ. δεν μπορεί να αλλάξει δυνατά για να αποφευχθούν αναμάλει, οπότε το κάρτα της μνήμης.

Produktinstruktioner til brug

Knap introduktion

-  Bekræft-nøgle
-  Menu-tilstandstast
-  Tænd/sluk-knap
-  Vend op
-  Vend ned

Introduktion til nøgelfunktioner

1. Menu-tilstandstast: (tidsindstilling)

Funktion 1: Menu-funktionsindstillinger

(I standby-tilstand skal du trykke kort på [M]-tasten for at komme til hovedmenuens funktionsindstillinger. Tryk derefter kort på [M]-tasten igen for at komme til hovedmenuen.) Den anden side af menuen.

Funktion indstiller Pestsletter sekundær nøgle over sekundær nøgle. Vælg indstillingen.

Du vil indstille og forkorte:pres)OK-knap Bekræft at indstillingen er fuldført, tryk på enter-tasten for en kort genvej, indtil du enten indstiller starttidspunktet igen eller afslutter.

(Bemærk! Optagelsen skal sættes på pause, før enheden betjenes)

2. Menu-tilstandstast: (videoafspilning)

Funktion to: Skift tilstandsfunktion

I standby-tilstand, tryk og hold [M]-tasten nede i 3 sekunder for at gå ind i kamera-tilstand, og tryk på OK-tasten for at tage et billede.

(Bemærk: Optagelsen skal sættes på pause, før enheden betjenes)

Tryk og hold [M]-tasten i 3 sekunder for at gå ind i afspilningsvideotilstand. Tryk på pil op og pil ned for at finde den video, der skal afspilles. Tryk på OK-tasten for at afspille videoen.

Afspil. (!Bemærk! Optagelsen skal sættes på pause, før enheden betjenes) Tryk og hold [M] key igen i 3 sekunder for at vende tilbage til optagetilstand, tryk OK for at starte optagelse

3. Tænd/sluk-knap:

Funktion 1: Tænd-funktion (tænd)

Når enheden er slukket, skal du trykke på og holde [power-knappen] nede i 3 sekunder for at tænde for maskinen. Maskinen tændes automatisk.

Start arbejde i boot-tilstand. Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder. Maskinen gennemfører automatisk videoeffen og lukker ned. (Bemærk: Maskinen skal være tilsluttet en understøttende strømforsyning). Funktion to: Beskyt skærmfunktionen (skærmbeskytter).

I den normale visningstilstand, tryk kort på [tænd/sluk-knappen] for at slukke for skærmens baggrundsbelysning, og tryk kort på [tænd/sluk-knappen] igen. Displays baggrundsbelysning kan tændes. (Bemærk: Maskinen skal være tilsluttet en understøttet strømforsyning)

4. Knap til at vippe op:

Funktion 1: Sidevendingfunktion i menuindstillingerne og afspilningstilstand er det sidevendingfunktionen.]
Funktion 2: Forreste og bageste objektivskift (dobbel objektivrødd-skift skærm)

5. Konstruktion af rotteprojektet

Funktion 1: Sluk optagefunktionen (i optagetilstand, tryk på [filip ned-knappen] for at slukke optagefunktionen). På dette tidspunkt bliver samtaleområdet nederst til venstre på skærmen et deaktiveret ikon, hvilket indikerer, at Biup-funktionen er blevet slået fra. Et kort tryk er tilgængeligt for at tænde optagelsen, og ikonet vises.

Som turm på optagelsen.] Funktion twc.Side-ned funktion (i menuindstillingerne og afspilningstilstand er det side-ned-funktionen.)

6. Bekræft-knap

Funktion 1: Tænd for optagelsen og sæt optagelsen på pause (maskinen optager, tryk 1F [bekræft-knap] for at sætte optagelsen på pause. Tryk 1 vest [bekræft-knap] for at åbne videoen) Funktion to: I menuindstillingstilstand/kameratilstand/afspilningstilstand skal du trykke 1 [bekræft-knap] for at bekræfte.] Venlig påmindelse:

- Formatér venligst hukommelseskortet, når enheden bruges for første gang.
 - Brug venligst et C10 hukommelseskort med høj hastighed og en kapacitet på mindre end 32 GB.
(Utilstrækkelig hukommelseskorthastighed kan forårsage nedbrud, springe optagelse over, ikke-optagelse og andre unormaliteter)
 - Bilplader skal bruge originale bilbatter (tilslutningen fra forbrugers tilføje udstyr er sandsynligvis ikke kompatibel med den nye enhed).
På grund af utilstrækkelig spænding fryser udstyret og andre problemer opstår.
 - Optagernes ledning, osv., kan ikke ændres privat for at undgå unormaliteter, såsom at maskinen brænder.
- Jeg forstår ikke dansk. Kan du venligst oversætte teksten til engelsk?

Οδηγίες χρήσης προϊόντος

Εισαγωγή κουμπιού

Επιβεβαίωση κλειδιού  Μενου/πλήκτρο τροφού  Κουμπι λειτουργιάς

Αναποδογυρίστε  Αναποδογύρισμα

Εισαγωγή όπτις βασικές λειτουργιές

1. Πλήκτρο λειτουργιάς μενου: (ρυθμιση ωρας)

Λειτουργιά 1: Ρυθμίσεις λειτουργιάς μενου

(Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε σύντομα το πλήκτρο [M] για να εισέλθετε στη λειτουργία ρυθμίσεω του κύριου μενου και, στη συνέχεια, πατήστε σύντομα το πλήκτρο [M] για να εισέλθετε στο κύριο μενού/ Η δεύτερη οσίδα του μενου

λειτουργία ρυθμίσησ δεύτερου όπτις κλειδιού: επιλέξτε την επιλογή που θελέτε να ορίσετε και πατήστε το κουμπι tk. επιβεβαιώστε ότι η ρυθμίση ολοκληρωθηκε, πατήστε το πλήκτρο r για μια σύντομη περιήψη της νεάσ ρυθμίσησ που ξενικά.

(Προσοχή! Η εγγραφή πρέπει να διακοπεί πριν τεθεί σε λειτουργία η συσκευή)

2. Πλήκτρο λειτουργιάς μενου: (αναπαραγωγή βίντεο)

Συναρτήση δύο: Λειτουργία λειτουργιάς διακοπής

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [M] για 3 δευτερόλεπτα για να μπειτε στην καμέρα.

Πατήστε το πλήκτρο OK για να τραβήξετε την τρεχούσα φωτογραφία

(Προσοχή! Η εγγραφή πρέπει να τεθεί σε παύση πριν τη λειτουργία της συσκευής)

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [M] για 3 δευτερόλεπτα για να μπειτε στη λειτουργία αναπαράγωγής βίντεο. Πατήστε τα πλήκτρα πάνω και κάτω για να βρείτε το βίντεο που θελέτε να αναπαράξετε. Πατήστε το πλήκτρο Ok για να ξεκινήσει η αναπαράγωγή.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [M] ξανά  για 3 δευτερόλεπτα για να επιστρέψετε στη λειτουργία εγγραφής, πατήστε OK για να ξεκινήσετε την εγγραφή.

3. Κουμπι λειτουργιάς:

Λειτουργιά 1: Λειτουργία ενεργοποίησης (ενεργοποίηση)

Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπι power για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί η συσκευή και η συσκευή θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

Ξεκινήστε την εργασία στην κατάσταση εκκίνησης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπι power για 3 δευτερόλεπτα. Η μηχανή απορροφεί ατμόαση το αρχικό βίντεο και κλειδί. (Προσοχή! Η μηχανή πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε μια υποστηρίξιμη παροχή ρεύματος) Λειτουργία δύο: Προσοχή! Η λειτουργία οθόνης (προστασία οθόνης)

Στην κανονική κατάσταση εμφάνισής, πατήστε σύντομα το [κουμπι λειτουργιάς] για να απενεργοποιηθεί το οπίσθιο φωτισμό της οθόνης εμφάνισής και πατήστε σύντομα το κουμπι λειτουργιάς ξανά.

Ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης μπορεί να ενεργοποιηθεί. (Προσοχή! Η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε υποστηρίξιμη παροχή ρεύματος)

4. Κουμπι ανάδιπλωσης:

Λειτουργία 1: Λειτουργία ανατροπής οσίδας (όπτις ρυθμίσεω μενου και στην λειτουργία αναπαράγωγής, είναι η λειτουργία ανατροπής οσίδας). Λειτουργία 2: Έναλλαξη τριπροσθίου και οπίσθιου φακού (οπίσθιη έναλλαξη λειτουργιάς βίντεο/φακού)

5. Κατασκευή έργου αρουραίου φραγματος

Συναρτήση 1: Απενεργοποίηση της λειτουργιάς εγγραφής (στη λειτουργία εγγραφής, πατήστε το κουμπι κάτω

για να απενεργοποιηθεί η λειτουργία εγγραφής). (Προσοχή! Η λειτουργία εγγραφής είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπι κάτω για να απενεργοποιηθεί η λειτουργία εγγραφής. Εάν σύντομα πατήσετε είναι διαθέσιμο για να ενεργοποιηθεί η εγγραφή και το εικονίδιο εμφανίζεται.

(Καθώς ενεργοποιείται η εγγραφή.) Λειτουργία two. Page-down (στις ρυθμίσεις μενου και λειτουργία αναπαράγωγής, είναι η λειτουργία page-down.)

6. Κουμπι επιβεβαίωσης

Λειτουργία 1: Ενεργοποίηση της εγγραφής και παύση της εγγραφής (η συσκευή καταγράφει πατήστε 1F [κουμπι επιβεβαίωσης] για παύση της εγγραφής. Πατήστε 1 west [κουμπι επιβεβαίωσης] Αόληση του βίντεο Λειτουργία δύο: Στην κατάσταση λειτουργιάς ρυθμίσησ μενου/λειτουργιάς καρέας/λειτουργιάς αναπαράγωγής, πατήστε 1 [Επιβεβαίωση αναφοράς]. Για να βεβαιωθείτε.) Φύλιση υπενθύμιση:

1. Παρακαλώ μορφοποιήστε την κάρτα μνήμής για την πρώτη χρήση της συσκευής.

2. Παρακαλώ χρησιμοποιήστε μια κάρτα μνήμής C10 υψηλής ταχύτητας με χωρητικότητα μικρότερη από 32G

Η ανεπαρκής ταχύτητα της κάρτας μνήμής οδηγεί να προκαλέσει σφάλματα, παραγωγή εγγραφής, μη εγγραφή και άλλες ανεπιθύμητες.

3. Ο φάρακας αόλησετου πρέπει να χρησιμοποιείται να οπτικοποιεί βίντεο (ο φάρακας αόλησετου του προηγούμενου εδοκιμου/του κατασκευής είναι σφάλμα να

Λογύ ανεπαρκούς ταχύς, ο εξοπλισμός παγώνει και παρουσιάζει άλλα προβλήματα.

4. Η εργασία του καθαίσεω της συσκευής εγγραφής δεν μπορεί να αλλάξει άδεια για να αποφευχθούν ανεπιθύμητες, όπως το κούνημα του μηχανήματος.

εξώ

Produktinstruktioner til brug

Knap introduktion

 Bekræft nøgle  Menu-tilstandstast  Tænd/sluk-knap
 Vend op  Vend ned

Introduktion til nøglefunktioner

1. Menu-tilstandstast: (tidsindstilling)

Funktion 1: Menuindstillinger

(I standby-tilstand skal du trykke kort på [M]-tasten for at komme til hovedmenuindstillingen 1. Tryk derefter kort på [M]-tasten igen for at komme til hovedmenuen.) Den anden side af menuen.

Funktion indstiller listen Pesslpper sekundær nøglejower sekundær nøgle. Vælg den indstilling, du vil indstille, og tryk kort: presjOKbuatonj Bekræft Hte indstillingen er fuldført, tryk på nren-tasten for en kort genvej, du kan indstille merw-indstillingen startin

(Pas på! Optagelsen skal sættes på pause, før enheden betjenes)

2. Menu-tilstandstast: (videoafspilning)

Funktion to: Skift tilstandsfunktion

I standby-tilstand, tryk og hold [M]-tasten nede i 3 sekunder for at gå ind i kameraet

Tryk på OK-knappen for at tage det aktuelle billede.

(Bemærk! Optagelsen skal sættes på pause, før enheden betjenes)

Tryk og hold (M-tasten) i 3 sekunder for at indtaste afspilningsvideotilstand.

Tryk på pil op og pil ned for at finde den

video, der skal afspilles. Tryk på Ok-tasten for at afspille videoen.

Afspil.(!Bemærk! Optagelsen skal sættes på pause, før enheden betjenes) Tryk og hold [M-tasten] igen i 3 sekunder for at vende tilbage til optagetilstand, tryk OK for at starte optagelse.

3. Tænd/sluk-knap:

Funktion 1: Tænd-funktion (tænd)

Når enheden er slukket, skal du trykke på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder for at tænde maskinen. Maskinen tændes automatisk.

Start arbejdet i boot-tilstanden. Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder. Maskinen gemmer automatisk videofilen og lukker ned. (Bemærk: Maskinen skal være tilsluttet en understøttende strømforsyning). Funktion to: Beskyt skærmfunktionen (skærmslukker).

I den normale visningstilstand, tryk kort på [tænd/sluk-knappen] for at slukke for skærmens baggrundsbelysning, og tryk kort på [tænd/sluk-knappen] igen. Skærmens baggrundsbelysning kan tændes. (Bemærk: Maskinen skal være tilsluttet en understøttende strømforsyning)

4. Knap til at vippe op:

Funktion 1: Sidevendingfunktion (i menuindstillinger og afspilningstilstand er det sidevendingfunktionen.)

Funktion 2: Forreste og bageste objektivskift (dobbeltskift objektivtilstandskift skærm)

5. Konstruktion af rotteprojektet

Funktion 1: Sluk optagefunktionen (i optagetilstand, tryk på klipsen ned for at slukke optagefunktionen).

På dette tidspunkt bliver samtaleområdet nederst til venstre på skærmen et deaktiveret ikon, hvilket indikerer, at funktionen Biup er blevet slået fra.

Et kort tryk er tilgængeligt. Slå optagelsen til, og ikonet vises.

(Når optagelsen er tændt.) Funktion twc.Side-ned-funktion [i menuindstillingerne og afspilningstilstand er det side-ned-funktionen.)

6. Bekræft-knap

Funktion 1: Tænd optagelsen og sæt optagelsen på pause

(maskinen optager, tryk 1F [bekræft-knap] for at sætte

optagelsen på pause. Tryk 1 vest [bekræft-knap] Åbn

videoen Funktion to: I menuindstillingstilstand/kameratilstand/afspilningstilstand skal du trykke 1 [bekræft-knap]. For at sikre dig.] Venlig påmindelse:

1. Formater venligst hukommelseskortet, første gang enheden bruges.
2. Brug venligst et C10 hukommelseskort med høj hastighed og en kapacitet på mindre end 32G.

[Utilstrækkelig hukommelseskorthastighed kan forårsage nedbrud, spring over optagelse, ikke-optagelse og andre unormaliteter.]

3. Biloplader skal bruge originale tilbehør (bilopladeren fra brugerens tidligere udstyr er sandsynligvis ikke kompatibel).

Udstyret fryser og oplever andre problemer på grund af utilstrækkelig spænding.

4. Optagerens ledning, etc, kan ikke ændres privat for at undgå unormaliteter, såsom at maskinen brænder.

Jeg forstår ikke dansk. Kan du venligst oversætte teksten til engelsk?

Tuotteen käyttöohjeet

Napin esittely

Vahvista näppäin  Valikkotilanäppäin  Virtapainike 

Käännä ylös Käännä alas

Johdanto keskeisiin toimintoihin

1. Valikkotilanäppäin: (ajan asetus)
Toiminto 1: Valikkotason asetukset

[Valmiustilassa lyhyt painallus [M]-näppäimellä pääset päävalikkoon asetusvalikkoon ja sitten lyhyt painallus [M]-näppäimellä pääset päävalikkoon] Toinen sivu valikosta

Valitse haluamasi asetus ja paina lyhyesti: Paina OK-painiketta Vahvista Asetus on valmis. Paina nuolinäppäintä lyhyesti saadaksesi lyhyen ohjeen, jolla voit joko tallentaa uudet asetukset tai palata alkuperäisiin asetuksiin.

(Huomio!) Tallennus on pysäytettävä ennen laitteen käyttöä.)

2. Valikkotilanäppäin: (videon toisto)
Toiminto kaksi: Vaihda tilatoimintoa

Valmiustilassa, pidä [M]-näppäintä painettuna 3 sekunnin ajan siirtyäksesi kameratilaan ja paina OK-näppäintä ottaaksesi nykyisen kuvan.

[Huomio!] Tallennus on keskeytettävä ennen laitteen käyttöä]

Paina ja pidä M-näppäintä painettuna 3 sekunnin ajan siirtyäksesi videon toistotilaan. Paina ylös- ja alaspäin-näppäimiä löytääksesi videon, jota haluat toistaa. Paina OK-näppäintä.

Toista.[!Huomio!]Tallennus on pysäytettävä ennen laitteen käyttöä] Paina ja pidä [M-näppäintä] uudelleen 3 sekunnin ajan palataksesi tallennustilaan, paina OK aloittaaksesi tallennuksen

3. Virtapainike:
Toiminto 1: Kytke toiminto (kytketty päälle)

Kun laite on kytketty päälle, pidä virtapainiketta painettuna 3 sekunnin ajan laitteen käynnistämiseksi, ja laite käynnistyy automaattisesti.

Aloita työskentely painamalla virtapainiketta 3 sekunnin ajan. Laite tallentaa videon automaattisesti ja sammuu. (Huom! Laite on liitettävä tuettuun virtalähteeseen) Toiminto kaksi: Suojaa näyttötoiminto (ympäristö)

Normaalissa näyttötilassa, paina lyhyesti [virtapainiketta] sammuttaaksesi näytön taustavalon.

Näytön taustavalo voidaan kytkeä päälle (Huom!) Laite on kytkettävä tuettuun virtalähteeseen)

4. Käännä ylös -painike:

Toiminto 1: Paperin oppimistoiminto valikon asetuksissa ja Playback-tilassa paperin viritystoiminnossa
Toiminto 2: Etu- ja takalinssien vaihto (kaksoisobjektiivin vaihto näytössä)

5. Rakennus dfihe rotta proect

Toiminto 1: Sammuta tallennustoiminto (tallennustilassa, paina klipsiä alas sammuttaaksesi tallennustoiminnon).

Tällä hetkellä keskustelualueen näytön vasemmassa alakulmassa olevasta kuvakkeesta tulee poistettu käytöstä, mikä osoittaa, että Biup-toiminto on poistettu käytöstä. Lyhyt painallus on käytettävissä. Ota tallennus käyttöön, ja kuvake näkyy.

(kun käynnistät nauhoituksen.) Toiminto twc.Page-down-toiminto [valikossa asetukset ja toistotila, se on sivun alaspäin -toiminto.]

6. Vahvista-painike

Toiminto 1: Käynnistä tallennus ja keskeytä tallennus (laite tallentaa paina 1F [vahvistuspainike] keskeyttääksesi tallennuksen paina 1 länsi [vahvistuspainike] Avaa video) Toiminto kaksi: Valikon asetustilassa / kameratilaan / toistotilassa, paina 1 [Vahvista maininta]. Varmistaaksesi.] Lämmin muistutus:

1. Muotoile muistikortti ensimmäisellä käyttökerralla.

2>Please use a high-speed C10 memory card with a capacity of less than 32G.

[Ritämätön muistikortin nopeus voi aiheuttaa kaatumisia, tallennuksen keskeytyksiä, tallennuksen epämääräisyyksiä ja muita poikkeavuuksia.]

3. Autonilaturin on käytettävä alkuperäisiä lisävarusteita, sillä autonilaturien vaihtaminen suluttajan aiempaan laitteistoon voi aiheuttaa

be due to Due to insufficient voltage, the equipment freezes and other problems)

4. Nauhurin 4. riviä ei voi muuttaa yksilyyisesti, jotta vältetään poikkeavuuksia, kuten koneen palaminen.

Ulos.

Instrucțiuni de utilizare a produsului

Introducere buton

Confirmați cheia  Tasta mod meniu  Butonul de alimentare
Sus Răsturnați în jos

Introducere în funcțiile cheie

1. Tasta mod meniu: (setarea orei)

Funcția 1: Setări funcție meniu

[În starea de așteptare, apăsați scurt tasta [M] pentru a intra în funcția de setare a meniului principal. Apoi, apăsați scurt tasta [M] pentru a intra în meniul principal. A doua pagină a meniului]

Pentru a seta lista secundară de taste, selectați opțiunea dorită și apăsați butonul OK. Confirmați că setarea este completă. Apăsați tasta meniu pentru o scurtă perioadă de timp până când începe o nouă setare.

(Atenție! Înregistrarea trebuie întreruptă înainte de operarea dispozitivului.)

2. Tasta mod meniu: (redare video) Funcția

a doua: Funcția de comutare a modului

În starea de așteptare, apăsați și mențineți apăsată tasta [M] timp de 3 secunde pentru a intra în modul cameră și apăsați tasta OK pentru a face fotografia curentă.

[Atenție! Înregistrarea trebuie întreruptă înainte de a opera dispozitivul.]

Apăsați și mențineți apăsată tasta (M) timp de 3 secunde pentru a intra în modul de redare video. Apăsați tastele sus și jos pentru a găsi videoclipul pe care doriți să îl redați. Apăsați tasta Ok pentru a începe redarea.

Redare.[!Atenție! Înregistrarea trebuie întreruptă înainte de a opera dispozitivul] Apăsați și mențineți apăsată tasta [M] din nou timp de 3 secunde pentru a reveni la modul de înregistrare, apăsați OK pentru a începe înregistrarea

3. Butonul de pornire:

Funcția 1: Funcția de pornire (pornire)

Când dispozitivul este oprit, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a porni alimentarea cu energie a mașinii, iar mașina se va porni automat.

Porniți funcția de lucru. În starea de repaus, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde. Mașina salvează automat fișierul video și se închide. (Atenție: Mașina trebuie să fie conectată la o sursă de alimentare compatibilă) Funcția a doua Protejii funcția de afișare (mediu)

În starea normală de afișare, apăsați scurt butonul [power] pentru a opri iluminarea din spate a ecranului de afișare. Apăsați scurt butonul de alimentare.

Iluminarea din spate a ecranului poate fi pornită (Atenție: Mașina trebuie să fie conectată la o sursă de alimentare compatibilă)

4. Butonul de ridicare:

Funcția 1: Funcția de învâjare a paginii în setările meniului și modul de redare este funcția de reglare a paginii Funcția 2: Comutarea obiectivului frontal și din spate (ecran de comutare a modului obiectiv dual)

5. Construcția proiectului

Funcția 1: Oprii funcția de înregistrare (în modul de înregistrare, apăsați butonul de derulare în jos pentru a opri funcția de înregistrare).

În acest moment, spațiul de conversație din partea stângă jos a ecranului devine o pictogramă dezactivată, indicând faptul că funcția Biup a fost oprită. O apăsare scurtă este disponibilă pentru a activa înregistrarea, iar pictograma este afișată.

(pornește înregistrarea.) Funcția twc.Page-down - funcția de derulare în jos a paginii (în setările meniului și modul de redare).

6. Buton de confirmare

Funcția 1: Pornii înregistrarea și puneți înregistrarea în pauză (mașina înregistrează apăsați 1F [butonul de confirmare] pentru a pune în pauză înregistrarea apăsați 1 vest I [butonul de confirmare] Deschideți videoclipul) Funcția a doua: În starea modului de setare a meniului / modului cameră / modului de redare, apăsați 1 [Confirmați meniunea J. Pentru a vă asigura.] Memento cald:

1. Vă rugăm să formatați cardul de memorie la prima utilizare a dispozitivului.

2. Please use a high-speed C10 memory card with a capacity of less than 32G.

(Cardul de memorie insuficient poate cauza blocări, înregistrări întrerupte, neînregistrări și alte anomalii.)

3. Încărcătorul auto trebuie să utilizeze accesorii originale. Încărcătorul auto al echipamentului anterior al clientului este susceptibil de a:

be due to Due to insufficient voltage, the equipment freezes and other problems)

4. Linia a 4-a a înregistratorului nu poate fi modificată privat pentru a evita anomaliile precum arderea mașinii. afară.

Produkto naudojimo instrukcijos

Mygtuko įvadas

Patvirtinti raktą  Meniu režimo klavisas  Maitinimo mygtukas
Aukštyn  Aversk žemyn 

Įvadas į pagrindines funkcijas

1. Meniu režimo klavisas: (laiko nustatymas)

1 funkcija: Meniu funkcijos nustatymai

[Budejimo būsenoje trumpas paspaudimas [M klavisas, norint pereiti prie pagrindinio meniu funkcijos nustatymo, ir tada trumpas paspaudimas [M klavisas, norint pereiti prie pagrindinio meniu] Antrasis meniu puslapis

Pasirinkite norimą nustatyti parinktį ir trumpai paspauskite mygtuką „OK“ . Patvirtinkite, kad nustatymas baigtas. Paspauskite klavisą „Enter“ , kad gautumėte trumpą URL. Galite arba tęsti dabartinį nustatymą, arba pradėti naują.

[Dešiesio] Priešvaldant įrenginį įrašas turi būti pristabdytas

2. Meniu režimo klavisas: (vaizdo atkūrimas)

Funkcija du: Perjungti režimo funkciją

Laukimo būsenoje, 3 sekundes palaikykite nuspaudę [M] mygtuką, kad įjungtumėte fotoaparato režimą, ir paspauskite OK mygtuką, kad padarytumėte dabartinę nuotrauką.

[Dešiesio]Įrašas turi būti pristabdytas prieš pradėdant naudoti įrenginį

Paspauskite ir palaikykite [M klavisą] 3 sekundes, kad įjungtumėte vaizdo įrašo atkūrimo režimą. Noređami rasti norimą vaizdo įrašą, naudokite aukštyn ir žemyn klavisus. Noređami paleisti vaizdo įrašą, paspauskite Gerai.

groti. [Dešiesio] Įrašymas turi būti sustabdytas prieš naudojant įrenginį
Paspauskite ir palaikykite [M klavisą] dar 3 sekundes, kad grįžtumėte į įrašymo režimą, paspauskite OK, kad pradėtumėte įrašymą

3. Maitinimo mygtukas:

Funkcija 1: Įjungimo funkcija (įjungti)

Kai įrenginys išjungtas, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte masšą. Masša automatiškai įsijungs.

Pradėkite dirbti. Noređami įjungti įrenginį, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite įjungimo mygtuką. Įrenginys automatiškai išsaugos vaizdo failą ir išjungs. (Dešiesio! Įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo maitinimo šaltinio.) 2 funkcija Apsaugokite ekrano funkciją (aplinka).

Įprastame ekrano rodymo būsenoje trumpai paspauskite [įjungimo mygtuką], kad išjungtumėte ekrano foninį apšvietimą.

Ekrano foninis apšvietimas gali būti įjungtas (Dešiesio: įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo maitinimo šaltinio)

4. Apversti mygtuką:

Funkcija 1: Popieriaus nustatymo funkcija meniu nustatymuose ir atkūrimo režime, tai yra popieriaus derinimo funkcija. Funkcija 2: Priekinio ir galinio objektyvo perjungimas (dvigubo objektyvo režimo perjungimo ekranas).

5. Statybos dfihe žūrkių projektas

Funkcija 1: Išjunkite įrašymo funkciją (įrašymo režimu,

paspauskite žemyn mygtuką, kad išjungtumėte įrašymo funkciją). Šiuo metu pokalbio erdve ekrano apacbtje kaireje tampa neaktyvia piktograma, rodanti, kad funkcija „Biup“ išjungta. Trumpas paspaudimas yra prieinamas. Įjunkite įrašymą, ir piktograma bus rodoma.

Įjungti įrašymą.) Funkcija tvc.Page-down (meniu nustatymuose ir atkūrimo režime tai yra puslapio žemyn funkcija.)

6. Patvirtinimo mygtukas

Funkcija 1: Įjunkite įrašymą ir pristabdykite įrašymą (masšą įrašyme, paspauskite 1F [patvirtinimo mygtukas], kad pristabdytumėte įrašymą, paspauskite 1 vakarus [patvirtinimo mygtukas] Atidarykite vaizdo įrašą) Funkcija du: Meniu nustatymo režimo / kameros režimo / atkūrimo režimo būsenoje paspauskite 1 [Patvirtinti paminejima]. Kad įsitikintumėte.] Šitas priminimas:

1. Pirmą kartą naudojant įrenginį, suformatuokite atminties kortelę.

2>Please use a high-speed C10 memory card with a capacity of less than 32G.

(Nepakankama atminties kortelės sparta gali sukelti gedimus.sp įrašymą.neįrašymą,ir kitus sutrikimus)

3. Automobilio įkroviklis turi naudoti originalius priedus. Jei anksnesnė įrangos automobilio įkroviklis gali būti

be due to Due to insufficient voltage, the equipment freezes and other problems)

4. Diktofono tiesioginė linijos negalima keisti privačbi, kad būtų išvengta anomalijų, tokių kaip masšos perdėgimas.

Išėjimas.