

# Grabador de video digital AI

Manual de usuario





# Información reglamentaria

La información reglamentaria que se incluye aquí puede variar según el modelo que haya adquirido. Parte de la información solo se aplica al país o región donde se vende el producto.

#### Información de la FCC



Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

#### **Condiciones FCC:**

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCCR. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida,
- incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

#### Cumplimiento de la FCC:

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con la guía, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio.

- Para los dispositivos de clase A, estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en un entorno comercial. Es probable que el funcionamiento de este equipo en un área residencial cause interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberá corregir la interferencia por su cuenta.
- Para los dispositivos de clase B, estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
  - Reorientar o reubicar la antena receptora.
  - Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
  - Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
  - Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.



# Prefacio

### General

Este manual del usuario (en adelante, "el Manual") presenta las funciones y operaciones de los dispositivos DVR (en adelante, "el Dispositivo").

Las instrucciones de seguridad

The second	and a set of a set of a set of the set of a set of a set of the se		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1 ac cigiliantac nalanrac da adv	artancia catagorizadas cor	$\alpha$	nilodon anarocor on ol Manilal
Las siguicines patabias de auv		i siginneauo ucinnuo	
0 1	0	0	

Palabras de advertencia	Significado	
	Indica un alto riesgo potencial que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.	
	Indica un peligro potencial medio o bajo que, si no se evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.	
	Indica un riesgo potencial que, si no se evita, podría resultar en daños a la propiedad, pérdida de datos, menor rendimiento o resultados impredecibles.	
	Proporciona métodos para ayudarlo a resolver un problema o ahorrarle tiempo.	
	Proporciona información adicional como énfasis y suplemento. al texto.	

Revisión histórica

Versión	Contenido de la revisión	Tiempo de liberación
V1.0.11	Se agregaron DH-XVR5816S-4KL-I2-LP y DH- XVR7816S4KL-X-LP-V2.	Mayo de 2021
V1.0.10	Se eliminó la función de análisis de calidad de video.	Abril de 2021
V1.0.9	Añadidos algunos modelos.	Febrero 2021
V1.0.8	Añadidos algunos modelos.	Noviembre de 2020
V1.0.7	Añadidos algunos modelos.	Septiembre de 2020
V1.0.6	Añadidos algunos modelos.	Mayo de 2020
V1.0.5	Actualizado a la versión 4.0 UI.	Febrero de 2020



Versión	Contenido de la revisión	Tiempo de liberación	
	Se agregó la función de desarmado, la función de base de datos HDD y la		
V1.0.4	función de vista previa SMD.		
	Optimiza la función de búsqueda inteligente, disponible	Septiembre de 2019	
	para filtrar personas y vehículos.		
V1.0.0	Primer lanzamiento.	Octubre de 2018	

### Aviso de protección de la privacidad

Como usuario del dispositivo o controlador de datos, puede recopilar datos personales de otras personas, como rostro, huellas dactilares, número de placa del automóvil, dirección de correo electrónico, número de teléfono, GPS, etc. Debe cumplir con las leyes y regulaciones locales de protección de la privacidad para proteger los derechos e intereses legítimos de otras personas mediante la implementación de medidas que incluyen, entre otras: proporcionar una identificación clara y visible para informar al interesado de la existencia de un área de vigilancia y proporcionar información relacionada. contacto.

### Acerca del manual

- El manual es solo para referencia. Si hay inconsistencia entre el manual y el producto real, prevalecerá el producto real.
- No nos hacemos responsables de ninguna pérdida causada por las operaciones que no cumplan con el manual. El
- manual se actualizará de acuerdo con las leyes y regulaciones más recientes de las regiones relacionadas. Para obtener información detallada, consulte el manual en papel, el CD-ROM, el código QR o nuestro sitio web oficial. Si existe inconsistencia entre el manual en papel y la versión electrónica, prevalecerá la versión electrónica.
- Todos los diseños y el software están sujetos a cambios sin previo aviso por escrito. Las actualizaciones del producto pueden causar algunas diferencias entre el producto real y el manual. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener el programa más reciente y la documentación complementaria. Aún
- puede haber desviaciones en los datos técnicos, la descripción de funciones y operaciones, o errores en la impresión. Si tiene alguna duda o disputa, consulte nuestra explicación final.
- Actualice el software del lector o pruebe con otro software de lectura convencional si no puede abrir el manual (en formato PDF).
- Todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas y los nombres de empresas que aparecen en el manual son propiedad de sus respectivos propietarios.
- Visite nuestro sitio web, póngase en contacto con el proveedor o con el servicio de atención al cliente si surge algún problema al utilizar el dispositivo.
- Si hay alguna duda o controversia, consulte nuestra explicación final.



# Salvaguardias y advertencias importantes

Este capítulo describe el contenido que cubre el manejo adecuado del Dispositivo, la prevención de peligros y la prevención de daños a la propiedad. Lea atentamente este contenido antes de utilizar el dispositivo, cúmplalo cuando lo utilice y consérvelo en un lugar seguro para futuras consultas.

### Requisito de operación

- No coloque ni instale el dispositivo en un lugar expuesto a la luz solar o cerca de una fuente de calor.
- Mantenga el dispositivo alejado de la humedad, el polvo o el hollín.
- Mantenga el dispositivo instalado horizontalmente en un lugar estable para evitar que se caiga.
- No se admite el montaje en pared.
- No deje caer ni salpique líquido sobre el dispositivo, y asegúrese de que no haya ningún objeto lleno de líquido en el dispositivo para evitar que el líquido fluya hacia el dispositivo.
- Instale el dispositivo en un lugar bien ventilado y no bloquee la ventilación del dispositivo. Opere
- el dispositivo dentro del rango nominal de entrada y salida de energía.
- No desmonte el dispositivo.
- Transporte, utilice y almacene el dispositivo en las condiciones de humedad y temperatura permitidas.

#### Seguridad ELECTRICA

- Utilice la batería del fabricante especificado; de lo contrario, podría producirse una explosión. Cuando reemplace la batería, asegúrese de usar el mismo tipo. El uso inadecuado de la batería puede provocar un incendio, una explosión o una inflamación.
- Siga las instrucciones para desechar la batería usada.
- Utilice los cables de alimentación recomendados en la región y cumpla con la especificación de potencia nominal.
- Utilice el adaptador de corriente provisto con el dispositivo o el adaptador cumple con el estándar LPS; de lo contrario, podrían producirse lesiones personales y daños al dispositivo.
- La fuente de alimentación debe cumplir con el requisito de la norma de seguridad de voltaje muy bajo (SELV) y suministrar energía con un voltaje nominal que cumpla con el requisito de fuente de alimentación limitada de acuerdo con IEC60950-1. Tenga en cuenta que el requisito de suministro de energía está sujeto a la etiqueta del dispositivo.
- Conecte el dispositivo (estructura tipo I) a la toma de corriente con toma de tierra de protección.
- El acoplador del aparato es un dispositivo de desconexión. Cuando utilice el acoplador, mantenga el ángulo para facilitar la operación.



# Tabla de contenido

Información reglamentaria I
Prólogo
Salvaguardias y advertencias importantes IV 1
Introducción 1
1.1 Descripción general
1.2 Funciones
2 Primeros pasos
2.1 Comprobación de los componentes
2.2 Instalación de HDD
2.2.1 DH-XVR8216A-4KL-I / DH-XVR8208A-4K-I / DH-XVR8208A-4KL – I / DH-XVR7208A-4KL-I / DH-
XVR7216A-4KL-I / DH-XVR52xxAN-I2 / DH-XVR52xxA-I2 / DH-XVR52xxAN-4KL-I2 / DH-XVR52xxA-4KLI2 / DH-
XVR72xxA-4K-I2 / DH-XVR7216AN-4K-I2 / DH- XVR4216AN-I
2.2.2 DH-XVR8816S-4KL-I / DH-XVR5808S-I2 / DH-XVR5816S-I2 / DH-XVR5832S-I2 / DH-XVR5816S-4KLI2 / DH-
XVR5832S-4KL-I2 / DH-XVR7808S-4K-I2 / DH- XVR7816S-4K-I2 / DH-XVR5816S-4KL-I2-LP / DHXVR7816S-4KL-X-LP-
V2
2.2.3 DH-XVR5408L-I2 / DH-XVR5416L-I2 / DH-XVR5432L-I2 / DH-XVR5416L-4KL-I2 / DH-XVR5432L-4KLI2 / DH-
XVR7408L-4K-I2 / DH-XVR7416L-4K-I2
2.2.4 DH-XVR5104H-I / DH-XVR5108H-I / DH-XVR5116H-I / DH-XVR7104HE-4KL-I / DH-XVR7108HE-4KLI / DH
XVR7116HE-4KL-I / DH-XVR51xxHS-I2 / DH-XVR51xxH- I2 / DH-XVR51xxHE-I2 / DH-XVR51xxHS-4KLI2 / DH-
XVR51xxH-4KL-I2 / DH-XVR51xxHE-4KL-I2 / DH-XVR71xxH-4K-I2 / DH-XVR71xxHE-4K-I2 / DHXVR4104HS-I / DH-
XVR4108HS-I / DH-XVR4104C-I / DH-XVR4108C-I / DH-XVR4116HS-I / DH-XVR1B08I / DH-XVR1B08H-I / DH-
XVR1B04-I / DH-XVR1B04H-I / DH-XVR1B16 I / DH-XVR5104HS-I3 / DH-XVR5104HI3 / DH-XVR5104HE-I3 / DH-
XVR5108HS-I3 / DH-XVR5108H-I3 / DH-XVR5108HE-I3 / DH-XVR5104HS-4KLI3 / DH-4KL-I3 DH-XVR5104HE-4KL-
13 10
2.2.5 DH-XVR5104C-I3 / DH-XVR5108C-I3 / DH-XVR5104C-4KL-I3
3El GrandTour15
3.1 Panel frontal15
3.1.1 DH-XVR5104H-I / DH-XVR5108H-I / DH-XVR5116H-I15
3.1.2 DH-XVR7104HE-4KL-I / DH-XVR7108HE-4KL-I / DH-XVR7116HE-4KL-I / DH-XVR71xxH-4K-I2 / DHXVR71xxHE-4K-
12
3.1.3 DH-XVR7208A-4KL-I / DH-XVR7216A-4KL-I / DH-XVR7216AN-4K-I2dieciséis
3.1.4 DH-XVR8216A-4KL-I / DH-XVR8208A-4K-I / DH-XVR8208A-4KL – Idieciséis
3.1.5 DH-XVR51xxHS-I2 / DH-XVR51xxH-I2 / DH-XVR51xxHE-I2 / DH-XVR52xxAN-I2 / DH-XVR52xxA-I2 /
DHXVR51xxHS-4KL-I2 / DH-XVR51xxH-4KL-I2 / DH-XVR51xxHE -4KL-I2 / DH-XVR52xxAN-4KL-I2 /
DHXVR52xxA-4KL-I2 / DH-XVR5104HS-I3 / DH-XVR5104H-I3 / DH-XVR5104HE-I3 / DH-XVR5108HS-I3 /
DHXVR5108H -ER-I5108 XV -I3 / DH-XVR5104HS-4KL-I3 / DH-XVR5104H-4KL-I3 / DH-XVR5104HE-4KLI3 / DH-
XVR4104HS-I / DH-XVR4108HS-I / DH-XVR4104C-I / DH-XVR4108C-I / DH -XVR4116HS-I / DHXVR4216AN-
١
3.1.6 DH-XVR8816S-4KL-I / DH-XVR7808S-4K-I2 / DH-XVR7816S-4K-I2 / DH-XVR7816S-4KL-X-LP-V2 17
3.1.7 DH-XVR7408L-4K-I2 / DH-XVR7416L-4K-I2
3.1.8 DH-XVR5408L-I2 / DH-XVR5416L-I2 / DH-XVR5432L-I2 / DH-XVR5416L-4KL-I2 / DH-XVR5432L-4KL-I2





	3.1.9 DH-XVR5808S-I2 / DH-XVR5816S-I2 / DH-XVR5832S-I2 / DH-XVR5816S-4KL-I2 / DH-XVR5832S-4KLI2	2 / DH-
	XVR5816S-4KL-I2-LP	
	3.1.10 DH-XVR1B08-I / DH-XVR1B08H-I / DH-XVR1B16-I / DH-XVR1B04-I / DH-XVR1B04H-I	19
	3.1.11 DH-XVR5104C-I3 / DH-XVR5108C-I3 / DH-XVR5104C-4KL -I3	19
	3.2 RPanel de oreja	
	3.2.1 DH-XVR5104H-I / DH-XVR5108H-I / DH-XVR5116H-I / DH-XVR7104HE-4KL-I / DH-XVR7108	3HE-4KLI / DH-
	XVR7116HE-4KL-I / DH-XVR51xxH-I2 / DH-XVR51xxHE I2 / DH-XVR51xxH-4KL-I2 / DH-XVR51xxHE4I	KL-I2 // DH-
	XVR71xxH-4K-I2 / DH-XVR71xxHE-4K-I2 / DH-XVR5104H-I3 / DH-XVR5104HE-I3 / H-XVR5108HI3 / D	H-XVR5108HE-
	I3 / DH-XVR5104H-4KL-I3 / DH-XVR5104HE-4KL-I3	
	3.2.2 DH-XVR51xxHS-I2 / DH-XVR51xxHS-4KL-I2 / DH-XVR5104HS-I3 / DH-XVR5108H	S-I3 / DH-
	XVR5104HS-4KL-I3 / DH-XVR4104HS-I / DH-XVR4108HS-I / DH-XVR4104C-I / DH-XVR4108C-I / DHXVR411	6HS-
	Ι	21
	3.2.3 DH-XVR7208A-4KL-I / DH-XVR7216A-4KL-I / DH-XVR52xxAN-I2 / DH-XVR52xxA-I2 / DH-XVR52	xxAN4KL-I2 /
	DH-XVR-52xxA-4KL-I2 / DH-XVR72xxA -4K-I2 / DH-XVR7216AN-4K-I2 / DH-XVR4216AN-I	22
	3.2.4 DH-XVR8216A-4KL-I / DH-XVR8208A-4K-I / DH-XVR8208A-4KL – I	23
	3.2.5 DH-XVR8816S-4KL-I / DH-XVR58xxS-I2 / DH-XVR58xxS-4KL-I2 / DH-XVR78xxS-4K-I2	25
	3.2.6 DH-XVR5816S-4KL-I2-LP / DH-XVR7816S-4KL-X-LP-V2	26
	3.2.7 DH-XVR5408L-I2 / DH-XVR5416L-I2 / DH-XVR5432L-I2 / DH-XVR5416L-4KL-I2 / DH-XVR5432L-4	IKLI2 / DH-
	XVR7408L-4K-I2 / DH-XVR7416L-4K-I2	28
	3.2.8 DH-XVR1B16-I / DH-XVR1B08-I / DH-XVR1B08H-I / DH-XVR1B04-I / DH-XVR1B04H-I	30
	3.2.9 DH-XVR5104C-I3 / DH-XVR5108C-I3 / DH-XVR5104C-4KL -I3	30
	3.3 ROperaciones de control de gestos	
	3.4 Operaciones del mouse	
4 Cor	nceptos básicos de conexión	
	4.1 Diagrama de conexión típico	
	4.2 Conexión a entrada y salida de video y audio	35
	4.2.1 Entrada de video	35
	4.2.2 Salida de video	35
	4.2.3 Entrada de audio	35
	4.2.4 Salida de audio	36
	4.3 Conexión a la entrada y salida de alarma	36
	4.3.1 Introducción al puerto de alarma	
	4.3.2 Entrada de alarma	
	4.3.3 Salida de alarma	
	4.3.4 Parámetros del relé de salida de alarma	
5 Coi	nfiguraciones locales	39
	5.1 Ajustes iniciales	39
	5.1.1 Arrancando	
	5.1.2 Inicialización del dispositivo	39
	5.1.3 Restablecimiento de contraseña	43
	5.1.4 Configuración con StartupWizard	50
	5.2 Vista en vivo	66
	5.2.1 Pantalla de visualización en vivo	66
	5.2.2 Barra de control de visualización en vivo	67
	5.2.3 Barra de navegación	
	5.2.4 Menú de acceso directo	
	5.2.5 Modo de vista previa de Al	73



5.2.6 Secuencia de canales	
5.2.7 Configuración de color	
5.2.8 Pantalla de visualización en vivo	
5.2.9 Configuración de los ajustes del recorrido	
5.2.10 Barra de operación rápida	
5.3 Entrar en el menú principal	
5.4 Control de cámaras PTZ	
5.4.1 Configuración de los ajustes de la conexión PTZ	
5.4.2 Trabajar con el panel de control PTZ	
5.4.3 Configuración de funciones PTZ	
5.4.4 Llamada a funciones PTZ	
5.4.5 Llamar a OSDMenu	
5.5 Configuración de los ajustes de la cámara	
5.5.1 Configuración de ajustes de imagen	
5.5.2 Configuración de los ajustes de codificación	
5.5.3 Configuración de ajustes de instantánea	
5.5.4 Configuración de la mejora de codificación	
5.5.5 Configuración de ajustes de superposición	
5.5.6 Configuración de los ajustes de área cubierta	
5.5.7 Configuración del tipo de canal	106
5.5.8 Actualización de la cámara coaxial	
5.6 Configuración de dispositivos remotos	
5.6.1 Agregar dispositivos remotos	
5.6.2 Gestión de dispositivos remotos	120
5.7 Configuración de ajustes de grabación	
5.7.1 Habilitación del control de registros	
5.7.2 Configuración del programa de almacenamiento de video grabado	
5.8 Configuración de los ajustes de instantánea	
5.8.1 Configuración del disparador de instantáneas	
5.8.2 Configuración del programa de almacenamiento de instantáneas	
5.8.3 Copia de seguridad de instantáneas en FTP	
5.9 Reproducción de video	
5.9.1 Habilitación del control de registros	
5.9.2 Reproducción instantánea	
5.9.3 Interfaz principal de reproducción de video	
5.9.4 Búsqueda inteligente	
5.9.5 Mostrar la regla Al durante la reproducción	
5.9.6 Marcado y reproducción de video	
5.9.7 Reproducción de instantáneas	138
5.9.8 Reproducción de empalmes	
5.9.9 Uso de la lista de archivos	139
5.10 Configuración de eventos de alarma	
5.10.1 Información de alarma	
5.10.2 Configuración de entrada de alarma	142
- 5.10.3 Configuración de salida de alarma	
5.10.4 Detección de video	
5.10.5 Eventos del sistema	



5.10.6 Configuración de desarmado	
5.11 Función Al	
5.11.1 Para la serie Pro Al	
5.11.2 Para la serie Lite Al	199
5.12 Función de IoT	
5.12.1 Configuración de los ajustes del sensor	234
5.12.2 Configuración de la cámara de temperatura y humedad	
5.12.3 Configuración de la sirena inalámbrica	253
5.13 Configuración de los ajustes de POS	
5.13.1 Búsqueda de registros de transacciones	
5.13.2 Configuración de los ajustes de POS	
5.14 Configuración de los ajustes de copia de seguridad	256
5.14.1 Búsqueda de dispositivo USB	
5.14.2 Copia de seguridad de archivos	
5.15 Administración de redes	
5.15.1 Configuración de los ajustes de red	
5.15.2 Configuración de los ajustes de prueba de red	
5.16 Configuración de los ajustes de la cuenta	
5.16.1 Configuración de la cuenta de usuario	281
5.16.2 Configuración de la cuenta de grupo	
5.16.3 Configuración de usuarios de ONVIF	
5.17 Gestión de audio	
5.17.1 Configuración de archivos de audio	
5.17.2 Configuración del horario de reproducción para archivos de audio	
5.18 Administración de almacenamiento	
5.18.1 Configuración de los ajustes básicos	
5.18.2 Configuración del programa de grabación e instantáneas	295
5.18.3 Configuración del Administrador de discos	
5.18.4 Configuración de registro	
5.18.5 Configuración de ajustes avanzados	
5.18.6 Configuración de la cuota de disco	
5.18.7 Configuración de los ajustes de detección de HDD	
5.18.8 Configuración de la estimación de registros	
5.18.9 Configuración de los ajustes de almacenamiento FTP	
5.19 Centro de Seguridad	
5.19.1 Estado de seguridad	
5.19.2 Servicio del sistema	
5.19.3 Defensa de ataque	
5.19.4 Certificado CA	
5.19.5 Encriptación de audio / video	
5.19.6 Advertencia de seguridad	
5.20 Configuración de los ajustes del sistema	
5.20.1 Configuración de los ajustes generales del sistema	
5.20.2 Configuración de los ajustes de RS-232	325
5.20.3 Configuración de los parámetros de mantenimiento del sistema	
5.20.4 Exportación e importación de configuraciones del sistema	
5.20.5 Restauración de la configuración predeterminada	



5.20.6 Actualización del dispositivo	
5.21 Visualización de información	
5.21.1 Ver detalles de la versión	
5.21.2 Visualización de la información del registro	
5.21.3 Visualización de información de eventos	
5.21.4 Visualización de la información de la red	
5.21.5 Visualización de información del disco duro	
5.21.6 Visualización de la información del canal	
5.21.7 Visualización de la información del flujo de datos	
5.22 Cerrar sesión del dispositivo	
6Operaciones web	
6.1 Conexión a la red	
6.2 Iniciar sesión en la Web	
6.3 Introducción al menú principal web	
7 Preguntas frecuentes	
Appendix 1 Glosario	350
Appendix 2 Cálculo de la capacidad del disco duro	
Appendix 3 Dispositivos de respaldo compatibles	354
Apéndice 3.1 Lista de USB compatibles	
Apéndice 3.2 Lista de tarjetas SD compatibles	355
Apéndice 3.3 Lista de discos duros portátiles compatibles	
Apéndice 3.4 Lista de DVD USB compatibles	
Apéndice 3.5 Lista de DVD SATA compatibles	355
Apéndice 3.6 Lista de discos duros SATA compatibles	
Appendix 4 Lista de grabadoras de CD / DVD compatibles	
Appendix 5 Lista de visualizadores compatibles	
Appendix 6 Conmutador compatible	363
Appendix 7 Toma de tierra	
Apéndice 7.1 ¿Qué es la sobretensión?	
Apéndice 7.2 Los modos de puesta a tierra	
Apéndice 7.3 Método de puesta a tierra a prueba de truenos en el sistema de monitorización	366
Apéndice 7.4 El método abreviado para verificar el sistema eléctrico con un multímetro digital	
Appendix 8 Definición del cable de conexión RJ45-RS-232	
Appendix 9 Recomendaciones de ciberseguridad	



# 1. Introducción

### **1.1** Descripción general

El dispositivo es un excelente producto de monitorización digital para la industria de la seguridad. El sistema operativo LINUX integrado asegura un funcionamiento estable. Las tecnologías H.265 y G.711 garantizan una imagen de alta calidad y un flujo de bits bajo. La función de reproducción cuadro por cuadro muestra más detalles para el análisis y proporciona las funciones tales como grabación, reproducción y monitorización y asegura la sincronización de audio y video. El dispositivo también adopta la tecnología de control avanzada y una gran capacidad de transmisión de datos de red.

El dispositivo adopta un diseño integrado para lograr una alta seguridad y confiabilidad. Puede funcionar en el extremo local y, con una sólida capacidad de red, puede conectarse al software de vigilancia profesional (Smart PSS) para formar una red de seguridad que muestre su potente función de supervisión remota. El Dispositivo es aplicable a áreas como bancos, telecomunicaciones, electricidad, tráfico, distrito residencial inteligente, fábricas, almacenes, recursos e instalaciones de conservación de agua.

# 1.2 Funciones

### 

Las funciones pueden ser diferentes según las versiones de software y hardware del modelo adquirido.

### Función Al

- Admite la detección de rostros que analiza los atributos como la edad, el sexo, las gafas, la barba, la máscara y luego estructura estos datos para almacenarlos para una búsqueda rápida.
- Admite el reconocimiento facial que compara la instantánea del rostro capturado con la biblioteca de rostros y vincula las alarmas configuradas (la detección de rostros debe estar habilitada).
- Admite la búsqueda por imagen que es conveniente para encontrar la imagen de destino en la base de
- datos. Admite la función IVS de 16 canales que incluye detección de intrusos y cable trampa. La función IVS puede evitar alarmas erróneas al filtrar factores como lluvias, luz y animales. Calcule la cantidad de
- humanos detectados en 24 horas.
- Detecta los vehículos que pasan en un plazo de 24 horas.

#### Vigilancia en tiempo real

- Admite puerto VGA y puerto HDMI para realizar la vigilancia a través de
- monitores. Admite salida HDMI, VGA y TV al mismo tiempo.

### Gestión de IoTM

Proporcione un módulo de gestión específico para las funciones de IoT, incluidos informes de datos de humedad y temperatura y enlace de alarmas.

#### Integración de sensores

Integre cámaras coaxiales con diversos tipos de sensores, como temperatura, humedad y dispositivos de alarma inalámbricos.



#### Administración de almacenamiento

- · Formato de datos especial para garantizar la seguridad de los datos y evitar el riesgo de modificarlos de forma violenta.
- Admite marca de agua digital.

#### Formato de compresión

Admite señal de audio y video de múltiples canales. Un hardware independiente decodifica la señal de audio y video de cada canal para mantener la sincronización de video y audio.

#### Función de respaldo

- Admite la operación de respaldo a través del puerto USB (como un disco de almacenamiento USB, un disco duro portátil y una grabadora).
- El usuario final del cliente puede descargar el archivo desde el disco duro local a través de la red para realizar una copia de seguridad.

#### Grabar y reproducir

- Admite el registro en tiempo real de cada canal de forma independiente y, al mismo tiempo, admite funciones como búsqueda, reproducción hacia atrás, monitor de red, búsqueda de registros y descarga.
- Admite varios modos de reproducción: reproducción lenta, reproducción rápida, reproducción hacia atrás y reproducción
- cuadro a cuadro. Admite la superposición del título de la hora para que pueda ver la hora exacta del evento. Admite hacer
- zoom en el área seleccionada en la vista en vivo.

#### Operación de red

Admite monitor de red en tiempo real remoto, búsqueda de registros remotos y control PTZ remoto.

#### Activación de alarma

- Varias salidas de alarma de relé para realizar la activación de la alarma y el control de la luz en el sitio.
- El puerto de entrada de alarma y el puerto de salida tienen el circuito de protección para garantizar la seguridad del dispositivo.

#### Puerto de comunicación

- El puerto RS-485 puede realizar entrada de alarma y control PTZ.
- El puerto RS-232 se puede conectar al teclado, al puerto COM de la PC o al control de matriz.
- El puerto Ethernet estándar puede realizar la función de acceso remoto a la red.
- El puerto de red dual tiene el modo de configuración de equilibrio de carga, tolerancia a fallas y direcciones múltiples.

#### **Control PTZ**

Admite decodificador PTZ a través del puerto RS-485.

#### **Operación inteligente**

- Admite la función de operación del mouse.
- Admite la función "copiar y pegar" para la misma configuración.

#### UPnP (Plug and Play universal)

Establezca una conexión de mapeo entre LAN y WAN a través del protocolo UPnP.

#### Cámara autoadaptable

Reconozca automáticamente y trabaje con la cámara PAL o NTSC y la cámara HD.

# 2 Primeros pasos

## 2.1 Comprobación de los componentes

### 

La apariencia, el componente o la cantidad reales pueden ser diferentes según el modelo que haya adquirido.

Cuando reciba el dispositivo, verifique la siguiente lista de verificación. Si alguno de los artículos falta o está dañado, comuníquese con el distribuidor local o el ingeniero de posventa inmediatamente.

No.	ComprobaciónArtículos		Requisito
1	Paquete	Apariencia	Ningún daño obvio.
		Materiales de embalaje	Sin posiciones rotas o distorsionadas que puedan ser causadas por golpes.
2	Etiquetas	Etiquetas en el dispositivo	No roto. No rompa ni tire las etiquetas; de lo contrario, los servicios de garantía no están garantizados. Debe proporcionar el número de serie del producto cuando llame al servicio posventa.
3	Dispositivo	Apariencia	Ningún daño obvio.
		Cables de datos, potencia cables, cables de ventilador, placa base	No hay conexión suelta.

# 2.2 Instalación de HDD

Compruebe si el disco duro ya está instalado en el dispositivo cuando lo utilice por primera vez. Se sugiere utilizar el HDD recomendado oficialmente. No utilice el disco duro de la PC.



Apague el dispositivo y luego desconecte el cable de alimentación antes de abrir la carcasa para reemplazar el disco duro.



# 2.2.1 DH-XVR8216A-4KL-I / DH-XVR8208A-4K-I / DH-XVR8208A-4KL-I /

DH-XVR7208A-4KL-I / DH-XVR7216A-4KL-I / DH-XVR52xxAN-I2 /

DHXVR52xxA -I2 / DH-XVR52xxAN-4KL-I2 / DH-XVR52xxA-4KL-I2 /

# DHXVR72xxA-4K-I2 / DH-XVR7216AN-4K-I2 / DH-XVR4216AN-I

<u>Step 1</u> Quite los tornillos para quitar la tapa.



<u>Step 2</u> Coloque dos tornillos en el disco duro y gírelos una vuelta.



<u>Step 3</u> Alinee los dos tornillos con los orificios del dispositivo.



<u>Step 4</u> Gire el dispositivo y coloque los otros dos tornillos, y luego apriete todos los tornillos para fijar el disco duro al dispositivo.





<u>Step 5</u> Utilice un cable de alimentación y un cable de datos para conectar el dispositivo y el disco duro.



<u>Step 6</u> Vuelva a colocar la tapa y apriete los tornillos.





### 2.2.2 DH-XVR8816S-4KL-I / DH-XVR5808S-I2 / DH-XVR5816S-I2 /

### DHXVR5832S-I2 / DH-XVR5816S-4KL-I2 / DH-XVR5832S-4KL-I2 /

### DHXVR7808S-DH 4K-I2 / -XVR7816S-4K-I2 / DH-XVR5816S-4KL-I2-LP /

### DHXVR7816S-4KL-X-LP-V2

Step 1 Quite los tornillos del chasis.



Step 2 Quite la tapa del chasis.



<u>Step 3</u> Quite los tornillos del soporte de la unidad para quitarlo.



<u>Step 4</u> Alinee los cuatro orificios para tornillos del disco con los del soporte de la unidad y fije el disco en el soporte.









**<u>Step 6</u>** Fije los dos soportes de la unidad.

 $\square$ 

Esto solo es necesario en modelos con 8 bahías.



<u>Step 7</u> Vuelva a colocar los soportes de la unidad y fíjelos en el DVR.



<u>Step 8</u> Conecte los discos y el DVR con el cable de alimentación y el cable de datos.

La siguiente figura muestra la conexión del modelo de 4 bahías, por ejemplo.





<u>Step 9</u> Vuelva a colocar la tapa y apriete los tornillos.



### 2.2.3 DH-XVR5408L-I2 / DH-XVR5416L-I2 / DH-XVR5432L-I2 /

## DHXVR5416L-4KL-I2 / DH-XVR5432L-4KL-I2 / DH-XVR7408L-4K-I2 /

### DHXVR7416L-4K-I2

<u>Step 1</u> Quite los tornillos de fijación del panel trasero.



<u>Step 2</u> Retire la cubierta en la dirección que se muestra en la siguiente flecha.



<u>Step 3</u> Quite los tornillos a los lados del soporte de HDD para sacar el soporte. Para saber cómo quitar el soporte, consulte la siguiente figura.



<u>Step 4</u> Haga coincidir los cuatro orificios para tornillos del disco duro con los cuatro orificios del soporte y luego apriete los tornillos. El disco duro está fijado al soporte.





<u>Step 5</u> Instale los otros discos duros.



<u>Step 6</u> Coloque el soporte en el dispositivo y luego apriete los tornillos en los lados del soporte.



<u>Step 7</u> Conecte el cable de datos de HDD y el cable de alimentación al dispositivo.



<u>Step 8</u> Vuelva a colocar la cubierta y apriete los tornillos en el panel trasero para completar la instalación.





2.2.4 DH-XVR5104H-I / DH-XVR5108H-I / DH-XVR5116H-I / DHXVR7104HE-4KL-I / DH-XVR7108HE-4KL-I / DH-XVR7116HE-4KL-I / DHXVR51xxHS-I2H /-XVR51xx -I2 / DH-XVR51xxHE-I2 / DHXVR51xxHS-4KL-I2 / DH-XVR51xxH-4KL-I2 / DH-XVR51xxHE-4KLI2 / DH-XVR71xxH-4K-I2 / DH-XVR71xxHE-4K-I2 / DH-XVR4104HS-I / DHXVR4108HS-I / DH-XVR4104C-I / DH-XVR4108C-I / DH-XVR4116HSI / DH-XVR1B08-I / DH-XVR1B08H-I / DH-XVR1B04-I / DH-XVR1B04HI / DH-XVR1B16 -XVR5104HS-I3 / DH-XVR5104H-I3 / DHXVR5104HE-I3 / DH-XVR5108HS-I3 / DH-XVR5108H-I3 / DHXVR5108HE-I3 / DH-XVR5104HS-4KL-I3 / DH-4KXL-I3 4K -I3



<u>Step 1</u> Quite los tornillos de la tapa.



<u>Step 2</u> Retire la cubierta.



<u>Step 3</u> Alinee los tornillos del HDD con los orificios en la parte posterior del dispositivo y fíjelos.



<u>Step 4</u> Conecte el cable HDD y el cable de alimentación a la placa base.



<u>Step 5</u> Vuelve a poner la tapa.





<u>Step 6</u> Apriete los tornillos.



# 2.2.5 DH-XVR5104C-I3 / DH-XVR5108C-I3 / DH-XVR5104C-4KL-I3











<u>Step 3</u> Alinee los tornillos con los orificios del DVR y fíjelos.



<u>Step 4</u> Utilice el cable de disco duro y el cable de alimentación para conectar el disco duro y la placa base.









3>

<u>Step 6</u> Apriete los tornillos.



# 3 El GrandTour

Este capítulo presenta varios componentes del dispositivo, el control remoto y las operaciones del mouse.

# 3.1 Panel frontal

# 3.1.1 DH-XVR5104H-I / DH-XVR5108H-I / DH-XVR5116H-I



No.	Nombre del puerto	Función
1	HDD	Se ilumina en azul cuando el estado del disco duro es anormal.
2	NETO	Se ilumina en azul cuando el estado de la red es anormal.
3	ENERGÍA	Se ilumina en azul cuando la alimentación está conectada correctamente.
4	Puerto USB	Se conecta a dispositivos periféricos como dispositivos de almacenamiento USB, teclado y mouse.

# 3.1.2 DH-XVR7104HE-4KL-I / DH-XVR7108HE-4KL-I / DH-XVR7116HE4KL-

# I / DH-XVR71xxH-4K-I2 / DH-XVR71xxHE-4K-I2



No.	Nombre del puerto	Función
1 Puerto USB	Puorto LISB	Se conecta a dispositivos periféricos como dispositivos de almacenamiento USB,
	teclado y mouse.	



# 3.1.3 DH-XVR7208A-4KL-I / DH-XVR7216A-4KL-I / DH-XVR7216AN-4K-

12



No.	Nombre del puerto	Función
1	receptor IR	Recibe la señal de infrarrojos del mando a distancia.
2	Puerto USB	Se conecta a dispositivos externos como teclado, mouse y dispositivo de
2		almacenamiento USB.

# 3.1.4 DH-XVR8216A-4KL-I / DH-XVR8208A-4K-I / DH-XVR8208A-4KL - I



No.	Indicador / puerto	Función
1	Puerto USB	Se conecta a dispositivos periféricos como dispositivos de
		almacenamiento USB, teclado y mouse.



3.1.5 DH-XVR51xxHS-I2 / DH-XVR51xxH-I2 / DH-XVR51xxHE-I2 /

DHXVR52xxAN-I2 / DH-XVR52xxA-I2 / DH-XVR51xxHS-4KL-I2 /

DHXVR51xxH-4KL-I2 / DH-XVR51xxHE-4K -I2 / DH-

XVR52xxAN-4KLI2 / DH-XVR52xxA-4KL-I2 / DH-XVR5104HS-I3 / DH-

XVR5104H-I3 / DHXVR5104HE-I3 / DH-XVR5108HS-I3 / DH-XVR5108H-

I310 / DHXVR -XVR5104HS-4KL-I3 / DH-XVR5104H-4KL-I3 /

DHXVR5104HE-4KL-I3 / DH-XVR4104HS-I / DH-XVR4108HS-I /

DHXVR4104C-I / DH-XVR4108C-I / DH6HS-XVR411 -XVR4216AN-I



No.	Nombre del puerto	Función
1	HDD	Se ilumina cuando el estado del disco duro es anormal.
2	NETO	Se ilumina cuando el estado de la red es anormal.
3	ENERGÍA	Se ilumina cuando la energía está conectada correctamente.
4	Puerto USB	Se conecta a dispositivos periféricos como dispositivos de almacenamiento USB, teclado y mouse.

# 3.1.6 DH-XVR8816S-4KL-I / DH-XVR7808S-4K-I2 / DH-XVR7816S-4K-

# I2 / DH-XVR7816S-4KL-X-LP-V2





No.	Nombre del puerto	Función
1	receptor IR	Recibe la señal de infrarrojos del mando a distancia.
2	Puerto USB	Se conecta a dispositivos periféricos como dispositivos de
2		almacenamiento USB, teclado y mouse.

# 3.1.7 DH-XVR7408L-4K-I2 / DH-XVR7416L-4K-I2



No.	Nombre del puerto	Función
1	receptor IR	Recibe la señal de infrarrojos del mando a distancia.
2	Puerto USB	Se conecta a dispositivos periféricos como dispositivos de almacenamiento USB, teclado y mouse.

# 3.1.8 DH-XVR5408L-I2 / DH-XVR5416L-I2 / DH-XVR5432L-I2 /

# DHXVR5416L-4KL-I2 / DH-XVR5432L-4KL-I2



No.	Nombre del puerto	Función
1	Puerto USB	Se conecta a dispositivos periféricos como dispositivos de almacenamiento USB,
		teclado y mouse.



## 3.1.9 DH-XVR5808S-I2 / DH-XVR5816S-I2 / DH-XVR5832S-I2 /

## DHXVR5816S-4KL-I2 / DH-XVR5832S-4KL-I2 / DH-XVR5816S-4KL-I2-LP



## 3.1.10 DH-XVR1B08-I / DH-XVR1B08H-I / DH-XVR1B16-I / DH-XVR1B04I /

### DH-XVR1B04H-I



### 3.1.11 DH-XVR5104C-I3 / DH-XVR5108C-I3 / DH-XVR5104C-4KL -I3



lcono	Nombre	Función
0	Indicador de estado del disco duro	• El indicador está apagado cuando el HDD funciona con normalidad. El indicador se
		• ilumina en azul cuando el disco duro no funciona correctamente.



Icono	Nombre	Función
ወ	Indicador de estado de energía	<ul> <li>El indicador se apaga cuando la alimentación está conectada de forma anormal.</li> <li>El indicador se ilumina en azul cuando la alimentación está conectada normalmente.</li> </ul>
品	La red estado indicador	<ul> <li>El indicador se apaga cuando la conexión de red es correcta. El</li> <li>indicador se ilumina en azul cuando la conexión de red es anormal.</li> </ul>

# 3.2 Panel trasero

3.2.1 DH-XVR5104H-I / DH-XVR5108H-I / DH-XVR5116H-I /

DHXVR7104HE-4KL-I / DH-XVR7108HE-4KL-I / DH-XVR7116HE-4KL-I /

DHXVR51xxH-I2HE-XVR51xx -I2 / DH-XVR51xxH-4KL-I2 /

DHXVR51xxHE-4KL-I2 // DH-XVR71xxH-4K-I2 / DH-XVR71xxHE-4K-I2 /

DHXVR5104H-I3 / DH-XVR5104HE-I3 / H-XVR5108H-I3 / DH-

XVR5108HEI3 / DH-XVR5104H-4KL-I3 / DH-XVR5104HE-4KL-I3



No.	Nombre del puerto	Función
	Puerto de entrada de alarma 1-16	Cuatro grupos de puertos de entrada de alarma (Grupo 1: puerto 1 al puerto 4; Grupo 2: puerto 5 al puerto 8; Grupo 3: puerto 9 al puerto 12; Grupo 4: puerto 13 al puerto dieciséis). Estos puertos reciben la señal de la fuente de alarma externa. Hay dos tipos: NO (normalmente abierto) y NC (normalmente cerrado).
1		Cuando su dispositivo de entrada de alarma esté usando energía externa, asegúrese de que el dispositivo de entrada de alarma y el dispositivo tengan la misma tierra.
	Puerto de salida de alarma 1-3 (NO1 – NO3; C1 – C3)	<ul> <li>Tres grupos de puertos de salida de alarma (Grupo 1: puerto NO1 – C1, Grupo 2: puerto NO2 – C2, Grupo 3: puerto NO3 – C3). Estos puertos envían una señal de alarma al dispositivo de alarma. Asegúrese de suministrar energía al dispositivo de alarma externo.</li> <li>NO: Puerto de salida de alarma normalmente abierto.</li> <li>C: Salida de alarma final pública.</li> </ul>



No.	Nombre del puerto	Función
	Ŧ	Suelo.
2	Puerto de entrada de video	Se conecta a una cámara analógica para ingresar una señal de video.
3	Puerto de entrada de audio	Recibe la salida de la señal de audio de los dispositivos como el micrófono. Corresponde al puerto de entrada de video 1.
4	Puerto DB25	Se conecta al divisor de audio extraído del paquete para convertirlo en un puerto de entrada de audio que recibe la señal de audio de dispositivos como el micrófono. Corresponde a los puertos de entrada de video 2-16.
5	Puerto de salida de audio	Emite la señal de audio a los dispositivos como la caja de sonido.
6	Puerto HDMI	Puerto de salida de señal de audio y video de alta definición. El puerto emite el video de alta definición sin comprimir y los datos de audio multicanal a la pantalla conectada con el puerto HDMI. Se conecta a dispositivos
7	Puerto USB	externos como dispositivos de almacenamiento USB, teclado y mouse.
8	Puerto de red	Se conecta al puerto Ethernet.
9	RS-485 comunicación <sup>Puerto</sup>	Se conecta a los dispositivos de control como el domo de velocidad PTZ. El puerto RS-485_A está conectado mediante el cable A y RS-485_B está conectado al cable B.
10	Puerto de entrada de energía	Entradas de alimentación de 12 V CC.
11	Puerto VGA	Envía datos de video analógico a la pantalla conectada con puerto VGA.
12	Botón de encendido	Enciende / apaga el DVR.
13	Cable de energía Cierre	Utilice una brida para sujetar el cable de alimentación en el DVR para evitar pérdidas.
14	<b>\</b>	Terminal de tierra.

### 3.2.2 DH-XVR51xxHS-I2 / DH-XVR51xxHS-4KL-I2 / DH-XVR5104HSI3 / DH-

# XVR5108HS-I3 / DH-XVR5104HS-4KL-I3 / DH-XVR4104HS-I /

## DHXVR4108HS-I / DH-XVR4104C-I / DH-XVR4108C-I / DH-XVR4116HS-I



No.	Nombre del puerto	Función
1	Puerto de entrada de video	Se conecta a una cámara analógica para ingresar una señal de video.



No.	Nombre del puerto	Función
2	Puerto de entrada de audio	Recibe la salida de la señal de audio de los dispositivos como el micrófono.
3	Puerto de salida de audio	Envía la señal de audio a los dispositivos como la caja de sonido.
4	Puerto HDMI	Puerto de salida de señal de audio y video de alta definición. El puerto emite el video de alta definición sin comprimir y los datos de audio multicanal a la pantalla conectada con el puerto HDMI.
5	Puerto de red	Se conecta al puerto Ethernet.
6	RS-485 comunicación <sub>Puerto</sub>	Se conecta a los dispositivos de control como el domo de velocidad PTZ. El puerto RS-485_A está conectado mediante el cable A y RS-485_B está conectado al cable B.
7	Puerto VGA	Envía datos de video analógico a la pantalla conectada con puerto VGA.
8	Puerto USB	Se conecta a dispositivos externos como dispositivos de almacenamiento USB, teclado y mouse.
9	Puerto de entrada de energía	Entradas de alimentación de 12 V CC.
10	Cable de energía Cierre	Use una abrazadera para asegurar el cable de alimentación en el DVR en caso de que haya alguna pérdida.
11	ŧ	Terminal de tierra.

## 3.2.3 DH-XVR7208A-4KL-I / DH-XVR7216A-4KL-I / DH-XVR52xxANI2 /

DH-XVR52xxA-I2 / DH-XVR52xxAN-4KL-I2 / DH-XVR-52xxA-4KLI2 / DH-XVR72xxA-4K -I2 / DH-XVR7216AN-4K-I2 / DH-XVR4216AN-I



No.	Nombre del puerto	Función
1	ŧ	Terminal de tierra.
2	Puerto de entrada de alarma 1- dieciséis	Cuatro grupos de puertos de entrada de alarma (Grupo 1: puerto 1 al puerto 4; Grupo 2: puerto 5 al puerto 8; Grupo 3: puerto 9 al puerto 12; Grupo 4: puerto 13 al puerto dieciséis). Estos puertos reciben la señal de la fuente de alarma externa. Hay dos tipos: NO (normalmente abierto) y NC (normalmente cerrado). Cuando su dispositivo de entrada de alarma esté usando energía externa, asegúrese de que el dispositivo de entrada de alarma y el DVR se conecten a la misma tierra.



No.	Nombre del puerto	Función
	Puerto de salida de alarma 1-3 (NO1 – NO3; C1 – C3)	• Tres grupos de puertos de salida de alarma. (Grupo 1: C1, puerto NO1–
		Grupo 2: puerto NO2 – C2, Grupo 3: puerto NO3 – C3)). Estos puertos
		salida de señal de alarma al dispositivo de alarma. Asegúrese de suministrar
		energía al dispositivo de alarma externo.
		NO: Puerto de salida de alarma normalmente
		<ul> <li>abierto. C: Salida de alarma final público.</li> </ul>
	÷	Suelo.
3	Puerto de entrada de video	Se conecta a una cámara analógica para ingresar una señal de video.
4	Puerto de entrada de audio	Recibe la salida de la señal de audio de los dispositivos como el micrófono.
5	Puerto de salida de audio	Emite la señal de audio a los dispositivos como la caja de sonido.
	Puerto HDMI	Puerto de salida de señal de audio y video de alta definición.
6		El puerto emite el video de alta definición sin comprimir y los datos de
		audio multicanal a la pantalla conectada con el puerto HDMI. Se conecta a
7	Puerto USB	dispositivos externos como teclado, mouse y dispositivo de
•		almacenamiento USB.
8	Puerto de red	Se conecta al puerto Ethernet.
	RS-485	Se conecta a los dispositivos de control como el domo de velocidad PTZ. El puerto
9	comunicación	RS-485_A está conectado mediante el cable A y RS-485_B está conectado al cable B.
	Puerto	
10	Puerto de entrada de energía	Entradas de alimentación de 12 V CC.
11	Puerto VGA	Envía datos de video analógico a la pantalla conectada con puerto VGA.
12	Botón de encendido	Enciende / apaga el DVR.
13	Cable de energía	Use una abrazadera para asegurar el cable de alimentación en el DVR en caso de que haya alguna pérdida.

# 3.2.4 DH-XVR8216A-4KL-I / DH-XVR8208A-4K-I / DH-XVR8208A-4KL - I





No.	Nombre del puerto	Función
1	Puerto de entrada de video	Se conecta a una cámara analógica para ingresar una señal de video.
2	Puerto de salida de audio	Emite la señal de audio a los dispositivos como la caja de sonido.
3	ENTRADA DE MICRÓFONO	Puerto de entrada de conversación bidireccional que recibe la salida de señal de audio analógica de los dispositivos como el micrófono y la pastilla.
4	Puerto de entrada de audio	Recibe la salida de la señal de audio de los dispositivos como el micrófono.
5	COM de depuración RS-232	El puerto se utiliza para la depuración COM general para configurar la dirección IP o transferir datos COM transparentes.
6	Puerto de entrada de alarma 1-16	4 grupos de puertos de entrada de alarma (Grupo 1: puerto 1 al puerto 4; Grupo 2: puerto 5 al puerto 8; Grupo 3: puerto 9 al puerto 12; Grupo 4: puerto 13 al puerto dieciséis). Estos puertos reciben la señal de la fuente de alarma externa. Hay dos tipos: NO (apertura normal) y NC (cierre normal). Cuando su dispositivo de entrada de alarma esté usando energía externa, asegúrese de que el dispositivo de entrada y el DVR se conecten a la misma tierra.
	۲	Terminal de tierra.
7	Puerto VGA	Envía datos de video analógico a la pantalla conectada con puerto VGA.
8	Puerto de red	Se conecta al puerto Ethernet.
9	Puerto HDMI	Puerto de salida de señal de audio y video de alta definición. El puerto emite el video de alta definición sin comprimir y los datos de audio multicanal a la pantalla conectada con el puerto HDMI. Se conecta a
10	Puerto USB	dispositivos externos como teclado, mouse y dispositivo de almacenamiento USB.
11	Puerto de entrada de energía	Potencia de entrada.
12	Puerto de salida de alarma 1– 5 (NO1 – NO5; C1 – C5; NC5)	<ul> <li>5 grupos de puertos de salida de alarma (Grupo 1: puerto NO1 – C1, Grupo 2: puerto NO2 – C2, Grupo 3: puerto NO3 – C3, Grupo 4: puerto NO4 – C4, Grupo 5: puerto NO5, C5, NC5). Estos puertos envían una señal de alarma al dispositivo de alarma. Asegúrese de suministrar energía al dispositivo de alarma externo.</li> <li>NO: Puerto de salida de alarma normalmente abierto. C: Salida de alarma final pública.</li> <li>NC: Puerto de salida de alarma de cierre normal.</li> </ul>
13	Botón de encendido	Enciende / apaga el
14	<u>+</u>	DVR. Suelo.



# 3.2.5 DH-XVR8816S-4KL-I / DH-XVR58xxS-I2 / DH-XVR58xxS-4KLI2 /

## DH-XVR78xxS-4K-I2



No.	Nombre del puerto	Función
1	GND	Suelo.
2	Puerto de entrada de energía	Potencia de entrada.
3	Botón de encendido	Enciende / apaga el dispositivo.
4	Puerto de entrada de audio	Recibe la salida de la señal de audio analógica de los dispositivos como el micrófono.
5	Puerto de entrada de audio (ENTRADA DE MICRÓFONO)	Puerto de entrada de habla de remolque que recibe la salida de la señal de audio analógica de los dispositivos como micrófono, pastilla.
6	Puerto de salida de audio (salida de micrófono)	Puerto de salida de habla de remolque que emite la señal de audio analógica a los dispositivos como la caja de sonido.
7	Puerto de salida de audio	Envía la señal de audio analógica a los dispositivos como la caja de sonido.
8	Puerto de salida de video	Conéctese a dispositivos de salida de video como TV.
9	Puerto de entrada de alarma 1-16	<ul> <li>Cuatro grupos de puertos de salida de alarma (Grupo 1: puerto 1 al puerto 4; Grupo 2: puerto 5 al puerto 8; Grupo 3: puerto 9 al puerto 12; Grupo 4: puerto 13 al puerto 16). Estos puertos reciben la señal de la fuente de alarma externa. Hay dos tipos; NO (normalmente abierto) y NC (normalmente cerrado).</li> <li>Cuando su dispositivo de entrada de alarma esté usando energía externa, asegúrese de que el dispositivo y el NVR tengan la misma conexión a tierra.</li> </ul>
	Puerto de salida de alarma 1–5 (NO1 – NO5; C1 – C5; NC5)	<ul> <li>Cinco grupos de puertos de salida de alarma. (Grupo 1: puerto NO1 – C1, Grupo 2: puerto NO2 – C2, Grupo 3: puerto NO3 – C3, Grupo 4: puerto NO4 – C4, Grupo 5: puerto NO5, C5, NC5). Estos puertos envían una señal de alarma al dispositivo de alarma. Asegúrese de suministrar energía al dispositivo de alarma externo.</li> <li>NO: Puerto de salida de alarma normalmente abierto.</li> <li>C: Salida de alarma final pública.</li> <li>NC: Puerto de salida de alarma normalmente cerrado.</li> </ul>
	RS-485 comunicación Puerto	Puede conectarse a los dispositivos de control como el domo de velocidad PTZ. El puerto RS485_A está conectado mediante el cable A y RS-485_B está conectado al cable B.



No.	Nombre del puerto	Función
	Cuatro hilos <sub>completo-</sub> puerto RS-485 dúplex (T +, T-, R +, R-)	Puerto 485 full-duplex de cuatro cables. T + y T- es el cable de salida; R + y R es el cable de entrada.
	Control energía salida (CTRL 12V)	Controla la salida de potencia de 12V CC. Sirve para controlar la salida del relé de alarma on- off.
	Salida de potencia de 12V <sub>Puerto</sub>	Proporciona energía a dispositivos externos como cámaras y dispositivos de alarma. Tenga en cuenta que la potencia de suministro debe ser inferior a 1A.
	Ŧ	Suelo.
10	Puerto de entrada de video	Conéctese a la cámara analógica para ingresar la señal de video.
11	Puerto de red	Se conecta al puerto Ethernet.
12	Salida de video VGA	Emite señal de video analógica. Puede conectarse al monitor para ver video analógico.
13	RS-232 depurar COM.	Es para la depuración COM general para configurar la dirección IP o transferir datos COM transparentes.
14	Puerto HDMI	Puerto de salida de señal de audio y video de alta definición. Emite la misma fuente de video que VGA. Admite salida de resolución 4K y admite la operación y el control del mouse. Tenga en cuenta que cuando la resolución de salida HDMI es 4K, la salida VGA se detiene.
15	Puerto USB	Se conecta a dispositivos externos como teclado, mouse y dispositivo de almacenamiento USB.
dieciséis	puerto eSATA	Puerto SATA externo que se conecta al dispositivo con puerto SATA. Realice la configuración del puente al conectar el disco duro.

# 3.2.6 DH-XVR5816S-4KL-I2-LP / DH-XVR7816S-4KL-X-LP-V2



No.	Nombre del puerto	Función
1	Puerto de salida de audio	Envía la señal de audio analógica a los dispositivos como la caja de sonido.
2	Puerto de salida de video	Conéctese a dispositivos de salida de video como TV.
3	Puerto de entrada de audio IN)	Puerto de entrada de conversación de remolque que recibe la señal de audio analógica (MIC salida de los dispositivos como micrófono, pastilla.


No.	Nombre del puerto         Función										
4	Puerto de salida de audio (salida de micrófono)	Puerto de salida de habla de remolque que emite la señal de audio analógica a los dispositivos como la caja de sonido.									
5	Puerto de entrada de audio	<ul> <li>Función</li> <li>Puerto de salida de habla de remolque que emite la señal de audio analógica a los dispositivos como la caja de sonido.</li> <li>Recibe la salida de la señal de audio analógica de los dispositivos como el micrófono.</li> <li>Cuatro grupos de puertos de salida de alarma (Grupo 1: puerto 1 al puerto 4; Grupo 2: puerto 5 al puerto 8; Grupo 3: puerto 9 al puerto 12; Grupo 4: puerto 13 al puerto 16). Estos puertos reciben la señal de la fuente de alarma externa. Hay dos tipos; NO (normalmente abierto) y NC (normalmente cerrado).</li> <li>Cuando su dispositivo de entrada de alarma esté usando energía externa, asegúrese de que el dispositivo y el NVR tengan la misma tierra. Cinco grupos</li> <li>de puertos de salida de alarma. (Grupo 1: puerto NO1- C1, Grupo 2: puerto NO2 - C2, Grupo 3: puerto NO3 - C3, Grupo 4: puerto NO4 - C4, Grupo 5: puerto NO5, C5, NC5). Estos puertos envían una señal de alarma al dispositivo de alarma.</li> </ul>									
	Puerto de entrada de alarma 1-16	<ul> <li>Cuatro grupos de puertos de salida de alarma (Grupo 1: puerto 1 al puerto 4; Grupo 2: puerto 5 al puerto 8; Grupo 3: puerto 9 al puerto 12; Grupo 4: puerto 13 al puerto 16). Estos puertos reciben la señal de la fuente de alarma externa. Hay dos tipos; NO (normalmente abierto) y NC (normalmente cerrado).</li> <li>Cuando su dispositivo de entrada de alarma esté usando energía externa, asegúrese de que el dispositivo y el NVR tengan la misma tierra. Cinco grupos</li> </ul>									
6	Puerto de salida de alarma 1–5 (NO1 – NO5; C1 – C5; NC5)	<ul> <li>de puertos de salida de alarma. (Grupo 1: puerto NO1– C1, Grupo 2: puerto NO2         <ul> <li>C2, Grupo 3: puerto NO3 – C3, Grupo 4: puerto NO4 – C4, Grupo 5: puerto NO5, C5, NC5). Estos puertos envían una señal de alarma al dispositivo de alarma. Asegúrese de que el suministro de energía al dispositivo de alarma externo.</li> <li>NO: Puerto de salida de alarma normalmente abierto.</li> <li>C: Salida de alarma final pública.</li> <li>NC: Puerto de salida de alarma normalmente cerrado.</li> </ul> </li> </ul>									
	RS-485 comunicación <sub>Puerto</sub>	Puede conectarse a los dispositivos de control como el domo de velocidad PTZ. El puerto RS485_A está conectado mediante el cable A y RS-485_B está conectado al cable B.									
	Cuatro hilos <sub>completo-</sub> puerto RS-485 dúplex (T +, T-, R +, R-)	Puerto 485 full-duplex de cuatro cables. T + y T- es el cable de salida; R + y R es el cable de entrada.									
	Control energía salida (CTRL 12V)	<ul> <li>Controla el 6th Salida de potencia del canal para alarma.</li> <li>Apaga la salida de energía cuando hay una salida de alarma.</li> <li>Enciende la salida de energía cuando se borra la alarma.</li> </ul>									
	Salida de potencia de 12V <sub>Puerto</sub>	Proporciona energía a dispositivos externos como cámaras y dispositivos de alarma. Tenga en cuenta que la potencia de suministro debe ser inferior a 1A.									
	GRAMO	Suelo.									
7	RS-232 depurar COM.	Es para la depuración COM general para configurar la dirección IP o transferir datos COM transparentes.									
8	Salida de video VGA Emite señal de video analógica. Puede conectarse al monitor para ve analógico.										
9	Botón de encendido	Enciende / apaga el dispositivo.									
10	Puerto de entrada de energía	Potencia de entrada.									
11	Bucle hacia fuera	Emite la señal de video del puerto de entrada de video correspondiente.									
12	Puerto de entrada de video	Conéctese a la cámara analógica para ingresar la señal de video.									
13	Puerto de red	Se conecta al puerto Ethernet.									



No.	Nombre del puerto	Función							
14	Se conecta a dispositivos externos como teclado, mouse y disp								
14	Fuerto USB	almacenamiento USB.							
15		Puerto SATA externo que se conecta al dispositivo con puerto SATA.							
	puerto esara	Realice la configuración del puente al conectar el disco duro. Puerto de							
	Sa Puerto HDMI op	salida de señal de audio y video de alta definición. Emite la misma							
		fuente de video que VGA. Admite salida de resolución 4K y admite la							
dieciséis		operación y el control del mouse.							
		Tenga en cuenta que cuando la resolución de salida HDMI es 4K, la salida VGA se detiene.							
17	GND	Suelo.							

# 3.2.7 DH-XVR5408L-I2 / DH-XVR5416L-I2 / DH-XVR5432L-I2 /

# DHXVR5416L-4KL-I2 / DH-XVR5432L-4KL-I2 / DH-XVR7408L-4K-I2 / DH-XVR7416L-4K-I2



No.	Nombre del puerto	Función							
1	Puerto de salida de audio	Puerto de salida de habla de remolque que emite la señal de audio analógica a los dispositivos como la caja de sonido.							
2	Puerto de entrada de audio (ENTRADA DE MICRÓFONO)	Puerto de entrada de habla de remolque que recibe la salida de la señal de audio analógica de los dispositivos como micrófono, pastilla.							
3	Puerto de salida de video	Conéctese a dispositivos de salida de video como TV.							
4	Puerto de salida de audio	Envía la señal de audio analógica a los dispositivos como la caja de sonido.							
5	Puerto de entrada de audio	Recibe la salida de la señal de audio analógica de los dispositivos como el micrófono.							
6	Puerto de entrada de video	Conéctese a la cámara analógica para ingresar la señal de video.							
7	Puerto de entrada de alarma 1-16	<ul> <li>Cuatro grupos de puertos de salida de alarma (Grupo 1: puerto 1 al puerto 4; Grupo 2: puerto 5 al puerto 8; Grupo 3: puerto 9 al puerto 12; Grupo 4: puerto 13 al puerto 16). Estos puertos reciben la señal de la fuente de alarma externa. Hay dos tipos; NO (normalmente abierto) y NC (normalmente cerrado).</li> <li>Cuando su dispositivo de entrada de alarma esté usando energía externa, asegúrese de que el dispositivo y el NVR tengan la misma conexión a tierra.</li> </ul>							



No.	Nombre del puerto	Función						
	Puerto de salida de alarma 1–5 (NO1 – NO5; C1 – C5; NC5)	<ul> <li>Cinco grupos de puertos de salida de alarma. (Grupo 1: puerto NO1 – C1, Grupo 2: puerto NO2 – C2, Grupo 3: puerto NO3 – C3, Grupo 4: puerto NO4 – C4, Grupo 5: puerto NO5, C5, NC5). Estos puertos envían una señal de alarma al dispositivo de alarma. Asegúrese de suministrar energía al dispositivo de alarma externo.</li> <li>NO: Puerto de salida de alarma normalmente abierto.</li> </ul>						
		<ul> <li>C: Salida de alarma final pública.</li> <li>NC: Puerto de salida de alarma normalmente cerrado.</li> </ul>						
	RS-485 comunicación <sub>Puerto</sub>	Puede conectarse a los dispositivos de control como el domo de velocidad PTZ. El puerto RS485_A está conectado mediante el cable A y RS-485_B está conectado al cable B.						
	Cuatro hilos <sub>completo-</sub> puerto RS-485 dúplex (T +, T-, R +, R-)	Puerto 485 full-duplex de cuatro cables. T + y T- es el cable de salida; R + y R es el cable de entrada.						
	Control energía salida (CTRL 12V)	Controla la salida de potencia de 12V CC. Sirve para controlar la salida del relé de alarma on- off.						
	Salida de potencia de 12V <sup>Puerto</sup>	Proporciona energía a dispositivos externos como cámaras y dispositivos de alarma. Tenga en cuenta que la potencia de suministro debe ser inferior a 1A.						
	4	Suelo.						
8	Puerto de red	Se conecta al puerto Ethernet.						
9	RS-232 depurar COM.	Es para la depuración COM general para configurar la dirección IP o transferir datos COM transparentes.						
10	Puerto USB	Se conecta a dispositivos externos como teclado, mouse y dispositivo de almacenamiento USB.						
11	Salida de video VGA	Emite señal de video analógica. Puede conectarse al monitor para ver video analógico.						
10	Puerto de entrada de video	Conéctese a la cámara analógica para ingresar la señal de video.						
11	Puerto de red	Se conecta al puerto Ethernet.						
12	12 puerto eSATA Puerto SATA externo que se conecta al dispositivo con puerto SATA. Realice la configuración del puente al conectar el disco duro. Puerto d							
13	Puerto HDMI	salida de señal de audio y video de alta definición. Emite la misma fuente de video que VGA. Admite salida de resolución 4K y admite la operación y el control del mouse. Tenga en cuenta que cuando la resolución de salida HDMI es 4K, la salida VGA se detiene.						
14	Botón de encendido	Enciende / apaga el dispositivo.						
15	Puerto de entrada de energía	Potencia de entrada.						
dieciséis	GND	Suelo.						



# 3.2.8 DH-XVR1B16-I / DH-XVR1B08-I / DH-XVR1B08H-I / DH-XVR1B04-

# I/DH-XVR1B04H-I



No.	Nombre del puerto Función								
1	Puerto de entrada de video	Conéctese a la cámara analógica para ingresar la señal de video.							
2	Puerto de entrada de audio	Recibe la salida de la señal de audio analógica de los dispositivos como el micrófono.							
3	Puerto de salida de audio	Envía la señal de audio analógica a los dispositivos como la caja de sonido.							
4	GND	Suelo.							
5	Cable de energía cierre	Use una abrazadera para asegurar el cable de alimentación en el DVR en caso de que haya alguna pérdida.							
6	Salida de video VGA	Emite señal de video analógica. Puede conectarse al monitor para ver video analógico.							
7	Puerto HDMI	Puerto de salida de señal de audio y video de alta definición. Emite la misma fuente de video que VGA. Admite salida de resolución 4K y admite la operación y el control del mouse. Tenga en cuenta que cuando la resolución de salida HDMI es 4K, la salida VGA se							
8	Puerto USB	detiene. Se conecta a dispositivos externos como teclado, mouse y dispositivo de almacenamiento USB.							
9	Puerto de red	Se conecta al puerto Ethernet.							
10	Puerto de entrada de energía	Potencia de entrada.							

# 3.2.9 DH-XVR5104C-I3 / DH-XVR5108C-I3 / DH-XVR5104C-4KL -I3



No.	Nombre del puerto	Función
1	Puerto de entrada de video	Se conecta a una cámara analógica para ingresar una señal de video.



No.	Nombre del puerto	Función							
2	Puerto USB	Se conecta a dispositivos externos como dispositivos de almacenamiento USB, teclado y mouse.							
3	Puerto VGA	Envía datos de video analógico a la pantalla conectada con puerto VGA.							
4	Puerto HDMI	Puerto de salida de señal de audio y video de alta definición. El puerto emite el video de alta definición sin comprimir y los datos de audio multicanal a la pantalla conectada con el puerto HDMI.							
5	Puerto de red	Se conecta al puerto Ethernet.							
6	Puerto de entrada de energía	Entradas de alimentación de 12 V CC.							
7	ŧ	Terminal de tierra.							

# 3.3 Operaciones de control remoto

## 

Tenga en cuenta que el control remoto no es nuestro accesorio estándar y podría no estar incluido en la bolsa de accesorios. Se suministra según el modelo adquirido.



No.	Nombre Función							
1	Botón de encendido	Presione este botón para iniciar o apagar el dispositivo.						
2	Habla a	Presione este botón para ingresar el número de serie del dispositivo, de modo que pueda controlar el dispositivo.						
3	Hacia adelante Velocidad de avance de varios pasos y reproducción a velocidad normal.							
4	Camara lenta	Velocidad de cámara lenta de varios pasos o reproducción normal.						
5	Siguiente registro	En el estado de reproducción, presione este botón para reproducir el siguiente video. En						
6	Récord anterior         el estado de reproducción, presione este botón para reproducir el video anterior.							



No.	Nombre	Función
		• En el estado de reproducción normal, presione este botón para pausar la reproducción. En
7		• estado de pausa, presione este botón para reanudar la reproducción normal. En la interfaz de
1	Reproducir pausar	• la ventana de visualización en vivo, presione este botón para ingresar al menú de búsqueda de
		video.
		En el estado de reproducción inversa, presione este botón para pausar la reproducción
0		inversa.
0	Retroceder / pausar	En el estado de pausa de reproducción inversa, presione este botón para volver al
		estado de reproducción inversa.
0	Гас	Vuelve al menú anterior o cancela la operación actual (cierra la interfaz
9	ESC.	frontal o el control).
		Inicie o detenga la grabación manualmente.
		• En la interfaz de grabación, use los botones de dirección para seleccionar el
10	Registro	canal que desea grabar.
		• Presione este botón durante al menos 1,5 segundos y se mostrará la
		interfaz de grabación manual.
		Cambie entre los controles activados actualmente yendo hacia la izquierda o hacia la
11	Teclas de dirección	derecha. En el estado de reproducción, las teclas controlan la barra de progreso de la
		reproducción. Función auxiliar (como operar el menú PTZ).
		Confirma una operación.
12	Entrar / tecla de menú	• Ve a la <b>OK</b> botón.
		• Vaya al menú.
13	Ventana múltiple <sub>cambiar</sub>	Cambiar entre ventana múltiple y ventana única.
		• En el modo de monitoreo de un solo canal, presione este botón para mostrar
		el control PTZ y las funciones de ajuste de color.
		• Cambie el menú de control PTZ en la interfaz de control PTZ. En la interfaz de detección de
		• movimiento, presione este botón con las teclas de dirección para completar la configuración.
14	Гn	
14		• En el modo de texto, mantenga pulsado este botón para eliminar el último carácter. Para utilizar la
		función de limpieza: Mantenga pulsado este botón durante
		1,5 segundos.
		• En el menú HDD, cambie el tiempo de grabación del HDD y otra información como
		se indica en el mensaje emergente.
	Alfanumárica	<ul> <li>Ingrese contraseña, números.</li> </ul>
15	Audiumenco	• Cambiar de canal.
	llaves	Presione Mayús para cambiar el método de entrada.

# **3.4** Operaciones del mouse



Las operaciones se basan en las consideraciones para usuarios diestros.

Operación	Función
Haga clic con el botón izquierdo del mouse	Aparecerá el cuadro de diálogo de introducción de contraseña si aún no ha iniciado sesión. En la
botón	interfaz de la ventana de visualización en vivo, puede ir al menú principal.



Operación	Función							
	Cuando haya seleccionado un elemento del menú, haga clic en él para ver el contenido del							
	menú. Implementar la operación de control.							
	Modifique la casilla de verificación o el estado de detección de movimiento.							
	Haga clic en el cuadro combinado para que aparezca la lista desplegable.							
	En el cuadro de texto, haga clic en el botón correspondiente en el panel para ingresar un número o							
	Carácter inglés (minúscula / en mayúscula).							
	• En el modo de entrada en inglés: haga 🔛 para ingresar un retroceso y haga clic en 🖾 a							
	clic en eliminar el carácter anterior.							
	!?@#\$%=+*↓ 123 qwertyuiop/ 456 asdfghjkl:Enter 789 zxcvbnm,.Shift ↓0&							
	• En el modo de entrada numérica: haga clic 🗾 para borrar y hacer clic 📁 para borrar el							
	en el carácter anterior.							
	123 456 789 0 ⊑ ←							
	Implemente operaciones de control especiales, como hacer doble clic en un elemento de la lista de							
Haga doble clic a la izquierda	archivos para reproducir el video.							
Botón del ratón	En el modo de ventana múltiple, haga doble clic en un canal para ver en ventana completa. Vuelva a hacer doble							
	clic en el vídeo actual para volver al modo de ventana múltiple anterior. Haga clic con el botón derecho en la							
	interfaz de la ventana de visualización en vivo, se muestra el menú de acceso directo. Para productos de diferentes							
Botón derecho del ratón	series, el menú de acceso directo puede variar.							
	Salir del menú actual sin guardar la modificación.							
	En el cuadro de entrada numérica: aumente o disminuya el valor numérico.							
Haga clic en la rueda de desplazamiento botón	Cambie los elementos del cuadro combinado.							
	Página arriba o abajo.							
Apunta para seleccionar y moverse	Seleccione el control actual y muévalo.							
Arrastrando <b>a</b>	Seleccione la zona de detección de movimiento.							
cuadro de selección con boton izquierdo del raton	Seleccione la zona de máscara de privacidad.							



## 4 Conceptos básicos de conexión

Este capítulo presenta los diagramas de conexión típicos y las conexiones de los puertos.

# 4.1 Diagrama de conexión típico

## $\square$

La siguiente figura es solo para referencia. El producto real prevalecerá.





# 4.2 Conexión a entrada y salida de audio y video

#### 4.2.1 Entrada de video

La interfaz de entrada de video es BNC. El formato de video de entrada incluye: PAL / NTSC BNC (1.0VPAGINAS, 75Ω).

La señal de video debe cumplir con los estándares nacionales.

La señal de video de entrada debe tener un SNR alto y una distorsión baja; baja interferencia, color natural y ligereza adecuada.

#### Garantizar la estabilidad y fiabilidad de la señal de la cámara.

La cámara debe instalarse en un lugar fresco y seco, lejos de condiciones como la luz solar directa, sustancias inflamables y explosivas.

La cámara y el DVR deben tener la misma conexión a tierra para garantizar el funcionamiento normal de la cámara.

#### Garantizar la estabilidad y confiabilidad de la línea de transmisión.

Utilice BNC con protección de sonido de alta calidad. Seleccione el modelo BNC adecuado según la distancia de transmisión.

Si la distancia es demasiado larga, debe usar un cable de par trenzado y puede agregar dispositivos de compensación de video o usar fibra óptica para garantizar la calidad del video.

Debe mantener la señal de video alejada de la fuerte interferencia electromagnética, especialmente la corriente de alta tensión.

#### Mantenga las orejetas de conexión en buen contacto

La línea de señal y el cable blindado deben fijarse firmemente y bien conectados. Evite las juntas secas, las soldaduras traslapadas y la oxidación.

## 4.2.2 Salida de video

La salida de video incluye un BNC (PAL / NTSC1.0V<sub>PÁGINAS</sub>, 75Ω), una salida VGA y una salida HDMI. El sistema admite salidas BNC, VGA y HDMI al mismo tiempo.

Cuando utilice un monitor tipo pc para reemplazar el monitor, preste atención a los siguientes puntos:

- Para aplazar el envejecimiento, no permita que el monitor de la PC funcione durante mucho
- tiempo. La desmagnetización regular mantendrá el dispositivo en un estado adecuado.
- Manténgalo alejado de dispositivos con fuertes interferencias electromagnéticas.

El uso de la televisión como dispositivo de salida de video no es un método de sustitución confiable. También debe reducir las horas de trabajo y controlar la interferencia de la fuente de alimentación y otros dispositivos. El televisor de baja calidad puede dañar el dispositivo.

## 4.2.3 Entrada de audio

El puerto de entrada de audio de esta serie de productos adopta el puerto BNC.



Debido a la alta impedancia de la entrada de audio, utilice la captación de sonido activa.

La transmisión de audio es similar a la transmisión de video. Trate de evitar interferencias, juntas secas, contacto suelto y debe estar alejado de corrientes de alta tensión.

# 4.2.4 Salida de audio

El parámetro de la señal de salida de audio suele ser superior a 200 mv 1 KΩ (BNC o RCA). Se puede conectar directamente a un auricular de baja impedancia, una caja de sonido activa o un dispositivo de salida de audio con amplificador.

Si la caja de resonancia y la pastilla no se pueden separar espacialmente, es fácil provocar chirridos. En este caso puede adoptar las siguientes medidas:

- Utilice una mejor captación de sonido con una mejor propiedad de
- dirección. Reduzca el volumen de la caja de sonido.
- El uso de materiales más absorbentes de sonido en la decoración puede reducir el eco de voz y mejorar el entorno acústico.
- Ajuste la disposición del altavoz y la pastilla para reducir los chirridos.

# 4.3 Conexión a la entrada y salida de alarma

Lea lo siguiente antes de conectarse.

#### Entrada de alarma

- Asegúrese de que el modo de entrada de alarma esté conectando a tierra la entrada de
- alarma. Se necesita una señal de conexión a tierra para la entrada de alarma.
- La entrada de alarma necesita la señal de voltaje de bajo nivel.
- El modo de entrada de alarma puede ser NC (normalmente cerrado) o NO (normalmente abierto).
- Cuando conecte dos DVR o conecte un DVR y otro dispositivo, use un relé para separarlos.

#### Salida de alarma

El puerto de salida de alarma no debe conectarse directamente a una carga de alta potencia (debe ser inferior a 1 A) para evitar una corriente alta que podría dañar el relé. Utilice el contactor para realizar la conexión entre el puerto de salida de alarma y la carga.

#### Cómo conectar el decodificador PTZ

- Asegúrese de que el decodificador tenga la misma conexión a tierra que el DVD; de lo contrario, es posible que la PTZ no se controle. Se recomienda cable trenzado blindado y la capa blindada se utiliza para conectar a tierra. Evite el alto
- voltaje. Asegure el cableado adecuado y algunas medidas de protección contra truenos.
- Para cables de señal demasiado largos,  $120 \Omega$  deben conectarse en paralelo entre las líneas A, B en el extremo lejano para reducir la reflexión y garantizar la calidad de la señal.
- "485 A, B" del DVR no se puede conectar en paralelo con el "puerto 485" de otro
- dispositivo. El voltaje entre las líneas A y B del decodificador debe ser inferior a 5 V.

#### Asegúrese de que el dispositivo frontal esté bien conectado a tierra

Una conexión a tierra inadecuada puede provocar daños en el chip.



# 4.3.1 Presentación de AlarmPort

# 

Los puertos de entrada de alarma dependen del modelo que compró.

	1	2	3	4	÷	5	6	7	8	÷	9	10	11	12	÷	13	14	15	16	÷
ĺ	52	52	57	52	52	52	52	52	52	52	152	57	52	57	52	52	57	52	52	52
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# NO1C1NO2C2NO3C3 ↓ A B ↓

Icono	Descripción
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,	
10, 11, 12, 13, 14, 15, ALA	RMA 1 a ALARMA 16. La alarma se activa en baja tensión. dieciséis
NO1 C1, NO2 C2, NO3	Hay cuatro grupos de salidas de activación normalmente abiertas (botón de encendido / apagado).
C3	
÷	Cable de tierra.
	485 puerto de comunicación. Se utilizan para controlar dispositivos como
485 A / B	decodificadores. 120 $\Omega$ deben conectarse en paralelo entre las líneas A y B si hay
	demasiados decodificadores PTZ.

## 4.3.2 Entrada de alarma

Consulte la siguiente figura para obtener más información.

- Entradas de alarma de puesta a tierra que incluyen el tipo NO (normalmente abierto) y NC (normalmente cerrado). Conecte en
- paralelo el extremo COM y el extremo GND del detector de alarma (proporcione alimentación externa al detector de alarma).
- En paralelo, conecte la tierra del DVR y la tierra del detector de alarma. Conecte el
- puerto NC del sensor de alarma a la entrada de alarma del DVR (ALARM).
- Use la misma tierra que la del DVR si usa energía externa para el dispositivo de alarma.



## 4.3.3 Salida de alarma

• Proporcione energía externa al dispositivo de alarma externo.



- Para evitar sobrecargas, lea atentamente la siguiente tabla de parámetros del relé.
- El cable RS-485 A / B es para el cable A / B del decodificador PTZ.

# 4.3.4 Parámetros del relé de salida de alarma

## $\square$

Consulte el producto real para obtener información sobre el modelo de relé.

Modelo		HFD23 / 005-1ZS	HRB1-S-DC5V
Material del tacto		Chapado en oro AgNi +	AuAg10 / AgNi10 / CuNi30
Clasificación	Interruptor clasificado capacidad	30 V CC 1 A / 125 V CA 0,5 A	24 V CC 1 A / 125 V CA 2 A
	Interruptor máximo energía	62,5 VA / 30 W	250VA / 48W
(Resistencia Carga)	Interruptor máximo Voltaje	125 V CA / 60 V CC	125 V CA / 60 V CC
	Interruptor máximo divisa	2A	2A
	Entre toques	400VAC 1 minuto	500VAC 1 minuto
Aislamiento	Entre el tacto y devanado	1000VAC 1 minuto	1000VAC 1 minuto
Hora de encendido		5ms máximo	5ms máximo
Hora de apagado		5ms máximo	5ms máximo
Longevidad	Mecánico	1 × 10 <sup>,</sup> veces (300 veces / MIN)	5 × 10₀ veces (300 veces / MIN)
	Eléctrico	1 × 10₅veces (30 veces / MIN)	2,5 × 10₄ veces (30 veces / MIN)
Temperatura de trabajo		- 30°C- + 70°C	- 40°C- + 70°C





# **5 configuraciones locales**

Lea las siguientes notas antes de usar el dispositivo.

## $\square$

- Las interfaces del Manual se utilizan para presentar las operaciones y solo como referencia. La interfaz real puede ser diferente dependiendo del modelo que compró. Si hay inconsistencia entre el Manual y el producto real, prevalecerá el producto real. El Manual es un documento general para
- presentar el producto, por lo que es posible que algunas funciones descritas para el Dispositivo en el Manual no se apliquen al modelo adquirido. Convenciones para las operaciones del mouse en un
- menú.
  - Hacer clic: en el menú, haga clic con el botón izquierdo del mouse una vez en una opción para ingresar la configuración de la opción.
  - Clic derecho: en cualquier interfaz, haga clic con el botón derecho del ratón una vez para volver al nivel anterior. Para obtener detalles sobre las operaciones del mouse, consulte "3.4 Operaciones del mouse".

# **5.1** Ajustes iniciales

# 5.1.1 Arranque



- Asegúrese de que el voltaje de entrada corresponda con el requisito de energía del dispositivo. Encienda el dispositivo después de que el cable de alimentación esté conectado correctamente.
- Para proteger el dispositivo, primero conecte el dispositivo con el cable de alimentación y luego conéctelo a la fuente de alimentación.
- Para garantizar el funcionamiento estable del dispositivo y los dispositivos externos conectados al dispositivo y para prolongar la vida útil del disco duro, se recomienda consultar el estándar nacional relacionado para utilizar la fuente de alimentación que proporciona un voltaje estable con menos interferencia de ondas. Se recomienda una fuente de alimentación UPS.
- <u>Step 1</u> Conecte el dispositivo al monitor. Conecte
- <u>Step 2</u> el cable de alimentación al dispositivo.
- <u>Step 3</u> Presione el botón de encendido para encender el dispositivo. La luz indicadora de encendido está encendida.

En el monitor conectado, la pantalla de visualización en directo se muestra de forma predeterminada. Si enciende el dispositivo durante el período de tiempo que está configurado para la grabación, el sistema comienza a grabar después de que se enciende, y verá el icono que indica que el estado de grabación está funcionando en los canales específicos.

## 5.1.2 Inicialización del dispositivo

Al arrancar por primera vez, debe configurar la información de la contraseña para **admin (**por defecto).



## $\square$

Para proteger el dispositivo, se recomienda encarecidamente que conserve correctamente la contraseña de administrador y la

modifique con regularidad.

<u>Step 1</u> Encienda el dispositivo. La**Ubicación, idioma** y**Estándar de video** se muestra la interfaz. Ver 0.

Device Initialization			ى ئ
Location	Please select an item.		
Language	English		
Video Standard	PAL		

<u>Step 2</u> Seleccione su ubicación de la lista desplegable, luego el idioma y el estándar de video coincidirán con su ubicación automáticamente. Puede cambiar el idioma y el estándar de video manualmente. Hacer clic

#### Step 3 Próximo.

La Acuerdo de licencia de software de Dahua se muestra la interfaz. Ver 0.

Device Initialization	
DAHUA SOFTWARE LICENSE AGREEMENT	
<ol> <li>PREAMBLE</li> <li>IMPORTANT NOTICE, PLEASE READ CAREFULLY:</li> <li>1.1 This Agreement is a Software License Agreement between you and Zhejiang Dahua Technology Co.,Ltd. (hereinafter referred to as 'Dahua'). Please read this software license agreement (hereinafter referred to as 'Agreement') carefully before using the Software. By using Dahua Software, you are deemed to agree to be bound by the terms of this Agreement. If you do not agree to the terms of this Agreement, please do not install or use the Software, and click the 'disagree' button(If there is any provision for 'agree' or 'disagree'). If the Software you get is purchased as part of Dahua device, and you do not agree to the terms of this Agreement, you may return this device/Software within the return period to Dahua or authorized distributor where you purchased from for a refund, but it should be subject to the Dahua's return policy.</li> <li>1.2 Consent to use of data</li> </ol>	
✓ I have read and agree to all terms	
	Next

<u>Step 4</u> Marque la casilla de verificación que **He leído y acepto todos los términos.** y luego haga clic en **Próximo.** 

La SystemZone y Hora del sistema se muestra la interfaz. Ver 0.



Device Initialization		
Time Texe		
Time zone	(01C+04.00) rerevan	
System Time	2020 -01 -08 13:11:35	
		Next





<u>Step 6</u> Configure la información de la contraseña para el administrador.

Parámetro	Descripción			
Usuario	Por defecto, el usuario es <b>administración.</b>			
Contraseña	En el <b>Contraseña</b> cuadro, ingrese la contraseña de administrador.			
	La nueva contraseña se puede establecer de 8 a 32 caracteres y contiene			
confirmar Contraseña	al menos dos tipos de números, letras y caracteres especiales			
	(excluyendo "'", "" ","; ",": "y" & ").			
	En el <b>Sugerencia rápida</b> , ingrese la información que pueda recordarle			
	la contraseña.			
Sugerencia rápida				
	En la interfaz de inicio de sesión, vuelva a			
	hacer clic en la contraseña.			

Step 7 Hacer clic Próximo.

La Patrón de desbloqueo se muestra la interfaz.



D	evice Init	tialization						
		Password Setting		2. Unlock Patte		▶ 3. Pa	ssword Pro	otection
			Dra	w the unlock pa	ttern.			
						Prev	/ious	Skip
tep 8	Dibuja u	n patrón de desbloqueo.						
	Una vez	z completado el ajuste	, el <b>Protecció</b>	n de contraseña	se muestra la	interfaz.		
	•	El patrón que dese	ea establece	r debe cruzar al	menos cua	tro puntos.		
	•	Si no desea config	urar el patró	on de desbloque	eo, haga clio	en <b>Saltar.</b>		
	•	Una vez que haya cont	igurado el pat	rón de desbloqueo	, el sistema re	querirá el patr	ón de desblo	oqueo como
		método de inicio de ses	ión predeterm	inado. Si omite est	a configuració	n, ingrese la c	ontraseña pa	ara iniciar sesió
De	evice Initi	ialization						
		Password Setting		2. Unlock Patter	n →			tection
	Rese	rved Email		j.	or passwor	d reset. Reco time.	ommended	lor
	Secu	rity Question						

Security Question		
Question 1	What is your favorite children's book?	
Answer		
Question 2	What was the first name of your first boss?	
Answer		
Question 3	What is the name of your favorite fruit?	
Answer		
		ок

<u>Step 9</u> Configure los parámetros de protección para la contraseña.

Después de la configuración, si olvida la contraseña para el usuario administrador, puede restablecer la contraseña a través de la dirección de correo electrónico reservada o preguntas de seguridad. Para obtener detalles sobre cómo restablecer la contraseña, consulte 5.1.3

Si no desea configurar los ajustes, desactive la dirección de correo electrónico y las funciones de preguntas de seguridad en la interfaz.



Contraseña ProtectionMode	Descripción				
	Ingrese la dirección de correo electrónico reservada.				
	En el Correo electrónico reservado, ingrese una dirección de correo electrónico para restablecer la				
Correo electrónico reservado	contraseña. Si olvida la contraseña, ingrese el código de seguridad que obtendrá de esta dirección de				
	correo electrónico reservada para restablecer la contraseña de administrador.				
	Configure las preguntas y respuestas de seguridad.				
Preguntas de seguridad	Si olvida la contraseña, ingrese las respuestas a las preguntas que puede hacer				
	restablece la contraseña.				
Si desea configurar el correo electrónico o la función de preguntas de seguridad más tarde o desea cambiar las					

configuraciones, seleccione MainMenu> CUENTA> Restablecer contraseña.

<u>Step 10</u> Hacer clic **OK** para completar la configuración. La **Acuerdo de licencia** 

de usuario final se muestra la interfaz. SeleccioneHe leído y acepto

- <u>Step 11</u> todos los términos. casilla de verificación.
- Step 12 Hacer clic Próximo.

La **Asistente de inicio** se muestra la interfaz. Para obtener detalles sobre la configuración rápida durante el inicio, consulte 5.1.4.

#### 5.1.3 Restablecimiento de la contraseña

Puede restablecer la contraseña mediante los siguientes métodos cuando olvide la contraseña de la cuenta de administrador.

- Si la función de restablecimiento de contraseña está habilitada, puede utilizar el teléfono móvil para escanear el código QR y restablecer la contraseña. Para obtener más información, consulte "5.1.3.2 Restablecimiento de la contraseña en la interfaz local".
- Si la función de restablecimiento de contraseña está desactivada, hay dos situaciones:
  - Si configuró preguntas de seguridad, puede encontrar la contraseña junto a las preguntas de seguridad.
  - Si no configuró las preguntas de seguridad, solo puede usar el botón de reinicio en la placa principal para restaurar el Dispositivo a los valores predeterminados de fábrica. Para obtener más información, consulte "5.1.3.3 Uso del botón de reinicio en la placa base".

Ш

No todos los modelos cuentan con botón de reinicio.

#### 5.1.3.1 Habilitación de la función de restablecimiento de contraseña

<u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> Cuenta> Restablecer contraseña.

La Restablecimiento de contraseña se muestra la interfaz.



		🛋 🍪 🚔 🎭 🛡 🚣 💷	1 G-
User Group ONVIF User	Password Rese Enable Reserved Emai	et I w***@msn.com	
> Password Reset	Security Quest	ion	
	Set successful	ly. Please reset first if you need to modify security questions.	Reset
	Question 1		
	Answer		
	Question 2		
	Answer		
	Question 3		

Esta función está habilitada por defecto. Hacer clic

<u>Step 3</u> solicitar para guardar la configuración.

Cuando la función de restablecimiento de contraseña está desactivada, puede recuperar la contraseña de las siguientes formas:

- Puede recuperar la contraseña restableciendo la contraseña en la interfaz local o usando el botón Restablecer en la placa principal cuando el dispositivo admite el botón Restablecer.
- Solo puede recuperar la contraseña restableciendo la contraseña en la interfaz local (asegúrese de que las preguntas de seguridad estén preestablecidas) cuando el dispositivo no admite el botón Restablecer.

#### 5.1.3.2 Restablecimiento de la contraseña en la interfaz local

•

.

<u>Step 1</u> Ingrese a la interfaz de inicio de sesión.

- Si ha configurado el patrón de desbloqueo, se muestra la interfaz de inicio de sesión del patrón de desbloqueo. Hacer clic**Patrón olvidado,** se muestra la interfaz de inicio de sesión con contraseña.
- Si no configuró el patrón de desbloqueo, se muestra la interfaz de inicio de sesión con contraseña. Hacer clic



 $\square$ 

Para iniciar sesión desde otra cuenta de usuario, en la interfaz de inicio de sesión del patrón de desbloqueo, haga clic en Cambiar de usuario; o en la interfaz de inicio de sesión con contraseña, en el Nombre de usuario lista, seleccione otros usuarios para iniciar sesión.





Login				
Username	admin			E1
Password			0	P
_				
	OK	Cancel		

Step 2 Hacer clic

.

.

Si ha configurado la dirección de correo electrónico reservada, **Inmediato** Se muestra la interfaz de mensajes. Si no configuró la dirección de correo electrónico reservada, se muestra la interfaz de entrada de correo electrónico. Consulte el Paso 3. Ingrese la dirección de correo electrónico y luego haga clic en**Próximo,** la **Inmediato** interfaz de mensajes **Se visualiza.** 







.

Código QR

Siga las instrucciones en pantalla para obtener el código de seguridad en su dirección de correo electrónico reservada. En el**Código de seguridad** cuadro, ingrese el código de seguridad.





<u>Step 5</u> Hacer clic Próximo.

Se muestra la nueva interfaz de restablecimiento de contraseña.



Password Reset	
Reset the password	of (admin)
New Password	
	Password must be 8 to 32 characters, including at least two of the following
	categories: numbers, uppercase letters, lowercase letters and special
	characters (Characters like '″; : & cannot be included in ).
Confirm Password	
	OK Cancel

## <u>Step 6</u> En el **Nueva contraseña**, ingrese la nueva contraseña y vuelva a ingresarla en el **Confirmar Contraseña** caja.

<u>Step 7</u> Hacer clic Ahorrar. Se inicia el restablecimiento de la contraseña.

Una vez completado el restablecimiento, se muestra un mensaje emergente. Hacer clic

#### Step 8 está bien.

•

Se muestra un mensaje emergente que le pregunta si desea sincronizar la contraseña con los dispositivos remotos.

- Hacer clic Cancelar, el restablecimiento ha terminado. Hacer
- clic**OK,** se muestra la interfaz Sync Info.

New Password ••••••• Note st two of the Do you want to sync Password to remote device accessed by private protocol? Confirm Pass
Note       st two of the         Do you want to sync Password to remote device       vercase         accessed by private protocol?       cannot

Este mensaje aparece solo cuando hay canales digitales en lugar de solo canales analógicos.



Sync In	fo			
0K				
1	Channel	IP Address	Results	
			Password:Succeed	
				OK

## 5.1.3.3 Uso del botón de reinicio en la placa principal

Siempre puede usar el botón de reinicio en la placa base para reiniciar el dispositivo a los valores predeterminados de fábrica.

No todos los modelos cuentan con botón de reinicio.

- <u>Step 1</u> Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación y luego retire el panel de la cubierta. Para obtener detalles sobre cómo quitar el panel de la cubierta, consulte "2.2 Instalación de HDD".
- <u>Step 2</u> Busque el botón de reinicio en la placa base y luego presione y mantenga presionado el botón de reinicio durante 5 a 10 segundos.



<u>Step 3</u> Reinicie el dispositivo.

Una vez reiniciado el dispositivo, la configuración se ha restaurado a los valores predeterminados de fábrica. Puede comenzar a restablecer la contraseña.



# 5.1.4 Configuración con StartupWizard

# 5.1.4.1 Entrar en StartupWizard

StartupWizard le ayuda a configurar los ajustes básicos para configurar el dispositivo.

Una vez que haya inicializado el dispositivo, Asistente de inicio se muestra la interfaz.



- Después de que la función de verificación automática esté habilitada, para notificarle que actualice oportunamente, el sistema recopilará la
  información como la dirección IP, el nombre del dispositivo, la versión de firmware y el número de serie del dispositivo. La información recopilada
  solo se utiliza para verificar la legalidad del Dispositivo y enviar avisos de actualización. Si borra elVerificación automática de actualizaciones casilla
- de verificación, el sistema no realizará comprobaciones automáticas.

## 5.1.4.2 Configuración de opciones generales

Puede configurar los ajustes generales del dispositivo, como el nombre del dispositivo, el idioma y la configuración para la reproducción instantánea.

También puede configurar los ajustes generales seleccionando Menú principal> SISTEMA> General> Básico.

<u>Sobre el Asistente de inicio interfaz, haga clic en Próximo.</u>

La Básico se muestra la interfaz.



Basio				
	Device Name	XVR		
	Device No.	8		
	Al Mode	SMD		
	Language	English		
	Video Standard	PAL		
	Instant Playback	5	min.	
	Logout Time	10	min.	Non-login User Permission
	Navigation Bar			
	Mouse Sensitivity	•	+	
		Slow	Fast	

Previous

Parámetro	Descripción					
Nombre del dispositivo	En el <b>Nombre del dispositivo</b> cuadro, ingrese el nombre del dispositivo. En el <b>No</b>					
No de dispositivo	de dispositivo , ingrese un número para el dispositivo.					
	Seleccione SMD, cara o IVS y SMD para la función AI en 5.11.2 Para la serie Lite AI.					
	• Cuándo SMD está seleccionado, solo SMD está disponible. Cuándo Cara está seleccionado,					
	• solo están disponibles la detección de rostros y el reconocimiento de rostros.					
Modo Al	<ul> <li>Cuándo IVS y SMD está seleccionado, solo están disponibles IVS y SMD.</li> </ul>					
	Este parámetro es compatible con modelos seleccionados. SMD, detección facial,					
	reconocimiento facial e IVS no se pueden habilitar simultáneamente en esos modelos.					
Idioma	En el <b>Idioma</b> lista, seleccione un idioma para el sistema del dispositivo.					
Fotóndor do video	En el Estándar de video lista, seleccione CAMARADA o NTSC según su					
Estandar de video	situación real.					
	En el <b>Reproducción instantánea</b> , ingrese el tiempo de reproducción del					
Denne duesián instantán se	video recodificado. El valor varía de 5 a 60.					
Reproducción instantanea	En la barra de control de visualización en vivo, haga clic en el botón de reproducción instantánea para					
	reproducir el video grabado dentro del tiempo configurado.					
	En el <b>Hora de cierre de sesión</b> , ingrese el tiempo de espera para el dispositivo. El dispositivo se					
	desconecta automáticamente cuando no está funcionando durante el período de tiempo					
	configurado. Debe iniciar sesión en el dispositivo nuevamente.					
Hora de cierre de sesión	El valor varía de 0 a 60. 0 indica que no hay tiempo de espera para el					
	dispositivo.					
	Hacer clic <b>Supervise los canales al cerrar la sesión.</b> Puede seleccionar los					
	canales que desea seguir monitoreando cuando se desconecta.					



Parámetro	Descripción			
Parra de payogación	labilita la barra de navegación. Cuando hace clic en la pantalla de visualización en vivo, se			
Barra de havegación	muestra la barra de navegación.			
Puntero del ratón	Ajuste la velocidad del doble clic moviendo el control deslizante.			
Velocidad	Cuanto mayor sea el valor, más rápida debe ser la velocidad de doble clic.			

## 5.1.4.3 Configuración de los ajustes de fecha y hora

Puede configurar la hora del sistema, elegir la zona horaria, establecer el horario de verano y habilitar el servidor NTP.

También puede configurar los ajustes de fecha y hora seleccionando **Menú principal> SISTEMA> General> Fecha y** hora.

Step 1 Una vez que haya configurado los ajustes generales, en el General interfaz, haga clic en Próximo.

La <b>Fecha y hora</b> se mi	iestra la interfaz.
Date&Time	
System Time	2020 -01 -08 17 :12 :52
Time Zone	(UTC+08:00) Beijing, Chongqing, Hong Kong, 👻 Save
Date Format	YYYY MM DD
Date Separator	
Time Format	24-Hour 👻
DST	Date 🔿 Week
Start Time	Jan 👻 1 👻 00:00
End Time	Jan 👻 2 👻 00:00
NTP	
Server Address	time.windows.com Manual Update
Port	123
Interval	60 min.
	Previous

<u>Step 2</u> Configure los ajustes para los parámetros de fecha y hora.

Parámetro	Descripción					
	En el <b>Hora del sistema</b> cuadro, ingrese la hora para el sistema.					
	Haga clic en la lista de zonas horarias, puede seleccionar una zona horaria para el sistema y la hora					
	se ajustará automáticamente.					
Hora del sistema	$\triangle$					
	No cambie la hora del sistema al azar; de lo contrario, no se podrá buscar el					
	vídeo grabado. Se recomienda evitar el período de grabación o detener la					
	grabación antes de cambiar la hora del sistema.					
Zona horaria	En el <b>Zona horaria</b> lista, seleccione una zona horaria para el sistema. En el					
Formato de fecha	Formato de fecha lista, seleccione un formato de fecha para el sistema. En el					
Separador de fecha	Separador de fecha lista, seleccione un estilo de separador para la fecha.					
	En el <b>Formato de tiempo</b> lista, seleccione <b>12 HORAS</b> o <b>24 HORAS</b> para el estilo de					
Formato de tiempo	visualización de la hora.					
DST	Habilite la función de horario de verano. Hacer clic <b>Semana</b> o haga clic en <b>Fecha.</b>					



Parámetro	Descripción					
Hora de inicio						
Hora de finalización	comigure la nora de micro y la nora de malización del norario de Verano.					
NTP	Habilite la función NTP para sincronizar la hora del dispositivo con el servidor NTP.					
	Si NTP está habilitado, la hora del dispositivo se sincronizará automáticamente con el					
	servidor.					
	En el <b>Dirección del servidor</b> , ingrese la dirección IP o el nombre de dominio del					
S	servidor NTP correspondiente.					
Dirección de servició	Hacer clicActualización manual, el dispositivo comienza a sincronizarse con el servidor					
	inmediatamente.					
Puerto	El sistema solo admite el protocolo TCP y la configuración predeterminada es 123.					
Intervale	En el <b>Intervalo</b> , ingrese la cantidad de tiempo que desea que el dispositivo					
Intervato	sincronice la hora con el servidor NTP. El valor varía de 0 a 65535.					

# 5.1.4.4 Configuración de la red

Puede configurar los ajustes básicos de la red, como el modo de red, la versión de IP y la dirección IP del dispositivo.

También puede configurar los ajustes de red seleccionando Menú principal> RED> TCP / IP.

<u>Step 1</u> Una vez que haya configurado los ajustes de fecha y hora, **Fecha y hora** interfaz, haga clic en **Próximo.** La **LA RED** se muestra la interfaz.

CP/IP							
NIC Name IP / NIC1	Address	Network Single NIC	NIC Member 1	Modify	Unbind		
IP Address		Defaul	lt Gateway:		MTU:1500		
MAC Address:		Subne	t Mask:		Mode: Stati		
IP Version	IPv4						
Alternate DNS							
Default Card	NIC1						
Test					Prev	ious	Next

<u>Step 2</u> Configure los ajustes de los parámetros de red.



Parámetro	Descripción						
	En el Versión de IP lista, puede seleccionar IPv4 o IPv6. Ambas cosas las versiones son						
Version de IP	soportado para el acceso.						
Dirección MAC	Muestra la dirección MAC del dispositivo.						
	Habilite la función DHCP. La dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada						
	no están disponibles para la configuración una vez que se habilita DHCP.						
	• Si DHCP es efectivo, la información obtenida se mostrará en la IP						
	Habla a caja, Máscara de subred caja y Puerta de enlace predeterminada caja. De lo						
DHCP	contrario, todos los valores muestran 0.0.0.0.						
	• Si desea configurar manualmente la información de IP, primero desactive la						
	<ul> <li>función DHCP.</li> <li>Si la conexión PPPoE se realiza correctamente, la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de</li> </ul>						
	enlace predeterminada y el DHCP no están disponibles para la configuración.						
Dirección IP	Ingrese la dirección IP y configure la máscara de subred correspondiente y la puerta de enlace						
Mássora do subrod	predeterminada.						
Puerta de enlace predeterminada	La dirección IP y la puerta de enlace predeterminada deben estar en el mismo segmento de						
DNS DHCP	red. Habilite la función DHCP para obtener la dirección DNS del enrutador.						
DNS preferido	En el <b>DNS preferido</b> cuadro, ingrese la dirección IP de DNS.						
DNS alternativo	En el <b>DNS alternativo</b> , ingrese la dirección IP del DNS alternativo.						
En el <b>MTU</b> , ingrese un valor para la tarjeta de red. El valor varía de							
	a 1500 bytes. El valor predeterminado es 1500.						
	Los valores de MTU sugeridos son los siguientes.						
	• 1500: el mayor valor del paquete de información Ethernet. Este valor se selecciona						
MTU	normalmente si no hay conexión PPPoE o VPN, y también es el valor						
	predeterminado de algunos enrutadores, adaptadores de red y conmutadores.						
	• 1492: valor optimizado para PPPoE.						
	• 1468: valor optimizado para DHCP.						
	• 1450: valor optimizado para VPN.						
Prueba	Hacer clic <b>Prueba</b> para probar si la dirección IP ingresada y la puerta de enlace están interfuncionando.						

## 5.1.4.5 Configuración de ajustes P2P

Puede agregar el dispositivo a su cliente de teléfono celular o la plataforma para administrar.

También puede configurar la función P2P seleccionandoMenú principal> Red> P2P.

 $\square$ 

Asegúrese de que el DVR esté conectado a Internet y, en caso afirmativo, en el **Estado** cuadro de la interfaz P2P, muestra **En línea.** 

<u>Step 1</u> Una vez que haya configurado los ajustes de red, en el **La red** interfaz, haga clic en **Próximo.** 

La **P2P** se muestra la interfaz.



P2P				
Enable				
To assist you in remo After enabling P2P a address, MAC addres used only for the pu If you don't agree to box.	otely managing your c and connecting to Inte ss, device name, devic rpose of remote acces enable P2P function,	levice, the P2P will be enab ernet, we need to collect IP e SN, etc. All collected info is. please deselect the check	is	
Status				
Mobile Client		Device SN		
			Previous	Next

## Step 2 Habilite la función P2P.

#### Ш

Una vez que la función P2P está habilitada y conectada a Internet, el sistema recopilará su información para el acceso remoto, y la información incluye, entre otros, la dirección de correo electrónico, la dirección MAC y el número de serie del dispositivo.

Puede comenzar a agregar el dispositivo.

- Cliente de teléfono celular: use su teléfono móvil para escanear el código QR para agregar el dispositivo al cliente de teléfono celular, y luego puede comenzar a acceder al dispositivo.
- Plataforma: obtenga el SN del dispositivo escaneando el código QR. Vaya a la plataforma de gestión P2P y agregue el Device SN a la plataforma. Luego puede acceder y administrar el dispositivo en la WAN. Para obtener más información, consulte el manual de funcionamiento de P2P.

 $\square$ 

También puede ingresar el código QR de Cell Phone Client y Device SN haciendo clic en

en la parte superior derecha de las interfaces después de haber ingresado al MainMenu.

Si se cancela la selección de esta función, el Nota se muestra la interfaz.
 Elija habilitarlo o no según sus necesidades reales.

#### Note

P2P connection is different from mobile push function. If you want to stop pushing alarm information to remote client, please go to SETTING->SECURITY-> System Service->Basic Services and disable the function of "Mobile Push Notifications".

OK

Para usar esta función, tome la adición de un dispositivo en Cell Phone Client como ejemplo.

#### Agregar dispositivo al cliente de teléfono celular

<u>Step 1</u> Utilice su teléfono celular para escanear el código QR en Cell Phone Client para descargar la aplicación.

Step 2 En su teléfono celular, abra la aplicación y luego toque



Aparece el menú. Puede comenzar a agregar el dispositivo.

3) Toque Administrador de dispositivos.



≡	Device Manager	+
	Q. Search Device	
	Create device card	

La Administrador de dispositivos se muestra la interfaz.

#### 4) Toque

en la esquina superior derecha.

Se muestra la interfaz que requiere la inicialización del dispositivo. Se muestra un mensaje emergente que le recuerda que debe asegurarse de que el dispositivo esté inicializado.

5) Toque está bien.

- Si el dispositivo no se ha inicializado, toque **Inicialización del dispositivo** actuar inicializar siguiendo las instrucciones en pantalla.
- Si el dispositivo se ha inicializado, puede comenzar a agregarlo directamente.

#### 6) Toque Añadir dispositivo.

Se muestra la interfaz Agregar dispositivo.



Puede agregar un dispositivo inalámbrico o un dispositivo con cable. El Manual toma como ejemplo la adición de un dispositivo cableado.



<	P2P
Register Mode:	P2P
Name:	
SN:	ر میں روحی
Username:	admin
Password:	
Live Preview:	Extra >
Playback:	Extra >
Start	Live Preview

7) Toque **P2P.** 

La **P2P** se muestra la interfaz.

<	P2P	
Register Mode:		P2P
Name:		
SN:		
Username:		admin
Password:		
Live Preview:		Extra >
Playback:		Extra >
Start	Live Preview	

8) Ingrese un nombre para el DVR, el nombre de usuario y la contraseña, escanee el código QR debajo **Dispositivo** 

## SN.

9) Toque Inicie la vista previa en vivo.

El dispositivo se agrega y se muestra en la interfaz de visualización en vivo del teléfono celular.





## 5.1.4.6 Configurar los ajustes de codificación

Puede configurar los ajustes de la transmisión principal y la transmisión secundaria para el dispositivo.

También puede configurar los ajustes de codificación seleccionandoPrincipal> CÁMARA> Codificar> Audio / Video.Step 1Una vez que haya configurado los ajustes P2P, en el Audio Video interfaz, haga clic en Próximo.



La Codificar se muestra la interfaz.

<u>Step 2</u> Configure los ajustes para los parámetros de las transmisiones principal / secundaria.



Parámetro	Descripción						
Canal	En el <b>Canal</b> lista, seleccione el canal para el que desea configurar los						
Callat	ajustes.						
	Habilite la función de códec inteligente. Esta función puede reducir el flujo de bits de video						
Códec inteligente	para videos grabados no importantes para maximizar el espacio de almacenamiento.						
	• Corriente principal: en el <b>Tipo</b> lista, seleccione <b>General, MD</b> (Detector de movimiento						
Тіро	Alarma.						
	• Transmisión secundaria: esta opción no se puede configurar.						
	En el <b>Compresión</b> lista, seleccione el modo de codificación.						
	• H.265: codificación del perfil principal. Se recomienda esta configuración.						
Compresión	• H.264H: codificación de alto perfil. Flujo de bits bajo con alta definición.						
Compresion	• H.264: codificación del perfil principal.						
	• H.264B: codificación de perfil de línea de base. Esta configuración requiere un flujo de bits						
	más alto en comparación con otras configuraciones para la misma definición.						
	En la lista Resolución, seleccione la resolución del video.						
Resolución	La resolución máxima de video puede ser diferente dependiendo del modelo de						
	su dispositivo.						
	Configure los fotogramas por segundo para el video. Cuanto mayor sea el valor,						
	más clara y suave será la imagen. La velocidad de fotogramas cambia junto con la						
	resolución.						
Velocidad de fotogramas (FPS)	Generalmente, en formato PAL, puede seleccionar el valor de 1 a 25; en formato						
	NTSC, puede seleccionar el valor entre 1 y 30. Sin embargo, el rango real de						
	velocidad de fotogramas que puede seleccionar depende de la capacidad del						
	dispositivo.						
	En el <b>Tipo de tasa de bits</b> lista, seleccione <b>CBR (</b> Velocidad de bits constante) o <b>VBR (</b>						
Tipo de tasa de bits	Tasa de bits variable). Si seleccionas <b>CBR,</b> la calidad de la imagen no se puede						
	configurar; si seleccionas <b>VBR,</b> la calidad de la imagen se puede configurar. Esta						
Calidad	función está disponible si selecciona <b>VBR</b> en el <b>Tasa de bits</b> Lista.						
Calluau	Cuanto mayor sea el valor, mejor será la imagen. El						
l intervalo de fotogramas	intervalo entre dos marcos de referencia.						
	En el <b>Tasa de bits</b> lista, seleccione un valor o introduzca un valor personalizado para						
Tasa de bits (Kb / S)	cambiar la calidad de la imagen. Cuanto mayor sea el valor, mejor será la imagen.						
Video	Habilite la función para subtransmisión.						
	Hacer clic <b>Más,</b> la <b>Más</b> se muestra la interfaz.						
Audio	• Audio: esta función está habilitada de forma predeterminada para la transmisión principal. Debe habilitarlo						
	manualmente para la transmisión secundaria 1. Una vez que se habilita esta función, el archivo de video						
	grabado es una secuencia de audio y video compuesto. Fuente de audio: en el Fuente de audio lista, puede						
	• seleccionar Local y						
Fuente de audio	HDCVI.						
	• Local: la señal de audio se recibe desde el puerto de entrada de audio. HDCVI: la señal						
	• de audio se recibe desde la cámara HDCVI. Compresión: en el <b>Compresión</b> lista,						
Compresión	• seleccione el formato que necesite.						



#### 5.1.4.7 Configuración de ajustes de instantáneas

Puede configurar los ajustes básicos de la instantánea, como la cantidad de instantánea cada vez, los canales para tomar la instantánea y el tamaño de la imagen y la calidad de la instantánea.

También puede configurar los ajustes generales seleccionando Menú principal> CÁMARA> Codificar> Instantánea.

Para obtener más información sobre la configuración de la instantánea, consulte "5.8 Configuración de la configuración de la instantánea".

Step 1 Una vez que haya configurado los ajustes de codificación, en el Codificar interfaz, haga clic en Próximo.

#### La Instantánea se muestra la interfaz.

Snapshot				
Manual Snapshot	1	▼ /Time		
Channel	1			
Туре	Scheduled			
Size	352x288(CIF)			
Quality	4			
Interval	1 sec.			
Default Copy t	0		Previous	Next

<u>Step 2</u> Configure los ajustes de los parámetros de la instantánea.

Parámetro	Descripción						
	En el Instantánea manual lista, seleccione cuántas instantáneas desea						
Instantanea manual	tomar cada vez.						
Canal	En el <b>Canal</b> lista, seleccione el canal para el que desea configurar los						
Callat	ajustes.						
	En el <b>Modo</b> lista, puede seleccionar <b>Acontecimiento,</b> o <b>General</b> como el						
	tipo de evento para el que desea tomar una instantánea.						
	• <b>Programado:</b> La instantánea se toma durante el período programado.						
Тіро	• Evento: La instantánea se toma cuando ocurre un evento de alarma, como un evento						
	de detección de movimiento, pérdida de video y alarmas locales.						
	• Instantánea de la cara: La instantánea se toma cuando se detecta el rostro. La						
	función de detección de rostros solo es compatible con el canal 1.						
	En el <b>Tamaño</b> lista, seleccione un valor para la imagen. Cuanto mayor sea el						
Tamaño	valor, mejor será la imagen.						
Calidad	Configure la calidad de la imagen en 6 niveles. Cuanto más alto sea el nivel,						
Calluau	mejor será la imagen.						
Intervalo	Configure o personalice la frecuencia de las instantáneas.						

#### 5.1.4.8 Configurar los ajustes básicos de almacenamiento

Puede configurar los ajustes para las situaciones en las que el disco duro está lleno, la duración del archivo y el tiempo de duración del video grabado, y los ajustes para eliminar automáticamente los archivos antiguos.

También puede configurar los ajustes básicos de almacenamiento seleccionando MainMenu> ALMACENAMIENTO> Básico.

<u>Step 1</u> Una vez que haya configurado los ajustes de codificación, en el Instantánea interfaz, haga clic en Próximo.



#### La **Básico** se muestra la interfaz.

Basi	c				
	Disk Full	Overwrite			
	Create Video Files	Time Length	60	min.	
	Delete Expired Files	Never			
				Previous	Next

#### <u>Step 2</u> Configure los parámetros de configuración de almacenamiento básicos.

Parámetro	Descripción						
	Configure los ajustes para la situación en la que todos los discos de lectura / escritura						
	estén llenos y no haya más discos libres.						
	• Seleccione <b>Detener</b> para detener la grabación						
Disco lleno	• Seleccione <b>Sobrescribir</b> también sobrescriba los archivos de vídeo grabados siempre desde						
	la primera vez.						
	Los archivos de video grabados bloqueados no se sobrescribirán. Configure la duración del tiempo						
Crear archivos de video	y la duración del archivo para cada video grabado. Configure si desea eliminar los archivos						
	antiguos y, en caso afirmativo, en el <b>Eliminar caducado</b>						
Eliminar caducado	Archivos lista, seleccione Personalizadopara configurar la duración del tiempo durante el que desea						
Archivos	conservar los archivos antiguos.						

#### 5.1.4.9 Configuración del programa de almacenamiento de video grabado

Puede configurar la programación para el video grabado, como los canales para grabar, los ajustes de alarma y el período de armado.

También puede configurar los ajustes de almacenamiento de video grabado seleccionando Menú principal> ALMACENAMIENTO>

Programación> Grabar.

<u>Step 1</u> Una vez que haya configurado los ajustes básicos de almacenamiento, en el **Básico** interfaz, haga clic en **Próximo.** La **Registro** se muestra la interfaz.



Re	cord																
	Channel	A1			Pr	e-Rec	ord	4 5	sec.								
				Gener	al 📗	🔲 Mo	otion		Alarn		<u></u> м	&A		📰 II	ntelli		POS
			0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24		
	🗆 Sun															*	\$
	🗆 Mon															٠	¢
	🗆 Tue															*	÷
	🗆 Wed															٠	•
	🗆 Thu																¢
	🗆 Fri						1									۰	÷Cŧ
	🗆 Sat															*	÷
	Defendet		-											Burned		_	Name and Address of the Owner o

Step 2 Configure los	parámetros de configuración de grabación.					
Parámetro	Descripción					
Canal	En el <b>Canal</b> lista, seleccione un canal para grabar el video.					
Grabar antes	En el <b>Grabar antes</b> lista, ingrese la cantidad de tiempo que desea comenzar la grabación por adelantado.					
	Si hay varios discos duros instalados en el dispositivo, puede configurar uno de los discos duros como el disco duro redundante para guardar los archivos grabados en diferentes discos duros. En caso de que uno de los discos duros esté dañado, puede encontrar la copia de seguridad en el otro disco duro.					
Redundancia	<ul> <li>HDD como HDD redundante.</li> <li>Seleccione Menú principal&gt; ALMACENAMIENTO&gt; Programación&gt; Grabar, y luego seleccione la Redundancia casilla de verificación.</li> <li>Si el canal seleccionado no está grabando, la función de redundancia entra en vigor la próxima vez que grabe, sin importar si selecciona la casilla de verificación o no. Si el</li> <li>canal seleccionado está grabando, los archivos grabados actuales se empaquetarán y luego comenzarán a grabar de acuerdo con la nueva programación.</li> <li>No todos los modelos admiten esta función.</li> <li>El disco duro redundante solo realiza una copia de seguridad de los videos grabados, pero no de las instantáneas.</li> </ul>					
Tipo de evento Período	Seleccione la casilla de verificación del tipo de evento que incluye <b>General, Movimiento</b> (detección de movimiento, pérdida de video, templado, diagnóstico), <b>Alarma</b> (Alarmas de IoT, alarmas locales, alarmas de caja de alarma, alarmas externas de IPC, alarmas de IPC fuera de línea), <b>M&amp;A, inteligente (</b> Eventos IVS, detección de rostros) y <b>POS.</b> Defina un período durante el cual el ajuste de grabación configurado está activo.					
Dupdo	clic <b>Copiar a</b> para copiar la configuración a otros canales.					

Step 3Defina el período de grabación de video dibujando o editando. Por defecto, está activo todo el tiempo.•Defina el período dibujando.

1) Seleccione la casilla de verificación del tipo de evento.


para borrar lo definido



La barra de color indica el tipo de evento que es efectivo en un período definido:

Prioridad de grabación en caso de que los tipos de eventos se superpongan: M&A> Alarma>
 Inteligente> Movimiento> General.

Seleccione la casilla de verificación del tipo de evento y luego haga clic en

período.

- Al seleccionar MD y alarma, las casillas de verificación MD y Alarma se borrarán respectivamente.
- Defina el período editando. Tome el domingo como ejemplo.



.

La Período se muestra la interfaz.



Period									
Day	Sun								
Period 1	00:00	- 24: 00	🛃 General	🗌 Motion	🗌 Alarm	🗌 M&A		nte 🗌 POS	
Period 2	03:00	- 08: 00	🗌 General	Motion	🗌 Alarm	M&A		nte 🗌 POS	
Period 3	10 : 00	- 14: 00	🗌 General	Motion	🗌 Alarm	M&A		nte 🗌 POS	
Period 4	00:00	- 24: 00	🗌 General	🗌 Motion	🗌 Alarm	M&A	🗆 h	nte 🗌 POS	
Period 5	00:00	- 24: 00	🗌 General	Motion	🗌 Alarm	M&A	🖂 h	nte 🗌 POS	
Period 6	00 : 00	- 24: 00	🗌 General	Motion	🗌 Alarm	M&A		nte 🗌 POS	
Copy to									
🗆 All									
	🔲 Mon	🗌 Tue	🗌 Wed	🗌 Thu	🔲 Fr		🔄 Sat	🗌 Holiday	
							OK	Cancel	

5) Ingrese el marco de tiempo para el período y seleccione la casilla de verificación del evento.

- Hay seis períodos que puede establecer para cada día.
- Debajo **Copiar a**, Seleccione **Todas** para aplicar la configuración a todos los días de la semana, o seleccione los días específicos a los que desea aplicar la configuración.

6) Haga clic en **OK** para guardar la configuración. Hacer

<u>Step 4</u> clicok para completar la configuración.

 $\square$ 

- Hacer clic **Dupdo** para copiar la configuración a otros canales.
- Después de configurar los ajustes del programa de grabación, debe realizar las siguientes operaciones para comenzar a grabar de acuerdo con el programa definido.
  - Habilite el evento de alarma y configure los ajustes para el canal de grabación. Para obtener más información, consulte "5.10 Configuración de eventos de alarma".
  - Debe habilitar la función de grabación, consulte "5.9.1 Habilitación del control de grabación".

#### 5.1.4.10 Configuración del programa de almacenamiento de instantáneas

Puede configurar el programa de almacenamiento para la instantánea, como los canales para tomar la instantánea, la configuración de la alarma y el período de armado.

También puede configurar los ajustes de almacenamiento de instantáneas seleccionando Menú principal> ALMACENAMIENTO>

#### Programación> Instantánea.

<u>Step 1</u> Una vez que haya configurado los ajustes de grabación de video, en el **Registro** interfaz, haga clic en **Próximo.** 

La Instantánea se muestra la interfaz.



Sna	apshot															
	Channel /	A1														
	🗆 All		Gener	al 📗	Мо	tion		Alarn		— м	&A		🔲 In	telli	0	POS
		0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24		
	🗆 Sun														*	*
	🗆 Mon				11										*	404
	🗆 Tue	T													۰	*
	🗆 Wed														۶	-04
	🗆 Thu														٠	-00
	🗆 Fri															÷
	🗆 Sat												11		*	÷
	Default	Co	py to										Previo	ous		ок

<u>Step 2</u> Configure los parámetros de configuración de la instantánea.

Parámetro	Descripción			
Canal	En el <b>Canal</b> lista, seleccione un canal para tomar una instantánea.			
	eleccione la casilla de verificación del tipo de evento que incluye General, Movimiento,			
lipo de evento	Alarma, M&A, Inteligente, y POS.			
	Defina un período durante el cual la configuración de instantánea configurada está activa. Para			
Período	obtener detalles sobre cómo definir un período, consulte "5.1.4.9 Configuración del programa de			
	almacenamiento de video grabado".			
Dupdo	Hacer clic <b>Copiar a</b> copie la configuración a otros canales.			

Step 3 Hacer clic está bien.

Aparece un mensaje emergente. Hacer clic

#### Step 4 está bien.

Se muestra la pantalla de visualización en vivo. Se completa la configuración con el asistente de inicio. Puede comenzar a usar el dispositivo.

<u>Step 5</u> (Opcional) Una vez completada la configuración con el asistente de inicio, si la resolución de la pantalla HDMI conectada no coincide con la resolución predeterminada (1280 \* 1024), aparecerá un cuadro de diálogo. Elija cambiar la resolución o no.

en la parte superior derecha de la pantalla.





# 5.2 Vista en vivo

Después de iniciar sesión en el dispositivo, se muestra la vista en vivo. La cantidad de canales mostrados depende en su modelo.

Para ingresar a la pantalla de visualización en vivo desde otras interfaces, haga clic en



# 5.2.1 Pantalla LiveView

Puede ver el video en vivo de las cámaras conectadas a través de cada canal en la pantalla.

- De forma predeterminada, la hora del sistema, el nombre del canal y el número de canal se muestran en cada ventana de canal. Este ajuste se puede configurar seleccionando**Menú principal> CÁMARA> Superposición> Superposición.**
- La figura de la esquina inferior derecha representa el número de canal. Si se cambia la posición del canal o se modifica el nombre del canal, puede reconocer el número de canal por esta figura y luego realizar las operaciones como la consulta de grabación y la reproducción.



Para conocer los iconos que se muestran en cada canal, consulte 0.

lcono	Función
	Indica el estado de la grabación. Este icono se muestra cuando se está grabando el video.
*	Este icono se muestra cuando se produce la detección de movimiento en la escena.
*	Este icono aparece cuando se detecta la pérdida de video.
	Este icono aparece cuando la monitorización del canal está bloqueada.

Para cambiar la posición de dos canales, apunte a uno de los dos canales y luego arrastre la ventana al otro canal.

### 5.2.2 Barra de control de LiveView

La barra de control de visualización en vivo le brinda acceso para realizar operaciones como reproducción, zoom, copia de seguridad en tiempo real, instantánea manual, conversación por voz, agregar dispositivos remotos y cambiar de transmisión.

Cuando mueve el puntero a la posición media superior de una ventana de canal, se muestra la barra de control de visualización en vivo. Vea 0 para canal analógico y 0 para canal digital.



Si no se realiza ninguna operación durante seis segundos después de que se muestre la barra de control, la barra de control se oculta automáticamente.







<u>No.</u>	Función	<u>No.</u> F	unción	<u>No.</u> F	unción
1	Reproducción instantánea	4	Instantánea manual	7	Registro de cámara
2	Zoom digital	5	Silencio	/	/
3	Registro instantáneo	6	Charla de audio	/	/

#### 5.2.2.1 Reproducción instantánea

Puede reproducir los últimos cinco minutos a sesenta minutos del video grabado.

Haciendo click . se muestra la interfaz de reproducción instantánea. La reproducción instantánea tiene las siguientes

características:

- Mueva el control deslizante para elegir la hora a la que desea comenzar a jugar.
- Reproducir, pausar y cerrar la reproducción.
- La información, como el nombre del canal y el icono de estado de grabación, están protegidos durante la reproducción instantánea y no se mostrarán hasta que se salga.
- Durante la reproducción, no se permite el cambio de distribución de pantalla dividida. Para cambiar el tiempo de reproducción, seleccione
- MainMenu> SISTEMA> General> Básico, en el Juego instantáneo
  - , ingrese el tiempo que desea reproducir.



🗱 system	<b>-</b> 6	🔜 🏡 🛡 🚣 🛛 LVE 🔺 G- 23
> General	Basic Date&Time	Holiday
	Device Name	XVR
	Device No.	8
	Language	English
	Video Standard	PAL
	Sync Remote Device	(Include language, format and time zone)
	Instant Playback	5 min.
	Logout Time	10 min. Non-login User Permission
	CAM Time Sync	
	Interval	24 hr.
	Navigation Bar	
	Mouse Pointer Speed	• +
		Slow Fast
		Apply Back

# 5.2.2.2 Zoom digital

Puede ampliar un área específica de la imagen para ver los detalles de cualquiera de las dos formas siguientes.

Hacerclic 🖭, el icono cambia a 🛛 🔛. Mantenga presionado el botón izquierdo del mouse para seleccionar el área

quiere agrandar. El área se agranda después de soltar el botón izquierdo del mouse.

Apunte al centro que desea ampliar, gire el botón de rueda para ampliar el área.



- Para algunos modelos, cuando la imagen se amplía de la primera forma descrita anteriormente, el área seleccionada se amplía proporcionalmente de acuerdo con la ventana.
- Cuando la imagen está en estado ampliado, puede arrastrar la imagen hacia cualquier dirección para ver las otras áreas ampliadas.
- Haga clic con el botón derecho en la imagen ampliada para volver al estado original.

### 5.2.2.3 Registro instantáneo

Puede grabar el video de cualquier canal y guardar el clip en un dispositivo de almacenamiento USB.

Haciendo click

📕 , se inicia la grabación. Para detener la grabación, vuelva a hacer clic en este icono. El clip es

guardado automáticamente en el dispositivo de almacenamiento USB conectado.



### 5.2.2.4 Instantánea manual

Puede tomar de una a cinco instantáneas del video y guardarlas en un dispositivo de almacenamiento USB.



Dispositivo de almacenamiento USB. Puede ver las instantáneas en su PC.



Para cambiar la cantidad de instantáneas, seleccione MainMenu> CÁMARA> CODIFICAR> Instantánea, en el

Snap manual lista, seleccione la cantidad de instantáneas.

## 5.2.2.5 Silencio (solo canal analógico)

Puede silenciar el sonido del video haciendo clic en

Esta función es compatible con la vista de un solo canal.

# 5.2.2.6 Luz blanca (compatible con la cámara con función de luz blanca)



para controlar manualmente la cámara para activar la función de luz blanca.

### 5.2.2.7 Sirena (compatible con la cámara con función de sirena)



para controlar manualmente la cámara para generar un sonido de alarma.

### 5.2.2.8 Conversación bidireccional (solo canal digital)

Puede realizar la interacción de voz entre el Dispositivo y el dispositivo remoto para mejorar la eficiencia de la emergencia. Esta función solo se admite cuando el dispositivo IPC conectado de forma remota admite la conversación bidireccional.



I a conversación bidireccional del dispositivo remoto está activada. La

La conversación bidireccional de otros canales digitales está desactivada.

Hacerclic Para cancelar la conversación bidireccional. La charla bidireccional de otros canales digitales es reanudó.

# 5.2.2.9 Agregar cámara (solo canal digital)

Puede ver la información de los dispositivos remotos y agregar nuevos dispositivos remotos para reemplazar los dispositivos conectados actuales.



Haciendo click III Lista de cámaras se muestra la interfaz. Para obtener detalles sobre cómo agregar los dispositivos remotos,

consulte "5.6 Configuración de dispositivos remotos".

### 5.2.3 Barra de navegación

Puede acceder a las funciones para realizar operaciones a través de los iconos de función en la barra de navegación. Por ejemplo, puede acceder al menú principal y cambiar el modo de división de ventana.

La barra de navegación está deshabilitada de forma predeterminada. No aparece en la pantalla de visualización en vivo hasta que se habilita. Para habilitarlo, seleccione**MainMenu> SISTEMA> General> Básico,** habilite la barra de navegación, y luego <sup>hacer</sup> clic **Solicitar.** 

	▋▓▓∰⋓∁▎╅
lcono	Función
斧	Abierto <b>Menú principal.</b>
	Expanda o condense la barra de navegación.
	Seleccione el diseño de vista.
Ð	Vaya a la pantalla anterior.
	Vaya a la siguiente pantalla.
t⊒t	Habilite la función de recorrido. El icono cambia a
	Abra el panel de control de PTZ. Para obtener más información, consulte "5.4 Control de cámaras PTZ".
8	Abre el <b>Imagen</b> interfaz. Esta función solo se admite en el diseño de un solo canal.
Q	Abra la interfaz de búsqueda de registros. Para obtener más detalles, consulte "5.9 Reproducción de video".
A	Abre el <b>AlarmStatus</b> interfaz para ver el estado de la alarma del dispositivo. Para obtener más detalles, consulte "5.21.3 Visualización de información de eventos".
<b>9</b> *	Abre el <b>INFORMACIÓN DEL CANAL</b> interfaz para mostrar la información de cada canal.
<b>9</b> 4	Abre el <b>Lista de cámaras</b> interfaz. Para obtener más detalles, consulte "5.6.1 Agregar dispositivos remotos".
	Abre el <b>La red</b> interfaz. Para obtener más información, consulte "5.15.1 Configuración de la red".
	Abre el <b>DiskManager</b> interfaz. Para obtener más información, consulte "5.18.3 Configuración del Administrador de discos".



Icono	Función
	Abre el Gestión USB interfaz. Para obtener detalles sobre las operaciones USB,
-	consulte "5.14.2 Copia de seguridad de archivos", "5.21.2 Visualización de
	información de registro", "5.20.4 Exportación e importación de configuraciones del
	sistema", "5.20.6 Actualización del dispositivo".

# 5.2.4 Menú contextual

Puede acceder rápidamente a algunas interfaces de funciones, como el menú principal, la búsqueda de registros, la configuración de PTZ, la configuración de color y seleccionar el modo de visualización dividida.

Haga clic con el botón derecho en la pantalla de visualización en vivo, se muestra el menú de acceso directo. Para obtener detalles sobre las funciones del menú de acceso directo, consulte 0.



Después de acceder a cualquier interfaz a través del menú de acceso directo, puede volver a la pantalla anterior haciendo clic

con el botón derecho en la pantalla actual.



Función	Descripción
Menú principal	Abierto <b>Menú principal</b> interfaz.
Pueser	Abre el <b>REPRODUCCIÓN</b> interfaz donde puede buscar y reproducir archivos
Buscar	de grabación.
PTZ	Abre el <b>PTZ</b> interfaz.



Función	Descripción					
Vardicaño	Configure la pantalla de visualización en vivo como diseño de un solo canal o					
verdiseno	diseño multicanal.					
Pantalla anterior	Haga clic en Pantalla anterior para ir a la pantalla anterior. Por ejemplo, si está					
Deutelle sieviente	utilizando el modo de división en 4, la primera pantalla muestra el canal 1-4, haga clic					
Pantalla siguiente	en <b>Pantalla siguiente,</b> puede ver el canal 5-8. Abre el <b>Lista de cámaras</b> interfaz. Para					
	obtener más detalles, consulte "5.6 Configuración de dispositivos remotos".					
A						
Agregar camara	Este parámetro se muestra en el menú contextual solo después de					
	configurar al menos un canal para IP escribir Menú principal> CÁMARA>					
	Tipo de canal.					
	• Seleccione Modo de grabación, puede configurar el modo de grabación como					
Control manual	Auto o Manual, o detener la grabación. También puede habilitar o					
Control manual	deshabilitar la función de instantánea					
	• Seleccione <b>Modo de alarma</b> , puede configurar los ajustes de salida de alarma.					
	• Seleccione General, el diseño de la pantalla de visualización en vivo es el					
Modo en vivo	• predeterminado. Seleccione <b>Cara,</b> las instantáneas de los rostros detectados se					
	muestran en la parte inferior de la pantalla de visualización en vivo.					
	Señale la ventana del canal y haga clic derecho en él para abrir el menú de acceso directo, y					
	luego haga clic en <b>Enfoque automático.</b>					
Enfoque automático						
	No todas las cámaras admiten esta función. Abre el <b>lmagen</b> interfaz donde puede					
Imagen	ajustar el color de la imagen de vídeo. Haga clic para modificar las propiedades de la					
Propiedad de la cámara	cámara.					
Puerto secundario	Haga clic para cambiar al control de pantalla adicional.					

### 5.2.5 Modo de vista previa de Al

Puede ver las instantáneas de rostros detectados y los resultados de comparación de los rostros detectados y los rostros en la biblioteca, y reproducir el archivo de imagen grabado.

Para mostrar el modo de vista previa de AI, la función de detección de rostros debe estar habilitada. Para obtener más información, consulte "5.11.1.1 Detección de rostro".

Haga clic con el botón derecho en la pantalla de visualización en vivo para mostrar el menú de acceso directo y luego seleccione LiveMode> AlMode, Se muestra la interfaz del modo de vista previa de Al.





- 15558: Indica la cantidad de rostros detectados desde las 0 a. M. Hasta la medianoche.
  - 2943: Indica la cantidad de humanos detectados de 0 a.m. a medianoche.
- . Indica la cantidad de vehículos motorizados detectados de 0 a.m. a medianoche.
  - indica la cantidad de vehículos no motorizados detectados desde las 0 a. M. Hasta la medianoche.
- Haga clic en este icono y luego seleccione los atributos faciales que desea mostrar en la vista previa de Al

modo. Se admite la visualización de un máximo de cuatro atributos. Ver 0.

E

.

Haga clic en este icono para exportar el informe de recuento en formato .csv. La información del informe incluye la fecha,

hora de inicio, hora de finalización y el número de humano, vehículo y rostro. El título del informe se denomina "nombre del dispositivo\_ XVR\_AI\_Statistics\_starting time\_ending time.csv".



Properties			
Show Fac Human B.	Non-Motor		
Attribute: Attribute: Attribute: Attribute: STRANGER	Attribute: Attribute: Attribute: Attribute:	2	Similarity%
Channel Time	Channel Time	Channel	Time
Select attributes to displ	lay Max. set 4 attri Exp. Glasses	Beard	Mask
		OK	Cancel

# 5.2.6 Secuencia de canales

Puede ajustar la secuencia de canales que se muestra en la interfaz en vivo según las necesidades reales.

Â	
La interfaz de	visualización en vivo muestra la secuencia de canales predeterminada después de restaurar los valores predeterminados de fábrica.
<u>Step 1</u>	Haga clic con el botón derecho en la interfaz de visualización en vivo y seleccione Secuencia.
	La <b>Secuencia</b> se muestra la interfaz.
•	El sistema muestra el número máximo de divisiones de ventana admitidas por el DVR después
	seleccionando Secuencia.
•	La interfaz de secuencia muestra solo el nombre del canal y el número de canal agregado
	dispositivos remotos. 💽 representa que el dispositivo remoto está en línea y <b>representa e</b> l
	el dispositivo remoto está desconectado.



### Figure 5-5 Secuencia

Sequence										
• A1	29									
• A2	Channel2									
• A3	Channel3									
• A4	Channel4									
• A5	Channel5									
• A6	Channel6									
• A7	Channel7									
A	oply Cancel									

<u>Step 2</u> Ajuste la secuencia de canales.

- Arrastre un canal a la división de la ventana de destino.
- Arrastre una ventana dividida a otra para cambiar la secuencia.

Puede ver la secuencia de canales de acuerdo con el número de canal en la esquina inferior derecha de la división de la ventana.



#### Figure 5-6 Secuencia ajustada



#### 5.2.7 Configuración de color

Puede ajustar el efecto de color de la imagen de vídeo, como la nitidez, el brillo y el contraste. Los parámetros son diferentes según el tipo de cámara conectada. Tome el canal analógico como ejemplo.

Los parámetros que se muestran en la interfaz varían de diferentes cámaras, prevalecerá la interfaz real.

En la pantalla de visualización en vivo, haga clic con el botón derecho en el canal analógico para ver el menú de acceso directo y luego seleccione Imagen, la Imagen se muestra la interfaz.

Para obtener más información, consulte "5.5.1 Configuración de ajustes de imagen".





Parámetro	Descripción						
Daviada	Divida 24 horas en dos períodos y configure los ajustes de color						
Periodo	correspondientes.						
Tiempo efectivo	Habilite la función y luego establezca el tiempo efectivo para cada período.						
	Ajusta la nitidez del borde de la imagen. Cuanto mayor sea el valor, más obvio						
Nitidez	será el borde de la imagen y el ruido también será mayor.						
	El valor varía de 1 a 15. El valor predeterminado es 1.						
Matia	Ajusta el tono de la imagen. El valor varía de 0 a 100. El valor						
Matiz	predeterminado es 50.						
	Ajusta el brillo de la imagen. El valor varía de 0 a 100. El valor						
	predeterminado es 50.						
Brillo	Cuanto mayor sea el valor, más brillante se volverá la imagen. Puede ajustar						
DINO	este valor cuando la imagen en su conjunto se vea oscura o brillante. Sin						
	embargo, es probable que la imagen se oscurezca si el valor es demasiado						
	grande. El rango recomendado es entre 40 y 60.						
	Ajusta el contraste de la imagen. Cuanto mayor sea el valor, más obvio será el						
	contraste entre el área clara y el área oscura. Puede ajustar este valor cuando el						
	contraste no sea obvio. Sin embargo, si el valor es demasiado grande, es probable						
Contrasto	que el área oscura se vuelva más oscura y el área clara sobreexpuesta. Si el valor						
Contraste	es demasiado pequeño, es probable que la imagen se oscurezca.						
	El valor varía de 0 a 100. El valor predeterminado es 50. El						
	rango recomendado está entre 40 y 60.						



Parámetro	Descripción							
	Ajusta los tonos de color. Cuanto mayor sea el valor, más claro se							
Caturación	volverá el color. Este valor no influye en la luminosidad general de la							
Saturación	imagen. El valor varía de 0 a 100. El valor predeterminado es 50. El rango							
	recomendado está entre 40 y 60.							
	En el Modo de color lista, puede seleccionar Estándar, Suave, Brillante, Vivo,							
	Banco, Personalizado 1, Personalizado 2, Personalizado 3, y Personalizado							
Modo de color	4.							
	La nitidez, el tono, el brillo, el contraste y la saturación se ajustarán							
	automáticamente según el modo de color seleccionado.							
	Mejora el efecto de la imagen. Ajusta el valor del efecto.							
	•							
	• Hacerclic Hacerclic Hacerclic A Intragen se ajusta automaticamente al electo optimizado.							
Ecualizador	• Hacerclic se bloqueará la configuración del efecto actual.							
	$\square$							
	Solo el canal analógico HD admite esta función.							
	Ajuste la posición de visualización de la imagen en la ventana del canal. El valor							
	indica píxel. El valor predeterminado es 16.							
Posicion								
	Esta función solo es compatible con el canal analógico.							
	Puede personalizar cuatro modos de color.							
	1. Hacer clic Personalizado. La Color personalizado se muestra la interfaz. En el Modo de							
	2. color lista, seleccione Personalizado 1, por ejemplo. Luego							
	configure los ajustes de nitidez, tono, brillo, contraste y							
Personalizado	saturación. Si seleccionas <b>Todas,</b> la configuración se aplicará a							
	los cuatro modos de color personalizados.							
	3. Hacer clic <b>está bien</b> .							
	4. Sobre el Imagen interfaz, en el Modo de color lista, puede seleccionar							
	el modo de color personalizado.							

# 5.2.8 Pantalla LiveView

### 5.2.8.1 Configurar los ajustes de pantalla

Puede configurar el efecto de visualización, como mostrar el título de la hora y el título del canal, ajustar la transparencia de la imagen y seleccionar la resolución.

<u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> DISPLAY> Display.

La **Monitor** se muestra la interfaz.



Main Screen					
	VGA/HDMI				
	Time Title	Output Port			
	Channel Title				
	Original Ratio	Show Message			
	AI Rule				
	SMD Preview				
	Live Audio				
	•	<b>+</b> 50			
Transparency	-0	<b>+</b> 0%			
	1280x1024				
Live Mode	General				
			Apply	Back	

Step 2	Configure los ajustes de los parámetros de visualización.
--------	---

<u>Paramete</u> r		Descripción					
	Puerto de salida	Indica el puerto de la pantalla principal.					
		Selecciona el Título de la hora casilla de verificación, la hora actual del sistema se muestra en					
	Título de la hora	cada ventana de canal en la pantalla de visualización en vivo. Para ocultar la hora, desactive la					
		casilla de verificación.					
		Selecciona el Título del canal casilla de verificación, el nombre del canal, el número de					
	Título del canal	canal y el estado de grabación se muestran en la ventana de cada canal en la pantalla					
		de visualización en vivo. Para ocultar la hora, desactive la casilla de verificación.					
	Dura ancián a vicinal	Selecciona el Proporción original casilla de verificación, la imagen de vídeo se muestr					
	Proporcion original	en su tamaño real en la ventana del canal.					
Principal		Selecciona el <b>Regla de la IA</b> casilla de verificación para habilitar la función de demostración de la regla AI. Está					
Pantalla	Regla de la IA	habilitado de forma predeterminada					
	Vista previa de SMD	Muestre el cuadro de reglas SMD durante la vista previa. Está deshabilitado por defecto.					
		Selecciona el Audio en vivo casilla de verificación para habilitar la función de ajuste de					
	Audio en vivo	audio en la ventana del canal en la pantalla de visualización en vivo. Mueva el control					
	Volumen	deslizante para ajustar el volumen del audio en vivo.					
	Trancharancia	Configure la transparencia de la interfaz gráfica de usuario (GUI). Cuanto					
	Transparencia	mayor sea el valor, más transparente se vuelve la GUI. Seleccione la					
	Decelución	resolución del video. La resolución predeterminada para el puerto VGA y el					
	Resolution	puerto HDMI es 1280 $ imes$ 1024.					



Paramete	r	Descripción					
		Es posible que algunas de las opciones de resolución no sean compatibles con el					
		puerto HDMI.					
		• General: no se muestra información en la ventana del canal. Modo AI:					
	Modo en vivo	<ul> <li>muestra las instantáneas de los rostros detectados.</li> </ul>					
		No todos los modelos admiten esta función.					
		Habilita la función de pantalla adicional. Una vez habilitada esta función, puede					
	Permitir	seleccionar qué puerto como puerto de pantalla adicional, y el otro puerto se convierte					
		automáticamente en el puerto de pantalla principal.					
	Puerto de salida	Seleccione el puerto VGA o el puerto HDMI como el puerto conectado por un					
		monitor secundario. Por ejemplo, si selecciona el puerto HDMI como puerto de					
		pantalla adicional, el puerto VGA se convierte automáticamente en el puerto de					
Sub		pantalla principal.					
Pantalla		Seleccione la resolución del video. La resolución predeterminada para el puerto VGA y					
		el puerto HDMI es 1280 $ imes$ 720.					
	Resolución						
		Es posible que algunas de las opciones de resolución no sean compatibles con el					
		puerto HDMI.					
	Mostrarmonsaio	Una vez habilitada, la pantalla secundaria mostrará un mensaje de alarma cuando					
	Mostrai mensaje	se dispara una alarma.					
• El me	• El menú principal no se muestra en la pantalla adicional.						
• Si no ł	nabilita la función de	pantalla adicional, tanto el puerto VGA como el puerto HDMI muestran la					
misma	a imagen.						

# 5.2.8.2 Configuración de ajustes de canal cero

Puede ver varias fuentes de video en un canal en el extremo web.

<u>Step 1</u> Seleccione Menú principal> PANTALLA> Canal cero.

La **Canal cero** se muestra la interfaz.



Enable			
	H.264H		
	704x576(D1)		
	25		
Bit Rate(Kb/S)	1024		
		Apply	Back

<u>Step 2</u> Configure los ajustes para los parámetros de canal cero.

Parámetro	Descripción					
Permitir	Habilite la función de canal cero.					
Comprosión	En el <b>Compresión</b> lista, seleccione el estándar de compresión de video de acuerdo con la					
compresion	capacidad del dispositivo. El valor predeterminado es H.265.					
Docolución	En el <b>Resolución</b> lista, seleccione la resolución de video. El valor predeterminado es 704 $ imes$ 576					
Resolucion	(D1).					
	Seleccione un valor entre 1 y 25 para el estándar PAL y entre 1 y 30 para el					
Velocidad de fotogramas (FPS)	estándar NTSC. La disposición real se decide y selecciona dependiendo de la					
	capacidad del dispositivo.					
T	El valor predeterminado es 1024 Kb / S. El arreglo real se decide y se selecciona					
Tasa de bits (Kb / S)	depende de la capacidad del dispositivo y la velocidad de fotogramas.					

<u>Step 3</u> Hacer clic**Solicitar** para guardar la configuración.

En la interfaz en vivo de la web, haga clic en

para seleccionar uno de los

modos multicanal, y luego puede ver la imagen de video local.

### 5.2.8.3 Configuración de TV



No todos los modelos admiten esta función.

Puede ajustar los márgenes del borde en las direcciones superior, inferior, izquierda y derecha, así como el brillo del monitor conectado al puerto de salida de video del dispositivo.

<u>Seleccione Menú principal> PANTALLA> Ajuste de TV.</u>

La Ajuste de TV se muestra la interfaz.



Top Margin	- 0	+	0
Bottom Margin	- 0	+	0
Left Margin	- 0	+	0
Right Margin	-0	+	0
Brightness	0	+	128

<u>Step 2</u> Configure los parámetros de acuerdo con su situación real. Hacer clic

<u>Step 3</u> Solicitar para completar la configuración.

#### 5.2.9 Configuración de la configuración del recorrido

Puede configurar un recorrido por los canales seleccionados para repetir la reproducción de videos. Los videos se muestran a su vez de acuerdo con el grupo de canales configurado en la configuración del recorrido. El sistema muestra un grupo de canales durante un período determinado y luego cambia automáticamente al siguiente grupo de canales.

#### <u>Seleccione Menú principal> PANTALLA> Configuración de recorrido.</u>

La Excursión se muestra la interfa	z. Existen <b>Pantalla principa</b>	Il pestaña y Pantalla secui	ndaria pestaña, consulte 0	y 0.
------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------

Μ													
	Motion			Vie	ew 1								
				Vie	ew 1								
	Live La			Vie	ew 1								
		$\checkmark$					Channe	el Gro	up				
	1	$\checkmark$	1										
		$\checkmark$											
		$\checkmark$											
		$\checkmark$											
	Ad	ld		Modify	D	elete	Move U		Move dow				
	Defa	ult								Appl	y	Back	



Main Screen	Sub Screen		
	View 1		
		Channel Group	
$2 \sqrt{2}$			
3 🗸 3			
5 🗸 5			
7 🗸 7			
Add	Modify Delete	Move Up Move down	

Parámetro	Descripción			
Permitir	Habilite la función de recorrido.			
	Ingrese la cantidad de tiempo que desea que cada grupo de canales se muestre en			
Intervalo (seg.)	la pantalla. El valor varía de 5 segundos a 120 segundos y el valor predeterminado			
	es 5 segundos.			
Gira de movimiento,	Seleccione la Vista 1 o la Vista 8 para <b>MotionTour</b> y <b>AlarmTour (</b> eventos de alarma del			
AlarmTour	sistema).			
Diag <sup>2</sup> and size	En el <b>Diseño en vivo</b> lista, seleccione <b>Vista 1, Vista 4, Vista 8,</b> u otros			
Diseno en vivo	modos admitidos por el dispositivo.			
	Muestra todos los grupos de canales en la configuración de división de ventana actual.			
	• Agregar un grupo de canales: haga clic en <b>Agregar,</b> en la ventana emergente <b>Añadir grupo</b> canal,			
	seleccione los canales para formar un grupo, y luego haga clic en Ahorrar.			
	• Eliminar un grupo de canales: seleccione la casilla de verificación de cualquier grupo de canales y			
Grupo de canales	luego haga clic en <b>Borrar.</b>			
	• Editar un grupo de canales: seleccione la casilla de verificación de cualquier grupo de canales y			
	luego haga clic en Modificar, o haga doble clic en el grupo. LaModificar canal			
	Grupo Se muestra el cuadro de diálogo. Puede reagrupar los canales. Hacer clic			
	• Ascender o Mover hacia abajo para ajustar la posición del grupo de canales.			
Step 3 Hacer clic Solic	itar para guardar la configuración.			
	PS			

En la parte superior derecha de la pantalla de visualización en vivo, use el botón izquierdo del mouse o presione Shift para

cambiar entre 🤇 (se permite el cambio de imagen) y

(el cambio de imagen no es

permitido) para activar / desactivar la función de recorrido.



En la barra de navegación, haga clic en	para habilitar el recorrido y haga clic en	para deshabilitarlo.

#### Agregar un grupo de canales

Step 1 Hacer clic Agregar.

La **Añadir grupo** se muestra la interfaz.

Add Group		
12345678		
Group Sequence:		
	OK	Back

<u>Step 2</u> Seleccione los canales que desea agrupar para el recorrido.

Si desea seleccionar más de un canal, en el Diseño en vivo lista, no seleccione Ver 1.

Paalt

<u>Step 3</u> Hacer clic **OK** para completar la configuración.

#### Modificar un grupo de canales

Haga doble clic en un grupo de canales, el **Grupo de canales Modificado** se muestra la interfaz.

Puede modificar el grupo de canales y hacer clic en**OK** para completar la configuración.

Channel Group Modified	
1 2 3 4 5 6 7 8	
Group Sequence:	
5,6,7,8	
OK Back	

# 5.2.10 Barra de operación rápida

Puede acceder rápidamente a los módulos de funciones en los mosaicos de funciones y el menú de configuración a través de los iconos de acceso directo en la barra de operaciones rápidas.



Este tema usa ALARMA y CÁMARA un ejemplo para mostrarle cómo acceder rápidamente a otros módulos.

Iconos de acceso directo en títulos de funciones

#### Hacer clic ALARMA para entrar a ALARMA interfaz.

	🚨 ALARM	🛇 🚨 🖥	🛯 🕲 🧳 🎧 💭 💭 😭	LIVE 👗 🕀 - 🖽
->	Alarm Info	Tupe		
	Alarm Status	Start Time	2020 - 03 - 01 00 : 00 : 00	
	Alarm-in Port	End Time	2020 -03 -02 00 :00 :00	Search
	Alarm-out Port	55 Time	Туре	Play 🔺
	Video Detection	41 2020-03-01 20	:17:40 <video 3="" :="" loss=""></video>	
	Exception	42 2020-03-01 20	0:17:40 <video 4="" :="" loss=""></video>	
	Liveption	43 2020-03-01 20	:17:40 <video 5="" :="" loss=""></video>	
	Disarming	44 2020-03-01 20	):17:40 <video 6="" :="" loss=""></video>	
		45 2020-03-01 20	):17:40 <video 7="" :="" loss=""></video>	
		46 2020-03-01 20	:17:40 No Disk	
		47 2020-03-01 20	9:17:40 <video 8="" :="" loss=""></video>	
		48 2020-03-01 20	:17:40 <video 9="" :="" loss=""></video>	
		49 2020-03-01 20	:17:40 <video 10="" :="" loss=""></video>	
		50 2020-03-01 20	:17:41 <video 11="" :="" loss=""></video>	
		51 2020-03-01 20	:17:41 <video 12="" :="" loss=""></video>	
		52 2020-03-01 20	:17:41 <video 13="" :="" loss=""></video>	
		53 2020-03-01 20	:17:41 <video 14="" :="" loss=""></video>	
		54 2020-03-01 20	0:17:41 <video 15="" :="" loss=""></video>	
		55 2020-03-01 20	):17:41 <video 16="" :="" loss=""></video>	•
			< 1/1 > Goto 1	Backup Details



Icono	Descripción
$\otimes$	Haga clic para saltar a <b>BUSCAR</b> interfaz.
	Haga clic para saltar a <b>ALARMA</b> interfaz.
	Haga clic para saltar a <b>AI</b> interfaz.
	Haga clic para saltar a <b>POS</b> interfaz.
$\bigcirc$	Haga clic para saltar a <b>LA RED</b> interfaz.
	Haga clic para saltar a <b>MANTENER</b> interfaz.
Q	Haga clic para saltar a <b>RESPALDO</b> interfaz.
ļ	Haga clic para saltar a <b>MONITOR</b> interfaz.
	Haga clic para saltar a <b>AUDIO</b> interfaz.

Iconos de acceso directo en el menú de configuración

```
Hacer clic CÁMARA para entrar a CÁMARA interfaz.
```

-	CAMERA		🎯 🖴	\$₀	<b>L</b> o		
Ima		Please select					Browse
Ov							
PT		Channel	Progre			System Version	
D/							
Ca							
> HD							
							Update
Icono	Descripción						
	Haga clic para salta	ar a <b>CÁMARA</b> interf	az.				



Icono	Descripción
Ś	Haga clic para saltar a <b>LA RED</b> interfaz.
	Haga clic para saltar a <b>ALMACENAMIENTO</b> interfaz.
\$;	Haga clic para saltar a <b>SISTEMA</b> interfaz.
	Haga clic para saltar a <b>SEGURIDAD</b> interfaz.
<b>_</b> *	Haga clic para saltar a <b>CUENTA</b> interfaz.

# 5.3 Entrar en MainMenu

Haga clic con el botón derecho en la pantalla de visualización en vivo, se muestra el menú de acceso directo, haga clic en Menú principal y luego inicie sesión en el sistema. Se muestra el menú principal, consulte 0.





No.	Icono	Descripción			
1	Función Iosas	<ul> <li>Incluye nueve mosaicos de funciones: BÚSQUEDA, ALARMA, DETECCIÓN INTELIGENTE, POS, IoT, MANTENIMIENTO, COPIA DE SEGURIDAD, PANTALLA y AUDIO. Haga clic en cada mosaico para abrir la interfaz de configuración del mosaico.</li> <li>BUSCAR: Busque y reproduzca el video grabado guardado en el dispositivo.</li> <li>ALARMA: Busque información de alarmas y configure acciones de eventos de alarma.</li> <li>DETECCIÓN INTELIGENTE: Busque información de SMD, detección de rostros e IVS, y configure los ajustes relacionados.</li> <li>POS: Puede conectar el Dispositivo a la máquina POS (Punto de Venta) y recibir la información de ella.</li> <li>IoT: Vista previa de video en vivo de IoT, búsqueda, exportación de informes y configuración de funciones.</li> <li>MANTENER: Puede ver el registro y la información del sistema, probar la red y realizar otros trabajos de mantenimiento.</li> <li>RESPALDO: Busque y haga una copia de seguridad de los archivos de video en el dispositivo de almacenamiento externo, como un dispositivo de almacenamiento USB.</li> <li>MONITOR: Configure el efecto de visualización, como mostrar contenido, transparencia y resolución de la imagen, y habilite la función de canal cero.</li> <li>AUDIO: Administre archivos de audio y configure el horario de reproducción. El archivo de audio se puede reproducir en respuesta a un evento de alarma si la función de mensajes de voz está habilitada.</li> </ul>			
2 Cambiar icono		página o haga clic en $\bigcirc$ $\bigcirc$ $\bigcirc$ para pasar página.			
3	Configuración menú	Incluye seis configuraciones a través de las cuales puede configurar la cámara, la configuración de red, la configuración de almacenamiento, la configuración del sistema, la configuración de la cuenta y ver información.			
4	Vivir	Hacer clic para ir a la pantalla de visualización en directo.			
5	*	Cuando apuntas a . , se muestra la cuenta de usuario actual.			
6	<b>⊡</b> .	Hacer clic Seleccione <b>Cerrar sesión, reiniciar,</b> o <b>Cerrar</b> de acuerdo a su actual situación.			
7	P.Q. D.A	<ul> <li>Muestra Cliente de teléfono celular y Dispositivo SN Código QR.</li> <li>Cliente de teléfono celular: use su teléfono móvil para escanear el código QR para agregar el dispositivo al cliente de teléfono celular, y luego puede comenzar a acceder al dispositivo desde su teléfono celular.</li> <li>Device SN: obtenga el Device SN escaneando el código QR. Vaya a la plataforma de gestión P2P y agregue el dispositivo SN a la plataforma. Luego puede acceder y administrar el dispositivo en la WAN. Para obtener más información, consulte el manual de funcionamiento de P2P. También puede configurar la función P2P en las configuraciones locales. Consulte "5.1.4.5 Configuración de opciones P2P".</li> </ul>			



# 5.4 Control de cámaras PTZ

PTZ es una plataforma mecánica que lleva una cámara y una cubierta protectora y realiza el control general de forma remota. Un PTZ puede moverse tanto en dirección horizontal como vertical para proporcionar una vista panorámica de la

cámara.

 $\square$ 

Antes de operar PTZ, asegúrese de la conexión de red entre PTZ y el dispositivo.

## 5.4.1 Configurar los ajustes de la conexión PTZ

Debe configurar los ajustes de la conexión PTZ antes de su uso.

- Conexión local: Puerto RS-485 para conectar el domo de velocidad o cable coaxial para conectar la cámara coaxial.
- Conexión remota: red de área local.

<u>Step 1</u> Seleccione Menú principal> CÁMARA> PTZ.

La **PTZ** se muestra la interfaz.





Parámetro	Descripción		
Canal	En el <b>Canal</b> lista, seleccione el canal al que desea conectar la cámara PTZ		
	a.		
	• Local: conecte a través del puerto RS-485 o cable coaxial.		
Тіро	• Remoto: conéctese a través de la red agregando la dirección IP de la cámara PTZ al		
	dispositivo.		



Parámetro	Descripción	
Modo de control	En el <b>Modo de control</b> lista, seleccione <b>Puerto serial</b> o <b>HDCVI.</b> Para productos de la	
	serie HDCVI, seleccione <b>HDCVI.</b> La señal de control se envía al PTZ a través del cable	
	coaxial. Para el modo serial, la señal de control se envía al PTZ a través del puerto	
	RS-485.	
	En el <b>Protocolo</b> lista, seleccione el protocolo para la cámara PTZ. Por ejemplo, seleccione	
Protocolo	HDCVI3.0.	
	En el Habla a , ingrese la dirección de la cámara PTZ. El valor predeterminado es 1.	
Habla a		
	La dirección ingresada debe ser la misma que la dirección configurada en la cámara PTZ; de lo	
	contrario, la cámara PTZ no se puede controlar desde el dispositivo. En el <b>Tasa de baudios</b> lista,	
Tasa de baudios	seleccione la velocidad en baudios de la cámara PTZ. El valor predeterminado es	
	9600.	
Bits de datos	El valor predeterminado es 8. El valor	
Bits de parada	arada predeterminado es 1. El valor	
Paridad	predeterminado es NINGUNO.	
Step 3 Hacer clic So	licitar para guardar la configuración.	

Hacer clic **Dupdo** para copiar la configuración a otros canales.

## 5.4.2 Trabajar con el panel de control PTZ

El panel de control PTZ realiza operaciones como dirigir la cámara en ocho direcciones, ajustar el zoom, el enfoque y la configuración del iris y el posicionamiento rápido.

#### Panel de control PTZ básico

Haga clic con el botón derecho en la pantalla de visualización en vivo y luego seleccione PTZ. Se muestra el panel de control PTZ.



#### 

Las funciones con botones en gris no son compatibles con el sistema.

Parámetro	Descripción
Velocidad	Controla la velocidad del movimiento. Cuanto mayor sea el valor, más rápido
	será el movimiento.
Zoom	Disminuir el zoom.
	+ : Acercarse.



Parámetro	Descripción			
Enfocar	Enfoque lejos.			
Iris	E Imagen más oscura.			
Movimiento PTZ	Admite ocho direcciones. Botón			
	<ul> <li>de posicionamiento rápido.</li> <li>Posicionamiento: Click a para ingresar a la pantalla de posicionamiento rápido, y luego haga clic en cualquier lugar de la pantalla de visualización en vivo, el PTZ girará a este punto y lo moverá al centro de la pantalla.</li> <li>Zoom: en la pantalla de posicionamiento rápido, arrastre para dibujar un cuadrado en la vista. El cuadrado admite el zoom.</li> <li>Arrastrar hacia arriba es para alejar y arrastrar hacia abajo para acercar. Cuanto más</li> <li>pequeño sea el cuadrado, mayor será el efecto de zoom.</li> </ul>			
	No todos los modelos admiten esta función y solo se pueden controlar mediante operaciones con el mouse.			
1	Hacer clic Puede controlar las cuatro direcciones (izquierda, derecha, arriba y abajo) PTZ			
•	Hacer clic para abrir el panel de control PTZ expandido.			

### Panel de control PTZ ampliado

.

En el panel de control PTZ básico, haga clic en para abrir el panel de control PTZ expandido para encontrar más opciones. Speed 5 No. 0



botón derecho una vez para volver a la interfaz del panel de control básico de PTZ. •



Icono	Función	Icono	Función
	Preestablecido	Q	Sartén
24	Excursión	<b>+</b> +	Dar la vuelta
~*	Patrón	Ĵ	Reiniciar
(++)	Escanear	•	Haga clic en el <b>Configuración auxiliar</b> para abrir la interfaz de configuración de funciones PTZ.
Ŷ	Auxiliar	-	Haga clic en el <b>Entrar en el menú</b> icono para abrir el <b>FUNCIONAMIENTO DEL MENÚ</b> interfaz.

## 5.4.3 Configuración de funciones PTZ

#### 5.4.3.1 Configuración de preajustes



<u>Step 1</u> En el Panel de control PTZ expandido, haga clic en





÷

۲

- <u>Step 2</u> Haga clic en las flechas de dirección a la posición requerida. En el Preestablecido cuadro,
- Step 3 ingrese el valor para representar la posición requerida. Hacer clic**Configuración** para
- <u>Step 4</u> completar los ajustes preestablecidos.

### 5.4.3.2 Configuración de tours

<u>Step 1</u> En el Panel de control PTZ expandido, haga clic en



- <u>Step 2</u> clic en el**Excursión** pestaña.
  - La **Excursión** se muestra la interfaz.



PTZ				
Preset	Tour	Pattern	Scan	
*		Pre Tou D I	set 1 Ir No. 0 Add Preset elete Preset Delete Tour	

- <u>Step 3</u> En el **Tour No.**, ingrese el valor de la ruta del tour. En el
- <u>Step 4</u> **Preestablecido** cuadro, ingrese el valor preestablecido. Hacer clic

#### <u>Step 5</u> Agregar preajuste.

Ш

Se agregará un ajuste preestablecido para este recorrido.

- Puede repetir agregando más ajustes preestablecidos.
- Hacer clic Eliminar preajuste para eliminar el preajuste de este recorrido. Esta operación se puede repetir para eliminar más preajustes. Algunos protocolos no admiten la eliminación.

۲

### 5.4.3.3 Configuración de patrones

<u>Step 1</u> En el Panel de control PTZ expandido, haga clic en

La **PTZ** se muestra la interfaz.

- <u>Step 2</u> Haga clic en el**Patrón** pestaña.
  - La **Patrón** se muestra la interfaz.



- <u>Step 3</u> En el **Patrón** cuadro, ingrese el valor para el patrón. Hacer clic**Comienzo** para realizar las operaciones de
- <u>Step 4</u> direcciones. También puede ir al Panel de control PTZ para realizar las operaciones de ajuste del zoom, enfoque, iris y direcciones.
- <u>Step 5</u> Sobre el **PTZ** interfaz, haga clic en **Final** para completar la configuración.



#### 5.4.3.4 Configuración de escaneo

<u>Step 1</u> En el Panel de control PTZ expandido, haga clic en



<u>Step 2</u> clic en el**Escanear** pestaña.

La **Escanear** se muestra la interfaz.



۹

<u>Step 3</u> Haga clic en las flechas de dirección para colocar los límites izquierdo y derecho.

## 5.4.4 Llamada a funciones PTZ

Una vez que haya configurado los ajustes de PTZ, puede llamar a las funciones de PTZ para monitorear desde el Panel de control de PTZ expandido.



#### 5.4.4.1 Llamar a preajustes

<u>Step 1</u> En el panel de control PTZ expandido, en el **No.**, ingrese el valor del preset al que desea llamar.





## 5.4.4.2 CallingTours

Step 1 En el panel de control PTZ expandido, en el No. cuadro, ingrese el valor del recorrido que desea llamar.

Step 2 para llamar al tour. Hacer clic de nuevo para dejar de llamar a la gira. Step 3 Hacer clic

### 5.4.4.3 Patrones de llamada

Step 1 En el panel de control PTZ expandido, en el **No.** cuadro, ingrese el valor del patrón que desea llamar.



### 5.4.4.4 Llamar a AutoScan

- Step 1 En el panel de control PTZ expandido, en el **No.** cuadro, ingrese el valor del borde al que desea llamar.
- Step 2 Hacer clic

La cámara PTZ realiza el escaneo de acuerdo con los bordes configurados.

Step 3 Hacer clic mente para detener el escaneo automático

### 5.4.4.5 Llamar a AutoPan



### 5.4.4.6 Uso del botón AUX

En el Panel de control PTZ expandido, haga clic en el Panel de control PTZ expandido, haga clic en

- En el Atajo Aux lista, seleccione la opción que corresponda al protocolo aplicado. En elAux
- **No.**, ingrese el número que corresponde al interruptor AUX en el decodificador.



Auxiliary			
Shortcut Aux			
NONE 🔻	On	Off	
Aux No.			
1	On	Off	

## 5.4.5 Llamar a OSDMenu

Para la cámara coaxial, puede llamar al menú OSD a través del Panel de control PTZ expandido.

<u>Step 1</u> En el Panel de control PTZ expandido, haga



clic en **PTZMenú** se muestra la interfaz.



<u>Step 2</u> Hacer clic Ingresar.

Aparece el menú OSD.



<u>Step 3</u> Sobre el **PTZMenú** interfaz, haga clic en el botón de flecha para seleccionar los parámetros en pantalla.

<u>Step 4</u> Hacer clic**Ingresar** para completar la configuración.



# 5.5 Configurar los ajustes de la cámara

## 5.5.1 Configurar los ajustes de imagen

Puede configurar los ajustes de imagen como saturación, contraste, brillo, nitidez para cada cámara conectada.

### <u>Step 1</u> Seleccione Menú principal> CÁMARA> Imagen.

La Imagen se muestra la interfaz. Vea 0 para canal analógico y 0 para canal digital.




	CAMERA			A 45.			LIVE	1.14	- 81
>	Image		- 9	<b>~</b> Q	∠ =0				
			8						
	Overlay PTZ		8017.11.01	69.50:36		Day	-•		
			and a state of the				•		
			-	-th			•	+ 50	
				A	Sharphess		v	<b>-</b> au	
		CAM 10	and the	The second second			More		
		Default	Refresh				Apply	Bac	k

<u>Step 2</u> Configure los ajustes de los parámetros de la imagen. En la interfaz del canal

Parámetro	Descripción
Canal	En el <b>Canal</b> lista, seleccione el canal que desea configurar. En el
	<b>Tino de cable</b> lista, solocciono el tino de cable que utiliza la cóm

digital, haga clic en**Más** para mostrar más parámetros.

Tipo de cable	<b>Tipo de cable</b> lista, seleccione el tipo de cable que utiliza la cámara.
	No todos los modelos admiten esta función. En el <b>Período</b> lista, seleccione un período de
Período	tiempo para la configuración de la imagen. La configuración de la imagen solo se utilizará
	durante el período seleccionado.
	Habilite la función efectiva. En el <b>Tiempo efectivo</b> , ingrese la hora de inicio y la hora
Tiempo efectivo	de finalización para el período que seleccionó.
	Ajusta las sombras de color. Cuanto mayor sea el valor, más claro se volverá
Caturación	el color. Este valor no influye en la luminosidad general de la imagen.
Saturación	El valor varía de 0 a 100. El valor predeterminado es 50. El rango
	recomendado está entre 40 y 60.
	Ajusta el contraste de la imagen. Cuanto mayor sea el valor, más obvio será el
	contraste entre el área clara y el área oscura. Puede ajustar este valor cuando el
	contraste no sea obvio. Sin embargo, si el valor es demasiado grande, es probable
Contraste	que el área oscura se vuelva más oscura y el área clara sobreexpuesta. Si el valor es
	demasiado pequeño, es probable que la imagen se oscurezca.
	El valor varía de 0 a 100. El valor predeterminado es 50. El rango
	recomendado está entre 40 y 60.



Parámetro	Descripción
	Ajusta el brillo de la imagen. Cuanto mayor sea el valor, más brillante se volverá la
	imagen. Puede ajustar este valor cuando la imagen en su conjunto se vea oscura o
Brillo	brillante. Sin embargo, es probable que la imagen se oscurezca si el valor es demasiado
ЫШО	grande.
	El valor varía de 0 a 100. El valor predeterminado es 50. El rango
	recomendado está entre 40 y 60.
Matia	Ajusta el tono de la imagen. El valor varía de 0 a 100. El valor
Matiz	predeterminado es 50.
	Ajusta la nitidez del borde de la imagen. Cuanto mayor sea el valor, más obvio
Nitidez	será el borde de la imagen y el ruido también será mayor.
	El valor varía de 1 a 15. El valor predeterminado es 1.
Meiere de imagen	Ajusta la definición de la imagen. Cuanto mayor sea el valor, más clara
Mejora de Imagen	será la imagen, pero habrá más ruidos.
ND	Reduce los ruidos de la imagen. Cuanto mayor sea el valor, mejor
INK	será la imagen.
	En el Archivo de configuración lista, seleccione Día, Noche, Normal, o Cambiar por período.
	El sistema configura los parámetros correspondientemente.
	• Día: aplica la configuración durante el día. Noche: aplique
Archivo de configuración	la configuración durante la noche. Normal: Aplicar la
	• configuración durante el día y la noche.
	• Cambiar por período: si selecciona esta opción, debe configurar la hora de
	salida y puesta del sol en el lugar donde se encuentra.
Espeio	Habilite la función, se cambiarán los lados izquierdo y derecho de la imagen de
сэрејо	video. Está deshabilitado por defecto.
	Esta función se aplica especialmente a la imagen cuya velocidad de fotogramas está configurada
Denoise 3D	como 2 como mínimo. Reduce los ruidos haciendo uso de la información entre dos fotogramas.
	Cuanto mayor sea el valor, mejor será el efecto. En el <b>Dar la vuelta</b> lista, puede seleccionar <b>180 °</b>
	para cambiar la visualización de la imagen de vídeo. De forma predeterminada, la configuración es
Dar la vuelta	No Flip.
1	En el <b>Luz</b> lista, seleccione <b>Cerca</b> o <b>Permitir</b> utilizar la compensación de luz
	de fondo o no.
	Configure el balance de blancos para ajustar el tono general de la imagen. La
	configuración predeterminada es <b>Auto.</b>
	• Automático: aplica automáticamente el balance de blancos a diferentes colores para que el color
Modo escena	de la imagen se muestre normalmente.
	• Soleado: aplique el valor de umbral a un ambiente soleado.
	• Noche: aplique el valor umbral a la noche.
	• Personalizado: ajusta manualmente los valores de ganancia de rojo y ganancia de azul.



Parámetro	Descripción
	Configure el modo de color y blanco y negro de la imagen. Esta configuración no se ve
	afectada por los archivos de configuración. La configuración predeterminada es <b>Auto.</b>
	• Color: la cámara solo emite imágenes en color.
Díav pacha	• Automático: Depende de la cámara, como el brillo general y si hay una luz
Dia y noche	IR, se emite una imagen en color o una imagen en blanco y negro. B / N: la
	• cámara solo emite imágenes en blanco y negro.
	• Por hora: la cámara emite imágenes de acuerdo con la hora de salida y
	puesta del sol configuradas.

<u>Step 3</u> Hacer clic **Solicitar** para completar la configuración.

# 5.5.2 Configurar los ajustes de codificación

#### <u>Step 1</u> Seleccione Menú principal> CÁMARA> Codificar> Audio / Video.

# La Audio Video se muestra la interfaz.

i i	CAMERA		🍪 🚔 🍫 🛡	<b>2</b> 0	LIVE 💄 📴 - 🛗
	Image	Audio/Video Sna	apshot		
>	Encode	Channel	1 *		
	Overlay	Main Stream		Sub Stream	
	PTZ	Coding Strategy	General 🔹	Video	
	Channel Type	Туре	General 👻	Stream Type	Sub Stream1 🔍
	Camera List	Compression	H.265 👻	Compression	H.265 🔻
	HDCVI Update	Resolution	1280x1440(4M-N) -	Resolution	352x288(CIF) 👻
		Frame Rate(FPS)	15 🔹	Frame Rate(FPS)	15 -
		Bit Rate Type	CBR 👻	Bit Rate Type	CBR
		Quality		Quality	
		I Frame Interval	1sec. 👻	I Frame Interval	1sec. 👻
		Bit Rate(Kb/S)	1024 👻	Bit Rate(Kb/S)	320 👻
			More		More
		Default C	Copy to		Apply Cancel

<sup>&</sup>lt;u>Step 2</u> Configure los ajustes para los parámetros de las transmisiones principal / secundaria.

Parámetro	Descripción
Canal	En el <b>Canal</b> lista, seleccione el canal para el que desea configurar
Callai	los ajustes.



Parámetro	Descripción				
	General: utiliza una estrategia de codificación general.				
	• Códec inteligente: habilita la función de códec inteligente. Esta función puede reducir				
	el flujo de bits de video para videos grabados no importantes para maximizar el				
Parametro         Descripción           General: utiliza una estrategia de codificación         General: utiliza una estrategia de codificación el flujo de bits de video para video espacio de almacenamiento.           Estrategia de codificación         Códec AI: habilita la función de có video para videos grabados no inr almacenamiento.           Tipo         • Corriente principal: en el Tipo lista, • Transmisión secundaria: esta opción n H.264: codificación de perfil princip • H.264B: codificación de perfil princip • H.264B: codificación de perfil de line más alto en comparación con otras           Resolución         En el Resolución lista, seleccione la nod di H.264B: codificación de perfil de line más alto en comparación con otras           Velocidad de fotogramas (PPS)         Configure los fotogramas por segu valor, más clara y suave será la ima junto con la resolución.           Velocidad de fotogramas (PPS)         Generalmente, en formato PAL, puec NTSC, puede seleccionar el valor de 1 velocidad de fotogramas que puede : dispositivo.           Calidad         Eta función está disponible si seleccior Cuanto mayor sea el valor, mej i intervalo entre dos marcos de r En el Tasa de bits lista, seleccione un para cambiar la calidad de la imagen imagen.           Video         Habilite la función para subtrans           Haccer ClicMás, la Más se muestra esta función, el archivo de video gra sesta función, el archivo de video gra esta función, el archivo de video gra para cambiar la calidad de la imagen imagen.           Video         Habilite la función para subtrans           Hacer clicMás, la Más se muestra esta func	espacio de almacenamiento.				
	• Códec AI: habilita la función de códec AI. Esta función puede reducir el flujo de bits de				
	video para videos grabados no importantes para maximizar el espacio de				
	almacenamiento.				
Time	• Corriente principal: en el <b>Tipo</b> lista, seleccione <b>General, Movimiento,</b> o <b>Alarma.</b>				
про	• Transmisión secundaria: esta opción no se puede configurar.				
	En el <b>Compresión</b> lista, seleccione el modo de codificación.				
	• H.265: codificación del perfil principal. Se recomienda esta configuración.				
c · · /	• H.264H: codificación de alto perfil. Flujo de bits bajo con alta definición.				
Compresion	• H.264: codificación de perfil general.				
	• H.264B: codificación de perfil de línea de base. Esta configuración requiere un flujo de bits				
	más alto en comparación con otras configuraciones para la misma definición.				
	En el <b>Resolución</b> lista, seleccione la resolución para el video.				
Resolución	La resolución máxima de video puede ser diferente dependiendo del modelo de su				
	dispositivo.				
	Configure los fotogramas por segundo para el video. Cuanto mayor sea el				
	valor, más clara y suave será la imagen. La velocidad de fotogramas cambia				
	junto con la resolución.				
Velocidad de fotogramas (FPS)	Generalmente, en formato PAL, puede seleccionar el valor de 1 a 25; en formato				
	NTSC, puede seleccionar el valor de 1 a 30. Sin embargo, el rango específico de				
	velocidad de fotogramas que puede seleccionar depende de la capacidad del				
	dispositivo.				
	Esta función está disponible si selecciona <b>VBR</b> en el <b>Tasa de bits</b> Lista.				
Calidad	Cuanto mayor sea el valor, mejor será la imagen. El				
I intervalo de fotogramas	intervalo entre dos marcos de referencia.				
	En el <b>Tasa de bits</b> lista, seleccione un valor o introduzca un valor personalizado				
Tasa de bits (Kb / S)	para cambiar la calidad de la imagen. Cuanto mayor sea el valor, mejor será la				
	imagen.				
Video	Habilite la función para subtransmisión.				
	Hacer clic <b>Más,</b> la <b>Más</b> se muestra la interfaz.				
Audio	• Audio: esta función está habilitada de forma predeterminada para la transmisión principal.				
Addio	Debe habilitarlo manualmente para la transmisión secundaria 1. Una vez que se habilita				
	esta función, el archivo de video grabado es una secuencia de audio y video compuesto.				
	• Fuente de audio: en el <b>Fuente de audio</b> lista, puede seleccionar LOCAL y				
Fuente de audio	HDCVI.				
	• LOCAL: La señal de audio se recibe desde el puerto de entrada de audio.				
	HDCVI: la señal de audio se recibe desde la cámara HDCVI.				
Compresión	• Formato de audio: en el <b>Compresión</b> lista, seleccione el formato que necesite.				
Step 3 Hacer clic Solid	<b>citar</b> para completar la configuración.				

Hacer clic **Copiar a** para copiar la configuración a otros canales.



# 5.5.3 Configuración de ajustes de instantáneas

<u>Step 1</u> Seleccione Menú principal> CÁMARA> Codificar> Instantánea.

La Instantánea se muestra la interfaz.

	CAMERA		٠	🚔 🏟	▣	<b>L</b> o	LIVE	4 G-8
	Image	Audio/Video Sr	apshot	Encode Er	nhanc			
>	Encode	Manual Snapshot	1			/Time		
	PTZ Channel Type Camera List HDCVI Update	Channel Type Size Quality Interval	1 Schedu 352x28 4 1 sec.	Jled 8(CIF)				
		Default Cop	y to				Apply	Cancel

<u>Step 2</u> Configure los ajustes de los parámetros de la instantánea.

Parámetro	Descripción				
	En el Instantánea manual lista, seleccione cuántas instantáneas desea				
Instantanea manuai	tomar cada vez.				
Canal	En el <b>Canal</b> lista, seleccione el canal para el que desea configurar los				
Carlai	ajustes.				
	En el <b>Tipo</b> lista, puede seleccionar <b>Evento programado,</b> o <b>Instantánea de rostro</b> como el				
	tipo de evento para el que desea tomar una instantánea.				
	• <b>Programado:</b> La instantánea se toma durante el período programado.				
Тіро	• Evento: La instantánea se toma cuando ocurre un evento de alarma, como un evento				
	de detección de movimiento, pérdida de video y alarmas locales.				
	• Instantánea de la cara: La instantánea se toma cuando se detecta el rostro. La				
	función de detección de rostros solo es compatible con el canal 1.				
	En el <b>Tamaño</b> lista, seleccione un valor para la imagen. Cuanto mayor sea el				
Tamaño	valor, mejor será la imagen.				
Calidad	Configura la calidad de la imagen en 6 niveles. Cuanto mayor sea el nivel, mejor				
Calluau	será la imagen.				
	Configura o personaliza la frecuencia de las instantáneas. Puede seleccionar				
Intervalo	entre 1 segundo por instantánea y 7 segundos por instantánea. El máximo es				
	3600 segundos por instantánea.				

<u>Step 3</u> Hacer clic Solicitar para completar la configuración.



Hacer clic **Copiar a** para copiar la configuración a otros canales.

# 5.5.4 Configuración de la mejora de codificación

Puede habilitar esta función y obtener más FPS en la configuración de codificación (consulte "5.5.2 Configuración de la configuración de codificación"). Mientras tanto, no podrá utilizar la función de pantalla adicional (consulte "5.2.8.1 Configuración de los ajustes de pantalla") y las funciones AI (consulte "5.11 Función AI").

#### Seleccione Menú principal> CÁMARA> Codificar> Mejora de codificación.

#### La Mejora de codificación se muestra la interfaz.

	CAMERA			🔜 🌣		¢	LIVE	
	Image	Audio/Video	Snapshot	Encode En	hanc			
>	Encode	Encode Enhai	ncement					
	Overlay	4K-N						
	PTZ							
	Channel Type							
	HDCVI Update							
_								
		Default					Apply	Back

Haga clic en el interruptor para habilitarlo.

Al conectarse a las cámaras 4K de nueva generación, puede habilitar **4K-N** para cambiar la vista no en vivo de 4K a la vista y codificación en vivo de 4K-N.

#### 5.5.5 Configuración de ajustes de superposición

Puede configurar para mostrar la hora del sistema y el nombre del canal en cada ventana de canal en la pantalla de visualización en vivo.

<u>Step 1</u> Seleccione Menú principal> CÁMARA> Superposición> Superposición.

La **Cubrir** se muestra la interfaz.



	CAMERA		<b>-</b>	🚔 🏟	▣	<b>2</b> 0	LIVE	1 G. E	8
	Image	Overlay							
>									
	PTZ								
		Time Title	YY	YY MM DD					
		Channel Ti	tle 29						
		Default	Copy to				Apply	Back	

<u>Step 2</u> Configure los ajustes de los parámetros de superposición de texto.

Parámetro	Descripción
Canal	En el <b>Canal</b> lista, seleccione el canal para el que desea configurar los
	ajustes.
	Selecciona el TimeTitle casilla de verificación para mostrar la hora del sistema en cada ventana de canal
Título de la hora	en la pantalla de visualización en vivo.
	En el <b>TimeTitle</b> lista, seleccione el estilo de visualización de la hora. Selecciona el <b>Título del canal</b>
	casilla de verificación para mostrar el nombre del canal en cada ventana de canal en la pantalla de
Título del canal	visualización en vivo.
	En el <b>Título del canal</b> , ingrese el nombre del canal seleccionado.
Stop 3	

<u>Step 3</u> Hacer clic **Solicitar** para completar la configuración.

Hacer clic **Copiar a** para copiar la configuración a otros canales.

# 5.5.6 Configuración de los ajustes de área cubierta

<u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> CÁMARA> Superposición> PrivacyMasking.

La Privacidad Enmascaramiento se muestra la interfaz.



	CAMERA		📑 🚯 🚍	ی 🗢	<b>2</b> 0	LIVE	土 日- 日
			Privacy Masking				
		Channel	8				
>							
	PTZ						
		_					
			4 3				
		L					
				1			
		2					
			Reco				
		Refresh				Apply	Back

#### <u>Step 2</u> Configure los ajustes de los parámetros del área cubierta.

Parámetro	Descripción						
Canal	En el <b>Canal</b> lista, seleccione el canal para el que desea configurar						
	los ajustes.						
	• Vista previa: seleccione el <b>Vivir</b> casilla de verificación para aplicar el bloque cubierto						
Vivir	configurado a la ventana del canal seleccionado en la pantalla de visualización en vivo.						
VIVII	• Grabar: seleccione el <b>Registro</b> casilla de verificación para aplicar el bloque cubierto						
	configurado a la ventana del canal seleccionado durante la grabación.						
	Para configurar el bloque de cobertura, haga lo siguiente:						
	1. Selecciona el Vivir casilla de verificación o el <b>Registro</b> casilla de verificación, o						
	seleccione ambas. Se activan los botones "1, 2, 3, 4".						
Registro	2. Haga clic en los botones para seleccionar bloques. Se						
	muestra un bloque de triángulo negro sólido.						
	3. Arrastre el bloque al área que desea cubrir y ajuste el tamaño del bloque.						
	Puede configurar un total de 4 bloques cubiertos.						

<u>Step 3</u> Hacer clic **Solicitar** para completar la configuración.

# 5.5.7 Configuración del tipo de canal

Puede configurar el tipo de canal como **Cosa análoga** o **IP** canal.

<u>Step 1</u> Seleccione Menú principal> CÁMARA> Tipo de canal.

La **Tipo de canal** se muestra la interfaz.



CAMERA			36 🙈	۵. 🛡	<b>₽</b> ₀		LIVE	1 G - E
Image				HDCVI				
Encode	Channel	AUTO 🗌	CVI 🗌	AHD 🗌	CVBS	Other 📃	IP 🗌	
	1							
Overlay	2							
	3							
PIZ	4							
Channel Type	5							
chumer type	6							
Camera List	7							
	8							
HDCVI Update	9 - 16							

Step 2 Configure los canales.

- Canal analógico: seleccione el medio de transmisión, como CVI, AHD, CVBS, y luego siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración.
- Canal IP: puede habilitar los canales IP deshabilitando los canales analógicos correspondientes. El dispositivo también proporciona canales IP expandidos para su uso, como el**17–64** canales en 0.

#### $\square$

- Los canales de 17 a 64 son solo para cámaras IP y el rango cambia según el modelo que compró.
- La selección de canales para la cámara analógica o la cámara IP está en secuencia, por ejemplo, si desea seleccionar canales para la cámara IP, debe seleccionar desde el último número de canal Canal dieciséis primero, lo que significa que no puede saltar para seleccionar el canal 15 directamente hasta que haya seleccionado el canal dieciséis.
- <u>Step 3</u> Hacer clic Solicitar y siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración.

## 5.5.8 Actualización de la cámara coaxial

#### <u>Seleccione Menú principal> CÁMARA> Actualización HDVCI.</u>

La Actualización HDVCI se muestra la interfaz.



	CAMERA		🍪 🚔 🍫	▣ ♣	LIVE 🛓 🗗 - 🖽				
	Image	Planca calac			Browne				
	Encode	Flease selec			Biowse				
	Overlay	Device(0/0)							
	PTZ	Channel	Progress	Sys	tem Version				
	Channel Type								
	Camera List								
,	HDCVI Update								
					Undate				
					opuate				
<u>Step 2</u>	Hacer clic <b>Navegar.</b>								
	La <b>Navegar</b> se muestra la interfaz. Seleccione el								
<u>Step 3</u>	archivo de actualización y luego haga clic en <b>está bien.</b>								
	La <b>Actualización HDVCI</b> se muestra la interfaz.								
	– Debe insertar el dispositivo de almacenamiento LISB que contiene los archivos de								
Step 4	actualización. Selec	cione la casilla de ver	ificación del canal d	ue desea actualizar.	Hacer clic				
Step 5	Actualizar.		······································						
	Si la actualizació	n es exitosa. el siste	ema muestra un r	nensaie que indic	a que la actualización se				
	SI la actualización	Tes exilosa, el síste	ema muestra un r	nensaje que indic	a que la actualización se				

# 5.6 Configurar dispositivos remotos

# 5.6.1 Agregar dispositivos remotos

completó.



Esta función está disponible después de haber configurado el tipo de canal como canal IP como se describe en la sección anterior, consulte "5.5.7 Configuración del tipo de canal".

Puede agregar dispositivos remotos agregando la dirección IP. SeleccioneMenú principal> CÁMARA> Lista de

cámaras> Agregar cámara, la Agregar cámara se muestra la interfaz.



CAMERA	<b>=</b> 🛞	🚔 🍫 🛡 🚣	LIVE 💄 🕒 - 🖽
Image	Add Camera Status	Firmware Update	
Encode	IP Address 🔹	Search Uninitializ	ed Initialize
Overlay	0 Modify	Live Status IP Addres	s Manufacti
PTZ			
Channel Type			
<ul> <li>Camera List</li> </ul>			
HDCVI Update			
	Search Device Add	Manual Add Modify IP	Filter None 🔻
	Added Device		
	Channel Modify	Delete Status IP Address	Port Device Na
	D8 /	ā • 172.12.1.122	37777 camera14
			Import Export
	Remaining Bandwidt	0.26Mbps/5.50Mbps	

Parámetro	Descripción						
Cin inizializar	Habilite el Sin inicializar función, los dispositivos no inicializados de los						
Sin inicializar	dispositivos buscados se muestran en la lista de dispositivos buscados.						
Inicializar	Seleccione el dispositivo no inicializado de la lista de dispositivos no inicializados y haga clic						
Inicializat	en <b>Inicializar</b> para comenzar a inicializar el dispositivo. En el <b>Filtrar</b> lista, seleccione el tipo						
	de dispositivo remoto que desea mostrar en la lista de dispositivos buscados.						
Filtrar	Ninguno: muestra todos los tipos de dispositivos. IPC:						
Filtrar	muestra los dispositivos frontales.						
	• DVR: muestra todos los dispositivos de almacenamiento como NVR, DVR y HCVR.						
	• OTROS: Muestra los dispositivos que no pertenecen al tipo IPC o DVR.						
Dispositivo buscado	Muestra los dispositivos buscados. Puede ver la información del dispositivo, como el						
Lista	estado, la dirección IP.						
	Hacer clic <b>Buscar</b> , los dispositivos buscados se muestran en la lista de dispositivos buscados.						
	Para ajustar la secuencia de visualización, en la línea de título, puede hacer clic en el texto de la dirección						
	IP, el tipo o el nombre del dispositivo. Por ejemplo, haga clic en el texto de la dirección IP, el						
Buscar	icono de secuencia IP Address 🔺 se visualiza.						
	Se muestra "*" junto al dispositivo agregado.						
Agregar	En el área Lista de dispositivos buscados, seleccione el dispositivo que desea agregar. Agregue						
	el dispositivo configurando manualmente ajustes como dirección IP, selección de canal. Para						
Agregar manual	obtener más información, consulte "5.6.1.3 Adición manual de dispositivos remotos".						
	Muestra los dispositivos agregados. Puede editar y eliminar el dispositivo y ver						
Lista de dispositivos agregados	la información del dispositivo.						



Parámetro	Descripción
Porrar	Seleccione la casilla de verificación del dispositivo agregado y luego haga clic en Borrar borrar
Borrai	el dispositivo agregado.
Importar	Seleccione los dispositivos buscados y luego haga clic en Importar para importar los dispositivos
	en lotes.
	Seleccione los dispositivos agregados y luego haga clic en <b>Exportar.</b> Los dispositivos exportados
Exportar	la información se guarda en el dispositivo de almacenamiento USB.

## 5.6.1.1 Inicialización de dispositivos remotos

Puede restablecer la contraseña y la dirección IP de los dispositivos remotos mediante la inicialización.

## <u>Step 1</u> Hacer clic Dispositivo de búsqueda.

Los dispositivos encontrados se muestran en la tabla.

	CAMERA		<b>*</b> 🛞	-	🏟 🛡 💄	o.	LIVE	1 G. H
	Image	Add Camera				Update		
	Encode	IP Address 🔹			Search			Initialize
		105 💷 N	lodify	Live	Status	IP Address 🔹		Manufact 🔺
			1	LIVE				
2	Camera List		1					
			1					
		Search Device	Add	Manu	al Add Modify	IP	Filter None	
		Channel	Modify	Delete	Status IP A	ddress	Port	Device Nan
			<i>,</i>	6	•			camera14
		Delete     Remaining Bandy	idth/To	li 0.00Mbps/	/5.50Mbps		Import	► Export

#### <u>Step 2</u> Habilite la función Inicializada.

Se muestran los dispositivos no inicializados.



CAMERA		<b>-</b> 3	<b>_ *</b>	k₀ 🛡 🙎		LIVE	土 6-日
Image	Add Camera				Update		
Encode	IP Address			Search			Initialize
Overlay		Modify	Live	Status	IP Address		Manufacture
PTZ							
D/A Conversion							
<ul> <li>Camera List</li> </ul>							
HDCVI Update							
	Search Device	Add	Manua	l Add Modif	y IP	Filter None	
	Added Device						
	Channel	Modify	Delete	Status IP /	Address	Port	Device Nan
	Remaining Band		0.00Mbps/	5.50Mbps		Import	Export

<u>Step 3</u> Seleccione el dispositivo no inicializado que desea inicializar.

#### Step 4 Hacer clicInicializar.

La Introducir la contraseña se muestra la interfaz.

Enter Passwor	rd	
	☑ Using current device password and email info.	
		Next

<u>Step 5</u> Configure la contraseña y la información de correo electrónico.

Si selecciona el Usando la contraseña actual del dispositivo y la información de correo electrónico casilla de verificación, el

dispositivo remoto utiliza automáticamente la contraseña actual y la información de correo electrónico, por lo que no es necesario volver a configurar la contraseña y la dirección de correo electrónico y puede ir al Paso 6.

1) Desmarque la casilla de verificación Usar la contraseña actual del dispositivo y la información de correo electrónico.

Se muestra la interfaz de configuración de contraseña.



Enter Passwo	rd		
	Using current de	vice password and email info.	
	User Password	admin	
		Use a password that has 8 to 32 characters, it can be a combination of letter(s), number(s) and symbol(s) with at least two kinds of them.(please do not use special symbols like ' " ; : &)	
	Confirm Password		
		Next	



Parámetro	Descripción
Usuario	El valor predeterminado es admin.
	La nueva contraseña se puede establecer de 8 a 32 caracteres y
Contrasena	contiene al menos dos tipos de números, letras y caracteres especiales
	(excluyendo "'", "" ","; ",": "y" & ").
confirmar Contraseña	Introduzca una contraseña segura de acuerdo con la indicación de la barra de seguridad de la
	contraseña.

3) Haga clic en **Próximo.** 



Password Protection	
Email Address To reset password, please input property or update in time	
Back Next Skip	

4) Seleccione el Dirección de correo electrónico e ingrese la dirección de correo electrónico para la que desea reservar

restablecimiento de contraseña en el futuro.



Si no desea configurar la dirección de correo electrónico reservada, haga clic en **Saltar.** 

Step 6 Hacer clic Próximo.

La LA RED se muestra la interfaz.



NETWORK	
Checked Device No.: 1	
O DHCP	
• STATIC	
IP Address	Incremental Value 1
Subnet Mask	
Default Gateway	
1 IP Address	
Back	Next Skip

#### <u>Step 7</u> Configure la dirección IP.

- Selecciona el**DHCP** casilla de verificación, no es necesario que ingrese la información de la dirección IP, porque el sistema asignará una dirección IP al dispositivo remoto.
- Selecciona el **ESTÁTICO** casilla de verificación, debe ingresar la dirección IP, el mástil de subred, la puerta de enlace predeterminada y el valor incremental. El sistema asignará la dirección IP a los dispositivos remotos aumentando progresivamente la última parte de la dirección IP al inicializar los dispositivos en lotes.

 $\square$ 

.

Al configurar la dirección IP de varios dispositivos remotos que no estaban en el mismo segmento de red, estos dispositivos remotos pertenecerán al mismo segmento de red después de la configuración. Hacer clic

#### Step 8 Próximo.

Se inicia la inicialización. Una vez completado el proceso, consulte 0.

Device Initialization						
Daviaa	Initialization Finiak	ad				
Device	Initialization Finis					
1	IP Address	Serial No.	Results			
		000000000000000000000000000000000000000	Initialize:Succeed Modify IP:Succeed			
				Finished		



<u>Step 9</u> Hacer clic Terminado para completar la configuración.

## 5.6.1.2 Agregar dispositivos remotos automáticamente

Ster	<u>o 1</u>	Sobre el <b>Registro</b> interfaz	, haga clic en	Búsqueda de	e dispositivos
------	------------	-----------------------------------	----------------	-------------	----------------

Sei	muestran los dispositiv	os encontrad	los.					
	CAMERA		<b>-</b>	<b>A</b> *	. 🛡 🛽		LIVE	1.0-8
	Image 🥢	Add Camera				Update		
		IP Address			Search			Initialize
			Modify	Live		1P Address 💊		Manufact 🔺
1.40								
	Camera List		1	LIVE				
				LIVE				
		6	-	LUVE				Private -
		Added Device Channel	Modify	Delete		Address	Port	Device Nan
					•			
							Import	• Export

<u>Step 2</u> Seleccione la casilla de verificación del dispositivo.

<u>Step 3</u> Hacer clicAgregar.

El dispositivo se agrega al **Dispositivo agregado** área.

 $\square$ 

- También puede hacer doble clic en el dispositivo para agregarlo al **Dispositivo agregado** área.
- Puede agregar dispositivos en lotes.

#### 5.6.1.3 Agregar dispositivos remotos manualmente

<u>Sobre el Agregar cámara interfaz, haga clic en Agregar manual.</u>

La Agregar manual se muestra la interfaz.



Manual Add				
Channel	D8 •			
	ONVIF 🔻			
	100 88 8 8			
RTSP Port	Self–adaptive 🔹			
HTTP Port	80			
	admin			
		Connect		
		Setting		
	D1 -			
	General 🔻			
	CP 🔿 UDP 🔿 MU	LTICAST		
			OK	Cancel



Parámetro	Descripción				
Canal	En el <b>Canal</b> lista, seleccione el canal que desea usar en el dispositivo para				
Callai	conectar el dispositivo remoto.				
Fabricante	En el <b>Fabricante</b> lista, seleccione el fabricante del dispositivo remoto. En el				
Dirección IP	<b>Dirección IP</b> cuadro, ingrese la dirección IP del dispositivo remoto.				
	El valor predeterminado es 192.168.0.0, al que el sistema no puede conectarse.				
Puerto RTSP	La configuración del valor predeterminado es 554. Puede ingresar el valor de acuerdo con su situación real.				
	La configuración del valor predeterminado es 80. Puede ingresar el valor de acuerdo con su situación real.				
Puerto HTTP	Si ingresa otro valor, por ejemplo, 70, y luego debe ingresar 70 después de la				
	dirección IP al iniciar sesión en el dispositivo mediante el navegador.				
	La configuración del valor predeterminado es 37777. Puede ingresar el valor de acuerdo				
	con su situación real.				
Nombre de usuario	Ingrese el nombre de usuario del dispositivo remoto.				
Contraseña	Ingrese la contraseña del usuario para el dispositivo remoto.				
No de canal remoto	Ingrese el número de canal remoto del dispositivo remoto que desea agregar.				
Estrategia del decodificador	En el <b>Descifrador</b> Lista de estrategias, seleccione <b>Predeterminado, en tiempo real,</b> o Fluido.				
	• Si el dispositivo remoto se agrega a través de un protocolo privado, el tipo predeterminado es <b>TCP.</b>				
Tino do protocolo	• Si el dispositivo remoto se agrega a través del protocolo ONVIF, el sistema				
hpo de protocolo	admite Automático, TCP, UDP, o MULTICAST.				
	• Si el dispositivo remoto se agrega a través de otros fabricantes, el				
	sistema admite <b>TCP</b> y <b>UDP.</b>				
	Si el dispositivo remoto se agrega a través del protocolo ONVIF, habilitar la				
Cifrado	Cifrado casilla de verificación proporcionará protección de cifrado a los datos que se				
	transmiten.				



Parámetro		Descripción				
		Para usar esta función, la función HTTPS debe estar habilitada para la cámara IP				
		remota.				
Step 3 Hacer	clic <b>OK</b> pa	ara guardar la configuración.				
•	Solo	se puede agregar un dispositivo manualmente a la vez.				
	۲	indica conexión exitosa y 📃 indica que la conexión falló.				

#### 5.6.1.4 Modificación o eliminación de dispositivos remotos

Puede modificar y eliminar los dispositivos agregados.

• Para modificar los dispositivos remotos, haga lo siguiente:



dispositivo. La**Modificar** se muestra la interfaz.

Channel	D8					
Channel	08					
	20					
Manufacturer	Private					
IP Address						
TCP Port						
Username	admin					
Password	••••	Co	onnect			
Total Channels						
Remote CH No.	D1					
Decode Strategy	General					
				OK	Cancel	



<u>Step 3</u> **OK** para guardar la configuración.

- Para eliminar uno o más dispositivos agregados, haga lo siguiente:
  - Aacer clic para eliminar un dispositivo.
  - Seleccione la casilla de verificación de los dispositivos que desea eliminar y luego haga clic en **Borrar.**



#### 5.6.1.5 Modificación de la dirección IP

Puede modificar una sola dirección IP o varias direcciones IP de dispositivos remotos a la vez.

Solo puede modificar la dirección IP de las cámaras inicializadas.

Para modificar una única dirección IP, haga lo siguiente:

<u>Step 1</u> En el área de la lista de dispositivos buscados,

para el dispositivo que desea modificar IP.

haga clic en **Modificar IP** se muestra la interfaz.

Modify IP		
Selected Device Quantity: 1		
O DHCP		admin
Default Gateway		
1 SN I	P Address	
OK Cancel		

Step 2 Configure los ajustes para la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada, el nombre de usuario y la contraseña.

<u>Step 3</u> Hacer clic**ok** para guardar la configuración.

Para modificar la dirección IP en lotes, haga lo siguiente:

<u>Step 1</u> En el área de lista de dispositivos buscados, seleccione los dispositivos cuya dirección IP desea modificar en lotes.

Step 2 Hacer clic

La **Modificar IP** se muestra la interfaz.



Modify IP			
Selected Device Quantity: 4			
O DHCP		ame <b>adr</b>	nin
<ul><li>● Static</li></ul>			
IP Address	]		Incremental Value 1
Subnet Mask			
Default Gateway			
4 SN	IP Address		
1 space in large the			
2			
3			
4			
OK Cancel			

<u>Step 3</u> Establecer valor incremental.

## $\square$

El sistema agregará el valor incremental al cuarto segmento de direcciones IP de los dispositivos seleccionados.

- <u>Step 4</u> Configure los ajustes para la dirección IP de inicio (la dirección IP se asigna en secuencia), la máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada, el nombre de usuario y la contraseña.
- <u>Step 5</u> Hacer clic **οκ** para guardar la configuración.

#### 5.6.1.6 Exportación de la dirección IP

Puede exportar la dirección IP agregada al dispositivo de almacenamiento USB.

La información exportada se guarda en un archivo .csv, que incluye dirección IP, número de puerto, número

de canal, fabricante, nombre de usuario y contraseña.

- <u>Step 1</u> Inserte el dispositivo de almacenamiento USB en el puerto USB del dispositivo.
- <u>Step 2</u> Hacer clic**Exportar.**

La **Navegar** se muestra la interfaz.



	Browse						
	Device Name	sdb1(USB USB)		Refresh F	format		
	Total Space	7.51 GB					
	Free Space	0.00 KB					
	Address						
	Name		Size	Туре	Delete	•	
	🖻 cx				<b> </b>		
	FOUND.000				亩		
					±.		
	📄 System Volume Info	rmation			<b> </b>		
	<b>NAME OF BRIDE</b>				ā		
	📄 snapPic				ā	-	
	Backup Encryption						
	New Folder				OK	Back	
<u>Step 3</u>	Configure la ruta de guardado.	Hacer clic					
<u>Step 4</u>	<b>OK</b> para guardar la configuració	ón.					
	Se muestra un mensaje emer	gente que indica "Exp	ortado co	rrectamente". Ha	cer clic		
Step 5	está bien.						
Al exporta	r la dirección IP, el <b>Cifrado de</b>	<b>respaldo</b> La casilla de	verificació	ón está seleccion	ada de forma pre	determinad	a. La

información del archivo incluye dirección IP, puerto, número de canal, fabricante, nombre de usuario y contraseña.

- Si selecciona el **Cifrado de respaldo** casilla de verificación, el formato de archivo es .backup. Si borra el**Cifrado de** •
- respaldo casilla de verificación, el formato de archivo es .csv. En este caso, puede haber riesgo de fuga de datos.

#### 5.6.1.7 Importación de direcciones IP

Puede agregar dispositivos remotos importando la información de la dirección IP.

- <u>Step 1</u> Inserte el dispositivo de almacenamiento USB en el puerto USB del dispositivo.
- <u>Step 2</u> Hacer clic**Importar**.

La **Navegar** se muestra la interfaz.



Browse					
Device Name	sdb1(USB USB)	▼ [	Refresh For	·mat	
	7.51 GB				
	0.00 KB				
Address					
Name		Size	Туре	Delete	<b>^</b>
CX				ā	
FOUND.	000			<u>ة</u>	
				ā	
📄 System V	olume Information		Folder	ā	
				<b> </b>	
📄 snapPic				ā	
🚬 ça serie				ā	
				ā	
New Folder				OK E	lack

<u>Step 3</u> Seleccione el archivo que desea importar.

<u>Step 4</u> Hacer clic**OK** para comenzar a importar.

Una vez finalizada la importación, se muestra un mensaje emergente que indica "La importación se realizó correctamente".

# Si la dirección IP que desea importar ya existe en el dispositivo, el sistema mostrará un mensaje para preguntarle si debe sobrescribir el contenido existente.

- Haga clic en Aceptar para reemplazar el existente.
- Haga clic en Cancelar para agregarlo como un dispositivo separado en el área Dispositivo agregado.



- Puede editar el archivo .csv exportado y tenga cuidado de no cambiar el formato del archivo; de lo contrario, el archivo no se puede importar, ya que se considerará no válido.
- El idioma del archivo .csv debe coincidir con el idioma del dispositivo.
- No se admite la importación y exportación a través de un protocolo personalizado.

# 5.6.2 Gestión de dispositivos remotos

Puede ver el estado de los dispositivos remotos y actualizarlos.

# 5.6.2.1 Ver estado

Puede ver la información del dispositivo, como el estado de la conexión, la dirección IP, la detección de movimiento, la detección de pérdida de video, el nombre de la cámara y el fabricante.

Seleccione Menú principal> CÁMARA> Lista de cámaras> Estado, la Estado se muestra la interfaz.



CAMERA		<b>- 3</b>	🛋 🌣 🛡 上	>	LIVE よ 🕞 - 器
Image			Firmware		
Encode	Channel	IP Address	Manufacturer Type		System Version
Overlay					100
PTZ					
D/A Conversion					
> Camera List					
HDCVI Update					
	Refresh				

#### 5.6.2.2 Visualización de la información del firmware

Puede ver la información del firmware del dispositivo, como el número de canal, la dirección IP, el fabricante, la versión del sistema, la entrada de video, la entrada de audio y la entrada de alarma.

Seleccione Menú principal> CÁMARA> Lista de cámaras> Firmware, la Firmware se muestra la interfaz.

CAMERA		📑 🏵 (	🚔 🏟 🛡	<b>L</b> o	
lmage			Firmware	Update	
Encode	Channel	IP Address	Manufacturer Typ		System Version
Overlay					
PTZ					
D/A Conversion					
<ul> <li>Camera List</li> </ul>					
HDCVI Update					
	Refresh				



#### 5.6.2.3 Actualización de dispositivos remotos

<u>Step 1</u> Seleccione Menú principal> CÁMARA> Lista de cámaras> Actualizar.

La Actualizar se muestra la interfaz.

CAMERA	-	3	🚔 🎝 🖗	J 2.0	LIVE 💄 🕞 🕳 器
				Update	
					None 🔻
	Channel		IP Address		Status
				File Update Manua	I Check Online Update

<u>Step 2</u> Actualice el dispositivo.

.

.

Actualización de archivo

- 1) Inserte un dispositivo de almacenamiento USB que contenga los archivos de actualización en el puerto USB del
- 2) dispositivo. Seleccione los dispositivos que desea actualizar.
- 3) Hacer clic Actualización de archivos.

La Actualización de archivo se muestra la interfaz. Seleccione los

- 4) archivos de actualización y haga clic en**Solicitar**.
  - Actualización en línea
- 1) Hacer clic **Detectar** o seleccione la casilla de verificación del dispositivo que desea actualizar y haga clic en **Verificación manual**.

El sistema comienza a detectar si hay una nueva versión en el servidor en línea. Seleccione la

2) casilla de verificación de todos los dispositivos que tienen nueva versión. Hacer clic

3) Actualización en línea.

- El sistema mostrará un mensaje emergente para indicar si la actualización se realizó correctamente.
- Puede utilizar la lista Tipo para filtrar los dispositivos de modo que pueda encontrarlos rápidamente.

# 5.7 Configurar los ajustes de grabación

Puede grabar video de forma manual o automática y configurar los ajustes de grabación en transmisión principal y transmisión secundaria, respectivamente.



## 5.7.1 Habilitación del control de registros



- La operación de grabación manual requiere que el usuario tenga permiso para acceder ALMACENAMIENTO ajustes.
- Compruebe para asegurarse de que el disco duro instalado en el dispositivo se haya formateado correctamente.

Para ingresar a la interfaz de control de registros, haga lo siguiente:

Step 1 Haga clic con el botón derecho en la pantalla de visualización en vivo, se muestra el menú de acceso directo. En el menú de acceso

directo, seleccione**Control manual> Control de grabación.** 

La **RecordMode** se muestra la interfaz.

Record Mode				
Main Strea	ım All			
Manual				
Off				
Sub Strear				
Manual				
Off				
On				
Off				
			Apply Back	

<u>Step 2</u> Configure los ajustes para los parámetros de control de grabación.

Parámetro Descripción							
Canal	Muestra todos los canales analógicos y los canales digitales conectados. Puede						
Carlai	seleccionar un solo canal o seleccionar <b>Todas.</b>						
	• Auto: Grabe automáticamente según el tipo de grabación y el tiempo de						
Transmisión principal / secundaria	grabación según lo configurado en la programación de grabación.						
Arroyo	• <b>Manual:</b> Mantenga la grabación general durante 24 horas para el canal seleccionado.						
	• Detener: No grabe.						
Instantánea	Habilite o deshabilite la instantánea programada para los canales correspondientes.						

Step 3 Hacer clic Solicitar.

## 5.7.2 Configuración del programa de almacenamiento de video grabado

Debe configurar el programa de almacenamiento para el video grabado para que el video grabado se pueda guardar. Para obtener más información, consulte "5.1.4.9 Configuración del programa de almacenamiento de video grabado".



# **5.8** Configurar los ajustes de instantáneas

#### 5.8.1 Configurar el disparador de instantáneas

La instantánea se divide en instantánea programada, instantánea activada por evento e instantánea activada por detección de rostros. Cuando ambos están habilitados, la instantánea activada por el evento tiene la prioridad.

- Si no hay un evento de alarma, el sistema realiza una instantánea programada.
- Si hay algún evento de alarma, el sistema realiza una instantánea activada por el evento.

#### 5.8.1.1 Configuración de instantáneas programadas

- <u>Step 1</u> Haga clic con el botón derecho en la pantalla de visualización en vivo, se muestra el menú de acceso
- <u>Step 2</u> directo. En el menú de acceso directo, seleccioneControl manual> Control de grabación.
  - La RecordMode se muestra la interfaz. En elInstantánea área, habilite la

<u>Step 3</u> instantánea para los canales si es necesario.

ord Mode											
Main Stream	All										
Manual											
Off											
Sub Stream											
Manual											
Off											
Snapshot											
On	$\bigcirc$	٢	۲			٢	0				
Off											
									A	Apply	

<u>Step 4</u> Seleccione Menú principal> CÁMARA> Codificar> Instantánea. La Instantánea se muestra la interfaz. En el**Tipo** lista, seleccione

<u>Step 5</u> **Programado,** y luego configurar otros parámetros.



Audio/Video	Snapshot E	ncode Enhanc	
Manual Snapshot			'Time
Channel	1	•	_
Туре	Scheduled	▼	]
Size	352x288(CIF)	) -	-
Quality	4		
Interval	1 sec.		

#### <u>Step 6</u> Hacer clic **Solicitar** para guardar la configuración.

•

- Si ha configurado la programación de instantáneas, la configuración se habrá completado. Si no ha configurado la
- programación de instantáneas, consulte "5.1.4.10 Configuración de la programación de almacenamiento de instantáneas".

#### 5.8.1.2 Configuración de instantáneas activadas por eventos

- <u>Step 1</u> Seleccione Menú principal> CÁMARA> Codificar> Instantánea. La Instantánea se muestra la interfaz. En el**Tipo** lista, seleccione
- <u>Step 2</u> **Evento**, y luego configurar otros parámetros.

Audio/Video	Snap	shot	Encode Enhanc		
Manual Snapsho		1			/Time
Channel		1			
Туре		Event			]
Size		352x288(C	IF)	T	-
Quality		4			
Interval		1 sec.			

<u>Step 3</u> Seleccione **Menú principal> ALARMA> Detección de video**, y seleccione el tipo de evento a configurar, por ejemplo, seleccione el **Detección de movimiento** pestaña.



alarm	🛇 💄	Q 🖥 🕥	ଦ 🗘 📮 ଲ	ĺ	LIVE	10.日
Alarm Info	Motion Detection	7ideo Loss Video "				
Alarm Status Alarm in Port Alarm-out Port	Channel Enable	1		Settin	ıg	
<ul> <li>Video Detection</li> <li>Exception</li> </ul>		Setting Setting Report Alarm				
Disarming	Record C     Pictur     PTZ Link     Tour     Sub Scree     Alarm To     White Lig	e Storage	ecord ture Store	10	sec.	
	Default Co	py to Test			Apply	Back

 Step 4
 Hacer clic Configuración junto a Almacenamiento de imágenes casilla de verificación y seleccione el canal

 Step 5
 correspondiente Haga clic en Solicitar.

#### 5.8.2 Configuración del programa de almacenamiento de instantáneas

Debe configurar el programa de almacenamiento de la instantánea para que se pueda guardar. Para obtener más información, consulte "5.1.4.10 Configuración del programa de almacenamiento de instantáneas".

## 5.8.3 Copia de seguridad de instantáneas en FTP

<u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> ALMACENAMIENTO> FTP.

La **FTP** se muestra la interfaz.



	STORAGE	<b>-</b> 6	🔺 📤 🕏	<b>L</b> o		LIVE 🛓 🗗 - 🔡
				SFTP (Recomm		
	Rec Estimate					
>		Channel				
		Day	Sat		General	
			00:00 - 24:00			
			00:00 - 24:00			
		Picture Upload Interval				
			Setting			
		Default Test			Ар	ply Back

<u>Step 2</u> Habilite la función FTP y configure los parámetros. Para obtener más información, consulte "5.18.9 Configuración de opciones de almacenamiento FTP".

Las instantáneas se cargarán en FTP para realizar una copia de seguridad.

# 5.9 Reproducción de video

## 5.9.1 Habilitación del control de registros



La operación de grabación manual requiere que el usuario tenga permiso para acceder ALMACENAMIENTO ajustes.

Compruebe para asegurarse de que el disco duro instalado en el dispositivo se haya formateado correctamente.

Para ingresar a la interfaz de control de registros, haga lo siguiente:

<u>Step 1</u> Haga clic con el botón derecho en la pantalla de visualización en vivo, se muestra el menú de acceso directo. En el menú de acceso directo, seleccione**Control manual> Modo de grabación.** La **RecordMode** se muestra la interfaz.



Main Stream       All       1       2       3       4       5       6       7       8         Auto       Image: Constraint of the stream         Auto       Image: Constraint of the stream       Image: Constrain	cord Mode				
Auto       Image:	Main Stream	All			
Manual       Image: Constraint of the constr					
Off       Image: Constraint of the constrain	Manual				
Sub Stream         Auto         Manual         Off         On         Off         Off         Off         On         Off         Off         Off         On         Off	Off				
Auto       Image: Constraint of the state o	Sub Stream				
Manual       Image: Constraint of the state					
Off       Image: Constraint of the constrain	Manual				
Snapshot     On	Off				
On       Image: Constraint of the second secon					
Off () () () () () () () () () () () () ()	On				
	Off				
				Apply	В



Parámetro	Descripción				
Canal	Muestra todos los canales analógicos y los canales digitales conectados. Puede				
Callal	seleccionar un solo canal o seleccionar <b>Todas.</b>				
	• Auto: Grabe automáticamente según el tipo de grabación y el tiempo de				
Transmisión principal / secundaria	grabación según lo configurado en la programación de grabación.				
Arroyo	• <b>Manual:</b> Mantenga la grabación general durante 24 horas para el canal seleccionado.				
	• <b>Detener:</b> No grabe.				
Instantánea	Habilite o deshabilite la instantánea programada para los canales correspondientes.				

#### 5.9.2 Reproducción instantánea

Puede usar la función de reproducción instantánea para reproducir los últimos cinco minutos a sesenta minutos del video grabado en cualquier canal. Para obtener detalles sobre la función de reproducción instantánea, consulte "5.2.2.1 Reproducción instantánea".

# 5.9.3 Interfaz principal de reproducción de video

Puede buscar y reproducir el video grabado guardado en el dispositivo.

Seleccione**MainMenu> Buscar**, se muestra la interfaz de búsqueda de video.





No.	Función	Descripción
		Muestra el video o la imagen grabada buscada. Apoyos
		reproduciendo simultáneamente en un solo canal, 4 canales, 9 canales y
		16 canales.
1	DisplayWindow	
		Al reproducir en un solo canal, haga clic y mantenga presionado para seleccionar el área que
		desea ampliar. El área se agranda después de soltar el botón izquierdo del mouse. Para salir
		del estado ampliado, haga clic con el botón derecho en la imagen. Botones de control de
2	Controles de reproducción	reproducción. Para obtener detalles sobre los botones de control, consulte "5.9.3.1
2	Bar	Introducción a los controles de reproducción".



No.	Función	Descripción
		Muestra el tipo y período de tiempo del video grabado actual.
		• En el diseño de 4 canales, se muestran cuatro barras de tiempo; en los otros
		diseños de vista, solo se muestra una barra de tiempo.
		Haga clic en el área coloreada para iniciar la reproducción a partir de un momento
		• determinado. En la situación en la que está configurando los ajustes, gire el botón de
		rueda en la barra de tiempo, la barra de tiempo se acerca desde 0. En la situación en la
		que la reproducción está en curso, gire el botón de rueda en la barra de tiempo, la
		barra de tiempo hace zoom desde el punto de tiempo donde se encuentra la
		reproducción.
		• Colores de la barra de tiempo: el verde indica el tipo general; El rojo indica una
		alarma externa; El amarillo indica detección de movimiento; El azul indica eventos
		inteligentes; El morado indica eventos de POS.
		• Para algunos modelos, cuando hace clic en el área en blanco en la barra de
		tiempo, el sistema salta automáticamente al siguiente punto de tiempo
3	Barra de tiempo	donde se encuentra un video grabado.
		• Haga clic y mantenga presionada la barra de tiempo, y el puntero del mouse cambiará
		a un ícono de mano, y luego podrá arrastrar para ver la reproducción del tiempo
		objetivo.
		• Puede arrastrar la línea naranja vertical en la barra de tiempo para ver rápidamente la
		reproducción en formato iframe.
		• Al reproducir un video en el modo de un canal, puede mover el puntero del
		mouse a la barra de tiempo para mostrar imágenes en miniatura del video
		del tiempo objetivo.
		• Al reproducir un video, puede seleccionar otros canales según sea necesario. La
		barra de tiempo de los canales recién agregados se agregará a la barra de
		tiempo de los canales base anteriores. El tipo y período de tiempo de los canales
		recién agregados son los mismos que los de los primeros canales base.
4	Estado de reproducción	Incluye dos estados de reproducción: <b>Tocar</b> y <b>Detener.</b>
5	Tipo de registro	Seleccione la casilla de verificación para definir el tipo de grabación a buscar. Seleccione
6	Tipo de búsqueda	el contenido para reproducir: <b>Registro, imagen, subperíodo.</b> Para detalles
Ŭ		sobre la selección del tipo de búsqueda, consulte "5.9.3.2 Selección del tipo de
		búsqueda". Haga clic en la fecha que desea buscar, la barra de tiempo muestra el
7	Calendario	registro correspondiente.
ĺ ′	Calefiuario	Las fechas con registro o instantánea tienen un pequeño círculo sólido debajo de la
		fecha.



No.	Función	Descripción
8	Ver diseño y Selección del canal	<ul> <li>En el Nombre de la cámara lista, seleccione los canales que desea reproducir.</li> <li>La división de la ventana se decide según cómo seleccione los canales. Por ejemplo, si selecciona un canal, la reproducción se muestra en la vista de un solo canal; si selecciona de dos a cuatro canales, la reproducción se muestra en la vista de cuatro canales. El máximo son ocho canales.</li> <li>Hacer clic para cambiar las corrientes. Image indica flujo principal, y indica subflujo.</li> </ul>
9	Empalme de video	Empalme una sección de video grabado y guárdelo. Para obtener detalles sobre cómo empalmar un video grabado, consulte "5.9.3.3 Recorte de video grabado".
10	Respaldo	Haga una copia de seguridad de los archivos de video grabados. Para obtener más información, consulte "5.9.3.4 Hacer una copia de seguridad del video grabado".
11	Visualización de lista	<ul> <li>Esta área incluye Lista de etiquetas y Lista de archivos.</li> <li>Imaga clic en el Lista de etiquetas , se muestra la lista de videos grabados marcados. Haga doble clic en el archivo para comenzar a reproducirlo.</li> <li>Imaga clic en el Lista de archivos , la lista de videos grabados buscados es desplegado. Puede bloquear los archivos. Para obtener más información, consulte "5.9.9 Uso de la lista de archivos".</li> </ul>
12	Pantalla completa	Hacer clic para mostrar en pantalla completa. En el modo de pantalla completa, apunte al parte inferior de la pantalla, se muestra la barra de tiempo. Haga clic derecho en la pantalla para salir del modo de pantalla completa.
13	Unidad de barra de tiempo	Puede seleccionar 24 horas, 2 horas, 1 hora o 30 minutos como unidad de barra de tiempo. La visualización de la barra de tiempo cambia con la configuración.

#### 5.9.3.1 Introducción a la barra de controles de reproducción

Puede realizar operaciones como controlar la velocidad de reproducción, agregar marcas y tomar instantáneas a través de la barra de controles de reproducción.





Icono	Función
	Reproducir pausar.
,	Durante la reproducción, puede cambiar entre reproducción y pausa.
	Detener.
	Durante la reproducción, puede hacer clic en el <b>Detener</b> para detener la
	reproducción. Juega al revés.
	Durante la reproducción, haga clic en el <b>Jugar al revés</b> botón para retroceder
<b>▼</b> , II	reproducir el video grabado, el botón cambia para detener 🛄; hacer clic 🛄 a
	la reproducción hacia atrás.
	Durante la reproducción, haga clic en     para empezar a jugar hacia adelante.
	Fotograma anterior / fotograma siguiente.
	• Cuando la reproducción esté en pausa, haga clic en la
	fotograma del video grabado.
	• Al reproducir un video grabado de un solo cuadro, haga clic en
	jugando hacia adelante.
	Reproducción lenta.
	Durante la reproducción, haga clic en     Durante la reproducción lenta como
	SlowX1 / 2, SlowX1 / 4, SlowX1 / 8 o SlowX1 / 16.
	Durante la reproducción rápida, haga clic en     para ralentizar la velocidad del rápido
	reproducción.
	Reproducción rápida.
	Durante la reproducción, haga clic en     para establecer la velocidad de reproducción rápida como
	FastX2, FastX4, FastX8 o FastX16.
	Durante la reproducción lenta, haga clic en     para acelerar la reproducción lenta.
	Día anterior / Día siguiente.
	Hacer clic o haga clic en para jugar el día anterior o el día siguiente del
	video grabado actual.
	Ajusta el volumen de reproducción.
*	Habilite la función de búsqueda inteligente. Para obtener detalles sobre el uso de la búsqueda inteligente,
	consulte "5.9.4 Búsqueda inteligente".
<b>Ģ</b> n	Agregue criterios de filtro de búsqueda inteligente. Puedes elegir <b>Vehículo humano,</b> o
	desmarcar. Para obtener detalles sobre el uso de la búsqueda inteligente, consulte "5.9.4 Búsqueda inteligente".
Ō	En el modo de pantalla completa, haga clic en para tomar una instantánea y guardarla en el
	Dispositivo de almacenamiento LISB o HDD móvil



Icono	Función					
	Agregue una marca para la vista grabada. Para obtener detalles sobre cómo agregar una marca, consulte					
	"5.9.6 Marcado y reproducción de video".					
	Muestre u oculte la información de POS.					
POS	Durante la reproducción de un solo canal, haga clic en para mostrar u ocultar POS					
↔	Durante la reproducción, haga clic en este icono para mostrar u ocultar las reglas de IA. Para obtener más					
	detalles, consulte "5.9.5 Mostrar la regla de IA durante la reproducción".					
2-3	Muestra el video de reproducción en pantalla completa.					

#### 5.9.3.2 Seleccionar tipo de búsqueda

Puede buscar los videos grabados, empalmes o instantáneas desde HDD o dispositivo de almacenamiento externo.

• FromR / WDisk: Reproducción de instantáneas o videos grabados desde el disco duro del dispositivo.



 Desde I / ODevice: Reproducción de videos grabados desde un dispositivo de almacenamiento externo. Hacer clicNavegar, seleccione la ruta de guardado del archivo de video grabado que desea reproducir. Haga doble clic en el

archivo de video o haga clic en	para empezar a jugar.	
	From I/O Device	•
	sdb5	Refresh
	7	Browse

# 5.9.3.3 Recorte de video grabado

Durante la reproducción, recorta secciones de video grabado y guárdalas en el dispositivo de almacenamiento USB. Para la interfaz del videoclip, consulte 0.





<u>Step</u>	4 Hacer clic
	La <b>RESPALDO</b> Se muestra el cuadro de diálogo. Puede hacer una copia de seguridad de los archivos.
•	Puede recortar el video de un solo canal o de varios canales. Se puede realizar una
•	copia de seguridad de un máximo de 1024 archivos a la vez. Los archivos que se

seleccionan en el**Lista de archivos** no se puede recortar.

#### 5.9.3.4 Copia de seguridad de video grabado

Puede hacer una copia de seguridad del archivo de video grabado o empalmar el archivo de video en el dispositivo de almacenamiento USB.

<u>Step 1</u> Seleccione el archivo de video grabado que desea respaldar. Puede seleccionar los siguientes dos tipos de archivos:

, la **Lista de archivos** se muestra el área. Seleccione el (los) archivo (s) que desea Archivo de video grabado: haga clic en desea

hacer una copia de seguridad.

Empalme el archivo de video. Para obtener detalles sobre cómo empalmar un archivo de video, consulte "5.9.3.3 Recorte de video grabado".

Step 2 Hacer clic

La **RESPALDO** Se muestra el cuadro de diálogo.

BACKU	P									
	1		Nan	ne(Type)	Free	Space/Total S	pace	Device	Status	
		√ sd	lb5(USI	B DISK)	15.6	0 GB/15.60 G	В	Ready		
	2	√ CI	Н Туре	Start Tir	ne	End Time	Size	(KB)		
		$\checkmark$	1 R	17-11-08 (	01:00:00	17-11-08 02	2:00:00	1847872		
	2	$\checkmark$	1 R	17-11-08 (	02:00:00	17-11-08 03	3:00:00	1847632		
Sp	pace F	Requir	red / Sp	ace Remair	ing:3.52	GB/15.60 GB	Back	up	Clear	



 $\square$ 

Si no desea realizar una copia de seguridad del archivo, desactive la casilla de verificación.


### 5.9.4 Búsqueda inteligente

Durante la reproducción, puede analizar un área determinada para encontrar si ocurrió algún evento de detección de movimiento. El sistema mostrará las imágenes con eventos de movimiento del video grabado.

No todos los modelos admiten esta función.

Para utilizar la función de búsqueda inteligente, debe habilitar la detección de movimiento para el canal seleccionando MainMenu> ALARM> Video Detection> Motion Detection. Para utilizar la función de búsqueda inteligente, haga lo siguiente: Step 1 Seleccione MainMenu> BUSCAR, se muestra la interfaz de búsqueda de video. Step 2 En elNombre de la cámara lista, seleccione los canales que desea reproducir. o haga doble clic en cualquier lugar del área de color de la barra de tiempo para iniciar la reproducción. Step 3 Step 4 Hacer clic La cuadrícula se muestra en la pantalla. Solo un canal admite la búsqueda inteligente. Si se seleccionan canales múltiples, haga doble clic en la ventana del canal para mostrar este canal solo en la pantalla, y luego puede comenzar a usar la función de búsqueda inteligente. <u>Step 5</u> Arrastre el puntero para seleccionar el área de búsqueda. El área de la cuadrícula admite 22 × 18 (PAL) y 22 × 15 (NTSC). Step 6 para agregar criterios de filtro. Puedes revisarHumano caja, Vehículo casilla o desmarque. Humano: muestra la alarma de movimiento del ser humano durante el tiempo seleccionado y el área de búsqueda. Vehículo: muestra la alarma de movimiento del vehículo durante el tiempo seleccionado y el área de búsqueda. Desactivar: muestra la alarma de movimiento general, que incluye tanto a personas como a vehículos, durante el

tiempo seleccionado y el área de búsqueda.

Step 7 Hacer clic

La pantalla comienza a reproducir los empalmes de movimiento del video grabado para el área de búsqueda seleccionada.

Step 8 Hacer clic para salir de la búsqueda inteligente durante la reproducción.

#### 5.9.5 Mostrar la regla de la IA durante la reproducción

Para utilizar la función de visualización de reglas de IA, haga lo siguiente:

- <u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> BUSCAR, se muestra la interfaz de búsqueda de video.
- <u>Step 2</u> En el**Nombre de la cámara** lista, seleccione los canales que desea reproducir.
- Step 3 Hacer clic Low o haga doble clic en cualquier lugar del área de color de la barra de tiempo para iniciar la

reproducción. Puedes ver la regla de la IA durante la reproducción. Esta función está habilitada por defecto.





# 5.9.6 Marcado y reproducción de video

Puede marcar la grabación para algún lugar importante. Luego, puede encontrar fácilmente la grabación marcada buscando el tiempo y el nombre de la marca.

## Marcar un video

<u>Step 1</u>	Seleccione MainM	enu> BUSCAR, se mues	stra la interfaz de bi	úsqueda de video.		
<u>Step 2</u>	En el modo de reproducción, haga clic en Añadir etiqueta Se muestra el cuadro de diálogo.					
		Add Tag				
		Tag Time Tag Name		:43:55		
		Default	ОК	Back		
<u>Step 3</u>	En el <b>Nombre de etique</b>	<b>ta</b> cuadro, ingrese un nombre.				
<u>Step 4</u>	Hacer clic <b>está bien.</b>					



Este archivo de video marcado se muestra en la Lista de etiquetas.

#### Reproducción de video marcado



Esta función es compatible con la reproducción de un solo canal.





Se muestra la interfaz de la lista de marcas.



<u>Step 3</u> Haga doble clic en el archivo que desea reproducir.

Para buscar el video marcado por tiempo, en el BUSCAR en la parte superior de la interfaz, ingrese la hora



#### Reproducción del tiempo antes de la etiqueta

Puede configurar para reproducir N segundos del video etiquetado antes de la hora etiquetada.

- <u>Step 1</u> En el Nombre de etiqueta , ingrese el nombre de un video etiquetado. En el**Intervalo**
- <u>Step 2</u> antes de etiqueta cuadro, ingrese N segundos.
- Step 3 Hacer clic

La reproducción comienza desde N segundos antes de la hora marcada.

## $\square$

Si existen N segundos antes del tiempo marcado, la reproducción comienza desde N segundos antes del tiempo marcado. Si no lo hay, reproduce tanto como haya.



#### Administrar video etiquetado

Sobre el **Lista de etiquetas** interfaz, haga clic e

z,	haga clic en	, la <b>Gestión de e</b>	<b>etiquetas</b> se mues	tra la interfaz.
	Tag Manageme	nt		
	Channel	8 •		
	Start Time	2020-01-04	00:00:00	
	End Time	2020-01-05	00 : 00 : 00	Search
	2 CH	H Tag Time	Tag	Name
		2020-01-04 1	11:29:14 uuuu	
		2020-01-04 1	11:43:55 errt	

- Por defecto, gestiona todos los vídeos etiquetados del canal seleccionado.
- Para buscar el video etiquetado, seleccione el número de canal del Canal lista, ingrese el tiempo en Comienzo
   Hora caja y Hora de finalización cuadro y luego haga clic en Buscar.

Cancel

Todos los videos etiquetados se muestran en orden de tiempo.

Delete

- Para modificar el nombre de un video etiquetado, haga doble clic en un video etiquetado, el Modificar etiqueta cuadro de diálogo es desplegado.
- Para eliminar el video marcado, seleccione el video etiquetado y luego haga clic en Borrar.

 $\square$ 

Después de abrir el **Gestión de etiquetas** interfaz, la reproducción se detendrá hasta salir de esta interfaz. Si se elimina el video marcado que estaba en reproducción, la reproducción comenzará desde el primer video etiquetado en el**Lista de etiquetas.** 

## 5.9.7 Reproducción de instantáneas

Puede buscar y reproducir las instantáneas.

- <u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> BUSCAR, se muestra la interfaz de búsqueda de video.
- <u>Step 2</u> En el**Tipo de búsqueda** lista, seleccione **Imagen.**
- <u>Step 3</u> En el **Canal** lista, seleccione un número de canal.
- <u>Step 4</u> En el**Calendario** área, seleccione una fecha.

```
Step 5 Hacer clic
```

El sistema comienza a reproducir instantáneas de acuerdo con los intervalos configurados.



## 5.9.8 Reproducción de empalmes

Puede recortar los archivos de video grabados en empalmes y luego reproducirlos al mismo tiempo para ahorrar tiempo.

No todos los modelos admiten esta función.

- Seleccione MainMenu> BUSCAR, se muestra la interfaz de búsqueda de video. En elTipo de
- Step 2 búsqueda lista, seleccione Subperíodo; En la lista Modo dividido, seleccione 4, 9, o dieciséis.



- Step 3 En el Calendario área, seleccione una fecha. En el
- <u>Step 4</u> Nombre de la cámara lista, seleccione un canal.

Solo un canal admite esta función. Empiece

<u>Step 5</u> a reproducir empalmes.

Hacer clic **I** la reproducción comienza desde el principio.

Haga doble clic en cualquier lugar de la barra de tiempo, la reproducción comienza desde donde hace clic.

0	0:05	0:10	0:15	0:20	0:25	0:30	0:35	0:40	0:45	0:50	0.55	1
00:00:11		0	6.4			14			12			
16-							N 1					
	_						Ň					
IT I												
	4											
6	1 1 .											

Cada archivo de video grabado debe durar al menos cinco minutos. Si un archivo de video grabado dura menos de 20 minutos, pero aún así elige dividirlo en cuatro ventanas, el sistema ajustará automáticamente la cantidad de ventanas para garantizar que cada empalme sea de más de cinco minutos, y en este caso es posible que no haya imágenes. mostrando en algunas ventanas.

## 5.9.9 Uso de la lista de archivos

Puede ver todos los videos grabados dentro de un período determinado desde cualquier canal en el Lista de archivos.

- <u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> VIDEO, se muestra la interfaz de búsqueda de video.
- <u>Step 2</u> Seleccione un canal o canales.



La Lista de archivos se muestra la interfaz.



00:	00		00	Q
1				
Star	t Tir	ne	Туре	<b>^</b>
00:00	):04	R		
01:00	):04	R		
02:00	0:04	R		
03:00	0:04	R		
04:00	0:04	R		
05:00	):04	R		
06:00	0:04	R		=
07:00	0:04	R		
08:00	):04	R		
09:00	0:04	R		
09:43	3:34	R		
09:54	4:15	R		
10:10	):54	R		
10:24	4:13	R		
10:34	4:57	R		
12:00	0:04	R		
13:00	0:04	R		
13:42	2:58	R		-
Start 1	īme	è		
2020-0	1-09	9 (	07:00:04	
End Ti	me	0.6	00.00.04	
Size(K	B)	י 19	15072	
	-/ 12	1	]	<b>4</b>
	ĒC	٦ ک		כי

### <u>Step 4</u> Inicie la reproducción.

Hacer clic	la reproducción comienza desde el primer archivo de forma predeterminada.

Haga clic on	cualquior	archivo o	licitama	reproduce	osto archivo
	LUGIUUIEL	alunivu. e		LEDIDUUULE	

$\int$	$\square$
6	

- En el cuadro de hora en la parte superior de la interfaz de la lista de archivos, puede ingresar la hora específica para buscar el archivo que desea ver.
- En el área Lista de archivos, se pueden mostrar 128 archivos. Tipo de archivo:**R** indica video
- grabado en general; **A** indica video grabado con alarmas externas; **METRO** indica video grabado con eventos de detección de movimiento; **I** indica grabado video con ventilaciones inteligentes.
- Hacer clic

.

para volver a la interfaz con el calendario y la lista CAMNAME.



.

## Bloquear y desbloquear el video grabado

Para bloquear el video grabado, en el Lista de archivos interfaz, seleccione la casilla de verificación del video grabado,



. El video bloqueado no se cubrirá.

Para ver la información bloqueada, haga clic en

, la **Bloqueo de archivos** se muestra la interfaz.



El video grabado que se está escribiendo o sobrescribiendo no se puede bloquear.

Para desbloquear el video grabado, en el **Bloqueo de archivos** interfaz, seleccione el video y luego haga clic en **Desbloquear**.

File	Lock						
		СН	Туре	Start Time	End Time	Size(KB)	
						Unlock Ca	ncel

# 5.10 Configuración de eventos de alarma

## 5.10.1 Información de alarma

Puede buscar, ver y hacer una copia de seguridad de la información de la alarma.

<u>Step 1</u> Seleccione Menú principal> ALARMA> Información de alarma.

La Información de alarma se muestra la interfaz.



Type		All		▼		
Start '	Time	2020-01-04	00:00:00			
End T		2020-01-05	00:00:00			Search
13	Time		Туре		Search	
1			ıg : 8>		$\odot$	
2	2020-01-04 00:4	1:29 <tamperir< td=""><td>ng : 8&gt;</td><td></td><td><math>\odot</math></td><td></td></tamperir<>	ng : 8>		$\odot$	
3					$\odot$	
4	2020-01-04 09:0	5:34 <tamperin< th=""><th></th><th></th><th><math>\odot</math></th><th></th></tamperin<>			$\odot$	
5	2020-01-04 12:3	3:15 <tamperin< th=""><th></th><th></th><th><math>\odot</math></th><th></th></tamperin<>			$\odot$	
6	2020-01-04 12:3	3:16 <tamperin< th=""><th></th><th></th><th><math>\odot</math></th><th></th></tamperin<>			$\odot$	
7	2020-01-04 13:3	1:34 <network< th=""><th>Disconnection E</th><th></th><th></th><th></th></network<>	Disconnection E			
8	2020-01-04 13:3	1:39 〈CAM Off	line Alarm : 8>			
9		4:04 <network< th=""><th>Disconnection E</th><th></th><th></th><th></th></network<>	Disconnection E			
10	2020-01-04 14:0	4:29 <cam off<="" th=""><th>line Alarm : 8&gt;</th><th></th><th></th><th></th></cam>	line Alarm : 8>			
11		2:09 <cam off<="" th=""><th>line Alarm : 8&gt;</th><th></th><th></th><th></th></cam>	line Alarm : 8>			
12	2020-01-04 16:2	3:43 <network< th=""><th>Disconnection E<sup>.</sup></th><th></th><th></th><th></th></network<>	Disconnection E <sup>.</sup>			
13					$\odot$	
					Backup	Details



Step 3 Hacer clic Buscar.

Ш

Se muestran los resultados de la búsqueda. Hacer clic**Respaldo** para hacer una copia de seguridad de los resultados de la

<u>Step 4</u> búsqueda en el dispositivo de almacenamiento externo.

- Hacer clic D para reproducir el video grabado del evento de alarma.
- Seleccione un evento y haga clic en **Detalles** para ver la información detallada del evento.

#### 5.10.2 Configuración de entrada de alarma

Conecte los puertos de entrada y salida de alarma consultando "4.3 Conexión a la entrada y salida de alarma". Puede configurar los ajustes de alarma para cada canal individualmente o aplicar los ajustes a todos los canales y luego guardar los ajustes.

### 5.10.2.1 Configuración de alarmas locales

Puede conectar el dispositivo de alarma al puerto de entrada de alarma del dispositivo. Cuando la alarma se activa en el dispositivo de alarma, la información de la alarma se cargará en el Dispositivo y luego el Dispositivo emite las alarmas locales de la forma que usted configure en esta sección.

<u>Seleccione Menú principal> ALARMA> Puerto de entrada de alarma> Local.</u>

La **Local** se muestra la interfaz.



Local Alar		CAM Ext	CAM Offline		HDCVI A	larm	
Alarm-in Port Enable	1		Alarm Name Device Type		Alarm-in NO	Port1	
	Setting		Anti-Dither				
Alarm-out Port	Setting		Post-Alarm	10			
Show Message	🔽 Report Alaı		Send Email				
🛃 Record Channel	Setting		Post-Record	10			
🗌 PTZ Linkage	Setting						
	Setting		Picture Storage		Set	ting	
	Buzzer		🖌 Log				
🗌 Alarm Tone	None						
Default Copy t					Appl	y	Back

## <u>Step 2</u> Configure los ajustes de las alarmas locales.

Parámetro	Descripción
Puerto de entrada de alarma	Seleccione el número de canal.
AlarmName	Ingrese el nombre de la alarma personalizada. Habilite
Permitir	o deshabilite la función de alarma local.
Tipo de dispositivo	En el <b>Tipo de dispositivo</b> lista, seleccione <b>NO</b> o seleccione <b>CAROLINA DEL NORTE</b> como el tipo de salida de
	voltaje. Hacer clic <b>Configuración</b> para mostrar la interfaz de configuración.
Coloradoria	Defina un período durante el cual la detección de movimiento está activa. Para obtener más información, consulte la
Calendario	sección "Configuración del período de detección de movimiento" en "5.10.4.1 Configuración de los ajustes de
	detección de movimiento".
Anti-Dither	Configure el período de tiempo desde el final de la detección del evento hasta el final de la alarma. Hacer
	clic <b>Configuración</b> para mostrar la interfaz de configuración.
	• Alarma local: habilite la activación de la alarma a través de los dispositivos de alarma
	conectados al puerto de salida seleccionado.
Puerto de salida de alarma	• Alarma de extensión: habilite la activación de la alarma a través de la caja de alarma
	conectada.
	• Sirena inalámbrica: habilite la activación de la alarma a través de dispositivos conectados mediante una puerta de
	enlace USB o una puerta de enlace de cámara.
	Establezca un período de tiempo para que el dispositivo demore la desactivación de la alarma
Post-alarma	después de que se cancele la alarma externa. El valor varía de 0 segundos a 300 segundos y el valor
	predeterminado es 10 segundos.
	Selecciona el <b>Mostrar mensaje</b> casilla de verificación para habilitar un mensaje emergente
Mostrar mensaje	en su PC host local.
	Selecciona el Informar de alarma casilla de verificación para permitir que el sistema cargue
Informar de alarma	la señal de alarma a la red (incluida la central de alarmas) cuando se produce un evento de
	alarma.



.

Parámetro	Descripción
	Selecciona el Enviar correo electrónico casilla de verificación para permitir que el sistema envíe una notificación
	por correo electrónico cuando se produzca un evento de alarma.
Enviar correo electrónico	
	Para utilizar esta función, asegúrese de que la función de correo electrónico esté habilitada en <b>Principal</b>
	Menú> RED> Correo electrónico.
	Seleccione los canales que desea grabar. Los canales seleccionados comienzan a grabar
	después de que ocurre un evento de alarma.
Canal de grabación	
	La grabación para grabación de alarma local y grabación automática debe estar habilitada. Para obtener
	más detalles, consulte "5.1.4.9 Configuración del programa de almacenamiento de video grabado" y "5.9.1
	Habilitación del control de grabación".
	Hacer clic <b>Configuración</b> para mostrar la interfaz PTZ.
Enlace PTZ	Habilite las acciones de vinculación PTZ, como seleccionar la configuración predeterminada a la que desea que se le
	llame cuando ocurra un evento de alarma.
	Establezca un período de tiempo para que el dispositivo demore la desactivación de la grabación
Publicar registro	después de que se cancele la alarma. El valor varía de 10 segundos a 300 segundos y el valor
	predeterminado es 10 segundos.
Excursión	Selecciona el <b>Excursión</b> casilla de verificación para habilitar un recorrido por los canales seleccionados.
	Selecciona el <b>Instantánea</b> casilla de verificación para tomar una instantánea del canal seleccionado.
Almacenamiento de imágenes	
Ainacenamiento de imagenes	Para utilizar esta función, seleccione Menú principal> CÁMARA> Codificar> Instantánea,
	en el <b>Tipo</b> lista, seleccione <b>Evento.</b>
	Seleccione la casilla de verificación para habilitar la función. Cuando ocurre un evento de alarma, la pantalla
	adicional muestra los ajustes configurados en <b>Menú principal&gt; PANTALLA&gt; Configuración de recorrido&gt;</b>
Daptalla cocupidaria	Pantalla secundaria.
	• No todos los modelos admiten esta función.
	• Para utilizar esta función, se habilitará una pantalla adicional.
	Seleccione la casilla de verificación para habilitar la función. Cuando ocurre un evento de
	alarma, el puerto de salida de video emite los ajustes configurados en <b>Menú principal&gt;</b>
Matriz de video	PANTALLA> Configuración del recorrido.
	No todos los modelos admiten esta función.
Zumbador	Seleccione la casilla de verificación para activar un zumbador en el dispositivo. Seleccione la casilla de
Тгопсо	verificación para permitir que el dispositivo registre un registro de alarmas local.
Step 3 Hacer clic Solicita	ar para completar la configuración.

- Hacer clic **Defecto** para restaurar la configuración predeterminada. Hacer clic**Copiar a**, en el **Copiar a** cuadro de
- diálogo, seleccione los canales adicionales en los que desea copiar la configuración de la alarma local y, a continuación, haga clic en **Solicitar.**



## 5.10.2.2 Configuración de alarmas desdeAlarmBox

Puede conectar la caja de alarma al puerto RS-485 del dispositivo. Cuando la alarma es detectada por el cuadro de alarma, la información de la alarma se cargará en el Dispositivo, y luego el Dispositivo emite las alarmas de la forma que usted configure en esta sección.

#### <u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> ALARM> Alarm-in Port> AlarmBox.

La **AlarmBox** se muestra la interfaz.

Local	Alarm Box	CAM Ext	CAM Offline	HDCVI Alarm	
Alarm Box Alarm-in Port Enable			Status Alarm Name Device Type		
Schedule Alarm-out Port			Anti-Dither Post-Alarm		
Show Message	Report	Alarm	Send Email Post-Record		
Tour Sub Screen	Setting Buzzer		☐ Picture Storag ✓ Log	e Setting	
Alarm Tone					
Default				Apply	Back

- <u>Step 2</u> En el **Caja de alarma** lista, seleccione el número de caja de alarma correspondiente al número de dirección configurado por el interruptor DIP en la caja de alarma.
- <u>Step 3</u> En el **Puerto de entrada de alarma** lista, seleccione el puerto de entrada de alarma en el cuadro de alarma.
- <u>Step 4</u> Configure los ajustes para otros parámetros de la caja de alarma. Para obtener más detalles, consulte 0.
- <u>Step 5</u> Hacer clic **Solicitar** para completar la configuración.

 $\square$ 

Hacer clic Defecto	para restaurar la	configuración	predeterminada.

## 5.10.2.3 Configuración de alarmas desde cámaras IP externas

<u>Step 1</u> Seleccione Menú principal> ALARMA> Puerto de entrada de alarma> CAMExt. La **CAMExt** se muestra la interfaz.



Local	Alarm Box	CAM Ext	CAM O	fline I	HDCVI Alarm	
Channel	8		▼ Alarm Nam	e A	larm-in Port8	
			Device Typ	e N	Ю <b>т</b>	
Schedule	Setting		Anti-Dither	5		
Alarm-out Po	ort Setting		Post-Alarn	10		
Show Mes	ssage 🗹 Report	Alarm	Send E			
Record C	hannel Setting			·d 10		
🗌 PTZ Link	age Setting					
🗌 Tour	Setting		Picture	Storage	Setting	
	n 🗌 Buzzer		🔽 Log			
🗌 Alarm To	ne <b>None</b>					
Default	Copy to Re	fresh			Apply	Back
2 Configure los aju	stes de entrada de alarma o	desde el IPC externo	o. Para obtener más	información, c	onsulte 0. Haga	
3 clic en <b>Solicitar</b> pa	ara completar la configurac	ión.				
• Hacer cli	c <b>Defecto</b> para restaura	ar la configuració	n predeterminad	ła		

- Hacer clic**Copiar a** para copiar la configuración a otros canales.
- Hacer clic**Actualizar** para actualizar los ajustes configurados.

## 5.10.2.4 Configuración de alarmas para cámara IP sin conexión

Puede configurar los ajustes de alarma para la situación cuando la cámara IP está fuera de línea.

<u>Step 1</u> Seleccione Menú principal> ALARMA> Puerto de entrada de alarma> CAMOffline.

La **CAMOffline** se muestra la interfaz.

Back

<u>Step 2</u> Configure los ajustes de entrada de alarma desde el IPC fuera de línea.





## 5.10.2.5 Configuración de alarmas desde dispositivos HDCVI

<u>Seleccione Menú principal> ALARMA> Puerto de entrada de alarma> Alarma HDCVI.</u>

La <b>Alarma HDCVI</b> se muestra la interfaz.									
	Alarm Box	CAM Ext	CAM Offline	HDCVI Alarm					
Channel	All								
0 Enable	e Setting Status	Channel	Туре	Name					
•					Þ				
				Apply	Back				
		· •							

<u>Step 2</u> En el Canal lista, seleccione un canal o Todas.

<u>Step 3</u>	Hacer clic
<u>Step 4</u>	Configure los ajustes para otros parámetros de la caja de alarma. Para obtener más información, consulte 0.
<u>Step 5</u>	Haga clic en <b>OK</b> para guardar la configuración. Hacer clic <b>Solicitar</b> para completar la configuración.
<u>Step 6</u>	

## 5.10.3 Configuración de salida de alarma

## 5.10.3.1 Configuración de AlarmOutput

Cuando el Dispositivo activa alarmas, el dispositivo de alarma conectado genera alarmas de la forma que usted puede configurar en esta sección. Puede conectarse al puerto de salida del dispositivo o conectarse de forma inalámbrica.



- **Auto:** Cuando se activa un evento de alarma en el dispositivo, el dispositivo de alarma conectado genera alarmas.
- Manual: El dispositivo de alarma se ve obligado a seguir generando alarmas.
- **Detener:** La función de salida de alarma no está habilitada.

<u>Step 1</u> Seleccione Menú principal> ALARMA> Puerto de salida de alarma> Modo de alarma.

```
La Modo de alarma se muestra la interfaz.
```

Alarm Mode	White Light			
Local Alarm				
Alarm Type	All			
Auto				
Manual				
Off				
Status				
Extension Ala	ırm			
Alarm Box				
Alarm Type				
Auto				
Manual				
Off				
Status				
Alarm Reset		OK		
			Apply	Back

<u>Step 2</u> Configure los ajustes para la salida de alarma. Para obtener más detalles, consulte 0.

<u>Parámetro</u>		Descripción
Local	AlarmType	Seleccione el tipo de alarma para cada puerto de salida de
Alarma	Estado	alarma. Indica el estado de cada puerto de salida de alarma.
		Seleccione el número de caja de alarma correspondiente al número de dirección
Extensión	Caja de alarma	configurado por el interruptor DIP en la caja de alarma.
Alarma	AlarmType	Seleccione el tipo de alarma para cada puerto de salida de alarma.
	Estado	Indica el estado de cada puerto de salida de alarma. Hacer clic <b>OK</b> para
Resetear alarma		borrar todo el estado de la salida de alarma.

<u>Step 3</u> Hacer clic Solicitar para guardar la configuración.

## 5.10.3.2 Configuración de la luz blanca

Cuando se activa la alarma de detección de movimiento, el sistema vincula la cámara para generar una alarma de luz blanca.



Para usar esta función, conecte al menos una cámara de luz blanca a su Dispositivo.

<u>Step 1</u> Seleccione Menú principal> ALARMA> Puerto de salida de alarma> Luz blanca.



La	Luz	b	lanca	se	muestra	la	interfa
----	-----	---	-------	----	---------	----	---------

Alarm Mode	White Light				
Channel					
Delay					
Mode	🔿 Alwa	ys On 🔵 Flicker			
Refresh			Apply	Back	

<u>Step 2</u> Configure los ajustes de los parámetros de luz blanca.

Parámetro	Descripción			
Canal	En el <b>Canal</b> lista, seleccione un canal que esté conectado a una cámara de luz			
Carlai	blanca.			
	Establezca un período de tiempo para que el dispositivo demore la desactivación de la			
Demora	alarma después de que se cancele. El valor varía de 5 segundos a 30 segundos y el valor			
	predeterminado es 5 segundos.			
Modo	Configure el modo de alarma de la luz blanca para que sea <b>Siempre encendido</b> o <b>Parpadeo.</b>			
Frecuencia de parpadeo	Al configurar el modo de alarma de luz blanca <b>Destello,</b> Puedes elegir			
	ia necucita de destello de <b>Dajo, incalo, y Elevado.</b>			

<u>Step 3</u> Hacer clic **Solicitar** para completar la configuración.

## 5.10.3.3 Configuración de la sirena

Cuando se activa la alarma de detección de movimiento, el sistema vincula la cámara para generar una alarma sonora. 

Para utilizar esta función, conecte al menos una cámara que admita la función de audio.

<u>Seleccione Menú principal> ALARMA> Puerto de salida de alarma> Sirena.</u>

La **Sirena** se muestra la interfaz.



Alarm Mode	White Li	ght	Siren				
Channel				▼			
Delay Audio Clip Volume							
Update Audio Clip Please select upda							
Refresh					Apply	Back	

## <u>Step 2</u> Configure los ajustes de los parámetros de la sirena.

Parámetro	Descripción
Canal	En el <b>Canal</b> lista, seleccione un canal que esté conectado a una cámara que admita la función de audio.
Tocar	Hacer clic <b>Tocar</b> para activar manualmente la cámara IP para reproducir archivos de audio.
Demora	Establezca un período de tiempo para que el dispositivo demore la desactivación de la alarma después de que se cancele. El valor varía de 5 segundos a 30 segundos y el valor predeterminado es 5 segundos.
Segmento de audio	Seleccione el clip de audio para el sonido de la sirena. La configuración predeterminada es <b>Clip 1.</b>
Volumen	Seleccione el volumen del clip de audio. Puede seleccionar la frecuencia de flash de <b>Bajo, Medio,</b> y <b>Elevado.</b>
Actualizar audio	Importe el archivo de audio de actualización (.bin) para actualizar el archivo de audio de alarma de la cámara. Para obtener más información, consulte "Actualizar el archivo de audio de la cámara

<u>Step 3</u> Hacer clic Solicitar para completar la configuración.

#### Actualizar el archivo de audio de la cámara

 $\square$ 

### Esta función solo se admite en la interfaz local.

<u>Step 1</u> Prepare un dispositivo USB u otro dispositivo de almacenamiento externo y conéctelo al Dispositivo. Hacer

Step 2 clicNavegar.

La **Navegar** se muestra la interfaz.



Browse					
Device Name	sdb1(USB USB)		Refresh	Format	
	7.51 GB				
	0.00 KB				
Address					
Name		Size	Туре	Delete	
📮 cx				ā	
📄 FOUND.000				<u>à</u>	
				<b> </b>	
📮 System Volume Infor				۵.	
				<b>ā</b>	
				<b></b>	
				亩	
<ul> <li></li></ul>				亩	
rne name					
New Folder				OK Ba	ck

Step 3Seleccione el archivo de audio de actualización (.bin). Hacer clic**OK** para volver aStep 4la interfaz de la sirena. Hacer clic**Potenciar** para actualizar el archivo de audio

<u>Step 5</u> de alarma de la cámara.

## 5.10.4 Detección de video

La detección de video adopta tecnología de procesamiento de imágenes y visión por computadora. La tecnología analiza las imágenes de video para detectar los cambios obvios, como objetos en movimiento y borrosidad. El sistema activa alarmas cuando se detectan tales cambios.

### 5.10.4.1 Configuración de los ajustes de detección de movimiento

Cuando el objeto en movimiento aparece y se mueve lo suficientemente rápido para alcanzar el valor de sensibilidad preestablecido, el sistema activa la alarma.

## <u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> ALARM> Video Detection> Motion Detection.

La Detección de movimiento se muestra la interfaz.



Mo	otion Detection Video	o Loss Video Tampering	Video Quality An				
	Channel			Setting			
			PIR Alarm				
		Setting	Anti-Dither	5			
	Alarm-out Port	Setting	Post-Alarm	10			
	Show Message	🗌 Report Alarm	Send Email				
	🖌 Record Channel	Setting	Post-Record	10			
	🗌 PTZ Linkage	Setting					
		Setting	Picture Storag	je Set	ting		
		Buzzer					
	🗌 Alarm Tone	None 🔻					
	White Light	Siren					
	Default Copy t			Арр	ly	Back	



Parámetro	Descripción				
Canal	En el Canal lista, seleccione un canal para configurar la detección de movimiento.				
Región	Hacer clic <b>Configuración</b> para definir la región de detección de movimiento. Habilite				
Permitir	o deshabilite la función de detección de movimiento.				
	La función PIR ayuda a mejorar la precisión y la validez de la detección de				
	movimiento. Puede filtrar las alarmas sin sentido que son activadas por				
	objetos como hojas caídas, moscas. El rango de detección por PIR es menor				
	que el ángulo de campo.				
	La función PIR está habilitada de forma predeterminada si es compatible con las				
	cámaras. Habilitar la función PIR hará que la detección de movimiento se habilite				
Alarma PIR	automáticamente para generar alarmas de detección de movimiento; si la función PIR				
	no está habilitada, la detección de movimiento solo tiene el efecto general.				
	• Solo cuando el tipo de canal es CVI, se puede habilitar la función				
	• PIR. Si la cámara no admite la función PIR, no podrá utilizarse. Si				
	• el dispositivo no admite la función PIR, no se mostrará en la				
	interfaz.				
Calendario	Defina un período durante el cual la detección de movimiento está activa. Configure el				
Anti-Dither	período de tiempo desde el final de la detección del evento hasta el final de la alarma.				



Parámetro	Descripción					
	Hacer clic <b>Configuración</b> para mostrar la interfaz de configuración.					
	• Alarma general: habilite la activación de la alarma a través de los dispositivos de alarma					
	conectados al puerto de salida seleccionado.					
Puerto de salida de alarma	• Alarma externa: habilite la activación de la alarma a través de la caja de alarma					
	conectada.					
	• Sirena inalámbrica: habilite la activación de la alarma a través de dispositivos conectados mediante una puerta					
	de enlace USB o una puerta de enlace de cámara.					
	Establezca un período de tiempo para que el dispositivo demore la desactivación de la					
Post-alarma	alarma después de que se cancele la alarma externa. El valor varía de 0 segundos a 300					
FUSC-alarma	segundos y el valor predeterminado es 10 segundos. Si ingresa 0, no habrá demora.					
Mostrar mensaje	Selecciona el <b>Mostrar mensaje</b> casilla de verificación para habilitar un mensaje					
	emergente en su PC host local.					
	Selecciona el <b>Informar de alarma</b> casilla de verificación para permitir que el sistema					
Informar de alarma	cargue la señal de alarma a la red (incluida la central de alarmas) cuando se produce un					
	evento de alarma.					
	Selecciona el Enviar correo electrónico casilla de verificación para permitir que el sistema envíe una notificación por					
	correo electrónico cuando se produzca un evento de alarma.					
Enviar correo electrónico						
	Para utilizar esta función, asegúrese de que la función de correo electrónico esté habilitada en <b>Principal</b>					
	Menu> RED> Correo electronico.					
	Seleccione los canales que desea grabar. Los canales seleccionados comienzan a grabar					
	después de que ocurre un evento de alarma.					
Canal de grabación						
	La función de grabación para detección de movimiento y grabación automática debe estar					
	habilitada. Para obtener más información, consulte "5.1.4.9 Configuración del programa de					
	almacenamiento de video grabado" y "5.9.1 Habilitación del control de grabación".					
	Hacer clic <b>Configuración</b> para mostrar la interfaz PTZ.					
	Habilite las acciones de vinculación PTZ, como seleccionar la configuración predeterminada a la que desea					
Enlace PTZ	que se le llame cuando ocurra un evento de alarma.					
	La detección de movimiento solo puede activar el preajuste PTZ.					
	Establezca un período de tiempo para que el dispositivo demore la desactivación de la					
Publicar registro	grabación después de que se cancele la alarma. El valor varía de 10 segundos a 300 segundos					
	y el valor predeterminado es 10 segundos.					
Excursión	Selecciona el <b>Excursión</b> casilla de verificación para habilitar un recorrido por los canales					
	seleccionados. Selecciona el <b>Instantánea</b> casilla de verificación para tomar una instantánea del canal					
	seleccionado.					
Almacenamiento de imágenes						
	Para utilizar esta función, seleccione <b>Menú principal&gt; CÁMARA&gt; Codificar&gt;</b>					
	Instantánea, en el Tipo lista, seleccione Evento,					



Parámetro	Descripción						
	Seleccione la casilla de verificación para habilitar la función. Cuando un evento de alarma						
	ocurre, la pantalla adicional muestra los ajustes configurados en <b>Menú principal&gt;</b>						
	PANTALLA> Tour> Pantalla secundaria.						
Pantalla secundaria							
	• No todos los modelos admiten esta función.						
	• Para utilizar esta función, se habilitará una pantalla adicional.						
	Seleccione la casilla de verificación para habilitar la función. Cuando ocurre un evento						
	de alarma, el puerto de salida de video emite los ajustes configurados en <b>Principal</b>						
Matriz de video	Menú> PANTALLA> Tour.						
	No todos los modelos admiten esta función.						
Zumbador	Seleccione la casilla de verificación para activar un zumbador en el dispositivo. Seleccione la casilla de						
Tronco	verificación para permitir que el dispositivo registre un registro de alarmas local. Seleccione para habilitar los						
Tono de alarma	tonos de alarma / transmisión de audio en respuesta a un evento de detección de movimiento.						
Luz blanca	Coloniano la conilla de unificación neve habilitar la clarano de lue blance de la cómero						
Sirena	Seleccione la casilla de verificación para habilitar la alarma sonora de la cámara.						
Tono de alarma Luz blanca Sirena	Seleccione la casilla de verificación para habilitar la alarma de luz blanca de la cámara. Seleccione la casilla de verificación para habilitar la alarma sonora de la cámara.						

 $\square$ 

<u>Step 3</u> Hacer clic **Solicitar** para guardar la configuración.

- Hacer clic **Defecto** para restaurar la configuración predeterminada. Hacer clic**Copiar a**, en el **Copiar a** cuadro de •
- diálogo, seleccione los canales adicionales en los que desea copiar la configuración de detección de movimiento y luego haga clic en **Solicitar.**
- Hacer clic Prueba para probar la configuración.

#### Configuración de la región de detección de movimiento

<u>Step 1</u> Junto a **Región**, hacer clic **Configuración**.

Se muestra la pantalla de configuración de la

<u>Step 2</u> región. Apunta a la parte superior media de la

interfaz. Se muestra la interfaz de configuración.



<u>Step 3</u> Configure los ajustes de las regiones. Puede configurar cuatro regiones en total.

1) Seleccione una región, por ejemplo, haga clic en



2) Arrastre en la pantalla para seleccionar la región que desea detectar. El área

seleccionada muestra el color que representa la región.

3) Configure los parámetros.



Parámetro	Descripción
Nombre	Ingrese un nombre para la región.
Course its it does	Cada región de cada canal tiene un valor de sensibilidad individual.
Sensibilidad	Cuanto mayor sea el valor, más fácil será la activación de las alarmas.
Umbral	Ajuste el umbral de detección de movimiento. Cada región de cada canal tiene
Umprai	un umbral individual.

Cuando cualquiera de las cuatro regiones activa la alarma de detección de movimiento, el canal al que pertenece esta región activará la alarma de detección de movimiento.

<u>Step 4</u> Haga clic con el botón derecho en la pantalla para salir de la interfaz de configuración de la región. Sobre el

<u>Step 5</u> Detección de movimiento interfaz, haga clic en Solicitar para completar la configuración.

Configuración del período de detección de movimiento

## Ш

#### El sistema solo activa la alarma en el período definido.

<u>Step 1</u> Junto a Calendario, hacer clic Configuración.

La **Configuración** se muestra la interfaz.





.

Defina el período dibujando.

- Definir para un día específico de la semana: en la línea de tiempo, haga clic en los bloques de media hora para seleccionar el período activo.
- Definir para varios días de la semana: haga clic en

😐 antes de cada día, el icono cambia a

. En la línea de tiempo de cualquier día seleccionado, haga clic en los bloques de media hora para seleccionar el

S

periodos activos, todos los días con

tomará la misma configuración.

Definir para todos los días de la semana: haga clic en **Todas,** todas

🗖 cambia a

ော . En la línea de tiempo de

cualquier día, haga clic en los bloques de media hora para seleccionar los períodos activos, todos los días tendrán la misma configuración.



Defina el período editando. Tome el domingo como ejemplo.



.

La **Período** se muestra la interfaz.

Period					
Day					
Period 1	00 : 00	- 11:30			
Period 2	12 : 00	- 24 : 00			
Period 3	00:00	- 24 : 00			
Period 4	00 : 00	- 24 : 00			
Period 5	00 : 00	- 24 : 00			
Period 6	00 : 00	- 24 : 00			
Copy to					
🖂 All					
🖂 Sun					
				OK	Back

- 2) Ingrese el período de tiempo para el período y luego seleccione la casilla de verificación para habilitar la configuración.
  - Hay seis períodos que puede establecer para cada día.
  - Debajo **Copiar a**, Seleccione **Todas** para aplicar la configuración a todos los días de la semana, o seleccione los días específicos a los que desea aplicar la configuración.

3) Hacer clic **οκ** para guardar la configuración.

<u>Step 3</u> Sobre el **Detección de movimiento** interfaz, haga clic en **Solicitar** para completar la configuración.

#### 5.10.4.2 Configuración de ajustes de pérdida de video

Cuando ocurre la pérdida de video, el sistema activa la alarma.

## <u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> ALARM> Video Detection> Video Loss.

La **Vídeo perdido** se muestra la interfaz.



Motion Detection V	deo Loss Video Tamp	pering Video Quality An
Channel		
Enable		
Schedule	Setting	CAM AntiDither <b>0</b> sec.
Alarm-out Port	Setting	Post-Alarm 10 sec.
Show Message	🗹 Report Alarm	Send Email
Record Channel	Setting	Post-Record 10 sec.
🗌 PTZ Linkage	Setting	
🗌 Tour	Setting	Picture Storage Setting
Buzzer	🖌 Log	
Alarm Tone	None	
Default	w to	Angle
Default	by to	Арру Баск

<u>Step 2</u> Para configurar los parámetros de detección de pérdida de video, consulte "5.10.4.1 Configuración de los parámetros de detección de movimiento".

	ucicc				
	$\square$				
	Para la	activación de PTZ, a diferencia de la detección de movimiento, la detección de pérdida de video puede activar el ajuste preestablecido,			
	el recc	rrido y el patrón de PTZ.			
<u>Step 3</u>	Hacer clic <b>Solicitar</b> para completar la configuración.				
	•	Hacer clic <b>Defecto</b> para restaurar la configuración predeterminada. Hacer clic <b>Copiar a</b> , en el <b>Copiar a</b> cuadro de			
	•	diálogo, seleccione los canales adicionales en los que desea copiar la configuración de detección de movimiento y			
		luego haga clic en <b>Solicitar.</b>			

### 5.10.4.3 Configuración de ajustes de manipulación

Cuando la lente de la cámara está cubierta o el video se muestra en un solo color debido a causas tales como el estado de la luz solar, el monitoreo no puede continuar normalmente. Para evitar tales situaciones, puede configurar los ajustes de la alarma de manipulación.

<u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> ALARM> Video Detection> VideoTampering. El video Manipulación se muestra la interfaz.



Channel	1	• •					
Enable			Sensitivity	3			
	Setting		CAM AntiDither	0			
Alarm-out Port	Setting		Post-Alarm	10			
Show Message	🗹 Report Alarm		Send Email				
Record Channel	Setting		Post-Record	10			
PTZ Linkage	Setting						
Tour	Setting		Picture Storag		Setti	ing	
Buzzer	✓ Log						
Alarm Tone	None						

<u>Step 2</u> Para configurar los parámetros de detección de manipulación, consulte "5.10.4.1 Configuración de los parámetros de detección de movimiento".

	ueu	election de movimiento .
	$\square$	
	Para l	a activación de PTZ, a diferencia de la detección de movimiento, la detección de pérdida de video puede activar el ajuste preestablecido,
	el reco	prrido y el patrón de PTZ.
<u>Step 3</u>	Hacer	clic <b>Solicitar</b> para completar la configuración.
	•	Hacer clic <b>Defecto</b> para restaurar la configuración predeterminada. Hacer clic <b>Copiar a</b> , en el <b>Copiar a</b> cuadro de
	•	diálogo, seleccione los canales adicionales en los que desea copiar la configuración de detección de movimiento y
		luego haga clic en <b>Solicitar.</b>

## 5.10.5 Eventos del sistema

Puede configurar la salida de alarma para tres tipos de eventos del sistema (HDD, Red y Usuario). Cuándo Si ocurre un evento anormal del sistema, el sistema activa las alarmas en forma en que configuras esta sección.

## 5.10.5.1 Configuración de eventos de HDD

<u>Step 1</u> Seleccione Menú principal> ALARMA> Excepción> Disco. La Disco se muestra la interfaz.



Disk	Network			
Event Type Enable	No Disk			
Alarm-out Port Show Message Buzzer	Setting Report Alarm Log	Post-Alarm 🗌 Send Email	10 sec.	
Alarm Tone	None			
			Apply	Back

Step 2	Configure	los ajustes	para el	evento	HDD.
		,			

Parámetro	Descripción	
Tipo de evento	En el <b>Tipo de evento</b> lista, seleccione <b>NoDisk, Error de disco</b> , o <b>LowSpace</b> como el evento tipo.	
Permitir	Habilite o deshabilite la función de detección de eventos de HDD. Hacer	
Puerto de salida de alarma	<ul> <li>clic<b>Configuración</b> para mostrar la interfaz de configuración.</li> <li>Alarma local: habilite la activación de la alarma a través de los dispositivos de alarma conectados al puerto de salida seleccionado.</li> <li>Alarma de extensión: habilite la activación de la alarma a través de la caja de alarma conectada.</li> </ul>	
	<ul> <li>Sirena inalámbrica: habilite la activación de la alarma a través de dispositivos conectados mediante una puerta de enlace USB o una puerta de enlace de cámara.</li> </ul>	
Post-alarma	Establezca un período de tiempo para que el dispositivo demore la desactivación de la alarma después de que se cancele la alarma externa. El valor varía de 10 segundos a 300 segundos y el valor predeterminado es 10 segundos.	
Mostrar mensaje Selecciona el <b>Mostrar mensaje</b> casilla de verificación para habilitar un mensaje emergente en su PC host local.		
Informar de alarma	Selecciona el <b>Informar de alarma</b> casilla de verificación para permitir que el sistema cargue la señal de alarma a la red (incluida la central de alarmas) cuando se produce un evento de alarma.	
Enviar correo electrónico	Selecciona el <b>Enviar correo electrónico</b> casilla de verificación para permitir que el sistema envíe una notificación por correo electrónico cuando se produzca un evento de alarma. Para utilizar esta función, asegúrese de que la función de correo electrónico esté habilitada en <b>Principal</b> <b>Menú&gt; RED&gt; Correo electrónico.</b>	
Zumbador	Seleccione la casilla de verificación para activar un zumbador en el dispositivo. Seleccione la casilla de	
Tronco	verificación para permitir que el dispositivo registre un registro de alarmas local. Seleccione para habilitar	
Tono de alarma	la transmisión de audio / tono de alarma en respuesta a un evento de alarma de HDD.	



<u>Step 3</u> Hacer clic **Solicitar** para completar la configuración.

# 5.10.5.2 Configuración de eventos de red

<u>Step 1</u>	Seleccione Menú principal> ALARMA>	Excepción> Red.
---------------	------------------------------------	-----------------

La **La red** se muestra la interfaz.

Ι	Disk Net	work				
Ev	ent Type	Offline				
En	able					
Ala	arm–out Port	Setting	Post-Alarm	10		
	Show Message		🗌 Send Email			
	] Record Channel	Setting	Post-Record	10		
	Buzzer	🔽 Log				
	] Alarm Tone	None				
				Арр	ly	Back

### <u>Step 2</u> Configure los ajustes para el evento de red.

Parámetro	Descripción
Tipo do overto	En el Tipo de evento lista, seleccione Offlice, Conflicto de propiedad intelectual, o Conflicto MAC como el
npo de evento	tipo de evento.
Permitir	Habilite o deshabilite la función de detección de eventos de red. Hacer clic
	Configuración para mostrar la interfaz de configuración.
	• Alarma general: habilite la activación de la alarma a través de los dispositivos de
	alarma conectados al puerto de salida seleccionado.
Puerto de salida de alarma	• Alarma externa: habilite la activación de la alarma a través de la caja de alarma
	conectada.
	• Sirena inalámbrica: habilite la activación de la alarma a través de dispositivos conectados mediante una puerta de
	enlace USB o una puerta de enlace de cámara.
	Establezca un período de tiempo para que el dispositivo demore la desactivación de la
Post-alarma	alarma después de que se cancele la alarma externa. El valor varía de 10 segundos a 300
	segundos y el valor predeterminado es 10 segundos.
Maaturaa	Selecciona el <b>Mostrar mensaje</b> casilla de verificación para habilitar un mensaje emergente
Mostrar mensaje	en su PC host local.
	Selecciona el <b>Enviar correo electrónico</b> casilla de verificación para permitir que el sistema envíe una notificación
	por correo electrónico cuando se produzca un evento de alarma.
Enviar correo electrónico	
	Para utilizar esta función, asegúrese de que la función de correo electrónico esté habilitada en <b>Principal</b>
	Menú> RED> Correo electrónico.



Parámetro	Descripción			
Zumbador	Seleccione la casilla de verificación para activar un zumbador en el dispositivo.			
Tronco Seleccione la casilla de verificación para permitir que el dispositivo registre un registro de alarma				
Publicar registro	local. Continúe grabando durante algún tiempo después de que finalice la alarma. El valor varía de			
	10 segundos a 300 segundos.			
Tono de alarma	Seleccione para habilitar la transmisión de audio / tonos de alarma en respuesta a un evento de			
	alarma de la red.			

<u>Step 3</u> Hacer clic **Solicitar** para completar la configuración.

## 5.10.6 Configuración del desarmado

Puede desarmar todas las acciones de vinculación de alarmas según sea necesario.

<u>Step 1</u>	Seleccione MainM	1enu> ALARM> Desarmando.		
<u>Step 2</u>	Hacer clic	para habilitar el desarmado.		
	Disarming			
	Disarm Alarm Linkage Act			
		∠ All		
		✓ Buzzer		
		☑ Show Message		
		Alarm-out Port		
		Send Email		
		🔽 Report Alarm		
		Siren		
		🗹 Warning Light		
	Default		Apply	Back
<i>.</i>				
Step 3	Seleccione acciones	de enlace de alarma para desarmar.		
	Todas las acciones	de vinculación de alarma se desarmarán cuando seleccione <b>Todas.</b>		
Step 4	Hacer clic <b>Solicitar.</b>			

# 5.11 Función AI

## 5.11.1 Para la serie Pro AI

## $\square$

Las caras se procesan de manera difusa para cumplir con las regulaciones pertinentes.



El módulo AI proporciona detección facial, reconocimiento facial, funciones IVS y estructuración de video. Estas funciones entran en vigor una vez configuradas y habilitadas. Adopta el aprendizaje profundo y puede realizar alarmas de precisión.

- Detección de rostros: El Dispositivo puede analizar los rostros capturados por la cámara y vincular las alarmas configuradas.
- Reconocimiento facial: el dispositivo puede comparar las caras capturadas con la biblioteca de caras y luego vincular las alarmas configuradas.
- IVS: la función IVS procesa y analiza las imágenes humanas y del vehículo para extraer la información clave para que coincida con las reglas preestablecidas. Cuando los comportamientos detectados coinciden con las reglas, el sistema activa las alarmas. La función IVS puede evitar alarmas erróneas al filtrar factores como lluvias, luz y animales.
- Estructuración de video: el dispositivo puede detectar y extraer características clave de los cuerpos humanos y vehículos no motorizados en el video, y luego construir una base de datos estructurada. Puede buscar cualquier objetivo que necesite con estas funciones. Por ejemplo, puede buscar a cualquier persona que use una camisa amarilla de manga corta. Ver más detalles en "5.11.1.4 Estructuración de video".

## 5.11.1.1 Detección de rostro

El dispositivo puede analizar las imágenes capturadas por la cámara para detectar si las caras están en las imágenes. Puede buscar y filtrar los videos grabados, las caras y reproducirlos.

Ш

Si selecciona AI por dispositivo, entre detección y reconocimiento de rostros, función IVS y video estructuración, puede utilizar uno de ellos al mismo tiempo para el mismo canal.

## 5.11.1.1.1 Configuración de parámetros de detección facial

Las alarmas se generan según los parámetros configurados.

## <u>Step 1</u> MainMenu> AI> Parámetros> Detección de rostro.

La Detección de rostro se muestra la interfaz.



Channel	1				
Enable			Rule	View Settin	g
Schedule	Setting				
Alarm-out Port	Setting		Post-Alarm	10	sec.
Show Message	🗹 Report Alarm		🗌 Send Email		
🗹 Record Channel					
PTZ Linkage	Setting		Post-Record	10	sec.
🗌 Tour					
Picture Storage					
Sub Screen	🗌 Buzzer 🔽	Log			
🗌 Alarm Tone	None				
White Light	Siren				



<u>Step 3</u>	Configure los	s parámetros.
---------------	---------------	---------------

Parámetro	Descripción			
	Puede seleccionar entreAI por cámara y AI por dispositivo.			
	• AI por cámara: Esta opción requiere ciertas cámaras AI. La cámara			
Тіро	hará todo el análisis de IA y luego le dará los resultados al DVR.			
	• <b>AI por dispositivo:</b> La cámara solo transmite flujo de video normal			
	al DVR, y luego el DVR hará todo el análisis de IA.			
	Hacer clic Ver configuración para dibujar áreas para filtrar el objetivo.			
	Puede configurar dos destinos de filtrado (tamaño máximo y tamaño mínimo).			
Regla	Cuando el objetivo es más pequeño que el tamaño mínimo o más grande que el			
	tamaño máximo, no se activarán alarmas. El tamaño máximo debe ser mayor			
	que el tamaño mínimo.			
	Defina un período durante el cual la detección está activa.			
Calendario	Para obtener más información, consulte la sección "Configuración del período de detección de movimiento" en			
	"5.10.4.1 Configuración de los ajustes de detección de movimiento".			
	Hacer clic <b>Configuración</b> para mostrar la interfaz de configuración.			
	• Alarma general: habilite la alarma general y seleccione el puerto de salida de			
	alarma.			
	• Ext. Alarma: conecte la caja de alarma al dispositivo y luego habilítela.			
Puerto de salida de alarma				
	• Sirena inalámbrica: conecte la puerta de enlace inalámbrica al dispositivo y luego habilítela.			
	Para obtener más información, consulte "5.12 Función de IoT".			
	Cuando ocurre un evento de alarma, el sistema vincula los dispositivos de alarma			
	periféricos conectados al puerto de salida seleccionado.			



Parámetro	Descripción			
	Establezca un período de tiempo para que el dispositivo demore la desactivación de			
Post-alarma	la alarma después de que se cancele la alarma externa. El valor varía de 0 segundos a			
	300 segundos. Si ingresa 0, no habrá demora.			
Maatusuusaa	Selecciona el <b>Mostrar mensaje</b> casilla de verificación para habilitar un mensaje de			
Mostrar mensaje	alarma emergente en su PC host local.			
	Selecciona el Informar de alarma casilla de verificación para permitir que el sistema cargue			
	la señal de alarma a la red (incluida la central de alarmas) cuando se produce un evento de			
	alarma.			
Informar de alarma				
	No todos los modelos admiten esta función.			
	• Se deben configurar los parámetros correspondientes en la central de alarmas. Para			
	obtener más información, consulte "5.15.1.12 Configuración de los ajustes del centro			
	de alarmas".			
	Selecciona el Enviar correo electrónico casilla de verificación para permitir que el sistema envíe una			
	notificación por correo electrónico cuando se produzca un evento de alarma.			
Enviar correo electrónico				
	Para utilizar esta función, asegúrese de que la función de correo electrónico esté habilitada en <b>Principal</b>			
	Menú> RED> Correo electrónico.			
	Seleccione los canales que desea grabar. Los canales seleccionados comienzan a grabar			
	después de que ocurre un evento de alarma.			
Canal de grabación				
	La grabación para eventos de inteligencia y la función de grabación automática deben estar habilitadas. Para			
	obtener más información, consulte "5.1.4.9 Configuración del programa de almacenamiento de video			
	grabado" y "5.9.1 Habilitación del control de grabación".			
	Hacer clic <b>Configuración</b> para mostrar la interfaz PTZ.			
	Habilite las acciones de vinculación PTZ, como seleccionar la configuración predeterminada a la que desea			
Enlace PTZ	que se le llame cuando ocurra un evento de alarma.			
	Para utilizar esta función, se deben configurar las operaciones de PTZ. Para obtener más			
	información, consulte "5.4 Control de cámaras PTZ".			
	Establezca un período de tiempo para que el dispositivo demore la desactivación de la			
Publicar registro	grabación después de que se cancele la alarma. El valor varía de 10 segundos a 300			
	segundos.			
	Selecciona el <b>Excursión</b> casilla de verificación para habilitar un recorrido por los canales seleccionados.			
Excursión	Para utilizar esta función, se debe configurar el ajuste del recorrido.			
	Una vez finalizado el recorrido, la pantalla de visualización en vivo vuelve al diseño de vista			
	anterior al inicio del recorrido.			
	Selecciona el <b>Almacenamiento de imágenes</b> casilla de verificación para tomar una instantánea			
Aimacenamiento de imágenes	H는노네 Para utilizar esta función, aseguírese de que la función de instantónes está babilitada nava			
	Intel en Menú principals Al MACENAMIENTOs Programacións Instantánea			



Parámetro	Descripción				
	Seleccione la casilla de verificación para habilitar la función. Cuando un evento de alarma				
	ocurre, el puerto de salida de video emite los ajustes configurados en " <b>Menú</b>				
	principal> PANTALLA> TOUR> Pantalla adicional ".				
Matriz de video					
	• No todos los modelos admiten esta función.				
	• La pantalla adicional debe estar habilitada para admitir esta función.				
Zumbador	Seleccione la casilla de verificación para activar un zumbador en el dispositivo. Seleccione la casilla				
Tronco	de verificación para permitir que el dispositivo registre un registro de alarmas local. Seleccione para				
Tono de alarma	habilitar la transmisión de audio en respuesta a un evento de detección de rostros. Seleccione la				
Luz blanca	casilla de verificación para habilitar la alarma de luz blanca de la cámara. Seleccione la casilla de				
Sirena	verificación para habilitar la alarma sonora de la cámara.				

<u>Step 4</u> Hacer clic **Solicitar** para completar la configuración.

## 5.11.1.1.2 Búsqueda y reproducción de caras detectadas

Puede buscar los rostros detectados y reproducirlos.

#### <u>Seleccione Menú principal> AI> Búsqueda de AI> Detección de rostro.</u>

La <b>Detección</b>	de rostro	se muestra l	a interfaz.
---------------------	-----------	--------------	-------------

Channel	1		
Start Time	2020 -03 -02	00:00:00	
End Time	2020 - 03 - 03	00:00:00	
Gender	All		
Age	All		
Glasses	All		
Beard	All		
Mouth Mask	All		
Expression	All		
	Smart Search		

<u>Step 2</u> Seleccione el canal, ingrese la hora de inicio y la hora de finalización, y configure el sexo, la edad, las gafas, la barba y la máscara.

<u>Step 3</u> Hacer clic Busqueda inteligente.

Se muestran los resultados.



Face Detection				
All Ba	ckup Lock Add Ta	g		
Age:Young	Age: Middle-aged	Age:Teenager	Age:Young	
Gender:Female	Gender: Female	Gender:Female	Gender:Female	
Face:Normal	Face: Surprised	Face:Confused	Face:Disgusting	
Glasses:Yes	Glasses: Yes	Glasses:No	Glasses:No	
2018-10-22 15 48 48	2018-10-22 16:11:04	2018-10-23 07:56:07	2018-10-23 07:56:17	
Age:Young	Age Young	Age:Young	Age:Young	Age:Young
Gender:Female	Gender:Female	Gender:Female	Gender:Female	Gender:Female
Face:Normal	Face:Normal	Face:Laugh	Face:Normal	Glasses:No
Glasses:No	Glasses:No	Glasses:Yes	Glasses:No	Face:Normal
2018-10-23 07:56:43	2018-10-23 12:38:28	2018-10-23 12:39:20	2018-10-23 13:20:51	Beard:No
Age:Young	Age:Young	Age:Young	Age:Young	Maskino
Gender:Male	Gender:Male	Gender:Male	Gender:Female	
Face:Normal	Face:Confused	Face:Confused	Face:Normal	
Glasses:Yes	Glasses:Yes	Glasses:Yes	Glasses:Yes	
2018-10-23 14:45:06	2018-10-23 14:46:08	2018-10-23 14:47:05	2018-10-23 14:49:45	
Age.Young	Age:Young	Age:Young	Age:Young	
Gender.Fernale	Gender:Male	Gender:Male	Gender:Female	
Face.Normal	Face:Normal	Face:Normal	FaceSmile	
Glasses:No	Glasses:No	Glasses:No	Gasses:No	
2018-10-23 15:19:40	2018-10-23 15:27:30	2018-10-23 15:29:42	2018-10-23 15:35:17	
Search Results:49	1/4	> >> 1	Go To	

<u>Step 4</u> Seleccione la cara que desea reproducir.

Se muestra la imagen con la información registrada.



Step 5 Hacer clic para comenzar a reproducir las instantáneas de caras detectadas grabadas.



## $\square$

Haga doble clic en la interfaz de reproducción para cambiar entre la reproducción a pantalla completa y la reproducción de

miniaturas.

También puede realizar las siguientes operaciones con los archivos grabados.

- Para exportar el archivo de base de datos (.csv) al dispositivo de almacenamiento externo, seleccione archivos, haga clic en **Exportar**, y luego seleccione la ruta de guardado.
- Para hacer una copia de seguridad de los archivos grabados en el dispositivo de almacenamiento externo, seleccione los archivos, haga clic en **Respaldo**, seleccione la ruta de guardado y el tipo de archivo, y luego haga clic en **Comienzo.**

File Backup					
Device Name Path	sdb1(US XVR/2018	B USB) 3-10-23/	▼ 14.92 GB/1 Browse	4.93 GB(Free/T	otal)
Video	Pictu	re	File Type	DAV	
1	Туре	Start Time	End Time	Size(KB)	
1 2		2018-10-23 12:38:25	2018-10-23 12:38:44	4890	
6.48 MB(Space I	Needed)				Start

- Para bloquear los archivos para que no se puedan sobrescribir, seleccione los archivos y luego haga clic en Cerrar con llave.
  - Para agregar una marca al archivo, seleccione los archivos y luego haga clic en Añadir etiqueta.

## 5.11.1.2 Reconocimiento facial

El reconocimiento facial se aplica al modo de vista previa de AI y a la búsqueda inteligente.

- Modo de vista previa de AI: admite la comparación de las caras detectadas con la biblioteca de caras y muestra los resultados de la comparación.
- Búsqueda inteligente: admite la búsqueda de rostros por atributos de rostros o retratos.

 $\square$ 

- Si selecciona AI por dispositivo, entre detección y reconocimiento de rostros, función IVS y estructuración de video, puede usar uno de ellos al mismo tiempo para el mismo canal.
- Antes de habilitar la función de reconocimiento facial para un canal, la detección facial debe habilitarse primero para este canal.

## 5.11.1.2.1 Gestión de la biblioteca de caras

Debe crear una biblioteca de rostros para comparar los rostros detectados y los rostros en la biblioteca. El dispositivo admite la creación de un máximo de 20 bibliotecas y el registro de 100.000 rostros.



#### Crear una biblioteca de caras

<u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> AI> Base de datos> Configuración de base de datos de caras.

La Configuración de la base de datos de rostros se muestra la interfaz.

Туре		Local						
1		Name	Register No.	Failed No.	Error No.	Status	Modify	Details 3
		vip				Arming	ľ	Ê
Mag	laling 🗌	Defreeh					4.4	Delete
мос	leting	Refresh				A		Delete

### <u>Step 2</u> A **Tipo**, Puedes elegir **Local** o **Remoto**.

- **Local:** Ver las bases de datos faciales existentes o agregar una nueva en el DVR.
- **Remoto:** Si tiene una cámara de reconocimiento facial, puede seleccionar esta opción para ver las bases de datos de rostros existentes o agregar una nueva en la cámara.

Hacer clic Agregar.

La **Agregar** se muestra la interfaz.

Add		
Name		
	ОК	Back

<u>Step 3</u> Ingrese el nombre de la biblioteca de rostros y luego haga clic en **está bien.** 

Se muestra la biblioteca creada.



para modificar el nombre de la biblioteca. Hacor clic

- para ver los detalles de la biblioteca y agregar caras nuevas a la biblioteca. Para obtener más detalles, consulte " Adición de imágenes de caras ".
- Seleccione la biblioteca y luego haga clic en **Modelado.** El sistema extraerá los atributos de las imágenes faciales de la biblioteca para futuras comparaciones.
  - Seleccione la biblioteca y luego haga clic en **Borrar** para eliminar la biblioteca.

Type Local          1       Name       Register M         1       vip       0         -       -       -         -       -      <	▼ No. Failed N 0	io. Error N O	lo. Status M	lodify Det	ails 5
Type Local           1         Name         Register N           1         vip         0	Jo. Failed N	io. Error N O	Io. Status I Arming	1odify Det	ails 5
1       Name       Register M         1       vip       0         1       vip       0	No. Failed N	o. Error N 0	lo. Status M Arming	lodify Det	ails 5
1 vip 0			Arming	ř	
Modeling Refresh					

#### Adición de imágenes de caras

Puede agregar imágenes de rostros a las bibliotecas existentes una por una o por lotes, o agregar desde los rostros detectados.

#### $\square$

Para agregar imágenes de caras una por una o por lotes, debe obtener las imágenes del dispositivo de almacenamiento USB. El tamaño de la imagen debe ser inferior a 256 K con una resolución de entre 200 × 200 y 6000 × 5000.

#### Adición de la imagen de una cara

<u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> AI> Base de datos> Configuración de base de datos de caras.

La Configuración de la base de datos de rostros se muestra la interfaz.



de la biblioteca que desea configurar.

La **Detalles** se muestra la interfaz.





### <u>Step 3</u> Hacer clic ID de registro.

La **ID de registro** se muestra la interfaz.

	Register ID			
		Name Gender Birthday Address ID Type ID No. Country	Male Year Month	) Female Date
<u>Step 4</u>	Hacer clic para agregar una imagen de la car	a.	Reset	Cancel
	La <b>Navegar</b> se muestra la interfaz.			


Brows	e					
	Device Name Total Space Free Space	sdb1(USB USB) 14.93 GB 14.92 GB	Refresh			
	Address					
	Name			Size	Туре	Delete
	🗅 XVR				Folder	
					OK	Back

<u>Step 5</u> Seleccione una imagen de la cara e ingrese la información de registro.

Register ID			
-27	Name	margie	
	Gender	🔘 Male	💿 Female
	Birthday	1996 03	07
	Address	TTYUI	
	ID Type	Passport	
a	ID No.	111111111111	111555555
	Country	United States	
Add I	More OK	Reset	Cancel

Step 6 Hacer clic está bien.

El sistema indica que el registro se ha realizado correctamente. Sobre

<u>Step 7</u> el**Detalles** interfaz, haga clic en **Buscar**.

El modelado de indicaciones del sistema se ha realizado correctamente.

Si el sistema muestra el mensaje que indica que el modelado está en proceso, espere un momento y luego haga clic en **Buscar** de nuevo. Si falla el modelado, la imagen de la cara registrada no se puede utilizar para el reconocimiento facial.



Details
Name Gender All - ID No. Modeli All - Reset Search
Register ID Batch re Modeling Delete All
Name : nic Gender: Male ID No : 111111111111
Modeling Successful 🧨 Modeling Successful 🧨
S S 1/ 1 S S 1 G To

#### Adición de imágenes de caras por lotes

Formato de nomenclatura	Descripción					
Nombre	Ingrese el nombre.					
Género	íngrese 1 o 2. 1 representa hombre y 2 representa mujer.					
Cumpleaños	Ingrese números en el formato aaaa-mm-dd.					
País	Ingrese la abreviatura del país. Por ejemplo, CN para China.					
Tipo de identificación	1 representa tarjeta de identificación; 2 representa pasaporte; 3 representa al oficial militar contraseña.					
No. de identificación	Ingrese el número de identificación.					
Habla a	Ingrese la dirección.					

<u>Step 1</u> Dé un nombre a la imagen de la cara haciendo referencia a 0.

<u>Sobre el Detalles interfaz, haga clic en Registro de lotes.</u>

La **Registro de lotes** se muestra la interfaz.





<u>Step 3</u> Hacer clic Seleccionar archivo, seleccionar como máximo 500 cada vez o Seleccionar una carpeta para importar

Step 4 imágenes de caras. Hacer clic**OK** para completar el registro de lotes.

### Agregar las caras detectadas



<u>Step 1</u> Haga clic con el botón derecho en la pantalla de visualización en vivo y luego seleccione Modo en vivo> Modo AI.

Se muestra la pantalla de visualización en vivo del modo AI.



<u>Step 2</u> Haga doble clic en la instantánea de la cara detectada que desea agregar. Se muestra la interfaz de reproducción de instantáneas.









	Decision	~	T. <7°C H:04%					Age:Young Gender:Female Face:Normal Glasses:No
	Register ID	Name Birthday State ID Type	Year v		Gender Country Address ID No.	Male      I	-emale *	07:56:43 to Human
×	2 F 1 2	ace Library N 1 2	Registered No. F 5175 0	ailure peo 4 0	opl Error p	eople 0 0		
				33	07:56:33 /	ОК 07:56:52	Cancel	



## 5.11.1.2.2 Configuración de reconocimiento facial

Puede comparar los rostros detectados con los rostros de la biblioteca para juzgar si el rostro detectado pertenece a la biblioteca. El resultado de la comparación se mostrará en la pantalla de visualización en vivo del modo AI y en la interfaz de búsqueda inteligente, y vinculará las alarmas.

<u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> AI> Parámetros> Reconocimiento facial.



La Reconocimiento	facial se	e muestra la	interfaz.
-------------------	-----------	--------------	-----------

Channel Enable		1	•				
Schedule Target Fac Stranger A	e Data Iarm	Setting Setting					
0	Enable	Name	Similarity	Modify	Parameters	Delete	
Default						Apply	Back

- <u>Step 2</u> En el **Canal** lista, seleccione un canal en el que desee configurar la función de reconocimiento facial y, a continuación, habilítelo.
- Selecciona el Calendario. Para obtener más información, consulte "5.10.4.1 Configuración de los ajustes de detección de movimiento".
- <u>Step 4</u> Selecciona el**Base de datos de caras de destino.**

1) Haga clic en Configuración.

La **Base de datos de rostros** se muestra la interfaz.

Face	e Database				
	0	Name	Register No.	Failed No.	Error No.
					OK Cancel

2) Seleccione una o varias bibliotecas de rostros.

3) Haga clic en **está bien.** 

Se muestra la biblioteca de rostros seleccionada.



Chanr Enable	nel e		1	*					
Sched Target Strang	ule t Fac ger Al	e Data Iarm	Setting Setting						
0		Enable	Name	Similarity	Modify	Parameters	Delete		
				80	ľ	\$	<u>ت</u>		
2				80	ľ	\$	ā		
Defa	ault						Apply	Back	



Hacer clic para modificar la similitud. Cuanto menor sea el número, más fácil será la vinculación de la alarma

se disparará.

- Hacer clic para eliminar la biblioteca de caras.
  - Hacer clic para configurar el enlace de la alarma. Para obtener más detalles, consulte 0.

Una vez completada la configuración, haga clic en está bien.

## <u>Step 6</u> (Opcional) Habilite el **Modo extraño.**

1) Habilite el modo Extraño ( Luando los rostros detectados no pertenecen al rostro biblioteca, el sistema señala la cara como "Extraño".

2) Haga clic en **Configuración** para configurar el enlace de la alarma. Para obtener más detalles, consulte 0.

3) Una vez completada la configuración, haga clic en **está bien.** 

<u>Step 7</u> Hacer clic **Solicitar** para completar la configuración.

Una vez habilitada la función de reconocimiento facial, haga clic con el botón derecho en la pantalla de visualización en vivo y luego seleccione Vivir

Modo> Modo AI. Se muestra la pantalla de visualización en vivo del modo AI. Vea la Figura 5-16.

- Si el rostro detectado pertenece a la biblioteca de rostros habilitada, se muestra el resultado de similitud.
- Si el rostro detectado no pertenece a la biblioteca de rostros habilitada, el rostro se marcará como "Extraño".





#### 5.11.1.2.3 Búsqueda inteligente para reconocimiento facial

Puede comparar los rostros detectados con la biblioteca de rostros y reproducirlos.

- Buscar por atributos: busque en la biblioteca de rostros por atributos de rostros. Buscar
- por imagen: busque en la biblioteca de rostros cargando imágenes de rostros.

# Búsqueda por atributos

<u>Step 1</u> Seleccione Menú principal> AI> Búsqueda AI> Reconocimiento facial> Buscar por atributos. La **Buscar por atributos** se muestra la interfaz.



Search by Attri Search	h by Picture		
Channel	1		
Start Time	2020 - 03 - 02	00:00:00	
End Time	2020 - 03 - 03	00:00:00	
Gender	All		
Age	All		
Glasses	All		
Beard	All		
Mouth Mask	All		
Expression	All		
Similarity	80		%
	Smart Search		

<u>Step 2</u> Seleccione el canal y configure los parámetros como la hora de inicio, la hora de finalización, el sexo, la edad, las gafas, la barba, la máscara y la similitud de acuerdo con sus requisitos.

## <u>Step 3</u> Hacer clic Busqueda inteligente.

Se muestra el resultado de la búsqueda.

Face Recognition			
All Backup	Lock Add Tag		
2			
2018-10-23 12:38:34			≥ <b>■</b> +₀
			Attribute
			Human Details
Search Results:1	1/1	1 Go To	

<u>Step 4</u> Haga clic en la imagen que desea reproducir.

Se muestra la imagen con la información registrada.



Face Recognition			
All Backup	Lock Add Tag		Face Properties Age:Young Gender:Fe Glasses:No Face:Confused Beard:No Mask:No Person Details Namenic Birthday Gender:Male ID Type:
Search Results:1	1/1	1 Go To	ID No.: Country:

Step 5 Hacer clic para reproducir el video grabado.

## 

.

Haga doble clic en la interfaz de reproducción para cambiar entre la reproducción a pantalla completa y la reproducción de miniaturas.

También puede realizar las siguientes operaciones con los archivos grabados.

- Para exportar el archivo de base de datos (.csv) al dispositivo de almacenamiento externo, seleccione archivos, haga clic en Exportar, y luego seleccione la ruta de guardado.
- Para hacer una copia de seguridad de los archivos grabados en el dispositivo de almacenamiento externo, seleccione los archivos, haga clic en Respaldo, seleccione la ruta de guardado y el tipo de archivo, y luego haga clic en **Comienzo.**



File Backup					
Device Name	sdb1(US	B USB)	▼ 14.92 GB/14.93 GB(Free/Total)		
Path	XVR/2018	8-10-23/	Browse		
🔽 Video	🗌 Pictu		File Type	DAV	
1 .√Cha.	Туре	Start Time	End Time	Size(KB)	
1 🗸 2		2018-10-23 12:38:25	2018-10-23 12:38:44	4890	
6.48 MB(Space	Needed)				Start

Para bloquear los archivos para que no se puedan sobrescribir, seleccione los archivos y luego haga clic en Cerrar con llave.

Para agregar una marca al archivo, seleccione los archivos y luego haga clic en Añadir etiqueta.

# Buscar por imagen

.

# <u>Step 1</u> Seleccione Menú principal> AI> Búsqueda AI> Reconocimiento facial> Buscar por imagen. La **Buscar por imagen** se muestra la interfaz.

Search by Attri Sear	rch by Picture		
Face Database	Local Upload Note: Upload	d max 30 pictures.	Remove 0/0
4			Þ
Channel	1		
o <del>.</del> .			
Start Time	2020-03-01 00:00:00		
End Time	2020-03-02 00:00:00		
Similarity	90	96 (5006~10006)	
Similarity	00	30 (2030-10030)	
	Smart Search		

<u>Step 2</u> Cargar imágenes de caras desde Base de datos de rostros o Carga local.

# 

.

Se pueden cargar un máximo de 30 imágenes a la vez, y el sistema admite la búsqueda de 8 imágenes a la vez.

Base de datos de rostros

1) Hacer clic Base de datos de rostros.

La Base de datos de rostros se muestra la interfaz.



Face Databas	e									
Face	All	▼ Name	Gend	er All	→ Ci	rede			Reset	Search
		Name:nic Gender:Male ID No.:								
				1/1		1	Goto	<b>)</b>		ОК

- 2) Configure los parámetros de búsqueda seleccionando la biblioteca de rostros y el género, e ingresando el nombre y el número de identificación de acuerdo con sus requisitos reales.
- 3) Hacer clic **Buscar** para mostrar los resultados que satisfacen el requisito.

Hacer clic **Reiniciar** para borrar los parámetros de búsqueda.

4) Seleccione la imagen y luego haga clic en**está bien.** 

La imagen se muestra en la interfaz de búsqueda por imagen.

Search by Attri Sear	ch by Picture		
Face Database	Local Upload Note: Upload	max 30 pictures.	Remove 0/0
•			۲
Channel	1 *		
Start Time	2020-03-01 00:00:00		
End Time	2020-03-02 00:00:00		
Similarity	80	% (50%~100%)	
	Smart Search		

### Carga local

Conecte el dispositivo de almacenamiento USB (con imágenes de caras) al Dispositivo y luego haga clic en **Local Subir.** Luego, seleccione la imagen del dispositivo de almacenamiento USB y luego haga clic en **está bien.** La se cargan las imágenes de caras seleccionadas.



<u>Step 3</u> Después de cargar las imágenes de la cara, continúe configurando otros parámetros (canal, inicio hora, hora de finalización y similitud).

-

<u>Step 4</u> Hacer clicBusqueda inteligente.

Se muestran los resultados de la búsqueda.

Face Recognition				
All Add Mark	Lock Backup			
99% 2018-10-23 12:38:34	2018-10-23 07:56:43	99% 2018-10-23 07:56:07	98% 2018-10-23 17:08:46	
				► 1 +
98%	97%	96%		Face Properties
2018-10-23 07:56:17	2018-10-23 17:05:36	2018-10-23 17:09:18		
Search Results:7		1 Go To		

<u>Step 5</u> Seleccione la imagen de la cara que desea reproducir.



Face	Recognition									
	AII.	Backu	p Lock	Add Tag						-14
2018-	10-23 12:38:34	99%	2018-10-23 07:5	<b>99%</b> 6:43	2018-10-23 07	99% 56:07	2018-10-23 17:08	98%		
		98%		.97%		96%			Face Proper Age:Young Glasses:No Beard:No	ties Gender:Female Face:Confused Mask:No
2018	10-23 07:56:17		2018-10-23 17:0	5 36	2018-10-23 17	0918				
Sea	rch Results:7			1/1	1	Go To				

Step 6 Hacer clic para reproducir el video grabado.

## 

.

Haga doble clic en la interfaz de reproducción para cambiar entre la reproducción a pantalla completa y la reproducción de

miniaturas.

También puede realizar las siguientes operaciones con los archivos grabados.

- Para agregar una marca al archivo, seleccione los archivos y luego haga clic en Añadir etiqueta.
- Para bloquear los archivos para que no se puedan sobrescribir, seleccione los archivos y luego haga clic en Cerrar con llave.
- Para hacer una copia de seguridad de los archivos grabados en el dispositivo de almacenamiento externo, seleccione los archivos, haga clic en Respaldo,

seleccione la ruta de guardado y el tipo de archivo, y luego haga clic en **Comienzo.** 



File Backup					
Device Name	sdb1(US	db1(USB USB)		I.93 GB(Free/To	otal)
Video	Pictu	re	File Type	DAV	
1	Type R	Start Time 2018-10-23 12:38:25	End Time 2018-10-23 12:38:44	<b>Size(KB)</b> 4890	
6.48 MB(Space I	Needed)				Start

# 5.11.1.3 Función IVS

La función IVS procesa y analiza las imágenes para extraer la información clave para que coincida con las reglas preestablecidas. Cuando los comportamientos detectados coinciden con las reglas, el sistema activa alarmas.

Si selecciona AI por dispositivo, entre detección y reconocimiento de rostros, función IVS y video estructuración, puede utilizar uno de ellos al mismo tiempo para el mismo canal.

## 5.11.1.3.1 Configuración de parámetros de IVS

Las alarmas se generan según los parámetros configurados.

<u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> AI> Parámetros> IVS.

La **IVS** se muestra la interfaz.



	Channel		1		ype	AI by D	evice 🔻	
	0	Enable	Name	Туре	Draw	Trigger	Delete	Р
							Add	
							Add	
L	Default					Ap	pply B	ack

- <u>Step 2</u> En el **Canal** lista, seleccione el número de canal en el que desea configurar la función IVS. A
- <u>Step 3</u> **Tipo**, puedes seleccionar de**AI por cámara** y **AI por dispositivo**.
  - **AI por cámara:** Esta opción requiere ciertas cámaras AI. La cámara hará todo el análisis de IA y luego le dará los resultados al DVR.
  - **AI por dispositivo:** La cámara solo transmite flujo de video normal al DVR, y luego el DVR hará todo el análisis de IA.

# Step 4 Hacer clic Agregar.

•

•

Se muestra una línea de regla.



<u>Step 5</u> Configure los parámetros para la regla que seleccionó. Seleccione la

<u>Step 6</u> casilla de verificación de la regla para habilitarla.

<u>Step 7</u> Hacer clic **Solicitar** para completar la configuración.



# Configuración de reglas Tripwire

Cuando el objeto objetivo cruza el cable trampa en la dirección definida, el sistema activa las alarmas.

- El cable trampa se puede configurar como una línea recta o una línea discontinua.
- Admite la detección de cruce de cables trampa unidireccionales o bidireccionales.
- Admite varios cables trampa en el mismo escenario para satisfacer la complejidad.
- Admite filtrado de tamaño para el objetivo.
- <u>Step 1</u> En la línea de reglas que agregó, en el **Tipo** lista, seleccione **Tripwire.**

Channel		1		 /pe		Al by D	evice		
	1	Enable	Name	Туре	Draw	Param	eters	Delete	Р
			Rule1	Tripwire	ľ	\$		茴	
									N
								A	dd

#### Step 2 Dibuja un cable trampa.

1) En el **Canal** lista, seleccione el canal para el que desea configurar las reglas.



Se muestra la pantalla de monitoreo para configurar las reglas del cable trampa.





<ol> <li>Configure los a</li> </ol>	justes para los p	parámetros de la	s reglas de dibujo.

Parámetro	Descripción				
Nombre	Ingrese el nombre de la regla personalizada.				
Dirección	Establezca la dirección del cable trampa. Tu puedes elegir <b>De la A, a la B (</b> de izquierda a derecha), <b>B</b>				
Direction	a A (de derecha a izquierda), y Ambas cosas.				
	Hacer clic para dibujar áreas para filtrar el objetivo.				
	Puede configurar dos destinos de filtrado (tamaño máximo y tamaño mínimo).				
Filtro de destino	Cuando el objetivo que está cruzando el cable trampa es más pequeño que el				
	tamaño mínimo o más grande que el tamaño máximo, no se activarán alarmas.				
	El tamaño máximo debe ser mayor que el tamaño mínimo.				
Objetivo efectivo	Habilite la función de reconocimiento de IA (				
	Vehículo de motor se seleccionan para el objeto de alarma.				

4) Arrastra para dibujar un cable trampa. El cable trampa puede ser una línea recta, una línea discontinua o un polígono.

5) Haga clic en **OK** para guardar la configuración.

Step 3 Hacer clic para configurar las acciones que se

activarán. La Desencadenar se muestra la interfaz.



Trigger						
Schedule	Setting					
Alarm-out Port	Setting		Post-Alarm	10	sec.	
Show Message	🗹 Report Alarm		🗌 Send Email			
🛃 Record Channel						
PTZ Linkage	Setting		Post-Record	10	sec.	
🗌 Tour						
Picture Storage						
Sub Screen	🗌 Buzzer 🔽	Log				
🗌 Alarm Tone	None					
White Light	Siren					
				ОК	Back	

<u>Step 4</u> Configure los parámetros de activación.

Parámetro	Descripción				
	Defina un período durante el cual la detección está activa.				
Calendario	Para obtener más información, consulte la sección "Configuración del período de detección de movimiento" en				
	"5.10.4.1 Configuración de los ajustes de detección de movimiento".				
	Hacer clic <b>Configuración</b> para mostrar la interfaz de configuración.				
	• Alarma general: habilite la alarma general y seleccione el puerto de salida de				
	alarma.				
	• Ext. Alarma: conecte la caja de alarma al dispositivo y luego habilítela.				
Puerto de salida de alarma					
	• Sirena inalámbrica: conecte la puerta de enlace inalámbrica al dispositivo y luego habilítela.				
	Para obtener más información, consulte "5.12 Función de IoT".				
	Cuando ocurre un evento de alarma, el sistema vincula los dispositivos de alarma				
	periféricos conectados al puerto de salida seleccionado.				
	Establezca un período de tiempo para que el dispositivo demore la desactivación de				
Post-alarma	la alarma después de que se cancele la alarma externa. El valor varía de 0 segundos a				
	300 segundos. Si ingresa 0, no habrá demora.				
Mostrar mensaie	Selecciona el Mostrar mensaje casilla de verificación para habilitar un mensaje de				
	alarma emergente en su PC host local.				
	Selecciona el Informar de alarma casilla de verificación para permitir que el sistema cargue				
	la señal de alarma a la red (incluida la central de alarmas) cuando se produce un evento de				
	alarma.				
To farme and a share a					
Informar de alarma	No todos los modelos admiten esta función.				
	• Se deben configurar los parámetros correspondientes en la central de alarmas. Para				
	obtener más información, consulte "5.15.1.12 Configuración de los ajustes del centro				
	de alarmas".				



Parámetro	Descripción					
	Selecciona el Enviar correo electrónico casilla de verificación para permitir que el sistema envíe una					
	notificación por correo electrónico cuando se produzca un evento de alarma.					
Enviar correo electrónico						
	Para utilizar esta función, asegúrese de que la función de correo electrónico esté habilitada en <b>Principal</b>					
	Menú> RED> CORREO ELECTRÓNICO.					
	Seleccione los canales que desea grabar. Los canales seleccionados comienzan a grabar					
	después de que ocurre un evento de alarma.					
Canal de grabación						
	La grabación para eventos de inteligencia y la función de grabación automática deben estar habilitadas. Para					
	obtener más información, consulte "5.1.4.9 Configuración del programa de almacenamiento de video					
	grabado" y "5.9.1 Habilitación del control de grabación".					
	Hacer clic <b>Configuración</b> para mostrar la interfaz PTZ.					
	Habilite las acciones de vinculación PTZ, como seleccionar la configuración predeterminada a la que desea					
Enlace PT7	que se le llame cuando ocurra un evento de alarma.					
EnlacePTZ						
	Para utilizar esta función, se deben configurar las operaciones de PTZ. Para obtener más					
	información, consulte "5.4 Control de cámaras PTZ".					
	Establezca un período de tiempo para que el dispositivo demore la desactivación de la					
Post-registro	grabación después de que se cancele la alarma. El valor varía de 10 segundos a 300					
	segundos.					
	Selecciona el <b>Excursión</b> casilla de verificación para habilitar un recorrido por los canales seleccionados.					
Excursión	<ul> <li>Para utilizar esta función, se debe configurar el ajuste del recorrido.</li> </ul>					
	• Una vez finalizado el recorrido, la pantalla de visualización en vivo vuelve al diseño de vista					
	anterior al inicio del recorrido.					
	Selecciona el Almacenamiento de imágenes casilla de verificación para tomar una instantánea					
	del canal seleccionado.					
Almacenamiento de imágenes						
	Para utilizar esta función, asegúrese de que la función de instantánea esté habilitada para					
	Intel en Menú principal> ALMACENAMIENTO> Programación> Almacenamiento de imágenes.					
	Seleccione la casilla de verificación para habilitar la función. Cuando ocurre un evento de					
	alarma, el puerto de salida de video muestra los ajustes configurados en " <b>Menú principal&gt;</b>					
Matriz de video	PANTALLA> Tour> Pantalla secundaria ".					
	• No todos los modelos admiten esta función.					
	• La pantalla adicional debe estar habilitada para admitir esta función.					
Zumbador	Seleccione la casilla de verificación para activar un zumbador en el dispositivo. Seleccione la casilla					
Tronco	de verificación para permitir que el dispositivo registre un registro de alarmas local. Seleccione para					
Tono de alarma	habilitar la transmisión de audio en respuesta a un evento de detección de rostros.					

<u>Step 5</u> Hacer clic **OK** para guardar la configuración. Selecciona el**Permitir** 

<u>Step 6</u> casilla de verificación y luego haga clic en **Solicitar**.

La función de detección de cable trampa está activa. Cuando el objeto objetivo cruza el cable trampa en la dirección definida, el sistema activa las alarmas.

# Configurar reglas de intrusión

Cuando el objetivo entra y sale del área de detección definida, o el objetivo aparece en el área definida, el sistema activa las alarmas.

- Puede definir la forma y la cantidad de áreas de intrusión.
- Soporta la detección de los comportamientos que entran y salen de las áreas de intrusión.
- Apoya la detección de los comportamientos que se están moviendo en las áreas de intrusión. Se puede configurar la cantidad de áreas y el tiempo de duración.
- Admite filtrado de tamaño para el objetivo.



Chann	el	2		▼ Тур	e		Al by Devi	ce 🔻	
1	Enable	Name	Туре	D	raw	Paramet	ers De	lete	Ρ
			Intrusion	•		\$			
									•
								Add	

#### <u>Step 2</u> Dibuja un área.

1) En el **Canal** lista, seleccione el canal para el que desea configurar las reglas.



Se muestra la pantalla de monitoreo para configurar las reglas de intrusión.





3) Configure los ajustes para los parámetros de las reglas de dibujo.

Parámetro	Descripción				
Nombre	Ingrese el nombre de la regla personalizada.				
Acción	Configure las acciones que se definen como intrusión. Puede seleccionar el				
Accion	Aparecer casilla de verificación y el Cruzar casilla de verificación.				
Dirocción	En el <b>Dirección</b> lista, seleccione la dirección de cruce del área				
Direction	configurada. Puedes elegir <b>Entrar y salir, entrar,</b> y <b>Salida.</b>				
	Hacer clic para dibujar áreas para filtrar el objetivo.				
Filtro de destino	Puede configurar dos destinos de filtrado (tamaño máximo y tamaño				
	mínimo). Cuando el objetivo que está cruzando el cable trampa es más				
	pequeño que el tamaño mínimo o más grande que el tamaño máximo, no se				
	activarán alarmas. El tamaño máximo debe ser mayor que el tamaño mínimo.				
Objetivo efectivo	Habilite la función de reconocimiento de IA (				
	Vehículo de motor se seleccionan para el objeto de alarma.				

4) Arrastre para dibujar un área.

5) Haga clic en **OK** para guardar la configuración.

## <u>Step 3</u>

Hacer clic

para configurar las acciones que se activarán. Para obtener más detalles, consulte 0.

<u>Step 4</u> Selecciona el **Permitir** casilla de verificación y luego haga clic en **Solicitar**.

La función de detección de intrusos está activa. Cuando el objetivo entra y sale del área, o el objetivo aparece en el área definida, el sistema activa las alarmas.



### 5.11.1.3.2 Búsqueda inteligente para la función IVS

Puede buscar los eventos inteligentes y reproducirlos.

- <u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> AI> BÚSQUEDA INTELIGENTE> IVS.
  - La **IVS** se muestra la interfaz.

Channel	1	
Start Time	2020 -03 -02	00:00:00
End Time	2020 -03 -03	00:00:00
Event Type	All	
Effective Target	🗌 Human 🗌	] Motor Vehicle
	Smart Search	

- <u>Step 2</u> En el **Canal** lista, seleccione el canal en el que desea buscar los eventos y luego configure otros parámetros como la hora de inicio, la hora de finalización, el tipo de evento y el objeto de alarma.
- <u>Step 3</u> Hacer clic Busqueda inteligente.

Se muestran los resultados que satisfacen las condiciones de búsqueda.



IVS				
All Backup	Lock Add Tag			
Type:Tripwire Alarm Objec	Type Tripwire Alarm Objec			
2018-10-24 10:05:31 2018-10-2	4 10:10:59			
Search Results:2	··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	Go To	

<u>Step 4</u> Haga clic en la imagen que desea reproducir.

, I	vs							
	All	Backup Loc	k Add Tag				1 .	-=;
2018	Type:Tripe Alarm Obje 3-10-24 10:05:31	wire ec. 2018-10-2410.1	Type:Tripwire Alarm Objec 0:59					
							Type:Tripwire Alarm Object:Pe	
S	Search Results:2		1/1		1	Go To		
Step 5	Hacer clic	para reprodu	ıcir el video	grabado.				



# $\square$

.

Haga doble clic en la interfaz de reproducción para cambiar entre la reproducción a pantalla completa y la reproducción de

#### miniaturas.

También puede realizar las siguientes operaciones con los archivos grabados.

Para hacer una copia de seguridad de los archivos grabados en el dispositivo de almacenamiento externo, seleccione los archivos, haga clic en **Respaldo**, seleccione la ruta de guardado y el tipo de archivo, y luego haga clic en **Comienzo.** 

File Backup						
Device Name sdb1(USB USB) Path XVR/2018-10-23/				▼ 14.92 GB/14.93 GB(Free/Total) Browse Ela Turce DAY		
1 √ Cha.	Type	Start Time 2018-10-23 12:38:25	End Tim 2018-10-	e •23 12:38:44	Size(KB)	
6.48 MB(Space	Needed)					Start

Para bloquear los archivos para que no se puedan sobrescribir, seleccione los archivos y luego haga clic en Cerrar con llave.

Para agregar una marca al archivo, seleccione los archivos y luego haga clic en Añadir etiqueta.

# 5.11.1.4 Estructuración de video

.

El dispositivo puede detectar y extraer características clave de los cuerpos humanos y vehículos no motorizados en el video y luego construir una base de datos estructurada. Puede buscar cualquier objetivo que necesite con estas funciones.

### 5.11.1.4.1 Configuración de la estructura de video

<u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> AI> Parámetros> Estructuración de video.

La **Estructuración de video** se muestra la interfaz.



Channel 1	•	Al by Device	▼	
Human Detection		Face Detect		
🔲 Non-motor Vehicle				

- <u>Step 2</u> En el **Canal** lista, seleccione un canal en el que desea configurar la función de estructuración de video y luego habilítelo.
- <u>Step 3</u> A Tipo, puedes seleccionar deAI por cámara y AI por dispositivo.
  - **AI por cámara:** Esta opción requiere ciertas cámaras AI. La cámara hará todo el análisis de IA y luego le dará los resultados al DVR.
  - AI por dispositivo: La cámara solo transmite flujo de video normal al DVR, y luego el DVR hará todo el análisis de IA.
- <u>Step 4</u> Puede seleccionar entre**Detección humana, Detección facial**, y **Vehículo no motorizado.** 
  - **Detección humana:** Seleccione esta opción y, a continuación, el dispositivo analizará todas las características del cuerpo humano en el video, incluidas la parte superior, el color superior, la parte inferior, el color inferior, el sombrero, el bolso, el género, la edad y el paraguas. Puede buscar el objetivo que necesita con estas funciones. Consulte "Detección del cuerpo humano" en "5.11.1.4.2 Búsqueda inteligente para estructuración de video".
  - **Detección de rostro:** Necesitas seleccionar **Detección humana** primero, y luego puede seleccionar esta opción. Si selecciona esta opción, y aparece algún rostro humano en el video, entonces habrá una imagen de rostro adicional y algunas características de rostro adicionales en los resultados de detección del cuerpo humano, incluyendo Gafas, Expresión, Máscara y Barba. Puede buscar el objetivo que necesita con estas funciones. Consulte "Detección del cuerpo humano" en "5.11.1.4.2 Búsqueda inteligente para estructuración de video".
  - Vehículo no motorizado: Seleccione esta opción y luego el dispositivo analizará todas las características del vehículo no motorizado en el video, incluido el tipo, el color del vehículo, el número de personas y el casco. Puede buscar el objetivo que necesita con estas funciones. Consulte "Detección de vehículos no motorizados" en "5.11.1.4.2 Búsqueda inteligente para estructuración de video".

Step 5 Hacer clic Solicitar.

.

#### 5.11.1.4.2 Búsqueda inteligente para estructuración de video

Puede buscar el objetivo que necesita con características del cuerpo humano o características de vehículos no motorizados

#### Detección del cuerpo humano

<u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> AI> BÚSQUEDA INTELIGENTE> Detección del cuerpo humano.

La Detección del cuerpo humano se muestra la interfaz.



Channel	1		
Start Time	2019 - 05 - 13	00:00:00	
End Time	2019 - 05 - 13	23:59:59	
Тор	All		
Top Color	All		
Bottom	All		
Bottom Color	All		
Hat	All		
Bag	All		
Gender	All		
Age	All		
Umbrella	All		
	Smart Se		

- <u>Step 2</u> Seleccione el canal y la hora, y luego seleccione una o varias funciones de**Top, TopColor, Bottom,** BottomColor, Sombrero, Bolsa, Género, Edad, o Paraguas.
- <u>Step 3</u> Hacer clic Busqueda inteligente. Se muestra el resultado de la búsqueda.

humano en los resultados.

Si solo seleccionaste **Detección del cuerpo humano** y no selecciono **Detección de rostro** en "5.11.1.4.1 Configuración de la estructura de video", solo se mostrarán características del cuerpo

HUMAN BODY DETECTION All Export Backup Lock Add Mark Bottom:Pants Hat:No Hat:No Hat:No Hat:No Top:Short Slee Hat:No Bag:No Bag:No Bag:No 2019-05-13 20:17:33 019-05-13 20:17:23 2019-05-13 20:17:42 2019-05-13 20:19:10 Top:Short Slee Bottom:Shorts Bottom Pants Bottom:Pants Bottom:Pants Bag:No 9-05-13 20:17:53 2019-05-13 20:19:10 2019-05-13 20:19:19 Bag:No Bag:No Go To



Si seleccionaste **Detección del cuerpo humano** y **Detección de rostro** en "5.11.1.4.1 Configuración de la estructura de video", y aparece algún rostro humano en el video, se mostrarán características faciales adicionales en los resultados.



#### Step 4 Seleccione uno o varios resultados y luego podrá

- Hacer clic **Exportar** para exportarlos al dispositivo USB Haga clic en **Respaldo**
- para hacer una copia de seguridad en el DVR Haga clic en **Cerrar con llave**
- para que no se sobrescriban o eliminen Haga clic en **Añadir etiqueta** para
- nombrarlos según sea necesario.

#### Detección de vehículos no motorizados

<u>Step 1</u> Seleccione Menú principal> AI> Búsqueda de AI> Detección de vehículos no motorizados.

La Detección de vehículos no motorizados se muestra la interfaz.



Channel	1	•	
Start Time	2019 -05 -13	3 00:00:00	
End Time	2019 - 05 - 13	23:59:59	
Туре	All		
Vehicle Color	All		
People Numbe	er All		
Helmet	All		
	Smart Se		

- <u>Step 2</u> Seleccione el canal y la hora, y luego seleccione una o varias funciones de **Tipo, Vehículo Color, Número de personas**, o **Casco.**
- <u>Step 3</u> Hacer clic Busqueda inteligente.

Se muestra el resultado de la búsqueda.

NON-MOTOR VEHICLE DETECTION							
All Export Ba	S. R. S. La Ver						
Vehicle Color.Blue Type:Two-wheeL People Number:1 Helmet:Yes	Vehicle Color:White Type:Two-wheeL. People Number:1 Helmet:Yes	Vehicle Color:Blue Type:Two-wheeL. People Number:1 Helmet:Yes	Vehicle Color.Blue Type:Two-wheeL. People Number:1 Helmet.Yes				
2019-05-15 20:18:19	2019-05-15 20:19:05	2019-05-15 20:19:28	2019-05-15 20:20:14	▶ <b>■</b> to			
Vehicle Color:White Type:Two-wheeL. People Number1 HelmetYes	Vehicle Color:Blue Type:Two-wheeL. People Number1 HelmetYes	Vehicle Color:Blue Type:Two-wheeL. People Number:1 HelmetYes	Vehicle Color:White Type:Two-wheeL. People Number:1 HelmetYes	Type:Two-wheeled Ve Vehicle Color:Blue People Number:1 Helmet:Yes			
2019-05-15 20:20:59	2019-05-15 20:21:24	2019-05-15 20:22:08	2019-05-15 20:22:54				
Vehicle Color:Blue Type:Two-wheeL People Number:1 HeimetYes	Vehicle Color:Blue Type:Two-wheeL People Number:1 Heimet:Yes	Vehicle Color:White Type:Two-wheeL People Number:1 HelmetYes	Vehicle Color:Blue Type:Two-wheeL. People Number:1 HeimetYes				
2019-05-15 20:23:18	2019-05-15 20:24:03	2019-05-15 20:24:48	2019-05-15 20:25:11				
Vehicle Color:Blue Type:Two-wheeL People Number:1 Helmet:Yes	Vehicle Color:White Type:Two-wheeL. People Number:1 Helmet:Yes	Vehicle Color:Blue Type:Two-wheeL People Number:1 Helmet:Yes	Vehicle Color:Blue Type:Two-wheeL. People Number:1 Helmet:Yes				
2019-05-15 20.25.56	2019-03-15 20:26:42	2019-05-15 20:21:06	2019-05-15 20:21:29				
Search Results:184	1/12	> >> 1	Go To				

## <u>Step 4</u> Seleccione uno o varios resultados y luego podrá

- Hacer clic Exportar para exportarlos al dispositivo USB Haga clic en Respaldo
- para hacer una copia de seguridad en el DVR Haga clic en Cerrar con llave
- para que no se sobrescriban o eliminen Haga clic en **Añadir etiqueta** para
- nombrarlos según sea necesario.

•



# 5.11.2 Para la serie Lite AI

El módulo AI proporciona funciones SMD (Smart Motion Detection) e IVS. Estas funciones entran en vigor una vez configuradas y habilitadas. Adopta el aprendizaje profundo y puede realizar alarmas de precisión. Solo puede habilitar uno de ellos en el mismo canal al mismo tiempo.

- SMD: el dispositivo puede detectar y clasificar personas y vehículos en la imagen.
- IVS: la función IVS procesa y analiza las imágenes humanas y del vehículo para extraer la información clave para que coincida con las reglas preestablecidas. Cuando los comportamientos detectados coinciden con las reglas, el sistema activa las alarmas. La función IVS puede evitar alarmas erróneas al filtrar factores como lluvias, luz y animales.
- Detección de rostros: El Dispositivo puede analizar los rostros capturados por la cámara y vincular las alarmas configuradas. Esta función está disponible solo para las series XVR5X-I y XVR 7X-I.
- Reconocimiento facial: el dispositivo puede comparar las caras capturadas con la biblioteca de caras y luego vincular las alarmas configuradas. Esta función está disponible solo para la serie XVR 7X-I.



SMD, detección de rostros, reconocimiento de rostros e IVS no se pueden habilitar simultáneamente en modelos seleccionados. Para obtener más información, consulte 5.1.4.2 Configuración de opciones generales.

# 5.11.2.1 SMD

El dispositivo puede detectar y clasificar personas y vehículos en la imagen.

## 5.11.2.1.1 Configuración de parámetros SMD

<u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> AI> Parámetros> SMD.

#### La **SMD** se muestra la interfaz.

Enable			
LIIdDle			
Sensitivity	Medium		
Effective Target	🗹 Human	🗹 Motor Vehicle	
Schedule	Setting	Anti-Dither	5 sec.
Alarm-out Port	Setting	Post-Alarm	10 sec.
Show Message	🗌 Report Alarm	🗌 Send Email	
🔽 Record Channel	Setting		
🗌 PTZ Linkage	Setting	Post-Record	10 sec.
🗌 Tour	Setting	Picture Storage	Setting
Sub Screen	Buzzer Log		
🗌 Alarm Tone	None		
White Light	Siren		
SMD linkage configur	ation synchronizes with MC	linkage configuration	

- <u>Step 2</u> En el **Canal** lista, seleccione un canal en el que desee configurar la función de detección de rostros y, a continuación, habilítelo.
- <u>Step 3</u> Configure los parámetros.



Parámetro	Descripción
Canal	En el <b>Canal</b> lista, seleccione un canal para configurar la detección de movimiento.
Permitir	Habilite o deshabilite la función de detección de movimiento.
Sensibilidad	Configure la sensibilidad para la detección de movimiento inteligente.
Objetivo efectivo	Seleccione vehículo humano o motorizado o ambos.
Calendario	Defina un período durante el cual la detección de movimiento está activa.
	Configure el período de tiempo desde el final de la detección del evento hasta el final de la
Anti-Dither	alarma.
	Hacer clic <b>Configuración</b> para mostrar la interfaz de configuración.
	• Alarma general: habilite la activación de la alarma a través de los dispositivos de alarma
	conectados al puerto de salida seleccionado.
Puerto de salida de alarma	• Alarma externa: habilite la activación de la alarma a través de la caja de alarma
	conectada.
	• Sirena inalámbrica: habilite la activación de la alarma a través de dispositivos conectados mediante una puerta
	de enlace USB o una puerta de enlace de cámara.
	Establezca un período de tiempo para que el dispositivo demore la desactivación de la
De et alarra e	alarma después de que se cancele la alarma externa. El valor varía de 0 segundos a 300
Post-alarma	segundos y el valor predeterminado es 10 segundos. Si ingresa 0, no habrá demora.
	Selecciona el Mostrar mensaje casilla de verificación para habilitar un mensaje
Mostrar mensaje	emergente en su PC host local.
	Selecciona el Informar de alarma casilla de verificación para permitir que el sistema
Informar de alarma	cargue la señal de alarma a la red (incluida la central de alarmas) cuando se produce un
	evento de alarma.
	Selecciona el Enviar correo electrónico casilla de verificación para permitir que el sistema envíe una notificación por
	correo electrónico cuando se produzca un evento de alarma.
Enviar correo electrónico	
	Para utilizar esta función, asegúrese de que la función de correo electrónico esté habilitada en Principal
	Menú> RED> Correo electrónico.
	Seleccione los canales que desea grabar. Los canales seleccionados comienzan a grabar
	después de que ocurre un evento de alarma.
Capal de grabación	
Canal de grabación	La función de grabación para detección de movimiento y grabación automática debe estar
	habilitada. Para obtener más información, consulte "5.1.4.9 Configuración del programa de
	almacenamiento de video grabado" y "5.9.1 Habilitación del control de grabación".
	Hacer clic <b>Configuración</b> para mostrar la interfaz PTZ.
Enlace PTZ	Habilite las acciones de vinculación PTZ, como seleccionar la configuración predeterminada a la que desea
	que se le llame cuando ocurra un evento de alarma.
	La detección de movimiento solo puede activar el preaiuste PTZ.
	Establezca un período de tiempo para que el dispositivo demore la desactivación de la
Publicar registro	grabación después de que se cancele la alarma. El valor varía de 10 segundos a 300 segundos
	y el valor predeterminado es 10 segundos.
Evenezión	Selecciona el <b>Evoursión</b> casilla de verificación para habilitar un recorrido por los canales seleccionados



Parámetro	Descripción		
	Selecciona el Instantánea casilla de verificación para tomar una instantánea del canal		
	seleccionado.		
Almacenamiento de imágenes			
	Para utilizar esta función, seleccioneMenú principal> CÁMARA> Codificar>		
	Instantánea, en el Tipo lista, seleccione Evento.		
	Seleccione la casilla de verificación para habilitar la función. Cuando ocurre un evento		
	de alarma, la pantalla adicional muestra los ajustes configurados en <b>Menú principal&gt;</b>		
	PANTALLA> Tour> Pantalla secundaria.		
Pantalla secundaria			
	No todos los modelos admiten esta función.		
	• Para utilizar esta función, se habilitará una pantalla adicional.		
	Seleccione la casilla de verificación para habilitar la función. Cuando ocurre un evento		
	de alarma, el puerto de salida de video emite los ajustes configurados en <b>Principal</b>		
Matriz de video	Menú> PANTALLA> Tour.		
	No todos los modelos admiten esta función.		
Zumbador	Seleccione la casilla de verificación para activar un zumbador en el dispositivo. Seleccione la casilla de		
Tronco	verificación para permitir que el dispositivo registre un registro de alarmas local. Seleccione para habilitar los		
Tono de alarma	tonos de alarma / transmisión de audio en respuesta a un evento de detección de movimiento.		
Luz blanca	Seleccione la casilla de verificación para habilitar la alarma de luz blanca de la cámara.		
Sirena	Seleccione la casilla de verificación para habilitar la alarma sonora de la cámara.		

<u>Step 4</u> Hacer clic **Solicitar** para completar la configuración.

# 5.11.2.1.2 Búsqueda de informes SMD

Puede buscar en el historial de detecciones por canal, tipo de objeto y hora.

```
<u>Step 1</u> Seleccione Menú principal> AI> Búsqueda de AI> SMD.
```

## La **SMD** se muestra la interfaz.



<u>Step 2</u> Seleccione el canal, ingrese la hora de inicio y la hora de finalización, y seleccione el tipo de objeto que necesita. Hacer

Step 3 clicBuscar.

Se muestran los resultados.

# 5.11.2.2 Configuración de la función IVS

La función IVS procesa y analiza las imágenes para extraer la información clave para que coincida con las reglas preestablecidas. Cuando los comportamientos detectados coinciden con las reglas, el sistema activa alarmas.



## 5.11.2.2.1 Configuración de parámetros IVS

Las alarmas se generan según los parámetros configurados.

## <u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> AI> Parámetros> IVS.

La **IVS** se muestra la interfaz.

Channe		1					
0	Enable	Name	Туре	Draw	Parameters	Delete	Ρ
•							•
						Add	

Puede habilitar el modo AI, y luego se mejorará la precisión de detección, pero se reducirá la cantidad de transmisión de video que el DVR puede procesar.

- <u>Step 2</u> En el **Canal** lista, seleccione el número de canal en el que desea configurar la función IVS.
- <u>Step 3</u> Hacer clic Agregar.

Se muestra una línea de regla.



Channe	el	1		▼	Туре	Al by	Device	Ŧ
1	Enable	Name	Туре		Draw	Parameters	Delete	Ρ
		Rule1	Tripwire		ľ	\$	ā	
•								
							Ad	d

<u>Step 4</u> Configure los parámetros para la regla que seleccionó. Seleccione la

<u>Step 5</u> casilla de verificación de la regla para habilitarla.

<u>Step 6</u> Hacer clic **Solicitar** para completar la configuración.

## Configuración de reglas Tripwire

Cuando el objeto objetivo cruza el cable trampa en la dirección definida, el sistema activa las alarmas.

- El cable trampa se puede configurar como una línea recta o una línea discontinua.
- Admite la detección de cruce de cables trampa unidireccionales o bidireccionales.
- Admite varios cables trampa en el mismo escenario para satisfacer la complejidad.
- Admite filtrado de tamaño para el objetivo.

<u>Step 1</u> En la línea de reglas que agregó, en el **Tipo** lista, seleccione **Tripwire.** 



Channe	l	1		₹ Ту	pe		Al by De	vice	▼
1	Enable	Name	Туре		Draw	Param	eters	Delete	Р
		Rule1	Tripwire		ľ	\$		亩	
•									Þ
								Ad	d

## <u>Step 2</u> Dibuja un cable trampa.

1) En el **Canal** lista, seleccione el canal para el que desea configurar las reglas.

2) Haga clic en

Se muestra la pantalla de monitoreo para configurar las reglas del cable trampa.



3) Configure los ajustes para los parámetros de las reglas de dibujo.



Parámetro	Descripción
Nombre	Ingrese el nombre de la regla personalizada.
Dirección	Establezca la dirección del cable trampa. Tu puedes elegir <b>De la A, a la B (</b> de izquierda a derecha), <b>B</b>
Direction	a A (de derecha a izquierda), y Ambas cosas.
Filtro de destino	Hacer clicPara dibujar áreas para filtrar el objetivo.Puede configurar dos destinos de filtrado (tamaño máximo y tamaño mínimo).Cuando el objetivo que está cruzando el cable trampa es más pequeño que eltamaño mínimo o más grande que el tamaño máximo, no se activarán alarmas.El tamaño máximo debe ser mayor que el tamaño mínimo.
Objetivo efectivo	Habilite la función de reconocimiento de IA ( <b>Der Der Constante de Seconda d</b>

4) Arrastra para dibujar un cable trampa. El cable trampa puede ser una línea recta, una línea discontinua o un polígono.

5) Haga clic en **OK** para guardar la configuración.



<sub>ic</sub> para configurar las acciones que se

Trigger				
Schedule	Setting			
Alarm-out Port	Setting	Post-Alarm	10	sec.
Show Message	🗹 Report Alarm	🗌 Send Email		
🛃 Record Channel				
PTZ Linkage	Setting	Post-Record	10	sec.
🗌 Tour				
Picture Storage				
Sub Screen	🗌 Buzzer 🖌 🖌 Log			
Alarm Tone	None			
White Light	Siren			
			OK	Back

activarán. La Desencadenar se muestra la interfaz.

<u>Step 4</u> Configure los parámetros de activación.

Parámetro	Descripción
	Defina un período durante el cual la detección está activa.
Calendario	Para obtener más información, consulte la sección "Configuración del período de detección de movimiento" en
	"5.10.4.1 Configuración de los ajustes de detección de movimiento".



Parámetro	Descripción
	Hacer clic <b>Configuración</b> para mostrar la interfaz de configuración.
	• Alarma general: habilite la alarma general y seleccione el puerto de salida de
	alarma.
	• Ext. Alarma: conecte la caja de alarma al dispositivo y luego habilítela.
Puerto de salida de alarma	
	Sirena inalámbrica: conecte la puerta de enlace inalámbrica al dispositivo y luego habilítela. Para
	obtener más información, consulte "5.12 Función de IoT".
	Cuando ocurre un evento de alarma, el sistema vincula los dispositivos de alarma
	periféricos conectados al puerto de salida seleccionado.
	Establezca un período de tiempo para que el dispositivo demore la desactivación de
Post-alarma	la alarma después de que se cancele la alarma externa. El valor varía de 0 segundos a
	300 segundos. Si ingresa 0, no habrá demora.
Maatwax manaaia	Selecciona el Mostrar mensaje casilla de verificación para habilitar un mensaje de
Mostrar mensaje	alarma emergente en su PC host local.
	Selecciona el Informar de alarma casilla de verificación para permitir que el sistema cargue
	la señal de alarma a la red (incluida la central de alarmas) cuando se produce un evento de
	alarma.
To fermine and a larger	
Informar de alarma	No todos los modelos admiten esta función.
	• Se deben configurar los parámetros correspondientes en la central de alarmas. Para
	obtener más información, consulte "5.15.1.12 Configuración de los ajustes del centro
	de alarmas".
	Selecciona el Enviar correo electrónico casilla de verificación para permitir que el sistema envíe una
	notificación por correo electrónico cuando se produzca un evento de alarma.
Enviar correo electrónico	
	Para utilizar esta función, asegúrese de que la función de correo electrónico esté habilitada en <b>Principal</b>
	Menú> RED> Correo electrónico.
	Seleccione los canales que desea grabar. Los canales seleccionados comienzan a grabar
	después de que ocurre un evento de alarma.
Canal de grabación	
	La grabación para eventos de inteligencia y la función de grabación automática deben estar habilitadas. Para
	obtener más información, consulte "5.1.4.9 Configuración del programa de almacenamiento de video
	grabado" y "5.9.1 Habilitación del control de grabación".
	Hacer clic <b>Configuración</b> para mostrar la interfaz PTZ.
	Habilite las acciones de vinculación PTZ, como seleccionar la configuración predeterminada a la que desea
Eplaco PT7	que se le llame cuando ocurra un evento de alarma.
	Para utilizar esta función, se deben configurar las operaciones de PTZ. Para obtener más
	información, consulte "5.4 Control de cámaras PTZ".
	Establezca un período de tiempo para que el dispositivo demore la desactivación de la
Post-registro	grabación después de que se cancele la alarma. El valor varía de 10 segundos a 300
	segundos.


Parámetro	Descripción
Excursión	<ul> <li>Selecciona el Excursión casilla de verificación para habilitar un recorrido por los canales seleccionados.</li> <li>Para utilizar esta función, se debe configurar el ajuste del recorrido.</li> <li>Una vez finalizado el recorrido, la pantalla de visualización en vivo vuelve al diseño de vista anterior al inicio del recorrido.</li> </ul>
Almacenamiento de imágenes	Selecciona el <b>Instantánea</b> casilla de verificación para tomar una instantánea del canal seleccionado. Para utilizar esta función, asegúrese de que la función de instantánea esté habilitada para <b>Intel</b> en <b>Menú principal&gt; ALMACENAMIENTO&gt; Programación&gt; Instantánea</b> .
Matriz de video	<ul> <li>Seleccione la casilla de verificación para habilitar la función. Cuando ocurre un evento de alarma, el puerto de salida de video muestra los ajustes configurados en "Menú principal&gt;</li> <li>PANTALLA&gt; Tour&gt; Pantalla secundaria ".</li> <li>No todos los modelos admiten esta función.</li> <li>La pantalla adicional debe estar habilitada para admitir esta función.</li> </ul>
Zumbador	Seleccione la casilla de verificación para activar un zumbador en el dispositivo. Seleccione la casilla
Tronco	de verificación para permitir que el dispositivo registre un registro de alarmas local. Seleccione para
Tono de alarma	habilitar la transmisión de audio en respuesta a un evento de detección de rostros.

<u>Step 5</u> Hacer clic **OK** para guardar la configuración. Selecciona el**Permitir** 

<u>Step 6</u> casilla de verificación y luego haga clic en Solicitar.

La función de detección de cable trampa está activa. Cuando el objeto objetivo cruza el cable trampa en la dirección definida, el sistema activa las alarmas.

### Configurar reglas de intrusión

Cuando el objetivo entra y sale del área de detección definida, o el objetivo aparece en el área definida, el sistema activa las alarmas.

- Puede definir la forma y la cantidad de áreas de intrusión.
- Soporta la detección de los comportamientos que entran y salen de las áreas de intrusión.
- Apoya la detección de los comportamientos que se están moviendo en las áreas de intrusión. La cantidad de áreas y se puede configurar el tiempo de duración.
- Admite filtrado de tamaño para el objetivo.

<u>Step 1</u> En la línea de reglas que agregó, en el **Tipo** lista, seleccione Intrusión.



Chann	el	2		- Туре	AI	by Device	
1	Enable	Name	Туре	Draw	Parameters	Delete	Р
1			Intrusion	▼ /	<b>\$</b>		
						Α	laa

#### <u>Step 2</u> Dibuja un área.

1) En el **Canal** lista, seleccione el canal para el que desea configurar las reglas.



0

Se muestra la pantalla de monitoreo para configurar las reglas de intrusión.



3) Configure los ajustes para los parámetros de las reglas de dibujo.



Parámetro	Descripción
Nombre	Ingrese el nombre de la regla personalizada.
Acción	Configure las acciones que se definen como intrusión. Puede seleccionar el
ACCION	Aparecer casilla de verificación y el Cruzar casilla de verificación.
Dirocción	En el <b>Dirección</b> lista, seleccione la dirección de cruce del área
Direction	configurada. Puedes elegir <b>Entrar y salir, entrar,</b> y <b>Salida.</b>
	Hacer clic para dibujar áreas para filtrar el objetivo.
Filtro de destino	Puede configurar dos destinos de filtrado (tamaño máximo y tamaño
	mínimo). Cuando el objetivo que está cruzando el cable trampa es más
	pequeño que el tamaño mínimo o más grande que el tamaño máximo, no se
	activarán alarmas. El tamaño máximo debe ser mayor que el tamaño mínimo.
Objetivo efectivo	Habilite la función de reconocimiento de IA ( <b>IDEN)</b> . Por defecto, <b>Humano</b> y
	Vehículo de motor se seleccionan para el objeto de alarma.

4) Arrastre para dibujar un área.

5) Haga clic en **OK** para guardar la configuración.



ter clic para configurar las acciones que se activarán. Para obtener más detalles, consulte 0.

<u>Step 4</u> Selecciona el **Permitir** casilla de verificación y luego haga clic en **Solicitar**.

La función de detección de intrusos está activa. Cuando el objetivo entra y sale del área, o el objetivo aparece en el área definida, el sistema activa las alarmas.

#### 5.11.2.2.2 Búsqueda inteligente para la función IVS

Puede buscar los eventos inteligentes y reproducirlos.

- <u>Step 1</u> Seleccione Menú principal> AI> Búsqueda de AI> IVS.
  - La **IVS** se muestra la interfaz.

Channel	1	
Start Time	2020 -03 -02	00:00:00
End Time	2020 -03 -03	00:00:00
Event Type	All	
Effective Target	🗌 Human 🗌	Motor Vehicle
	Smart Search	

- <u>Step 2</u> En el **Canal** lista, seleccione el canal en el que desea buscar los eventos y luego configure otros parámetros como la hora de inicio, la hora de finalización, el tipo de evento y el objeto de alarma. Hacer clic**Busqueda inteligente.**
- <u>Step 3</u>

Se muestran los resultados que satisfacen las condiciones de búsqueda.



IVS				
All Backup	Lock Add Tag			
Alarm Objec.	Type:Tripwire Alarm Objec			
2018-10-24 10:05:31 2018-10-24	4 10:10:59			> ■ ++
Search Results:2	1/1	1	Go To	

<u>Step 4</u> Haga clic en la imagen que desea reproducir.



IVS				
All Backup	Lock Add Tag			
Type:Tripwire Alarm Objec.	Type:Tripwire Alarm Objec			
2018-10-24 10:05:31	4 10:10:59			▶ ■ t <sub>o</sub>
				Type:Tripwire Alarm Object:Person
				2
	1/1		A. T.	
Search Results:2	1/1		6010	

Step 5 Hacer clic para reproducir el video grabado.

Haga doble clic en la interfaz de reproducción para cambiar entre la reproducción a pantalla completa y la reproducción de

miniaturas.

 $\square$ 

.

También puede realizar las siguientes operaciones con los archivos grabados.

Para hacer una copia de seguridad de los archivos grabados en el dispositivo de almacenamiento externo, seleccione los archivos, haga clic en Respaldo,

seleccione la ruta de guardado y el tipo de archivo, y luego haga clic en **Comienzo.** 

Fil	e Backu	р						
	Device	Name	sdb1(US	B USB)	• 14	.92 GB/14	l.93 GB(Free/To	otal)
	Path		XVR/2018	3-10-23/		Browse		
	🗹 Vi	deo	Pictu	re	Fil	е Туре	DAV	
	1	⊽ Cha…	. Туре	Start Time	End Time		Size(KB)	
		√2		2018-10-23 12:38:25	2018-10-23	12:38:44	4890	
	6.48 MI	B(Space N	leeded)					Start

Para bloquear los archivos para que no se puedan sobrescribir, seleccione los archivos y luego haga clic en Cerrar con llave.



Para agregar una marca al archivo, seleccione los archivos y luego haga clic en Añadir etiqueta.

# 5.11.2.3 Detección de rostro (solo para las series XVR5X-I y XVR7X-I)

Algunas series de dispositivos pueden analizar las imágenes capturadas por la cámara para detectar si las caras están en las imágenes. Puede buscar y filtrar los videos grabados, las caras y reproducirlos.

Si selecciona AI por dispositivo, entre detección y reconocimiento de rostros, función IVS, puede usar uno de ellos al mismo tiempo para el mismo canal.

#### 5.11.2.3.1 Configuración de parámetros de detección facial

Las alarmas se generan según los parámetros configurados.

- <u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> AI> Parámetros> Detección de rostro.
  - La **Detección de rostro** se muestra la interfaz.

Channel	1				
Enable			Rule	View Settin	ng
Schedule	Setting				
Alarm-out Port	Setting		Post-Alarm	10	sec.
Show Message	🗹 Report Alarm		🗌 Send Email		
🗹 Record Channel					
PTZ Linkage	Setting		Post-Record	10	sec.
🗌 Tour					
Picture Storage					
Sub Screen	Buzzer	✓Log			
Alarm Tone	None				
White Light	Siren				



<u>Step 3</u> Configure los parámetros.

Parámetro	Descripción
	Hacer clic Ver configuración para dibujar áreas para filtrar el objetivo.
	Puede configurar dos destinos de filtrado (tamaño máximo y tamaño mínimo).
Regla	Cuando el objetivo es más pequeño que el tamaño mínimo o más grande que el
	tamaño máximo, no se activarán alarmas. El tamaño máximo debe ser mayor
	que el tamaño mínimo.
	Defina un período durante el cual la detección está activa.
Calendario	Para obtener más información, consulte la sección "Configuración del período de detección de movimiento" en
	"5.10.4.1 Configuración de los ajustes de detección de movimiento".



Parámetro	Descripción
	Hacer clic <b>Configuración</b> para mostrar la interfaz de configuración.
	• Alarma general: habilite la alarma general y seleccione el puerto de salida de
	alarma.
	• Ext. Alarma: conecte la caja de alarma al dispositivo y luego habilítela.
Puerto de salida de alarma	
	• Sirena inalámbrica: conecte la puerta de enlace inalámbrica al dispositivo y luego habilítela.
	Para obtener más información, consulte "5.12 Función de IoT".
	Cuando ocurre un evento de alarma, el sistema vincula los dispositivos de alarma
	periféricos conectados al puerto de salida seleccionado.
	Establezca un período de tiempo para que el dispositivo demore la desactivación de
Post-alarma	la alarma después de que se cancele la alarma externa. El valor varía de 0 segundos a
	300 segundos. Si ingresa 0, no habrá demora.
Mostrar mensaie	Selecciona el <b>Mostrar mensaje</b> casilla de verificación para habilitar un mensaje de
	alarma emergente en su PC host local.
	Selecciona el Informar de alarma casilla de verificación para permitir que el sistema cargue
	la señal de alarma a la red (incluida la central de alarmas) cuando se produce un evento de
	alarma.
Informar de alarma	
	No todos los modelos admiten esta función.
	• Se deben configurar los parámetros correspondientes en la central de alarmas. Para
	obtener más información, consulte "5.15.1.12 Configuración de los ajustes del centro
	de alarmas".
	Selecciona el Enviar correo electrónico casilla de verificación para permitir que el sistema envíe una
	notificación por correo electrónico cuando se produzca un evento de alarma.
Enviar correo electrónico	
	Para utilizar esta función, asegúrese de que la función de correo electrónico esté habilitada en <b>Principal</b>
	Menú> RED> Correo electrónico.
	Seleccione los canales que desea grabar. Los canales seleccionados comienzan a grabar
	después de que ocurre un evento de alarma.
Canal de grabación	
	La grabación para eventos de inteligencia y la función de grabación automática deben estar habilitadas. Para
	obtener más información, consulte "5.1.4.9 Configuración del programa de almacenamiento de video
	grabado" y "5.9.1 Habilitación del control de grabación".
	Hacer clic <b>Configuración</b> para mostrar la interfaz PTZ.
	Habilite las acciones de vinculación PTZ, como seleccionar la configuración predeterminada a la que desea
Enlace DT7	que se le llame cuando ocurra un evento de alarma.
	Para utilizar esta función, se deben configurar las operaciones de PTZ. Para obtener más
	información, consulte "5.4 Control de cámaras PTZ".
	Establezca un período de tiempo para que el dispositivo demore la desactivación de la
Publicar registro	grabación después de que se cancele la alarma. El valor varía de 10 segundos a 300
	seaundos.



Parámetro	Descripción
	Selecciona el <b>Excursión</b> casilla de verificación para habilitar un recorrido por los canales seleccionados.
Excursión	• Para utilizar esta función, se debe configurar el ajuste del recorrido ".
	• Una vez finalizado el recorrido, la pantalla de visualización en vivo vuelve al diseño de vista
	anterior al inicio del recorrido.
	Selecciona el Almacenamiento de imágenes casilla de verificación para tomar una instantánea
	del canal seleccionado.
Almacenamiento de imágenes	
	Para utilizar esta función, asegúrese de que la función de instantánea esté habilitada para
	Intel en Menú principal> ALMACENAMIENTO> Programación> Instantánea.
	Seleccione la casilla de verificación para habilitar la función. Cuando ocurre un evento de
	alarma, el puerto de salida de video emite los ajustes configurados en <b>Principal</b>
	Menú> PANTALLA> TOUR> Pantalla adicional.
Matriz de video	
	No todos los modelos admiten esta función.
	• La pantalla adicional debe estar habilitada para admitir esta función.
Zumbador	Seleccione la casilla de verificación para activar un zumbador en el dispositivo. Seleccione la casilla
Tronco	de verificación para permitir que el dispositivo registre un registro de alarmas local. Seleccione para
Tono de alarma	habilitar la transmisión de audio en respuesta a un evento de detección de rostros. Seleccione la
Luz blanca	casilla de verificación para habilitar la alarma de luz blanca de la cámara. Seleccione la casilla de
Sirena	verificación para habilitar la alarma sonora de la cámara.

<u>Step 4</u> Hacer clic **Solicitar** para completar la configuración.

# 5.11.2.3.2 Búsqueda y reproducción de caras detectadas

Puede buscar los rostros detectados y reproducirlos.

<u>Seleccione Menú principal> AI> Búsqueda de AI> Detección de rostro.</u>

La **Detección de rostro** se muestra la interfaz.



Channel	1	•	
Start Time	2020 -03 -02	00:00:00	
End Time	2020 -03 -03	00:00:00	
Gender	All		
Age	All		
Glasses	All		
Beard	All		
Mouth Mask	All		
Expression	All		
	Smart Search		

- <u>Step 2</u> Seleccione el canal, ingrese la hora de inicio y la hora de finalización, y configure el género, la edad, las gafas, barba y máscara.
- <u>Step 3</u> Hacer clic Busqueda inteligente.

Se muestran los resultados.



<u>Step 4</u> Seleccione la cara que desea reproducir.

Se muestra la imagen con la información registrada.



Face Detection				
All Ba	ckup Lock Add Ta	g		
Age:Young Gender:Female Face:Normal Glasses:Yes 2018-10-22 15:48:48	Age Middle-aged Gender:Female FaceSurprised Glasses:Ves	Age: Teenager Gender; Female Face: Confused Glasses: No 2018-10-23 07:56:07	Age:Young Gender/Female Face:Disgusting Glasses:No	
Age:Young Gender:Female Face:Normal Glasses:No 2018-10-23 07:56:43	Age:Young Gender-Fernale Face:Normal Glasses:No 2018-10-23 12:38:28	Age:Young Gender:Female Face:Laugh Glasses:Yes 2018-10-23 12:39:20	Age:Young Gender:Female Face:Normal Glasses:No 2018-10-23 13:20:51	Age:Young Gender:Female Glasses:No Face:Normal Beard:No Mask:No
Age:Young Gender:Male Face:Normal Glasses:Yes	Age:Young Gender:Male Face:Confused Glasses:Yes	Age:Young Gender:Male Face:Confused Glasses:Yes	Age:Young Gender:Female Face:Normal Glasses:Yes	
2018-10-23 14:45:06 Age,Young: Gender,Female Face.Normal Glasses:No 2018-10-23 15:19:40	2018-10-23 14:46:08 Gender:Male Face:Normal Glasses:No 2018-10-23 15:27:30	2018-10-23 14:47:05 Age:Young Gender:Male Face:Normal Glasses:No 2018-10-23 15:29:42	2018-10-23 14:49:45 Age:Young: Gender:Female FaceSmite Glasses:No 2018-10-23 15:35:17	
Search Results:49	1/4	> >> 1	Go To	

<u>Step 5</u> Y luego haga clic en para comenzar a reproducir las instantáneas de caras detectadas grabadas.

Haga doble clic en la interfaz de reproducción para cambiar entre la reproducción a pantalla completa y la reproducción de miniaturas.

También puede realizar las siguientes operaciones con los archivos grabados.

.

•

Para exportar el archivo de base de datos (.csv) al dispositivo de almacenamiento externo, seleccione archivos, haga clic en **Exportar**, y luego seleccione la ruta de guardado.

Para hacer una copia de seguridad de los archivos grabados en el dispositivo de almacenamiento externo, seleccione los archivos, haga clic en Respaldo,

seleccione la ruta de guardado y el tipo de archivo, y luego haga clic en **Comienzo.** 



File Backup						
Device Name	sdb1(USB USB)			14.92 GB/14.93 GB(Free/Total)		
Path	XVR/2018	8-10-23/		Browse		
🔽 Video	📄 Pictu	re	Fi	ile Type	DAV	
1	Туре	Start Time	End Time		Size(KB)	
1 √2		2018-10-23 12:38:25	2018-10-23	3 12:38:44	4890	
6.48 MB(Space I	Veeded)					Start

- Para bloquear los archivos para que no se puedan sobrescribir, seleccione los archivos y luego haga clic en Cerrar con llave.
- Para agregar una marca al archivo, seleccione los archivos y luego haga clic en Añadir etiqueta.

#### 5.11.2.4 Reconocimiento facial (solo para la serie XVR7X-I)

El reconocimiento facial se aplica al modo de vista previa de AI y a la búsqueda inteligente.

- Modo de vista previa de AI: admite la comparación de las caras detectadas con la biblioteca de caras y muestra los resultados de la comparación.
- Búsqueda inteligente: admite la búsqueda de rostros por atributos de rostros o retratos.

- Si selecciona AI por dispositivo, entre detección y reconocimiento de rostros, función IVS, puede usar uno de ellos al mismo tiempo para el mismo canal.
- Antes de habilitar la función de reconocimiento facial para un canal, la detección facial debe habilitarse primero para este canal.

#### 5.11.2.4.1 Gestión de la biblioteca de caras

Debe crear una biblioteca de rostros para comparar los rostros detectados y los rostros en la biblioteca. El dispositivo admite la creación de un máximo de 20 bibliotecas y el registro de 100.000 rostros.

#### Crear una biblioteca de caras

#### <u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> AI> Base de datos> Configuración de base de datos de caras.

La Configuración de la base de datos de rostros se muestra la interfaz.



Туре		Local							
1		Name	Register No.	Failed No.	Error No.	Status M	lodify	Details 3	
		vip				Arming	ľ	Ē	
Mode	eling	Refresh				Ado	1 [	Delete	

#### <u>Step 2</u> A **Tipo**, Puedes elegir **Local** o **Remoto**.

- Local: Ver las bases de datos faciales existentes o agregar una nueva en el DVR.
- **Remoto:** Si tiene una cámara de reconocimiento facial, puede seleccionar esta opción para ver las bases de datos de rostros existentes o agregar una nueva en la cámara.

Hacer clic Agregar.

•

La **Agregar** se muestra la interfaz.

-				
	Add			
	Name			
		OK	Back	



Se muestra la biblioteca creada.

•	Hacer clic	para modificar el nombre de la biblioteca.
•	Hacer clic	para ver los detalles de la biblioteca y agregar caras nuevas a la biblioteca. Para obtener más detalles, consulte
	"Adición de ima	igenes de caras".



- Seleccione la biblioteca y luego haga clic en Modelado. El sistema extraerá los atributos de las imágenes faciales de la biblioteca para futuras comparaciones.
- Seleccione la biblioteca y luego haga clic en **Borrar** para eliminar la biblioteca.

Type       Local         1       Name       Register No.       Failed No.       Error No.       Status       Modify       Details S         1       vip       0       0       0       Arming       Image: Status         1       vip       0       0       0       0       Image: Status       Image: Status         1       vip       0       0       0       0       Image: Status       Image: Status         1       vip       0       0       0       0       Image: Status       Image: Status       Image: Status       Image: Status       Image: Status       Image: Status       Image: Statu										
Type Local  I Name Register No. Failed No. Error No. Status Modify Details I vip 0 0 0 Arming  I I Vip I I I I I I I I I I I I I I I I I I I										
1       Name       Register No.       Failed No.       Error No.       Status Modify Details 3         1       vip       0       0       Arming       Image: Constraint of the status of the st	Туре		Local							
1 vip 0 0 0 Arming	1		Name	Register No.	Failed No.	Error No.	Status	Modify	Details 3	
Modeling Refresh			vip				Arming	g 🧨	Ē	
Modeling Refresh Add Delete										
Modeling Refresh										
Modeling Refresh										
Modeling Refresh Add Delete										
Modeling Refresh Add Delete										
Modeling Refresh Add Delete										
Modeling Refresh Add Delete										
Modeling Refresh Add Delete										
Modeling Refresh Add Delete										
Modeling Refresh Add Delete										
Modeling Refresh Add Delete										
Modeling Refresh Add Delete										
Modeling Refresh Add Delete										
Modeling Refresh Add Delete										
Modeling Refresh Add Delete										
Modeling Refresh Add Delete										
Modeling Refresh Add Delete										
Modeling Refresh Add Delete										
Add Delete	Mode	ling	Dofroch					dd	Delete	
	Mode		Refresh				A		Delete	

#### Adición de imágenes de caras

Puede agregar imágenes de rostros a las bibliotecas existentes una por una o por lotes, o agregar desde los rostros

detectados.

Para agregar imágenes de caras una por una o por lotes, debe obtener las imágenes del dispositivo de almacenamiento

USB. El tamaño de la imagen debe ser inferior a 256 K con una resolución de entre 200 × 200 y 6000 × 5000.

#### Adición de la imagen de una cara



<u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> AI> Base de datos> Configuración de base de datos de caras.

La Configuración de la base de datos de rostros se muestra la interfaz.

de la biblioteca que desea configurar. Step 2 Hacer clic

La **Detalles** se muestra la interfaz.





#### <u>Step 3</u> Hacer clic ID de registro.

La **ID de registro** se muestra la interfaz.

	Register ID			
		Name Gender Birthday Address ID Type ID No. Country	Male  Year Month	) Female Date
<u>Step 4</u>	Hacer clic para agregar una imagen de la cara	More OK	Reset	Cancel
	La <b>Navegar</b> se muestra la interfaz.			



Browse					
Device Name	sdb1(USB USB)	Refresh			
Total Space	14.93 GB				
Free Space	14.92 GB				
Address					
Name			Size	Туре	Delete
🗅 XVR				Folder	
				ОК	Back

<u>Step 5</u> Seleccione una imagen de la cara e ingrese la información de registro.

Register ID			
-047	Name	margie	
	Gender	🔿 Male	💿 Female
	Birthday	1996 03	07
	Address	TTYUI	
	ID Type	Passport	
e	ID No.	111111111111	111555555
	Country	United States	
Add M	More OK	Reset	Cancel

Step 6 Hacer clic está bien.

El sistema indica que el registro se ha realizado correctamente. Sobre

<u>Step 7</u> el**Detalles** interfaz, haga clic en **Buscar**.

El modelado de indicaciones del sistema se ha realizado correctamente.

Si el sistema muestra el mensaje que indica que el modelado está en proceso, espere un momento y luego haga clic en **Buscar** de nuevo. Si falla el modelado, la imagen de la cara registrada no se puede utilizar para el reconocimiento facial.



Details
Name Gender All - ID No. Modeli All - Reset Search
Register ID Batch re Modeling Delete All
Sender: Male ID No.: No.:
Modeling Successful 🧪 Modeling Successful 🧪
S S 1/1 > > 1 GoTo

#### Adición de imágenes de caras en lotes

Habla a

Step 1 Dé un nombre a la imagen de la cara haciendo referencia a 0.							
Formato de nomenclatura	Descripción						
Nombre	Ingrese el nombre.						
Género	Ingrese 1 o 2. 1 representa hombre y 2 representa mujer.						
Cumpleaños	Ingrese números en el formato aaaa-mm-dd.						
País	Ingrese la abreviatura del país. Por ejemplo, CN para China.						
Tipo de identificación	1 representa tarjeta de identificación; 2 representa pasaporte; 3 representa al oficial militar contraseña.						
No. de identificación	Ingrese el número de identificación.						

<u>Sobre el Detalles interfaz, haga clic en Registro de lotes.</u>

La **Registro de lotes** se muestra la interfaz.

Ingrese la dirección.





<u>Step 3</u> Hacer clic Seleccionar archivo, seleccionar como máximo 500 cada vez o Seleccionar una carpeta para importar

Step 4 imágenes de caras. Hacer clic**OK** para completar el registro de lotes.

#### Agregar las caras detectadas



<u>Step 1</u> Haga clic con el botón derecho en la pantalla de visualización en vivo y luego seleccione Modo en vivo> Modo AI.

Se muestra la pantalla de visualización en vivo del modo AI.



<u>Step 2</u> Haga doble clic en la instantánea de la cara detectada que desea agregar. Se muestra la interfaz de reproducción de instantáneas.









	Decision	~	T. <7°C H:04%					Age:Young Gender:Female Face:Normal Glasses:No
	Register ID	Name Birthday State ID Type	Year v		Gender Country Address ID No.	Male      I	-emale *	07:56:43 to Human
×	2 F 1 2	ace Library N 1 2	Registered No. F 5175 0	ailure peo 4 0	opl Error p	eople 0 0		
				33	07:56:33 /	ОК 07:56:52	Cancel	



#### 5.11.2.4.2 Configuración de reconocimiento facial

Puede comparar los rostros detectados con los rostros de la biblioteca para juzgar si el rostro detectado pertenece a la biblioteca. El resultado de la comparación se mostrará en la pantalla de visualización en vivo del modo AI y en la interfaz de búsqueda inteligente, y vinculará las alarmas.

<u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> AI> Parámetros> Reconocimiento facial.



Face Database 0 Name Register No. Failed No. Error No.
0 Name Register No. Failed No. Error No.
0 Name Register No. Failed No. Error No.
OK Cancel

La **Reconocimiento facial** se muestra la interfaz

- <u>Step 2</u> En el **Canal** lista, seleccione un canal en el que desee configurar la función de reconocimiento facial y, a continuación, habilítelo.
- Selecciona el Período. Para obtener más información, consulte "5.10.4.1 Configuración de los ajustes de detección de movimiento".

#### <u>Step 4</u> Selecciona el Base de datos de caras de destino.

1) Haga clic en Configuración.

La **Biblioteca de caras** se muestra la interfaz.

Channel		1					
Enable							
Schedule		Setting					
Target Fac	e Data	Setting					
Stranger A	larm						
0	Enable	Name	Similarity	Modify	Parameters	Delete	
Default						Apply	Back

2) Seleccione una o varias bibliotecas de rostros.

3) Haga clic en **está bien.** 

Se muestra la biblioteca de rostros seleccionada.



Channel Enable	1	•				
Schedule Target Face Data Stranger Alarm	Setting Setting					
0 Enable	Name	Similarity	Modify	Parameters	Delete	
		80	ľ	*	ā	
2		80	ľ	\$	<del>أ</del>	
Default					Apply	Back



Hacer clic para modificar la similitud. Cuanto menor sea el número, más fácil será la vinculación de la alarma

se disparará.

- Hacer clic para eliminar la biblioteca de caras.
  - Hacer clic para configurar el enlace de la alarma. Para obtener más detalles, consulte 0.

Una vez completada la configuración, haga clic en está bien.

#### <u>Step 6</u> (Opcional) Habilite el **Modo extraño.**

1) Habilite el modo Extraño ( biblioteca, el sistema señala la cara como "Extraño".

2) Haga clic en **Configuración** para configurar el enlace de la alarma. Para obtener más detalles, consulte 0.

3) Una vez completada la configuración, haga clic en **está bien.** 



Una vez habilitada la función de reconocimiento facial, haga clic con el botón derecho en la pantalla de visualización en vivo y luego seleccione

PreviewMode> Modo AI. Se muestra la pantalla de visualización en vivo del modo AI.

- Si el rostro detectado pertenece a la biblioteca de rostros habilitada, se muestra el resultado de similitud.
- Si el rostro detectado no pertenece a la biblioteca de rostros habilitada, el rostro se marcará como "Extraño".





#### 5.11.2.4.3 Búsqueda inteligente para reconocimiento facial

Puede comparar los rostros detectados con la biblioteca de rostros y reproducirlos.

- Buscar por atributos: busque en la biblioteca de rostros por atributos de rostros. Buscar
- por imagen: busque en la biblioteca de rostros cargando imágenes de rostros.

# Búsqueda por atributos

<u>Step 1</u> Seleccione Menú principal> AI> Búsqueda AI> Reconocimiento facial> Buscar por atributos. La **Buscar por atributos** se muestra la interfaz.



Search by Attri Searc	h by Picture		
Channel	1		
Start Time	2020 - 03 - 02	00:00:00	
End Time	2020 - 03 - 03	00:00:00	
Gender	All		
Age	All		
Glasses	All		
Beard	All		
Mouth Mask	All		
Expression	All		
Similarity	80		%
	Smart Search		

<u>Step 2</u> Seleccione el canal y configure los parámetros como la hora de inicio, la hora de finalización, el sexo, la edad, las gafas, la barba, la máscara y la similitud de acuerdo con sus requisitos.

#### <u>Step 3</u> Hacer clic Busqueda inteligente.

Se muestra el resultado de la búsqueda.

Face Recognition			
All Backup	Lock Add Tag		
2			
2018-10-23 12:38:34			≥ <b>■</b> +₀
			Attribute
			Human Details
Search Results:1	1/1	1 Go To	

<u>Step 4</u> Haga clic en la imagen que desea reproducir.

Se muestra la imagen con la información registrada.



Face Recognition			
All Backup	Lock Add Tag		Face Properties Age:Young Gender:Fe Glasses:No Face:Confused Beard:No Mask:No Person Details Name:nic Birthday: Gender:Male ID Type: ID No.: Country:
Search Results:1	M K 1/1 N N	1 Go To	

Step 5 Hacer clic para reproducir el video grabado.

#### 

.

Haga doble clic en la interfaz de reproducción para cambiar entre la reproducción a pantalla completa y la reproducción de miniaturas.

También puede realizar las siguientes operaciones con los archivos grabados.

- Para exportar el archivo de base de datos (.csv) al dispositivo de almacenamiento externo, seleccione archivos, haga clic en Exportar, y luego seleccione la ruta de guardado.
- Para hacer una copia de seguridad de los archivos grabados en el dispositivo de almacenamiento externo, seleccione los archivos, haga clic en Respaldo, seleccione la ruta de guardado y el tipo de archivo, y luego haga clic en **Comienzo.**



File Backup					
Device Name	sdb1(US	B USB)	▼ 14.92 GB/14	l.93 GB(Free/To	otal)
Path	XVR/2018	8-10-23/	Browse		
🔽 Video	🗌 Pictu		File Type	DAV	
1 .√Cha.	Туре	Start Time	End Time	Size(KB)	
1 🗸 2		2018-10-23 12:38:25	2018-10-23 12:38:44	4890	
6.48 MB(Space	Needed)				Start

Para bloquear los archivos para que no se puedan sobrescribir, seleccione los archivos y luego haga clic en Cerrar con llave.

Para agregar una marca al archivo, seleccione los archivos y luego haga clic en AddMark.

#### Buscar por imagen

•

.

# <u>Step 1</u> Seleccione Menú principal> AI> Búsqueda AI> Reconocimiento facial> Buscar por imagen. La **Buscar por imagen** se muestra la interfaz.

Search by Alth Search by Picture	
Face Database       Local Upload       Note: Upload max 30 pictures.	Remove 0/0
∢	•
Channel 1 💌	
Start Time 2020-03-01 00:00:00	
End Time 2020-03-02 00:00:00	
Similarity 80 % (50%~100%) Smart Search	

<u>Step 2</u> Cargar imágenes de caras desde **Base de datos de rostros** o **Carga local**.

The second secon

Se pueden cargar un máximo de 30 imágenes a la vez, y el sistema admite la búsqueda de 8 imágenes a la vez.

Base de datos de rostros

1) Hacer clic Base de datos de rostros.

La Base de datos de rostros se muestra la interfaz.



Face Database						<i></i>
Face All 🔹 Name	Gender	All	• Crede		Reset	Search
Name:nic Gender:Male ID No.:						
		/1	1	Goto		ОК

- 2) Configure los parámetros de búsqueda seleccionando la biblioteca de rostros y el género, e ingresando el nombre y el número de identificación de acuerdo con sus requisitos reales.
- 3) Hacer clic **Buscar** para mostrar los resultados que satisfacen el requisito.

Hacer clic **Reiniciar** para borrar los parámetros de búsqueda.

4) Seleccione la imagen y luego haga clic en Guardar.

La imagen se muestra en la interfaz de búsqueda por imagen.

Search by Attri Sear	ch by Picture		
Face Database	Local Upload Note: Upload	max 30 pictures.	Remove 0/0
•	]		۲
Channel	1 *		
Start Time	2020-03-01 00:00:00		
End Time	2020-03-02 00:00:00		
Similarity	80	% (50%~100%)	
	Smart Search		

#### Carga local

Conecte el dispositivo de almacenamiento USB (con imágenes de caras) al Dispositivo y luego haga clic en **Local Subir.** Luego, seleccione la imagen del dispositivo de almacenamiento USB y luego haga clic en **está bien.** La se cargan las imágenes de caras seleccionadas.



<u>Step 3</u> Después de cargar las imágenes de la cara, continúe configurando otros parámetros (canal, inicio hora, hora de finalización y similitud).

#### <u>Step 4</u> Hacer clic**Busqueda inteligente.**

Se muestran los resultados de la búsqueda.



<u>Step 5</u> Seleccione la imagen de la cara que desea reproducir.



Face Recognition	
All Add Mark Lock Backup	1944
99%         2018-10-23 12:38:34           2018-10-23 07:56:43	
	Face Properties Age:Young Gender:Female Glasses:No Face:Confused Beard:No Mask:No
2018-10-23 07:56:17 2018-10-23 17:05:36 2018-10-23 17:09:18	
Search Results:7 1/1 Search Results:7 Go To	

#### 

.

Step 6 Hacer clic para reproducir el video grabado.

Haga doble clic en la interfaz de reproducción para cambiar entre la reproducción a pantalla completa y la reproducción de miniaturas.

También puede realizar las siguientes operaciones con los archivos grabados.

- Para agregar una marca al archivo, seleccione los archivos y luego haga clic en AddMark.
- Para bloquear los archivos para que no se puedan sobrescribir, seleccione los archivos y luego haga clic en Cerrar con llave.
- Para hacer una copia de seguridad de los archivos grabados en el dispositivo de almacenamiento externo, seleccione los archivos, haga clic en Respaldo,

seleccione la ruta de guardado y el tipo de archivo, y luego haga clic en **Comienzo.** 



File Backup					
Device Name Path	sdb1(US XVR/2018	B USB) 3-10-23/	▼ 14.92 GB/1 Browse	4.93 GB(Free/Total)	
🔽 Video	📄 Pictu		File Type	DAV	
1	Type R	Start Time 2018-10-23 12:38:25	End Time 2018-10-23 12:38:44	<b>Size(KB)</b> 4890	
6.48 MB(Space l	Needed)				Start

# 5.12 Función de IoT

# 5.12.1 Configurar los ajustes del sensor

Puede conectar sensores externos de forma inalámbrica a través del dispositivo con puerta de enlace USB o mediante la conexión a una puerta de enlace de cámara. Después de la conexión, puede activar eventos de alarma a través de sensores externos.

## 5.12.1.1 Conexión del sensor a través del dispositivo



Solo el dispositivo con puerta de enlace USB admite esta función.

<u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> IoT> Gestión> Emparejamiento de sensores.

La **Emparejamiento de sensores** se muestra la interfaz.



S	ensor Pairii	ng Tem			ss Detector				
	Access Tr		A11						
		уре	7.11						
		Modify	Delete	Status	Access Type	Access I	Point	Туре	
								Add	

<u>Step 2</u> En el Tipo de acceso lista, seleccione Puerta de enlace USB.

Step 3 Hacer clic Agregar.

La **Agregar** se muestra la interfaz.

Add		
Access Type	USB Gateway	
Add Mode	Pair	Pair
Access Point	USB Gateway-1	
SN		
Name		
Туре		
Category		
Status		
		Back



El dispositivo comienza a emparejarse con el sensor.



Add		
Access Type	USB Gateway	
Add Way	Pair	Pair
Access Point	USB Gateway-1	
Serial No.	3J01837AAZ00008	
Name	USB-Panic Button-1	
Туре	Panic Button	
Class	Alarm In	
Status	Connected	
		Back

<u>Step 5</u> Hacer clic **atrás** para salir de la interfaz de emparejamiento. Se

mues	muestra la información del sensor agregado.							
Hacer o	clic	para mod	lificar el nom	bre del sensc	r; hacer clic	para elimina	r la información del sens	or.
Se	nsor Pai	ring Ter	nperature,	/H Wirel	ess Detector \	Wireless Siren		
	Access	Туре	Camera	Gateway	🔻 Chai	nnel All		
	0	Modify	Delete	Status	Access Type	Access I	Point Type	
		1	Ô	•	USB Gateway	USB-1	Panic Button	
	Refre	sh					Ac	ld

#### 5.12.1.2 Conexión del sensor a través de la cámara con la puerta de enlace



Solo la cámara con puerta de enlace admite esta función.

<u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> IoT> Gestión> Emparejamiento de sensores.



S	ensor Pairi	ng Tem								
			All							
		Modify	Delete	Status	Access Typ	e /	Access F	Point	Туре	
									Add	

- <u>Step 2</u> En el Tipo de acceso lista, seleccione Puerta de enlace de la cámara.
- <u>Step 3</u> En el **Canal** lista, seleccione el canal que está conectado a la cámara. Hacer
- <u>Step 4</u> clic**Agregar.** 
  - La **Agregar** se muestra la interfaz.

Add		
Access Type	Camera Gateway	
Add Mode	Pair	Pair
Access Point		
SN		
Name		
Туре		
Category		
Status	Pairing failed.	
		Back

#### Step 5 Hacer clic Par.

El dispositivo comienza a emparejarse con el sensor. Una vez

completado el emparejamiento, consulte 0.



Add		
Access Type	Camera Gateway	
Add Mode	Pair	Pair
Access Point	Chn6-Air	
SN	3J01837AAZ00008	
Name	Chn6-Panic Button-1	
Туре	Panic Button	
Category	Alarm In	
Status	Pairing failed.	

<u>Step 6</u> Hacer clic **atrás** para salir de la interfaz de emparejamiento. Se

mues	stra la info	ormación del s	sensor agreo	gado.					
Hacer	clic	para mod	lificar el non	nbre del sense	or; hacer clic	ش <sub>و</sub>	oara eliminar la info	ormación del sensor.	
Se	nsor Pai	ring Ten	nperature	/H Wirel	ess Detector	Wireles	ss Siren		
	Access	Туре	Camera	Gateway	<b>▼</b> C	Channel	All		
	0	Modify	Delete	Status	Access Ty	уре	Access Point	Туре	
		ľ			Camera (	Gat	Chn2-Airfly	Panic Button	
	4								
								Add	

# 5.12.1.3 Configuración de AlarmLinkage

#### <u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> IoT> Gestión> Detector inalámbrico.

La **Detector inalámbrico** se muestra la interfaz.



Se	nsor Pair	ring	Tempera	ture/Hu	Wireless Detec	ctor	Wireless Siren			
		Гуре 🛛 А	All							
		Enable	Setting	Status	Access Ty	ре	Access Point	Туре		
	•								Þ	
								Apply	Back	

# <u>Step 2</u> En el Tipo de acceso lista, seleccione Puerta de enlace USB, puerta de enlace de cámara, o Todas.

 $\square$ 

Cuándo **Tipo de acceso** es **Pasarela de cámara,** Puedes elegir **Canal** para filtrar el estado del detector inalámbrico actual.

Step 3 Hacer clic

La **Configuración** se muestra la interfaz.

Setting				
Access Type	Camera Gateway	Access Point	Chn2-Airfly	
Туре	Panic Button	Name	Chn2-Panic Button-1	
Period	Setting	PTZ	Setting	
Alarm Out	Setting	Latch	10	Sec.
Post Record	10 S	ec. Anti-Dither	5	Sec.
Record CH				
Snapshot				
Tour				
Voice Prompts	None 👻			
More Setting	Setting			
Default			ОК	Back

<u>Step 4</u> Configure los ajustes para la vinculación de alarmas.

Parámetro	etro Descripción			
Nombre	abre Ingrese el nombre de la alarma personalizada.			
	Hacer clic <b>Configuración</b> para mostrar la interfaz de configuración.			
Calandaria	Defina un período durante el cual la detección de movimiento está activa. Para obtener más información, consulte la			
Calendario	sección "Configuración del período de detección de movimiento" en "5.10.4.1 Configuración de los ajustes de			
	detección de movimiento".			

Parámetro	Descripción				
	Hacer clic <b>Configuración</b> para mostrar la interfaz PTZ.				
Enlace PTZ	Habilite las acciones de vinculación PTZ, como seleccionar la configuración predeterminada a la que desea que se le				
	llame cuando ocurra un evento de alarma.				
	Hacer clic <b>Configuración</b> para mostrar la interfaz de configuración.				
	• Alarma local: habilite la activación de la alarma a través de los dispositivos de alarma				
	conectados al puerto de salida seleccionado.				
Puerto de salida de alarma	• Alarma de extensión: habilite la activación de la alarma a través de la caja de alarma				
	conectada.				
	• Sirena inalámbrica: habilite la activación de la alarma a través de dispositivos conectados mediante una puerta de				
	enlace USB o una puerta de enlace de cámara.				
	Establezca un período de tiempo para que el dispositivo demore la desactivación de la alarma				
Post-alarma	después de que se cancele la alarma externa. El valor varía de 0 segundos a 300 segundos y el valor				
	predeterminado es 10 segundos.				
	Establezca un período de tiempo para que el dispositivo demore la desactivación de la grabación				
Publicar registro	después de que se cancele la alarma. El valor varía de 10 segundos a 300 segundos y el valor				
	predeterminado es 10 segundos.				
Anti-Dither	Configure el período de tiempo desde el final de la detección del evento hasta el final de la alarma.				
	Seleccione los canales que desea grabar. Los canales seleccionados comienzan a grabar después de				
	que ocurre un evento de alarma.				
Canal de grabación	La grabación para alarma y grabación automática debe estar habilitada. Para obtener más detalles,				
	consulte "5.1.4.9 Configuración del programa de almacenamiento de video grabado" y "5.9.1 Habilitación				
	del control de grabación".				
	Selecciona el <b>Instantánea</b> casilla de verificación para tomar una instantánea del canal seleccionado.				
Instantánea	Para utilizar esta función, seleccione <b>Menú principal&gt; CÁMARA&gt; Codificar&gt; Instantánea</b> ,				
	en el <b>Tipo</b> lista, seleccione <b>Evento.</b>				
Excursión	Selecciona el <b>Excursión</b> casilla de verificación para habilitar un recorrido por los canales seleccionados.				
	Seleccione para habilitar la transmisión de audio / mensajes de voz en respuesta a un evento de alarma				
Iono de alarma	local.				

Parámetro	Descripción					
	• Mostrar mensaje: seleccione el <b>Mostrar mensaje</b> casilla de verificación para habilitar un mensaje emergente en su PC host local.					
	Zumbador: seleccione la casilla de verificación para activar un zumbador en el					
	función. Cuando ocurre un evento de alarma, el puerto de salida de video muestra los					
	ajustes configurados en " <b>MainMenu&gt; DISPLAY&gt; Tour. "</b>					
	No todos los modelos admiten esta función.					
Más ajuste	Enviar correo electrónico: habilite el sistema para enviar una notificación por correo electrónico cuando se					
	produzca un evento de alarma.					
	Para utilizar esta función, asegúrese de que la función de correo electrónico esté habilitada en <b>Principal</b>					
	Menú> RED> Correo electrónico.					
	• Registro: seleccione la casilla de verificación para permitir que el dispositivo registre un registro de alarma					
	Pantalla adicional: seleccione la casilla de verificación para habilitar la función. Cuando ocurre					
	un evento de alarma, la pantalla adicional muestra los ajustes comigurados en					
	• No todos los modelos admiten esta función.					
	• Para utilizar esta función, se habilitará una pantalla adicional.					

Step 5Hacer clic OK para guardar la configuración. Sobre elDetector inalámbrico interfaz, haga clic enStep 6Solicitar para completar la configuración.

# 5.12.2 Configuración de la cámara de temperatura y humedad

Puede ver, buscar y exportar los datos de temperatura y humedad de la cámara con dichos sensores y configurar los ajustes de eventos de alarma.

Para utilizar esta función, asegúrese de que haya al menos una cámara con sensor de temperatura y humedad conectada al dispositivo.

# 5.12.2.1 Habilitación de la función de detección

Debe habilitar la función de IoT la primera vez que ingrese a esta interfaz.

<u>Step 1</u> En el menú principal, seleccione **IoT> Gestión> Temperatura / Humedad.** 

La **Temperatura / Humedad** se muestra la interfaz.



ensor Pairin	g Temper	rature/Hu	Wireless Detector	Wireless Siren	
	Enable	Setting	Access Point	Туре	Access Point Name
	°F(Fahrenhei	it Degree)			

<u>Step 2</u> Selecciona el **Permitir** casillas de verificación para habilitar la función de IoT.

S	ens	or Pairing	g Temperat	ture/H Wi	reless Detector	Wireless Siren	
		0	Enable	Setting	Access Point	Туре	Access Point Nam
				\$	Chn 6	Temperature	Chn6-Temperature
		1					•
		Show	°F(Fahrenhei	t Degree)			

El dispositivo comienza a detectar los datos de temperatura y humedad de la cámara y se muestran en el Visualización en tiempo real interfaz. (Opcional) Configure el modo de visualización de la temperatura. Cuándo

Step 3 Mostrar ° F (grados Fahrenheit) está seleccionado, la temperatura se mostrará en grados Fahrenheit en Visualización en tiempo real pestaña.

#### 5.12.2.2 Visualización de datos de temperatura y humedad

Puede ver los datos de temperatura y humedad en el Visualización en tiempo real interfaz después de que la función de IoT esté habilitada.

En el Intervalo de actualización cuadro, seleccione el intervalo de actualización de datos. Por ejemplo, puede seleccionar5 seg.

También puede mostrar los datos de temperatura y humedad de forma gráfica seleccionando el Monitor Gráfico casilla de verificación para.


	20 sec.			
Display Chart	Access Point	Туре	Access Point Name	Current Valu
•				
Temperature Chart	Humidity Chart			
്ര				
Remove				Lock

Hacer clic **Eliminar** para borrar los datos.

 $\square$ 

# 5.12.2.3 Exportación de datos de temperatura y humedad

Puede exportar los datos de temperatura y humedad en formato .BMP. Tomemos como ejemplo la exportación de datos de humedad.

- <u>Step 1</u> Prepare un dispositivo USB y conéctelo al dispositivo. Sobre el**Visualización en**
- <u>Step 2</u> tiempo real interfaz, haga clic en el Humedad pestaña.



Display Chart				
Display Chart	Access Point	Туре	Access Point Name	Current
	Chn 6	Humidity	Chn6-Humidity-1	30% RH
•				
Temperature Chart	Humidity Chart			
(%RH) 100			◆ Chn6-H	umidity-1
90				
80				
60				
			- M	
			······	Jan
0				
Remove			Lock	
	Image: Arrow of the second	Image: second	III Temperature Chart Humidity Chart (%RH) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 80 70 60 50 40 30 20 10 0 80 70 60 50 40 30 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	III Temperature Chart Humidity Chart (%RH) 0 <p< td=""></p<>

- racer circ **certar con nave** para bioquear los datos. El boton de exportación esta
- habilitado. Hacer clic**Exportar.** El sistema comienza a exportar los datos. Una vez
- <u>Step 4</u> finalizada la exportación, **Mensaje** Se muestra el cuadro de diálogo. Hacer clic**está bien.**

# <u>Step 5</u>

Puede encontrar los datos exportados en su dispositivo USB.

# 5.12.2.4 Configuración de AlarmLinkage

Puede configurar los ajustes de vinculación de alarmas para los datos de temperatura y humedad.

#### 5.12.2.4.1 Configuración de AlarmLinkage para datos de temperatura

<u>Step 1</u> En la interfaz principal, seleccione **IoT> Gestión> Temperatura / Humedad.** La **Temperatura / Humedad** se muestra la interfaz.



	Tempe	erature/Hu	Wireless Detector		
	Enable	Setting	Access Point	Туре	Access Point Name
					•
Chow of	E/Eahnanha	t Degree)			

<u>Step 2</u> En la línea de información de temperatura, haga



clic en **Configuración** se muestra la interfaz.

Setting						
Access Point			Туре			
Detect Position Name	Chn6-Temperature-1		Preview Channel	6		
Event Type	High		Upper Limit	<b>26</b> °C	Enable	
Period	Setting		PTZ	Setting		
Alarm Out	Setting		Latch	10		Sec.
Post Record	10	Sec.	Anti-Dither	5		Sec.
Record CH						
Snapshot						
Tour						
Voice Prompts	None					
More Setting	Setting					
Default				Si	ave	Back

<u>Step 3</u> Configure los ajustes para la vinculación de alarmas.

Parámetro	Descripción
Punto de acceso	Indica el canal al que está conectada la cámara.
Тіро	Temperatura por defecto.
Detectar nombre de posición	Establezca el nombre de la posición de detección.
	Seleccione el canal del que desea obtener una vista previa para ayudar a
Canal de vista previa	monitorear el canal del punto de acceso. Este canal podría ser el canal del
	punto de acceso o cualquier otro canal según su situación real.
Tipo de evento	



Parámetro	Descripción
	Seleccione el tipo de evento como <b>Elevado</b> o <b>Bajo,</b> y establezca el límite de temperatura superior y
	inferior respectivamente. Por ejemplo, seleccione el tipo de evento como <b>Elevado</b>
Limite superior	y establecer el límite superior como 28, la alarma se produce cuando la temperatura
	llega a 28°C.
Permitir	Habilite la función de alarma.
	Defina un período durante el cual la configuración de la alarma está activa. Para obtener más
Calendario	información sobre cómo configurar el período, consulte "5.10.4.1 Configuración de los ajustes de
	detección de movimiento".
	Hacer clic <b>Configuración</b> para mostrar la interfaz de configuración.
	• Alarma general: habilite la activación de la alarma a través de los dispositivos de alarma
	conectados al puerto de salida seleccionado.
Puerto de salida de alarma	• Alarma externa: habilite la activación de la alarma a través de la caja de alarma
	conectada.
	• Sirena inalámbrica: habilite la activación de la alarma a través de dispositivos conectados mediante una puerta
	de enlace USB o una puerta de enlace de cámara.
	Hacer clic <b>Configuración</b> para mostrar la interfaz PTZ.
Enlace PTZ	Habilite las acciones de vinculación PTZ, como seleccionar la configuración predeterminada a la que desea
	que se le llame cuando ocurra un evento de alarma.
	Establezca un período de tiempo para que el dispositivo demore la desactivación de la
Dest slaves	alarma después de que se cancele la alarma externa. El valor varía de 0 segundos a 300
Post-alarma	segundos y el valor predeterminado es 10 segundos. Si ingresa 0, no habrá demora.
	Establezca un período de tiempo para que el dispositivo demore la desactivación de la
Publicar registro	grabación después de que se cancele la alarma. El valor varía de 10 segundos a 300 segundos
	y el valor predeterminado es 10 segundos.
Anti-Dither	Configure el período de tiempo desde el final de la detección del evento hasta el final de la
	alarma.
	Seleccione la casilla de verificación para tomar una instantánea del canal seleccionado.
Instantánea	
	Para usar esta función, asegúrese de que la instantánea esté habilitada. <b>Menú</b>
	principal> ALMACENAMIENTO> Programación> Instantánea.
	Seleccione los canales que desea grabar. Los canales seleccionados comienzan a
	grabarse después de que se produce una alarma.
Canal de grabación	
cultur de grabación	La grabación de alarmas de IoT y la función de grabación automática deben estar habilitadas. Para
	obtener más detalles, consulte "5.1.4.9 Configuración del programa de almacenamiento de video
	grabado" y "5.9.1 Habilitación del control de grabación".
	Seleccione la casilla de verificación para habilitar un recorrido por los canales seleccionados.
Fun unit -	
	Para utilizar esta función, asegúrese de que el recorrido esté habilitado y configurado en
	MainMenu> DISPLAY> Tour.
Tono de alarma	Seleccione para habilitar la transmisión de audio / tonos de alarma en respuesta a un evento
	de alarma de temperatura.



Parámetro	Descripción						
	• Mostrar mensaje: seleccione el <b>Mostrar mensaje</b> casilla de verificación para						
	habilitar un mensaje emergente en su PC host local.						
	• Zumbador: seleccione la casilla de verificación para activar un zumbador en el						
	dispositivo.						
	• VideoMatrix: seleccione la casilla de verificación para habilitar la función. Cuando						
	ocurre un evento de alarma, el puerto de salida de video muestra los ajustes						
	configurados en " <b>MainMenu&gt; DISPLAY&gt; Tour. "</b>						
	No todos los modelos admiten esta función.						
	Enviar correo electrónico: habilite el sistema para enviar una notificación por correo electrónico cuando se						
Más aiuste	produzca un evento de alarma.						
was ajuste							
	Para utilizar esta función, asegúrese de que la función de correo electrónico esté habilitada en Principal						
	Menú> RED> Correo electrónico.						
	• Registro: seleccione la casilla de verificación para permitir que el dispositivo registre un registro de						
	alarma local.						
	• Pantalla adicional: seleccione la casilla de verificación para habilitar la función. Cuando						
	ocurre un evento de alarma, la pantalla adicional muestra los ajustes configurados en						
	Menú principal> PANTALLA> Recorrido> Pantalla secundaria.						
	• No todos los modelos admiten esta función.						
	• Para utilizar esta función, se habilitará una pantalla adicional.						

<u>Step 4</u> Hacer clic Ahorrar para guardar la configuración.

#### 5.12.2.4.2 Configuración de ajustes de alarma para datos de humedad

Puede configurar el evento de alarma configurando los datos de humedad.

### <u>Step 1</u> En la interfaz principal, seleccione **IoT> Gestión> Temperatura / Humedad.**

La **Temperatura / Humedad** se muestra la interfaz.



Sen	sor Pairing	Temperatu	<mark>ire/H</mark> Wir	eless Detector	Wireless Siren	
	0	Enable	Setting	Access Point	Туре	Access Point Nam
	•					

<u>Step 2</u> En la línea de información de humedad, haga



clic en **Configuración** se muestra la interfaz.

Setting					
Access Point			Туре		
Detect Position Name	Chn6-Humidity-1		Preview Channel	6	
Event Type	High Humidity		Upper Limit	60 %RH	Enable
Period	Setting		PTZ	Setting	
Alarm Out	Setting		Latch	10	Sec.
Post Record	10	Sec.	Anti-Dither	5	Sec.
Record CH					
Snapshot					
Tour					
Voice Prompts	None				
More Setting	Setting				
Default				Sav	e Back

<u>Step 3</u> Configure los ajustes de los siguientes parámetros.

Parámetro	Descripción
Punto de acceso	Indica el canal al que está conectada la cámara.
Тіро	Humedad por defecto.
Detectar nombre de posición	Establezca el nombre de la posición de detección.
	Seleccione el canal del que desea obtener una vista previa para ayudar a
Canal de vista previa	monitorear el canal del punto de acceso. Este canal podría ser el canal del
	punto de acceso o cualquier otro canal según su situación real.
Tipo de evento	



Parámetro	Descripción			
	Seleccione el tipo de evento como Alta humedad o Baja humedad, y establecer el			
Limite superior	límite de humedad superior y mínimo respectivamente. Por ejemplo, seleccione el tipo de			
	evento comoAlta humedad y establecer el límite superior como 60, La alarma se activa			
	cuando la humedad alcanza el 60% de HR.			
Permitir	Habilite la función de alarma.			
	Defina un período durante el cual la configuración de la alarma está activa. Para obtener más			
Calendario	información sobre cómo configurar el período, consulte "5.10.4.1 Configuración de los ajustes de			
	detección de movimiento".			
	Hacer clic <b>Configuración</b> para mostrar la interfaz de configuración.			
	• Alarma general: habilite la activación de la alarma a través de los dispositivos de alarma			
	conectados al puerto de salida seleccionado.			
Puerto de salida de alarma	• Alarma externa: habilite la activación de la alarma a través de la caja de alarma			
	conectada.			
	• Sirena inalámbrica: habilite la activación de la alarma a través de dispositivos conectados mediante una puerta			
	de enlace USB o una puerta de enlace de cámara.			
	Hacer clic <b>Configuración</b> para mostrar la interfaz PTZ.			
Enlace PTZ	Habilite las acciones de vinculación PTZ, como seleccionar la configuración predeterminada a la que desea			
	que se le llame cuando ocurra un evento de alarma.			
	Establezca un período de tiempo para que el dispositivo demore la desactivación de la			
Dest slaves	alarma después de que se cancele la alarma externa. El valor varía de 0 segundos a 300			
Post-alarma	segundos y el valor predeterminado es 10 segundos. Si ingresa 0, no habrá demora.			
	Establezca un período de tiempo para que el dispositivo demore la desactivación de la			
Publicar registro	grabación después de que se cancele la alarma. El valor varía de 10 segundos a 300 segundos			
	y el valor predeterminado es 10 segundos.			
Anti Dithor	Configure el período de tiempo desde el final de la detección del evento hasta el final de la			
And-Dittiel	alarma.			
	Seleccione la casilla de verificación para tomar una instantánea del canal seleccionado.			
Instantánoa				
Instantariea	Para usar esta función, asegúrese de que la instantánea esté habilitada. <b>Menú</b>			
	principal> ALMACENAMIENTO> Programación> Instantánea.			
	Seleccione los canales que desea grabar. Los canales seleccionados comienzan a			
	grabarse después de que se produce una alarma.			
Consel de angles sién				
Canal de grabación	La grabación de alarmas de IoT y la función de grabación automática deben estar habilitadas. Para			
	obtener más detalles, consulte "5.1.4.9 Configuración del programa de almacenamiento de video			
	grabado" y "5.9.1 Habilitación del control de grabación".			
	Seleccione la casilla de verificación para habilitar un recorrido por los canales seleccionados.			
Excursión	Para utilizar esta función, asegúrese de que el recorrido esté habilitado y configurado en			
	MainMenu> DISPLAY> Tour.			
	Seleccione para habilitar la transmisión de audio / mensajes de voz en respuesta a un evento			
Tono de alarma	de alarma de temperatura.			



Parámetro	Descripción							
	• Mostrar mensaje: seleccione el <b>Mostrar mensaje</b> casilla de verificación para habilitar un mensaje emergente en su PC host local.							
	<ul> <li>Zumbador: seleccione la casilla de verificación para activar un zumbador en el dispositivo.</li> </ul>							
	• VideoMatrix: seleccione la casilla de verificación para habilitar la función. Cuando							
	ocurre un evento de alarma, el puerto de salida de video muestra los ajustes							
Más aiuste	configurados en " <b>MainMenu&gt; DISPLAY&gt; Tour. "</b>							
Mus ajuste	No todos los modelos admiten esta función.							
	• Enviar correo electrónico: habilite el sistema para enviar una notificación por correo electrónico cuando se							
	produzca un evento de alarma.							
	Para utilizar esta función, asegúrese de que la función de correo electrónico esté habilitada en Principal							
	Menú> RED> Correo electrónico.							
	• Registro: seleccione la casilla de verificación para permitir que el dispositivo registre un registro de							
	alarma local.							
Step 4 Hacer clic Ahorrar para	guardar la configuración.							

# 5.12.2.5 Búsqueda de información de IoT

Puede buscar y hacer una copia de seguridad de todos sus datos de IoT.

Para hacer una copia de seguridad de los datos, debe preparar un dispositivo USB y conectarlo al Dispositivo.

<u>Step 1</u> En la interfaz principal, seleccione **IoT> Búsqueda de IOT.** 



			Display Type	List		
Туре	All			All		
Start Time	2019-12-06	00:00:00	End Time	2020 -01-05 00	:00:00	
					Sear	ch
	Time	Access Point	Туре	Access Point N	ame	Curr
						Þ
					Expo	ort

#### <u>Step 2</u> Configure los ajustes de los parámetros.

Parámetro	Descripción			
Punto de acceso	Indica el canal al que está conectada la cámara. En el <b>Tipo de</b>			
Tipo de visualización	visualización lista, seleccione Lista o Diagrama.			
Tipo	Seleccione el tipo de información que desea buscar. Puedes elegir			
про	Humedad o Temperatura.			
Lete de	Seleccione el estado de la información que desea buscar. Esta opción está			
Estado	disponible cuando selecciona <b>Lista</b> en el <b>Tipo de visualización</b> lista.			
Hora de inicio	Ingrese la hora de inicio y la hora de finalización de la información que desea			
Hora de finalización	buscar.			

<u>Step 3</u> Hacer clic Buscar.

El sistema comienza a buscar de acuerdo con la configuración de sus parámetros. Una vez finalizada la búsqueda, se

muestra el resultado.



Hacer clic **Ir** para cambiar las páginas de resultados.



				-	
Access Point	1		Display Type	List	
Туре	Humidity		Status	All	•
Start Time	2019-12-11	00:00:00	End Time	2020-01-10	00:00:00
					Search
0	Time	Access Point	Туре	Access Pc	int Name
1 2017-11-	-07 21:13:58	Chn 1	Humidity	Chn1-Hı	midity-1
					Export

Para los datos que se muestran en el gráfico, consulte 0.



#### <u>Step 4</u> Hacer clic **Exportar.** El sistema comienza a exportar los datos. Una vez

finalizada la exportación, **Mensaje** Se muestra el cuadro de diálogo. Hacer

#### Step 5 clicestá bien.

Puede encontrar los datos exportados en su dispositivo USB.



## 5.12.3 Configuración de la sirena inalámbrica

Puede conectar la sirena inalámbrica al dispositivo, cuando hay un evento de alarma activado en el dispositivo, la sirena inalámbrica genera alarmas.

<u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> IoT> Gestión> Sirena inalámbrica.

La **Sirena inalámbrica** se muestra la interfaz.

Sensor Pairing		Wireless Detector	Wireless Siren		
USB Gateway_					
Mode					
Auto		0			
Manual					
Off					
Camera Gatewa					
Mode					
Auto					
Manual					
Off					
Alarm Reset	OK				
				Apply B	ack

<u>Step 2</u> Configure los ajustes para la salida de alarma inalámbrica.

Parámetro	Des	Descripción		
	•	Auto: Active la alarma automáticamente si la función de salida de alarma para sirena		
		inalámbrica está habilitada para eventos específicos. Por ejemplo, si desea habilitar la		
Puerta de enlace USB,		salida de alarma a través de la sirena inalámbrica para la detección de movimiento,		
Puerta de enlace de la cámara	consulte el parámetro "Salida de alarma" en 0.			
	•	Manual: Active la alarma de inmediato.		
	•	Apagado: No active la alarma.		
Liberación de alarma	Hacer	clic <b>OK</b> para borrar todo el estado de salida de alarma de la sirena inalámbrica.		

<u>Step 3</u> Hacer clic Solicitar para guardar la configuración.

# 5.13 Configurar los ajustes de POS

Puede conectar el Dispositivo a la máquina POS (Punto de Venta) y recibir la información de ella. Esta función se aplica a escenarios como la máquina POS de supermercados. Una vez establecida la conexión, el dispositivo puede acceder a la información del POS y mostrar el texto superpuesto en la ventana del canal.



# $\square$

La reproducción de información de POS en la reproducción local y la visualización de la información de POS en la pantalla de visualización en vivo solo admiten el modo de un solo canal y el modo de cuatro canales. Visualización de la pantalla de supervisión y reproducción en el modo multicanal de soporte web.

# 5.13.1 Búsqueda de registros de transacciones

ſ	$\square$	
F		-

El sistema admite la búsqueda difusa.

<u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> POS> Búsqueda de POS.

L	Seleccione MainMenu> POS> Busqueda de POS.							
	La <b>Búsqueda POS</b> s	e muestra la interfaz.						
	POS Info			Search				
	Channel	All						
	Start Time	2020-01-04	00:00:00					
	End Time	2020-01-05	00:00:00					
	0	Transaction Time		Channel	Р	lay		
	0/0							

- <u>Step 2</u> En el **Búsqueda POS**, ingrese la información como el número de transacción en su recibo, monto o nombre del producto.
- <u>Step 3</u> En el Hora de inicio caja y Hora de finalización cuadro, ingrese el período de tiempo en el que desea buscar el Información de transacciones de POS.
- Step 4 Hacer clicBuscar.

Los resultados de la transacción buscada se muestran en la tabla.

# 5.13.2 Configuración de los ajustes de POS

<u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> POS> Configuración de POS.

La **Configuración POS** se muestra la interfaz.



POS Name	POS1	▼ 🖋			
			Record Channel	\$	
				•	
				General	
			Connection Mode	TCP -	\$
			Character Encode	Unicode(UTF-8)	
			Overlay Mode	Page	
			Network Timeout	100	
			Overlay Time	120	
				Medium	
			POS Info		
			Line Break		

<u>Step 2</u>	Configure	los ajustes	de los	parámetros	de	POS.
---------------	-----------	-------------	--------	------------	----	------

Parámetro	Descripción				
	En el Nombre POS lista, seleccione la máquina POS que desea				
Nombre POS	configura los ajustes de. Hacer clic para modificar el nombre del TPV.				
Permitir	Habilite la función POS.				
Canal de grabación	Seleccione los canales que desea grabar. Los canales seleccionados comienzan a grabarse después de que se produce una alarma. La grabación de alarmas POS y la función de grabación automática deben estar habilitadas. Para obtener más detalles, consulte "5.1.4.9 Configuración del programa de almacenamiento de video				
	grabado" y "5.9.1 Habilitación del control de grabación".				
Intimidad	Ingrese el contenido de privacidad. Seleccione <b>POS</b> por defecto. Una máquina				
Protocolo	diferente corresponde a un protocolo diferente.				
Modo de conexión	En el <b>Tipo de conexión</b> lista, seleccione el tipo de protocolo de conexión. Hacer clic En el <b>IP de origen</b> En el cuadro, ingrese la dirección IP (la máquina que está conectada al Dispositivo) que envía los mensajes.				
Codificación de caracteres	Seleccione un modo de codificación de caracteres.				



Parámetro	Descripción					
	En el <b>OverlayMode</b> lista, Seleccionar Página o RODAR.					
	• Página significa pasar una página cuando hay 16 líneas de					
	información superpuesta.					
	• <b>RODAR</b> significa enrollar la interfaz cuando hay 16 líneas de					
Modo de superposicion	información superpuesta. La primera línea desaparece cada vez.					
	Cuando el modo de vista previa local está dividido en 4, la información de superposición se					
	sustituye cuando hay 8 líneas.					
	Cuando la red no funciona correctamente y no se puede recuperar después					
Tiempe de espera de la red	del límite de tiempo de espera ingresado, la información del POS no se					
nempo de espera de la red	mostrará normalmente. Una vez recuperada la red, se mostrará la información					
	de POS más reciente.					
	Ingrese el tiempo durante el cual desea que se muestre la información del POS.					
Tiempo de superposición	Por ejemplo, ingrese 5, la información del POS desaparece de la pantalla					
	después de 5 segundos.					
Tour % di functi	En la lista Tamaño de fuente, seleccione <b>Pequeño mediano,</b> o <b>Grande</b> como el tamaño del texto de la					
Tamano de fuente	información del punto de venta					
Color do fuento	En la barra de colores, haga clic para seleccionar el color para el tamaño del texto de la					
	información de POS.					
	Habilite la función de información de POS, la información de POS se muestra en la pantalla de					
Información POS	visualización en vivo.					
	No es necesario configurarlo. El sistema pasa a una nueva línea 1 s después de que					
	no se reciben datos.					
	Si ingresa un delimitador de línea, el sistema pasa a una nueva línea cuando la					
Calta da línea	información superpuesta identifica el delimitador de línea (hexadecimal).					
Salto de lífiea	Por ejemplo, si el delimitador de línea es F y la información de superposición es 123156789,					
	la vista previa local y la información de superposición web se muestran como: 123					
	6789					

<u>Step 3</u> Hacer clic **Solicitar** para completar la configuración.

# 5.14 Configurar los ajustes de copia de seguridad

## 5.14.1 Encontrar un dispositivo USB

Cuando inserta un dispositivo de almacenamiento USB en el puerto USB del Dispositivo, el Dispositivo detecta el dispositivo de almacenamiento USB y aparece **Encuentra dispositivo USB** interfaz, que le proporciona un acceso directo para realizar operaciones de copia de seguridad y actualización. Vea la Figura 5-52.

Para obtener más información, consulte "5.14.2 Copia de seguridad de archivos", "5.21.2 Visualización de la información del registro", "5.20.4 Exportación e importación de la configuración del sistema" y "5.20.6 Actualización del dispositivo".



Bacl	kup Device Found			
	Name: Total Space:	sdb1(USB U 0.00 KB/7.	JSB) 51 GB(Free/Total)	
	File Backup		Log Backup	
	Config Backup		Update	

#### 5.14.2 Copia de seguridad de archivos

Puede hacer una copia de seguridad de los videos grabados y las instantáneas.

#### <u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> Copia de seguridad.

#### La **Respaldo** se muestra la interfaz.

Device Name	sdb1(USB USB)	Format 0	0.00 KB/7.51 (	GB(Free/To	otal)
Storage Path		Browse			
Record Ch	A1				
Туре	All	Main Stream			
Start Time	2020 -01 -04 00 :00 :00	End Time	2020 - 01 - 0	4 15:50	0:14
File Format	DAV		S	Search	Remove
0 Cha	annel Type Start Time	End Time	Si	ze(KB)	Play
0.00 KB(Neede	d Space)				Backup

Step 2	Configure los ajustes de los parámetros de la copia de seguridad.
<u> 5 (C p 2</u>	configure los ajustes de los parametros de la copia de segundad

Parámetro	Descripción				
Nambra dal dispositiva	En el <b>Nombre del dispositivo</b> lista, seleccione el dispositivo en el que desea realizar la copia de seguridad de				
Nombre del dispositivo	los archivos.				
	Hacer clic <b>Formato</b> , la <b>Formato</b> se muestra la interfaz.				
	• Si la capacidad del dispositivo de almacenamiento externo es inferior a 2 TB,				
Formato	puede seleccionar FAT32 o NTFS para formatearlo.				
	• Si la capacidad del dispositivo de almacenamiento externo es igual o superior a 2				
	TB, solo puede seleccionar <b>NTFS</b> para formatearlo.				
	Hacer clic <b>Navegar,</b> la <b>Navegar</b> se muestra la interfaz. Seleccione la ruta				
Camino	donde desea buscar los archivos.				



Parámetro	Descripción			
Concel de angle están	En el <b>RecordChannel</b> lista, seleccione el canal donde desea buscar			
Canal de grabación	los archivos.			
Тіро	En el <b>Tipo</b> lista, seleccione el tipo de archivo que desea buscar.			
Hora de inicio				
Hora de finalización	Ingrese la nora de inicio y la nora de finalización de los archivos que desea buscar.			
Former de contra	En el <b>Formato de archivo</b> lista, seleccione el formato de archivo como <b>DAV</b> o <b>MP4</b> que Tú			
Formato de archivo	quiere buscar.			

<u>Step 3</u> Hacer clic **Buscar** para buscar los archivos que cumplan con los ajustes configurados.

<u>Step 4</u> Seleccione los archivos de los que desea realizar una copia de seguridad. Hacer clic**Respaldo** para hacer una

de seguridad.

<u>Step 5</u> copia de seguridad de los archivos seleccionados en la ruta configurada.  $\square$ 

Los resultados de la búsqueda se mostrarán en la tabla.

Hacer clic **Eliminar** para eliminar todos los resultados de la búsqueda.

El sistema mostrará una barra de progreso de la copia de seguridad. Aparecerá un cuadro de diálogo cuando se complete la copia

Browse						
Device Name	sdb1(USB USB)	▼ Ref	resh	Format		
Total Space	28.91 GB					
Free Space	27.70 GB					
Address						
Name		Size	Туре	Delete	Play	
📄 camera1_20191210	123549_2019121	764.61 MB	File	茴		
upgrade_info_7db	780a713a4.txt	73 B	File	茴		
upgrade_device_1	upgrade_device_1		File	亩		
🖹 SmartPlayer.exe	📄 SmartPlayer.exe		File	亩		
🖹 SmartPlayer(1).exe	SmartPlayer(1).exe		File	ā		
HCVR_ch1_main_2	B HCVR_ch1_main_20191225121429		File	ā	$\odot$	
	🖹 1.txt		File	ā		
📄 SmartPlayer(2).exe		2.20 MB	File	ā		
HCVR_ch1_main_2	20191225121429	9.0 KB	File	ā		
New Folder				ОК	Back	

Step 6 Hacer clic está bien.

# 5.15 Administración de redes

# 5.15.1 Configuración de la red

Puede garantizar el interfuncionamiento de la red entre el dispositivo y otros dispositivos mediante la configuración de la red.



#### 5.15.1.1 Configuración de los ajustes de TCP / IP

Puede configurar los ajustes para el dispositivo, como la dirección IP, DNS de acuerdo con el plan de red.

Seleccione MainMenu> RED> TCP / IP, la TCP / IP se muestra la interfaz. Para obtener detalles sobre la configuración de

los parámetros, consulte "5.1.4.4 Configuración de la configuración de red".

NIC Name	IP Address	Network Mode	NIC Member	Modify	Unbind		
NIC1							
IP Address:		Default Gat		MTU	:1500		
MAC Address: 2		Subnet Mas		Mode			
	IPv4						
Preferred DNS							
Alternate DNS							
Default Card	NIC1						
						Apply	Back

## 5.15.1.2 Configurar los ajustes del puerto

Puede configurar la conexión máxima accediendo al Dispositivo desde Cliente como WEB, Plataforma, y teléfono móvil y configure los ajustes de cada puerto.

#### <u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> RED> Puerto.

La **Puerto** se muestra la interfaz.



🛞 NETWORK		🍪 🚔 🍫 🥃	⊅ <b>≗</b> ⊳	LIVE 🚨 🗗 - 🖽
TCP/IP	Max Connection	128	(0 - 128)	
> Port		37777		
WI-FI	UDP Port	37778	(1025 - 65535)	
3G/4G	HTTP Port	80	(1-65535)	
PPPoE	HTTPS Port	443	(1-65535)	
DDNS	RTSP Port	554	(1 - 65535)	
UPnP	NTP Server Port	123	(1-65535)	
Email	POS Port	38800		
SNMP				
Multicast				
Alarm Center				
Register				
P2P				
				Apply Back

<u>Step 2</u> Configure los ajustes para los parámetros de conexión.

La configuración de parámetros puede tener efecto sin necesidad de reiniciar el dispositivo.

Parámetro Descripción				
	El número máximo permitido de clientes que acceden al Dispositivo al mismo			
Conexión máxima	tiempo, como WEB, Plataforma y Teléfono móvil.			
	Seleccione un valor entre 1 y 128. El valor predeterminado es 128. El			
	valor predeterminado es 37777. Puede ingresar el valor de acuerdo con			
Puerto TCP	su situación real.			
	La configuración del valor predeterminado es 37778. Puede ingresar el valor de			
El puerto UDP	acuerdo con su situación real.			
	La configuración del valor predeterminado es 80. Puede ingresar el valor de acuerdo con su			
	situación real.			
Puerto HTTP	Si ingresa otro valor, por ejemplo, 70, y luego debe ingresar 70 después de la			
	dirección IP al iniciar sesión en el dispositivo mediante el navegador.			
	La configuración del valor predeterminado es 554. Puede ingresar el valor de acuerdo			
Puerto RTSP	con su situación real.			
Duarta DOC	Transmisión de datos. El rango de valores es de 1 a 65535. El valor			
Puerto POS	predeterminado es 38800.			
	La configuración del valor predeterminado es 123. Puede ingresar el valor de acuerdo			
Puerto del servidor NTP	con su situación real.			
	Puerto de comunicación HTTPS. La configuración del valor predeterminado es 443.			
Puerto HTTPS	Puede ingresar el valor de acuerdo con su situación real.			

<u>Step 3</u> Hacer clic **Solicitar** para completar la configuración.



#### 5.15.1.3 Configuración de los ajustes de conexión Wi-Fi

Puede realizar una conexión inalámbrica entre el Dispositivo y los otros dispositivos en la misma red a través de la configuración de Wi-Fi, lo que facilita la conexión y la movilidad de los dispositivos.

Solo el d	dispositivo con r	módulo Wi-Fi admite	esta función.			
<u>Step 1</u>	Seleccione <b>Men</b> u La <b>Wifi</b> se mu	<b>ú principal&gt; RED&gt; Wi-F</b> estra la interfaz.	i.			
	🚱 NETWORK	<b>•</b>	😚 🚔 🍫 🛡	2o	LIVE	0-H
		0 SSID	Signal Intensity			
	PPPoE DDNS					
	UPnP					
		Refresh			Apply B	lack

<u>Step 2</u> Configure los ajustes de los parámetros de conexión Wi-Fi.



Parámetro	Descripción				
Conectar Automáticamente	Permitir <b>Conectar automáticamente.</b> Una vez reiniciado el dispositivo, se conectará automáticamente al punto de acceso más cercano que se haya conectado correctamente.				
Actualizar	Actualiza la lista de puntos de acceso. La función de autoadaptación, como agregar una contraseña, es compatible si dicha configuración se configuró una vez. En la lista de zonas				
Conectar	<ul> <li>activas, seleccione una zona activa y luego haga clic en<b>Conectar.</b></li> <li>Para volver a conectar el mismo punto de acceso, desconecte primero y luego vuelva a conectar.</li> <li>Para conectarse a otro punto de acceso, desconéctese primero del punto de acceso actual conectado y luego conéctese al otro punto de acceso.</li> </ul>				
Desconectar	Para desconectarse de un punto de acceso, haga clic en <b>Desconectar.</b>				

<u>Step 3</u> Hacer clic **Solicitar** para completar la configuración.

Una vez que el dispositivo está conectado a un punto de acceso Wi-Fi, en el**Información de Wi-Fi** área, se muestran el punto de acceso actual, la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada.

# 5.15.1.4 Configuración de ajustes 3G / 4G

Puede conectar un módulo inalámbrico 3G / 4G al puerto USB del dispositivo y luego acceder al dispositivo con la dirección IP proporcionada por el módulo.

 $\square$ 

No todos los modelos admiten esta función.

<u>Step 1</u> Conecte el módulo inalámbrico 3G / 4G al puerto USB del dispositivo.

#### <u>Step 2</u> SeleccioneMenú principal> RED> 3G / 4G.

La **3G / 4G** se muestra la interfaz.

S NETWORK		🧐 🔜 Ma	✓ <sup>⊥</sup> o	Live 🛓 🗠 -
	No Signal			Area 1
				Area 2
DDNS				
LID-D	Dial-up No.			
orm				
	Network Status			
				Area 3
	SIM Status			-



La interfaz 3G / 4G consta de tres áreas:

- Área 1: muestra la intensidad de la señal.
- Área 2: muestra las configuraciones del módulo.
- Área 3: muestra el estado de la conexión.

 $\square$ 

La información del Área 2 se mostrará después de que se conecte el módulo 3G / 4G; mientras que la información del Área 1 y el Área 3 se mostrará solo después de que la función 3G / 4G esté habilitada.

<u>Step 3</u> El dispositivo comienza a identificar el módulo inalámbrico y muestra la información reconocida para los parámetros en el Área 2.

Parámetro	Descripción			
Nombre de NIC	Muestra el nombre de la tarjeta Ethernet.			
Tipo de red	Muestra el tipo de red. Un tipo diferente representa un proveedor diferente. Muestra			
APN	el número APN predeterminado.			
Número de marcación	Muestra el número de marcación predeterminado.			
Autenticación				
Тіро	Modo de autenticación. Puedes elegir <b>PAP, CHAP,</b> o <b>NO_AUTH.</b>			
Nombre de usuario,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Contraseña	Ingrese el nombre de usuario y la contraseña para la autenticación.			

<u>Step 4</u> Selecciona el **Permitir** casilla de verificación.

<u>Step 5</u> Hacer clic Marcar para comenzar a conectarse.

#### Una vez establecida la conexión, el resultado se muestra en la **Red inalámbrica** área.

	🛞 NETWORK	<b>_</b>	6	<u></u>	¢ <sub>o</sub>	▣	20		LIVE	<b>4</b> 0	
	тср/ір	No Signal									
	Port										
	Wi-Fi	NIC Name					Enable				
>	3G/4G	Network Type									
	PPPoE	APN									
	DDNS	Authentication Type									
	UPnP	Dial-up No.									
	Email	Username									
	SNMD	Password									
	SNMF	Network Status									
	Multicast	Module Status					IP Address				
	Alarm Center	SIM Status					Subnet Mask				
	Register	PPP Status					Default Gateway				
	P2P										
								Арр	ly	Ba	ck
										1.1	

<u>Step 6</u> Hacer clic **Solicitar** para completar la configuración.

#### Módulos 3G / 4G compatibles con el dispositivo

- China Mobile 3G / 4G: ZTE MF832S
- China Mobile 4G: ZTE MF832S



- China Unicom 3G: ZTE MF667S
- China Telecom 4G: ZTE AC2736

Ш

- Si el dispositivo está conectado a la red China Telecom 3G / 4G, puede iniciar sesión en el dispositivo con la dirección IP pública a través de la PC de Internet pública (el puerto HTTP no está configurado como 80). Si el Dispositivo está conectado a la red China Unicom o China Mobile 3G, que se definen como una red privada, por lo tanto, no puede iniciar sesión en el Dispositivo a través de una PC que esté conectada a Internet público. Los
- nombres de las tarjetas Ethernet que se muestran en la interfaz 3G / 4G no son constantes y pueden ser ppp5, ppp6, ppp7 o ppp8 y son diferentes según el puerto USB2.0 del dispositivo que está conectado al módulo 3G.
- Si marca para conectarse a la red 3G / 4G, debe seguir intentándolo hasta que tenga éxito. La puerta de enlace predeterminada se puede cambiar según la prioridad de las tarjetas Ethernet.
- Los módulos China Unicom y China Mobile 3G / 4G en estilo de disco flash USB no son compatibles con el modo EDGE por el momento.

# 5.15.1.5 Configuración de ajustes PPPoE

PPPoE es otra forma de que el dispositivo acceda a la red. Puede establecer una conexión de red mediante la configuración de PPPoE para darle al dispositivo una dirección IP dinámica en la WAN. Para utilizar esta función, primero debe obtener el nombre de usuario y la contraseña del proveedor de servicios de Internet.

Step 1	Seleccione	MainMenu>	RED>	<b>PPPoE</b>
--------	------------	-----------	------	--------------

🛞 NETWORK		6	¢₀	▣	<b>L</b> o	LIVE	10.8
	Username						
	Password						
	IP Address						
DDNS							
						_	<u></u>
						Apply	Back

La **PPPoE** se muestra la interfaz.

Step 2Habilite la función PPPoE. En el**Nombre de usuario** caja y **Contraseña**, ingrese el nombre deStep 3usuario y la contraseña proporcionados por el proveedor de servicios de Internet.



<u>Step 4</u> Hacer clic Solicitar para completar la configuración.

El sistema muestra un mensaje para indicar que se guardó correctamente. La dirección IP aparece en la interfaz PPPoE. Puede utilizar esta dirección IP para acceder al dispositivo.

Ш

Cuando la función PPPoE está habilitada, la dirección IP en el **TCP / IP** la interfaz no puede ser modificado.

#### 5.15.1.6 Configuración de los ajustes de DDNS

Cuando la dirección IP del dispositivo cambia con frecuencia, la función DDNS puede actualizar dinámicamente la correspondencia entre el dominio en DNS y la dirección IP, asegurando que acceda al dispositivo utilizando el dominio.

#### Preparación para la configuración

Confirme si el dispositivo admite el tipo de DDNS e inicie sesión en el sitio web proporcionado por el proveedor de servicios DDNS para registrar la información, como el dominio de la PC ubicada en la WAN.

Ш

Una vez que se haya registrado e iniciado sesión en el sitio web de DDNS con éxito, puede ver la información de todos los dispositivos conectados con este nombre de usuario.

# Configurar pasos

#### <u>Step 1</u> Seleccione Menú principal> RED> DDNS.

La **DDNS** se muestra la interfaz.

🛞 NETWORK	<b>—</b>	🍪 🚔 🍫	🛡 🚣	LIVE	1 0-日
TCP/IP Port Wi-Fi 3G/4G		After enabling DDNS fur			
PPPoE	Type Server Address	Dyndns DDNS members.dyndns.org			
> DDNS					
UPnP					
Email					
SNMP		5			
Multicast					
Alarm Center					
Register					
P2P					
				Apply	Back



Parámetro	Descripción							
	Habilite la función DDNS.							
Dormitir								
Permur	Después de habilitar la función DDNS, el tercero podría recopilar la información de su							
	Dispositivo.							
Тіро	Tipo y dirección del proveedor de servicios DDNS.							
	<ul> <li>Tipo: Dyndns DDNS; dirección: members.dyndns.org</li> </ul>							
Dirección del servidor	Tipo: NO-IP DDNS; dirección: dynupdate.no-ip.com							
	• Tipo: CN99 DDNS; dirección: members.3322.org							
Nevelue de deminie	El nombre de dominio para registrarse en el sitio web del proveedor de servicios							
Nombre de dominio	DDNS.							
Nombre de usuario	Ingrese el nombre de usuario y la contraseña obtenidos del proveedor de							
Gentureeñe	servicios DDNS. Debe registrarse (incluido el nombre de usuario y la contraseña)							
Contrasena	en el sitio web del proveedor de servicios DDNS.							
Intervalo	Ingrese la cantidad de tiempo que desea actualizar el DDNS.							

Step 2 Configure los ajustes de los parámetros de DDNS.

<u>Step 3</u> Hacer clic **Solicitar** para completar la configuración.

Ingrese el nombre de dominio en el navegador de su PC y luego presione **Ingresar.** Si se muestra la interfaz web del dispositivo, la configuración es correcta. Si no es así, la configuración falla.

#### 5.15.1.7 Configurar los ajustes de CORREO ELECTRÓNICO

Puede configurar los ajustes de correo electrónico para permitir que el sistema envíe el correo electrónico como una notificación cuando se produzca un evento de alarma.

<u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> RED> Correo electrónico.

La Correo electrónico se muestra la interfaz.



	S NETWORK	🍪 🚔	¢ <sub>o</sub>	▣	<b>L</b> o	LIVE	1 G. H
		MailServer					
		25					
>		Receiver1					
	SNMP	none					
		XVR ALERT					
		TLS					
		120					
		60					
						Apply	Back

<u>Step 2</u> Configure los ajustes de los parámetros del correo electrónico.



Parámetro	Descripción						
	Habilite la función de correo electrónico.						
Dameritin							
Permitir	Es posible que exista el riesgo de enviar datos a una dirección de correo electrónico especificada después de que esté						
	habilitada.						
Servidor SMTP	Ingrese la dirección del servidor SMTP de la cuenta de correo electrónico del remitente.						
	Ingrese el valor del puerto del servidor SMTP. La configuración del valor predeterminado es						
Puerto	25. Puede ingresar el valor de acuerdo con su situación real.						
Nombre de usuario							
Contraseña	Ingrese el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta de correo electrónico del remitente.						
Anónimo	Si habilita la función de anonimato, puede iniciar sesión como anonimato. En el						
Recentor	Receptor lista, seleccione el número de destinatario que desea recibir la notificación. El						
Neceptor	dispositivo admite hasta tres receptores de correo. Ingrese la dirección de correo						
Dirección de correo electrónico	electrónico de los destinatarios del correo.						
Pemitento	Ingrese la dirección de correo electrónico del remitente. Admite un máximo de tres						
Kenntente	remitentes separados por comas.						
	Ingrese el asunto del correo electrónico.						
Sujeto	Admite chino, inglés y números. Admite un máximo de 64 caracteres.						
Adjunto archivo	Habilite la función de adjunto. Cuando hay un evento de alarma, el sistema puede						
	adjuntar instantáneas como un archivo adjunto al correo electrónico. Seleccione el tipo						
	de encriptación: <b>NINGUNO, SSL</b> , o <b>TLS.</b>						
Tipo de cifrado							
	Para el servidor SMTP, el tipo de cifrado predeterminado es <b>TLS.</b>						
	Este es el intervalo en el que el sistema envía un correo electrónico para el mismo tipo de						
	evento de alarma, lo que significa que el sistema no envía un correo electrónico ante ningún						
Intervalo de envío (seg.)	evento de alarma.						
Intervalo de envio (seg.)	Esta configuración ayuda a evitar la gran cantidad de correos electrónicos causados por						
	frecuentes eventos de alarma.						
	El valor varía de 0 a 3600. O significa que no hay intervalo. Habilite la función de						
Correo de salud	prueba de salud. El sistema puede enviar un correo electrónico de prueba para						
	verificar la conexión.						
Intervalo de envío	Este es el intervalo en el que el sistema envía un correo electrónico de prueba de estado.						
(Min.)	El valor varía de 30 a 1440. O significa que no hay intervalo. Haga clic en Probar para probar la						
	función de envío de correo electrónico. Si la configuración es correcta, la cuenta de correo						
Prueba	electrónico del destinatario recibirá el correo electrónico.						
File0d							
	Antes de probar, haga clic en <b>Solicitar</b> para guardar la configuración.						

<u>Step 3</u> Hacer clic **Solicitar** para completar la configuración.

# 5.15.1.8 Configuración de opciones UPnP

Puede mapear la relación entre la LAN y la WAN para acceder al Dispositivo en la LAN a través de la dirección IP en la WAN.



# Preparación para la configuración

- Inicie sesión en el enrutador para configurar el puerto WAN para permitir que la dirección IP se conecte a la WAN.
- Habilite la función UPnP en el enrutador.
- Conecte el dispositivo con el puerto LAN del enrutador para conectarse a la LAN. SeleccioneMenú principal>
- **RED> TCP / IP**, configure la dirección IP en el rango de direcciones IP del enrutador, o habilite la función DHCP para obtener una dirección IP automáticamente.

#### Pasos de configuración

#### <u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> RED> UPnP. La UPnP se muestra la interfaz.

	🛞 NETWORK		<b>•</b> 🚳	📥 🏟				LIVE	1 G.	Ħ
		Port Mapping								
		LAN IP								
		WAN IP								
		Port Mapping I								
		7 Servic	e Name	Protocol	Internal Por	t External	Modify			
>										
	Fmail			TCP			1			
	Linai									
				UDP			1			
							1			
		6 SNMF					1			
							1			
								pply	Back	

<u>Step 2</u> Configure los ajustes de los parámetros UPnP.



Parámetro	Descripción					
	Habilite la función UPnP.					
La asignacion de puertos	Una vez habilitado, los servicios y puertos de la intranet se asignarán a la					
	extranet; proceda con precaución.					
	Indica el estado de la función UPnP.					
Estado	• Sin conexión: Falló.					
	• En línea: éxito.					
	Ingrese la dirección IP del enrutador en la LAN.					
IP de LAN	Una vez que el mapeo se realizó correctamente, el sistema obtiene la dirección IP					
	automáticamente sin realizar ninguna configuración.					
ΙΡ.₩ΔΝ	Ingrese la dirección IP del enrutador en la WAN.					
	Una vez que el mapeo se realizó correctamente, el sistema obtiene la dirección IP					
	automáticamente sin realizar ninguna configuración.					
	Los ajustes en la tabla PAT corresponden a la tabla PAT UPnP en el router.					
	Nombre del servicio: nombre del servidor de					
	• red. Protocolo: Tipo de protocolo.					
	• En t. Puerto: puerto interno que está asignado al dispositivo. Ext.					
	Puerto: puerto externo asignado al enrutador.					
	• Para evitar el conflicto, al configurar el puerto externo, intente					
	usar los puertos de 1024 a 5000 y evite los puertos populares de					
Lista de asignación de puertos	1 a 255 y los puertos del sistema de 256 a 1023.					
	Cuando hay varios dispositivos en la LAN, organice razonablemente la					
	asignación de puertos para evitar la asignación al mismo puerto externo. Al					
	• establecer una relación de mapeo, asegúrese de que los puertos de mapeo					
	no estén ocupados ni limitados.					
	Los puertos internos y externos de TCP y UDP deben ser los mismos y					
	no se pueden modificar.					
	• Hacer clic para modificar el puerto externo.					

<u>Step 3</u> Hacer clic **Solicitar** para completar la configuración.

En el navegador, ingrese http: // WAN IP: Puerto IP externo. Puede visitar el dispositivo LAN.

#### 5.15.1.9 Configuración de las opciones de SNMP

 $\square$ 

No todos los modelos admiten esta función.

Puede conectar el dispositivo con algún software como MIB Builder y MG-SOFT MIB Browser para administrar y controlar el dispositivo desde el software.

#### Preparación para la configuración

- Instale el software que puede administrar y controlar SNMP, como MIB Builder y MG-SOFTMIB Browser
- Obtenga los archivos MIB que corresponden a la versión actual del soporte técnico.

#### Pasos de configuración

# Step 1 Seleccione Menú principal> RED> SNMP ICP/IP Enable Port. Version: Version: VI VI V SKMP NMP ODNS Trap Address UPhP Trap Port. IDS Trap Address UPhP Read-Only Username Public Chefods Register Berzyption Type PgP Encryption Password IDS Starp Interprete Version: VI Version: VI Version: VI Starp Address Interprete UPhP Trap Address UPhP Trap Port. IDS Authentication Type Multicast: Authentication Type Authentication Type CBC-DES Register Berzyption Type PgP

<u>Step 2</u> Configure los ajustes de los parámetros SNMP.

Parámetro	Descripción				
Permitir	Habilite la función SNMP.				
Versión	Seleccione la casilla de verificación de las versiones de SNMP que está utilizando.				
	La versión predeterminada es V3. Existe el riesgo de seleccionar V1 o				
Puerto SNMP	V2. Indica el puerto de monitoreo en el programa del agente.				
Leer comunidad	Indica las cadenas de lectura / escritura admitidas por el programa del agente.				
Comunidad de escritura					
Dirección de trampa	Indica la dirección de destino para que el programa del agente envíe la información				
	de la trampa.				
	Indica el puerto de destino para que el programa del agente envíe la información de				
Puerto de trampa	la trampa.				
	Ingrese el nombre de usuario que tiene permiso para acceder al Dispositivo y tiene la				
Nombre de usuario de solo lectura	Permiso de "solo lectura".				



Parámetro	Descripción						
	Ingrese el nombre de usuario que tiene permiso para acceder al dispositivo y tiene						
Nombre de usuario de lectura / escritura	el permiso "Leer y escribir".						
tipo de autenticación	Incluye MD5 y SHA. El sistema reconoce automáticamente.						
Autenticación	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
Contraseña	Ingrese la contrasena para el tipo de autenticación y el tipo de encriptación. La						
Contraseña de cifrado	contraseña no debe tener menos de ocho caracteres.						
Tipo do cifrado	En el <b>Tipo de cifrado</b> lista, seleccione un tipo de cifrado. La configuración						
	predeterminada es CBC-DES.						
<u>Step 3</u> Compile los dos archivos MIB por MIB Builder.							

<u>Step 4</u> Ejecute el navegador MG-SOFT MIB para cargar el módulo desde la compilación.

- <u>Step 5</u> En el navegador MG-SOFT MIB, ingrese la IP del dispositivo que desea administrar y luego seleccione el número de versión para consultar.
- <u>Step 6</u> En el navegador MG-SOFT MIB, despliegue el directorio estructurado en árbol para obtener las configuraciones del dispositivo, como la cantidad de canales y la versión del software.

#### 5.15.1.10 Configuración de opciones de multidifusión

Cuando accede al Dispositivo desde la red para ver el video, si se excede el acceso, el video no se mostrará. Puede utilizar la función de multidifusión para agrupar la IP para resolver el problema.

<u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> RED> Multidifusión.

La **Multidifusión** se muestra la interfaz.

	🛞 NETWORK	=	66 🔝	¢.	▣	20	LIVE	▲ 日-日
			239 25	5 42	42	(220 220 220 220 - 0.0.0 1020)		
		Port	36666					
>								
	Alarm Center							
							Apply	Back

<u>Step 2</u> Configure los ajustes de los parámetros de multidifusión.



Parámetro	Descripción					
Permitir	Habilite la función de multidifusión.					
	Ingrese la dirección IP que desea usar como IP de multidifusión.					
Direction IP	La dirección IP varía de 224.0.0.0 a 239.255.255.255.					
	Ingrese el puerto para la multidifusión. El puerto va desde 1025 hasta					
Puerto	65000.					

<u>Step 3</u> Hacer clic **Solicitar** para completar la configuración.

Puede utilizar la dirección IP de multidifusión para iniciar sesión en la web. En el cuadro de diálogo de inicio de sesión web, en el**Tipo** lista, seleccione **MULTICAST.** La web obtendrá automáticamente la dirección IP de multidifusión y se unirá. Luego puede ver el video a través de la función de multidifusión.



# 5.15.1.11 Configuración de ajustes de registro

Puede registrar el dispositivo en el servidor proxy especificado, que actúa como tránsito para facilitar el acceso del software del cliente al dispositivo.

#### <u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> RED> Registrarse.

La **Registrarse** se muestra la interfaz.



_	5160						
	NETWORK	-	66 🛋	۵. ک	20	LIVE	1 G. H
			1				
			0.0.0				
			8000				
	Alarm Center						
>							
						Apply	Back

<u>Step 2</u> Configure los ajustes para los parámetros de registro.



Parámetro	Descripción
Permitir	Habilite la función de registro. El
No.	valor predeterminado es 1.
Dirección IP del servidor	Ingrese la dirección IP del servidor o el dominio del servidor en el que desea registrarse.
Puerto	Ingrese el puerto del servidor.
ID de servicio secundario	El servidor asigna esta ID y la utiliza para el dispositivo.

<u>Step 3</u> Hacer clic **Solicitar** para completar la configuración.

# 5.15.1.12 Configuración de los ajustes de AlarmCenter

Puede configurar el servidor del centro de alarmas para recibir la información de alarma cargada. Para utilizar esta función, el Informar de alarma Debe

seleccionarse la casilla de verificación. Para obtener detalles sobre la configuración de eventos de alarma, consulte

"5.10 Configuración de eventos de alarma".

<u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> RED> AlarmCenter.

La **AlarmCenter** se muestra la interfaz.



R NETWORK	_ =4	🚳 📥 🔅.	<b>L</b> _	LIVE	1 6.8
TCP/IP Port Wi-Fi 3G/4G PPPoE DDNS UPnP Email SNMP	Enable Protocol Type Server Address Server Address Port Auto Report Plan	Alarm Center	20	LIVE	A (9 - E
Multicast Alarm Center Register P2P					
				Anniv	Back

<u>Step 2</u> Configure los ajustes de los parámetros de la central de alarmas.

Parámetro	Descripción					
Permitir	Habilite la función del centro de alarmas.					
Tipo do protocolo	En el Tipo de protocolo lista, seleccione el tipo de protocolo. El valor predeterminado esALARMA					
npo de protocolo	CENTRAR.					
Dirección del servidor	La dirección IP y el puerto de comunicación de la PC instalada con el cliente de					
Puerto	alarma.					
Plan de informe automático	En la lista Plan de informe automático, seleccione el ciclo de tiempo y el tiempo específico para cargar la alarma.					

<u>Step 3</u> Hacer clic **Solicitar** para completar la configuración.

# 5.15.1.13 Configuración de ajustes P2P

Puede administrar los dispositivos utilizando la tecnología P2P para descargar la aplicación y registrar los dispositivos. Para obtener más información, consulte "5.1.4.5 Configuración de ajustes P2P".

# 5.15.2 Configuración de los ajustes de prueba de red

# 5.15.2.1 Prueba de la red

Puede probar el estado de la conexión de red entre el Dispositivo y otros dispositivos.

#### <u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> MANTENER> Red> Prueba.

La **Prueba de red** se muestra la interfaz.



Online User       Network Load       Test         Network Test						
Network Test Destination IP Test Test Result Packet Sniffer Backup Device Name sdb1(USB USB) Refresh Address / Refresh Address / IAN1 OKB ·		letwork Load				
Destination IP Test Test Result Packet Sniffer Backup Device Name sdb1(USB USB)  Refresh Address / Refresh IAN1 OKB O	Network Test					
Test Result   Packet Sniffer Backup   Device Name   sdb1(USB USB)   Address   /   Refresh   Address   /   Browse     Name   IP   Packet Sniffer Size   Packet Sniffer Backup     LAN1     OKB						
Test Result Packet Sniffer Backup Device Name sdb1(USB USB)  Refresh Address  /  Name IP Packet Sniffer Size Packet Sniffer Backup LAN1  OKB  OKB	Destination IP					
Refresh         Sdb1(USB USB)       Refresh         Address       /       Browse         Name       IP       Packet Sniffer Size       Packet Sniffer Backup         LAN1       0KB       •						
Packet Sniffer Backup Device Name Sdb1(USB USB)  Refresh Address /  Name IP Packet Sniffer Size Packet Sniffer Backup LAN1 OKB O						
Device Name       sdb1(USB USB)       Refresh         Address       /       Browse         Name       IP       Packet Sniffer Size       Packet Sniffer Backup         LAN1       OKB       Image: Comparison of the second secon	Packet Sniffer Backu					
Device Name     SdD105B 05B)     Refresh       Address     /     Browse       Name     IP     Packet Sniffer Size     Packet Sniffer Backup       LAN1     0KB     Image: Comparison of the second						
Address / Browse       Name     IP     Packet Sniffer Size     Packet Sniffer Backup       LAN1     OKB     Image: Comparison of the second s	Device Name	sdb1(USB USB)				Refresh
Name       IP       Packet Sniffer Size       Packet Sniffer Backup         LAN1       0KB       Image: Comparison of the second se						
LAN1 OKB 💿	Address					Browse
	Name	/ IP	Pa	acket Sniffer Size	Packet Sni	Browse ffer Backup
	Address Name LAN1	/ IP	Pa	acket Sniffer Size 0KB	Packet Sni	ffer Backup
	Address Name LAN1	/ IP	Pa	acket Sniffer Size 0KB	Packet Sni (	ffer Backup
	Address Name LAN1	/ IP	Pa	acket Sniffer Size 0KB	Packet Sni	ffer Backup
	Address Name LAN1	/ IP	Pa	acket Sniffer Size 0KB	Packet Sni (	ffer Backup
	Address Name LAN1	/ IP	Pa	acket Sniffer Size 0KB	Packet Sni (	ffer Backup
	Address Name LAN1	/ IP	Pa	acket Sniffer Size 0KB	Packet Sni (	ffer Backup
	Address Name LAN1	/ IP	Pa	acket Sniffer Size 0KB	Packet Sni (	ffer Backup

#### <u>Step 2</u> En el **IP de destino** cuadro, ingrese la dirección IP.

#### Step 3 Hacer clic**Prueba.**

Una vez finalizada la prueba, se muestra el resultado de la prueba. Puede verificar la evaluación para determinar el retraso promedio, la pérdida de paquetes y el estado de la red.

Online User	Network Load	Test			
Network Test					
Destination IP	10.00				
Test Result	Average Delay:1.	0ms Packet Loss Ra	te:0%		
	Network Status:(	ЭK			
Device Name	sdb1(USB USB)				Refresh
Address					Browse
Name	IF	Pao	cket Sniffer Size	Packet Sniffe	r Backup
LAN1	179 H	70 R	0KB	$\odot$	



## 5.15.2.2 Captura de paquetes y copia de seguridad

La captura de paquetes se refiere a operaciones como capturar, reenviar y editar datos que se envían y reciben durante la transmisión de la red. Cuando hay una anomalía en la red, puede realizar la captura de paquetes y realizar una copia de seguridad en el dispositivo de almacenamiento USB. Esta fecha se puede proporcionar al soporte técnico. para analizar el estado de la red.

#### <u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> MANTENER> Red> Prueba.

La **Prueba** se muestra la interfaz.


Online User	Network Load	Test		
Network Test				
Destination IP				
Test Result				
Device Name	sdb1(USB USB	)		Refresh
Address				Browse
Name		P Packet S	Sniffer Size Packet Sni	fer Backup
LAN1			кв (	

- <u>Step 2</u> Conecte un dispositivo de almacenamiento USB al dispositivo.
- <u>Step 3</u> Hacer clicActualizar.

El dispositivo comienza a detectar el dispositivo de almacenamiento USB y muestra su nombre en la **Nombre del dispositivo** caja.

<u>Step 4</u> Seleccione la ruta de los datos que desea capturar y respaldar.

1) En el Copia de seguridad de Packet Sniffer área, haga clic en Navegar.

La Navegar se muestra la interfaz.

Bro	wse					
	Device Name	sdb1(USB USB)		Refresh	Format	
		7.51 GB				
		0.00 KB				
	Address					
	Name		Size	Туре	Delete	
	cx					
	🗅 FOUND.000				<u>ن</u>	
					<u>ن</u>	
	🕒 Shahar 'n daar dal				亩	
	<ul> <li>Antipolity</li> </ul>				ā	
	🚞 snapPic				±.	
					ā	
					<b> <b> </b> </b>	
	📄 схб				ā	
	New Folder				OK Bad	ek

2) Seleccione la ruta.





time.pcap". Puede abrirlo utilizando el software Wireshark.

Browse							
Device Name	sda5(USB DISK)	Refres	sh				
Total Space	15.60 GB						
Free Space	15.60 GB						
Address							
Name		Size	Туре	Delete	Play		
D IP			Folder				
RemoteConfig_20	)171103141044.csv	464 B	File	ā			
printf_201711051	72349.txt	451.3 KB	File	ā			
kmsg_printf_2017	1105172349.txt	14.9 KB	File	ā			
🗎 LAN1-201711071	35215.pcap	1.18 MB	File	亩			
New Folder				ОК	Back		

## 5.16 Configurar los ajustes de la cuenta

Puede agregar, modificar y eliminar cuentas de usuario, grupos y usuarios de ONVIF, y establecer preguntas de seguridad para la cuenta de administrador.

• El nombre de usuario admite 31 caracteres y el nombre del grupo admite 15 caracteres. El nombre de usuario puede constar de letra, número, "\_", "@", ".".



- Puede establecer un máximo de 64 usuarios y 20 grupos. El nombre de grupo por "Usuario" y "Administrador" no se puede eliminar. Puede configurar otros grupos y definir los permisos relevantes. Sin embargo, la cuenta de administrador no se puede configurar de forma aleatoria.
- Puede administrar la cuenta por usuario y grupo y el nombre no se puede repetir. Cada usuario debe pertenecer a un grupo y un usuario solo pertenece a un grupo.

## 5.16.1 Configuración de la cuenta de usuario

### 5.16.1.1 Agregar una cuenta de usuario

<u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> CUENTA> Usuario.

La **Usuario** se muestra la interfaz.

	🔔 account			۲ 🛞	ی چ	20	LIVE 🚨 🗗 - 🛅
>	User						
	User Group ONVIF User Password Reset	1	<b>Username</b> admin	Group Name admin	Modify Delete	Status MAC A Local L	ddress Remar admin 's ac
		A	id				

<u>Step 2</u> Hacer clic Agregar.

La Agregar se muestra la interfaz.



30				
Username				
Password			Confirm Password	
Remarks			User MAC	
Group	admin			
Period		Setting		
Permission				
System	Search	Live		
All				
🖸 ACCOU		SYSTEM	SYSTEM INFO	MANUAL CONTROL
STORAG			NETWORK	CAMERA
SECURI	TY	BACKUP	MAINTENANCE	

<u>Step 3</u> Configure los ajustes para los parámetros de agregar una cuenta de usuario.

Parámetro	Descripción						
Nombre de usuario	Ingraça un nombra da uguaria y contração para la guenta						
Contraseña	lingrese un nombre de usuano y contrasena para la cuenta.						
confirmar Contraseña	Vuelva a ingresar la contraseña.						
	Opcional.						
Observaciones	Ingrese una descripción de la cuenta. Ingrese						
MAC de usuario	la dirección MAC del usuario						
	Seleccione un grupo para la cuenta.						
Grupo							
	Los derechos de usuario deben estar dentro del permiso del grupo.						
	Hacer clic <b>Configuración</b> para mostrar Configuración interfaz.						
Davíada	Defina un período durante el cual la nueva cuenta puede iniciar sesión en el dispositivo.						
Periodo	La nueva cuenta no puede iniciar sesión en el dispositivo más allá del período						
	establecido.						
	En el <b>Permiso</b> área, seleccione las casillas de verificación en el Sistema pestaña,						
	Reproducción pestaña, y Monitor pestaña.						
Dermise							
Permiso	Para administrar la cuenta de usuario fácilmente, al definir la autoridad de la						
	cuenta de usuario, se recomienda no otorgar la autoridad a los usuarios comunes.						
	cuenta de usuario superior a la cuenta de usuario avanzado.						

<u>Step 4</u> Hacer clic **OK** para completar la configuración.

Configuración del período permitido

<u>Step 1</u> Junto a Período, hacer clic Configuración.

La **Colocar** se muestra la interfaz.



Setting										
🗆 All		1		10 :	14	16	18 :			
🗖 Sun										•
🗂 Mon										۰
🗖 Tue										
🗆 Wed										٠
🖸 Thu										
🗢 Fri										٠
🗖 Sat										•
D. D. D. D.							_	01		
Default								OK	Bac	сĸ

<u>Step 2</u> Defina el período permitido. Por defecto, está activo todo el tiempo.

Defina el período dibujando.

.

- Definir para un día específico de la semana: en la línea de tiempo, haga clic en los bloques de media hora para seleccionar el período activo.
- Definir para varios días de la semana: haga clic en

👓. En la línea de tiempo de cualquier día seleccionado, haga clic en los bloques de media hora para seleccionar el

🔲 antes de cada día, el icono cambia a

🗢 cambia a 🔍 En la línea de tiempo

períodos, todos los días con 🔛 tomará la misma configuración.

• Definir para todos los días de la semana: haga clic en **Todas,** todos

de cualquier día, haga clic en los bloques de media hora para seleccionar los períodos activos, todos los días tendrán la

misma configuración.

Defina el período editando. Tome el domingo como ejemplo.

1) Hacer clic

La Período se muestra la interfaz.

Period						
Day						
Period 1	00:00	- 24: 00				
Period 2	00:00	- 24: 00				
Period 3	00:00	- 24: 00				
Period 4	00:00	- 24: 00				
Period 5	00:00	- 24: 00				
Period 6	00:00	- 24: 00				
Copy to						
🖂 All						
Sun	🔲 Mon		🗌 Wed			
					ОК	Back

- 2) Ingrese el período de tiempo para el período y seleccione la casilla de verificación para habilitar la configuración.
  - Hay seis períodos que puede establecer para cada día.
  - Debajo **Dupdo**, Seleccione **Todas** para aplicar la configuración a todos los días de la semana, o seleccione los días específicos a los que desea aplicar la configuración.



3) Haga clic en **OK** para guardar la configuración.

Step 3 Hacer clicestá bien.

### 5.16.1.2 Modificar una cuenta de usuario

### <u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> CUENTA> Usuario.

La **Usuario** se muestra la interfaz.

👤 account	-	🚯 🚔	ی 🕫	20	LIVE 💄 🗇 -	Ħ
> User						
Group	1 Username	Group Name	Modify Delete	Status MA	C Address Remar	
ONVIF User	1 admin	admin	/ 6	Local L	admin 's ac	
Password Reset						
	Add					

Step 2 Hacer clic

para la cuenta de usuario que desea modificar.

La Modificar se muestra la interfaz.



Modify			
Username admin			
Modify Password			
			-
Conurni Password		Onlock Fattern	
Password Hint			
Permission			
System Search	Live		
ACCOUNT	SYSTEM	SYSTEM INFO	MANUAL CONTROL
STORAGE	EVENT	NETWORK	CAMERA
SECORITY	BACKUP	MAINTENANCE	
			OK Back

- <u>Step 3</u> Cambie la configuración de contraseña, nombre de usuario, grupo de usuarios, MAC de usuario, memo, período y autoridad.

.

La nueva contraseña se puede configurar de 8 a 32 dígitos y contiene al menos dos tipos de números, letras y caracteres especiales (excluyendo "'", "" ","; ",": "y" & ").

Para la cuenta de administrador, habilita / deshabilita el patrón de desbloqueo y modifica la pista de contraseña.

- Para usar el patrón de desbloqueo, habilite **Patrón de desbloqueo,** hacer clic **lien, dibuja un patrón en el Patrón de desbloqueo** interfaz y luego haga clic en **Ahorrar** para guardar la configuración.
- Ingrese el texto de la sugerencia de contraseña en Pista de la contraseña caja.

<u>Step 4</u> Hacer clic **OK** para completar la configuración.

### 5.16.1.3 Eliminar una cuenta de usuario

### <u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> CUENTA> Usuario.

La **Usuario** se muestra la interfaz.



20	ACCOUNT		-	🍪 🏯	¢ <sub>o</sub>		20		LIVE 🛓 🤆
> Us	er								
Gro		1	Username	Group Name	Modify	Delete	Status	MAC Address	Remar
ON	IVIF User		admin	admin	1		Local L		admin 's a
Ра	ssword Reset								
		A	ad						

A**Mensaje** se visualiza. Hacer clic**OK** para

<u>Step 3</u> eliminar una cuenta de usuario.

## 5.16.2 Configuración de la cuenta de grupo

## 5.16.2.1 Agregar un grupo

<u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> CUENTA> Grupo. La GRUPO se muestra la interfaz.



	<b>.⊈.</b> , ACCOUNT			🏵 🛋	ی چ	2.	LIVE	0-H
>	Group		Group Name		Modify	Delete	Remarks	
						□ ÷	administrator g	
	Password Reset				1		user group	
		A	ld					
_								

#### <u>Step 2</u> Hacer clic Agregar.

La **Agregar** se muestra la interfaz.

Add			
Group Name Remarks Permission System Search	Live		
☐ All ☐ ACCOUNT ☐ STORAGE ☐ SECURITY	<ul> <li>□ SYSTEM</li> <li>□ EVENT</li> <li>□ BACKUP</li> </ul>	<ul> <li>□ SYSTEM INFO</li> <li>□ NETWORK</li> <li>□ MAINTENANCE</li> </ul>	☐ MANUAL CONTROL ☐ CAMERA
			OK Back

Ctop 2	Configuration at the second	In a manufus atura al a a aus any una any una -
SLEDS	Configure los alustes bara	los parametros de agregar un grupo.

Parámetro	Descripción		
Nombre del grupo	Ingrese un nombre para el grupo.		
	Opcional.		
Observaciones	Ingrese una descripción de la cuenta.		
Dormico	En el <b>Permiso</b> área, seleccione las casillas de verificación en el <b>Sistema</b> pestaña,		
renniso	Reproducción pestaña, y Monitor pestaña.		

<u>Step 4</u> Hacer clic **OK** para completar la configuración.



# 5.16.2.2 Modificar un grupo

<u>Step 1</u>	Seleccione MainMenu> CUENTA> Grupo.
	La <b>Grupo</b> se muestra la interfaz.

	🔔 ACCOUNT			۲	in 📥 🛋 🛋	2.0	LIVE	0-8
	User							
		2	Group Name		Modify	Delete	Remarks	
``	Group		admin		1		administrator group	
	ONVIF User		user		1	ā	user group	
	Password Reset							
		Ad	id					

Step 2 Hacerclic para la cuenta de grupo que desea modificar.

<u>Step 3</u> La **Modificar** se muestra la interfaz.



odify				
	user			
	user			
	user grou	ip 🚺		
System	Search	Live		
AII Accoun Storagi Securit		SYSTEM Event Backup	SYSTEM INFO	MANUAL CONTROL
				OK Back

<u>Step 4</u> Cambie la configuración del nombre del grupo, la nota y la autoridad.

<u>Step 5</u> Hacer clic**OK** para completar la configuración.

## 5.16.2.3 Eliminar un grupo

## <u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> CUENTA> Grupo.

La **Grupo** se muestra la interfaz.

	💄 account	~		6	🚔 🌼	모 💄		LIVE	G.8
	User	2	Crown Mama		Medify		Delete	Domostva	
>	Group	2	admin		Modify		Delete	administrator group	
	ONVIEUser	2	user		1		۵ ۵	user group	
	Password Reset								
		A	dd						
ep 2	Hacer clic pa	ra la cue	enta de usua	ario que	e desea elir	minar.			

AMensaje se visualiza.



<u>Step 3</u> Hacer clic **OK** para eliminar un grupo.

## 5.16.3 Configuración de usuarios de ONVIF

El dispositivo fabricado por otra empresa puede conectarse al Dispositivo a través del protocolo ONVIF mediante una cuenta ONVIF autorizada.

		ľ
		L
-	-	5

La cuenta de administrador se crea para los usuarios de ONVIF inmediatamente después de que se haya inicializado el dispositivo

### <u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> CUENTA> Usuario ONVIF.

La Usuario ONVIF se muestra la interfaz.

💄 account		<b>•</b>	B 🚔 🍫	🛡 🚣		LIVE	0.H
User							
Group	1	Username	Group Name	Modify	Delete		
ONVIF User		admin	admin		ā		
Password Reset	Add						



La Agregar se muestra la interfaz. Ver 0.

Add			
Username			
Password			
Confirm Password			
Group	admin		
		ОК	Back

Step 3 Ingrese el nombre de usuario, la contraseña y seleccione el grupo al que desea que pertenezca esta cuenta. Hacer clic

<u>Step 4</u> **OK** para guardar la configuración.



 $\square$ Hacer clic para modificar la cuenta; Hacer clic

para eliminar la cuenta.

# 5.17 Gestión de audio

La función de gestión de audio gestiona archivos de audio y configura el horario de reproducción. Cuando hay un evento de alarma, se puede activar el archivo de audio.

## 5.17.1 Configuración de archivos de audio

Puede agregar archivos de audio, escuchar archivos de audio, renombrar y eliminar archivos de audio y configurar el volumen de audio.

## Step 1 Seleccione MainMenu> AUDIO> FileManagement.



La Gestión de archivos se muestra la interfaz.

Step 2 Hacer clic Agregar.

La Agregar se muestra la interfaz.



Ad	d					
	Device Name	sdb1(USB USB)		Refresh Fo	ormat	
		7.51 GB				
		0.00 KB				
	Name		Size	Туре	Delete	
	cx				÷.	
	FOUND.000				<b></b>	
					ā	
	Salari Pilini				亩	
					亩	
					亩	
					÷.	
					ā	
	cx6				<u>ة</u>	
	New Folder				OK Bac	k



3 Seleccione los archivos de audio que desea importar. Hacer clic**OK** para comenzar a importar

Step 4

archivos de audio desde el dispositivo de almacenamiento USB.

Si la importación se realiza correctamente, los archivos de audio se mostrarán en la Gestión de archivos interfaz.

1	File Name	Size	Play	Rename	Delete
1					

Los archivos de audio importados se guardan automáticamente en el disco duro, por lo que no es necesario que se conecte al

dispositivo de almacenamiento USB para obtener el archivo la próxima vez.



Para disminuir o aumentar el volumen de reproducción, mueva el control deslizante hacia la izquierda o hacia la derecha.

### 5.17.2 Configuración del horario de reproducción para archivos de audio

Puede configurar los ajustes para reproducir los archivos de audio durante el período de tiempo definido.

<u>Step 1</u> Seleccione Menú principal> AUDIO> Reproducción de audio.

La Reproducción de audio se muestra la interfaz.



Period			Interval		Output	
00:00	- 24 :00	None	60	0	Mic	
00:00	- 24 :00	None	60	0	Mic	
00:00	- 24 :00	None	60	0	Mic	
00:00	- 24 :00	None	60	0	Mic	
00:00	- 24 :00	None	60	0	Mic	
00:00	- 24 :00	None	60	0	Mic	

<u>Step 2</u> Configure los ajustes de los parámetros de programación.



Parámetro	Descripción
	En el <b>Período</b> cuadro, ingrese la hora. Seleccione la casilla de verificación para habilitar la
Período	configuración.
	Puede configurar hasta seis períodos. En elNombre del archivo lista, seleccione el
Nombre del archivo	archivo de audio que desea reproducir durante este período configurado.
Intervalo	En el <b>Intervalo</b> , ingrese el tiempo en minutos para la frecuencia con la que desea
Intervato	repetir la reproducción.
Denetin	Configure cuántas veces desea repetir la reproducción en el período
Repetir	definido.
	Incluye dos opciones: MIC y audio. Es MIC por defecto. La función MIC
Puerto de salida	comparte el mismo puerto con la función talkback y esta última tiene la
	prioridad.
$\square$	

- El tiempo de finalización de la reproducción de audio se decide según el tamaño del archivo de audio y el intervalo configurado. Prioridad
- de reproducción: Evento de alarma> Talkback> Escucha de prueba> Archivo de audio.

<u>Step 3</u> Hacer clic Solicitar para completar la configuración.

# 5.18 Administración de almacenamiento

La función de gestión de almacenamiento gestiona los recursos almacenados, como los archivos de vídeo grabados y el espacio de almacenamiento. La función tiene como objetivo proporcionar una operación más fácil y mejorar la eficiencia del almacenamiento.

# 5.18.1 Configurar los ajustes básicos

<u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> ALMACENAMIENTO> Básico.

La **Básico** se muestra la interfaz.



	-		<i>(</i> )	<u> </u>				1	-		
	STORAGE		(6)	<b>*</b> *•	U	-0		L.		<b>2</b> G	
*		Disk Full		Overwrite							
		Creata Vidao Bilas		Time Longth			60				
	Disk Manager			Time Length							
		Delete Expired Piles		Never							
								Appl	y	Bacl	

Parámetro	Descripción			
	Configure los ajustes para la situación en que todos los discos de lectura / escritura están llenos.			
Diago llana	• Seleccione Detener para detener la grabación			
Discolieno	• Seleccione Sobrescribir para sobrescribir los archivos de video grabados			
	siempre desde la primera vez.			
Crear archivos de video	Configure la duración del tiempo y la duración del archivo para cada video grabado.			
	Configure si desea eliminar los archivos antiguos y, en caso afirmativo, configure los			
Eliminar archivos caducados	días.			

<u>Step 3</u> Hacer clic Solicitar para completar la configuración.

# 5.18.2 Configuración del programa de grabación e instantáneas

El sistema comienza a grabar y tomar instantáneas de acuerdo con la programación configurada. Para obtener más información, consulte "5.1.4.9 Configuración del programa de almacenamiento de video grabado" y "5.1.4.10 Configuración del programa de almacenamiento de instantáneas".

## 5.18.3 Configuración de DiskManager

Puede ver la información de HDD, formatear HDD y configurar el tipo de HDD a través de HDDmanager.

<u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> ALMACENAMIENTO> DiskManager.

#### La **DiskManager** se muestra la interfaz.

En la tabla, puede ver la información del disco duro actual, como el nombre del dispositivo, el tipo de disco duro, el estado, el espacio total y el espacio libre y el número de serie del puerto del disco duro.



	and storage		<b>•</b> 🛞	🚔 🏟 (	J 🕹	LIVE	1 G. II
				DI LI DI LI			
		1* D All	evice Name	Physical Position	Properties	Health Status	Pree St 0.00
>	Disk Manager				Read/Write 🝷		
	Record Mode						
		Format				Apply	Back

<u>Step 2</u> Configurar los ajustes del HDDmanager.

- Ajuste del tipo de HDD: En el Propiedades lista, seleccione Lectura / escritura, solo lectura, y luego haga clic en Solicitar para guardar la configuración.
- Formato de disco duro: seleccione el disco duro que desea formatear, haga clic en Formato, y habilitar Claro
   Base de datos HDD en el mensaje emergente, haga clic en OK e ingrese la contraseña del usuario administrador en el cuadro de diálogo solicitado, haga clic en OK y luego siga las instrucciones en pantalla para completar el formateo.
- Formatear el disco duro borrará todos los datos del disco, proceda con precaución.

Note
Data will be cleared. Are you sure to continue formatting?
Clear HDD database
OK Cancel

## 5.18.4 Configuración de registro

El tipo de registro incluye registro automático y manual. Puede configurar el tipo de registro de la transmisión principal y secundaria. Consulte "5.7 Configurar los ajustes de grabación".



## 5.18.5 Configuración de ajustes avanzados

Cree un grupo de HDD y guarde la transmisión principal, secundaria y la instantánea de los canales designados en el grupo de HDD.



- Si la interfaz muestra que "El modo de HDD actual es un grupo de cuotas", haga clic en "Cambiar al modo de grupo de HDD" y, a continuación, configure el grupo de HDD.
- Puede habilitar el modo de grupo de HDD o el grupo de cuota. El sistema le solicita que reinicie el dispositivo cada vez que cambie de modo.

<u>Step 1</u> Seleccione Menú principal> ALMACENAMIENTO> Grupo de discos> Grupo de discos.

La Grupo de discos se muestra la interfaz.

	STORAGE		🖿 🍪 🦲	ی 🕫	20	LIVE	1	÷- 8
		Disk Group						
			Device Name			Disk Group		
>	Disk Group				1			
						Apply	Ba	ck

Step 2Seleccione un grupo para cada HDD y luego haga clic en Solicitar para completar la configuración. Después de configurar elStep 3grupo de HDD, haga clic en Transmisión principal, transmisión secundaria y Instantánea pestañas

respectivamente, para configurar el guardado de la transmisión principal, la transmisión secundaria y la información de instantáneas de diferentes canales en diferentes grupos de HDD.







_			650	100		
	STORAGE		🖿 🍪 🥻	🛋 🍫 🛡 .	<b>2</b> 0	LIVE 💄 🕀 - 間
				Sub Stream	Snapshot	
		Disk group mod	a coloctad			
	Percent Mode	Apply to All		<ul> <li>Copy to All</li> </ul>		
2	Disk Group					
						Apply Back

 $\underline{Step 4} \quad \text{Hacer clic } \textbf{Solicitar} \text{ para completar la configuración}.$ 

### 5.18.6 Configuración de la cuota de disco

Al configurar la cuota, asigne capacidad de almacenamiento fija a cada canal y distribuya el espacio de almacenamiento de cada canal de manera razonable.



- Si la interfaz muestra que "El modo de HDD actual es un grupo de HDD", haga clic en "Cambiar a modo de cuota" y luego configure la cuota.
  - Puede habilitar el modo de grupo de HDD o el grupo de cuota. El sistema le solicita que reinicie el dispositivo cada vez que cambie de modo.
- <u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> ALMACENAMIENTO> Cuota de disco.

La **Cuota de disco** se muestra la interfaz.



			(244)					
	STORAGE		<b>•</b> 🛞	🚔 🌣	🛡 🚣		LIVE 🚨 🕂 -	
				Are you	COLUMN INCOLUMN			
		Disk group ii	iode selected.	/ue you	sure you want			
		Channel						
	Record Mode	Diek	Diek Ouota	Fron Space	Frieb	Disk Quota	Bree Space	
		atmitt			a tanta			
		SATAI			SATA2			
>								
	FTP							
							Apply Control	

- <u>Step 2</u> Seleccione los canales que desea configurar y seleccione la cuota de la lista desplegable del HDD correspondiente.
- <u>Step 3</u> Hacer clic **Solicitar** para completar la configuración.



Hacer clic **Estadísticas de cuotas** para ver la cuota de cada canal en HDD. Ver 0.

Quota Statistics						
	1	Channel	Disk Queta			
	T	Channet	DISKQUOTA			
		Other	2.72 TB			

# 5.18.7 Configuración de HDD Detecting Settings



No todos los modelos admiten esta función.

La función de detección de HDD detecta el estado actual del HDD para hacerle saber el rendimiento del HDD y reemplazar el HDD defectuoso.

#### 5.18.7.1 Comprobación del disco duro

alhua

Puede detectar HDD por detección de área clave y detección global.

- Detección de área clave: detecta los archivos guardados en el disco duro. La pista defectuosa detectada se puede reparar formateando. Si no hay archivos en el disco duro, el sistema no puede detectar la pista defectuosa.
- Detección global: detecta todo el HDD a través de Windows, lo que lleva tiempo y puede afectar al HDD que está grabando el video.

#### <u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> ALMACENAMIENTO> Comprobación de disco> Comprobación manual.

La Comprobación manual se muestra la interfaz.

STORAGE		<b>•</b> 🔮	) 📥 🏟	🛡 🚣o		LIVE 💄 🕀 - 🔡	
	Manual Ch	ieck Check Re					
		Key Area Detect		Select Disk(s)	▼ Star	t Check	
				ок	Bad	Blocked	
				Total Che	o ocked 0		
				Total Spa			
Disk Check							
Dag Retimato							
RecEstimate							
				Check Tit			

- <u>Step 2</u> En el **Tipo** lista, seleccione **Detección de área clave** o **Cheque global;** y en el **Disco** lista, seleccione el disco duro que desea detectar.
- <u>Step 3</u> Hacer clic Iniciar comprobación.

El sistema comienza a detectar el disco duro. Una vez completada la detección, consulte 0.

```
Ш
```

Durante la detección, haga clic en **Pausa** para pausar la detección, haga clic en **Continuar** para reiniciar la detección y haga clic en **Detener Detectar** para dejar de detectar.



	and STORAGE		<b>-</b> (6)	🚔 🏟	🛡 🚣		LIVE 🕹 🕒 - 🖽
		Manual Ch	eck Check Repor				
		Type	Key Area Detect		Host-1		Start Check
					ок	Bad	Blocked
					Total Ch	4 MB Jecked 1	
					Total Sp		794.52 GB
,	Disk Check				Error		
59.	Das Ratimata				Chocking	g Disk 1	
	Rec Estimate				Speed		
					Progress		
					Check T		
					Remainin		

## 5.18.7.2 Ver resultados de detección

Una vez completada la detección, puede ver los informes de detección para descubrir el problema y reemplazar el disco duro defectuoso para evitar la pérdida de datos.

#### <u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> ALMACENAMIENTO> Comprobación de disco> Informe de comprobación.

La Ver informe se muestra	a la interfaz.
---------------------------	----------------

Manual C	Check Che	ck Report			
	Disk No.	Check Type	Start Time	Total Space	Er
	Host-1	Quick Check	2020-01-05 19:37:32	2794.52 GB	

Step 2 Hacer clic

La Detalles se muestra la interfaz. Puede ver los resultados de detección y los informes SMART.



Details       Results       S.M.A.R.T       Type       Quick Check       Type   Export search results.	
Results     S.M.A.R.T       Type     Quick Check       Export search results.	
Type Quick Check	
OK Bad Blocked	
= 1244 MB	
Total Space 2794.52 GB	
Error 0	
Disk No. 1	
Rad Soctor List	
No. Sector No	
Details	
Results S.M.A.R.T	
Name sda	
SN PN1231P8G0W191	
Health Status OK	
Description:	
ID Attribute Threshold Value Worst Current Value H $\epsilon$	
1 Read Error Rate 16 95 95 458757	
2 Through Put Perfromance 54 135 135 85	
3 Spin Up Time 24 253 253 197	
4 Start/Stan Count - 0 00 00 - 0022	
4         Start/Stop Count         0         98         98         9933           5         Reallocated Sector Count         -5         100         100         -58	
4         Start/Stop Count         0         98         98         9933           5         Reallocated Sector Count         5         100         100         58	
4     Start/Stop Count     0     98     98     9933       5     Reallocated Sector Count     5     100     100     58	

## 5.18.8 Configuración de la estimación de registros

La función de estimación de grabación puede calcular cuánto tiempo puede grabar vídeo de acuerdo con la capacidad del disco duro y calcular la capacidad del disco duro requerida según el período de grabación.

<u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> ALMACENAMIENTO> Rec Estimate.

La **Estimación Rec** se muestra la interfaz.



Schedule         I         4096         24         2560x1440(2560x1440)           Disk Manager         I         I         4096         24         2560x1440(2560x1440)           Record Mode         I         I         4096         24         2560x1440(2560x1440)           Disk Group         I         I         4096         24         2560x1440(2560x1440)           Disk Group         I         I         4096         24         2560x1440(2560x1440)           Disk Quota         I         I         4096         24         2560x1440(2560x1440)           Disk Check         I         I         4096         24         2560x1440(2560x1440)           Disk Check         I         I         4096         24         2560x1440(2560x1440)           I         I         I         I         4096         24         2560x1440(2560x1440)           I         I         I         I         1096         I         2560x1440(2560x1440)           I         I         I         I         I         I         I         I           I         I         I         I         I         I         I         I           I         I	
Disk Manager         ✓         2         4096         24         2560x1440(2560x1440)           Record Mode         ✓         3         ✓         4096         24         2560x1440(2560x1440)           Disk Group         ✓         4         ✓         4096         24         2560x1440(2560x1440)           Disk Group         ✓         5         ✓         4096         24         2560x1440(2560x1440)           Disk Quota         ✓         6         ✓         4096         24         2560x1440(2560x1440)           ✓         6         ✓         4096         24         2560x1440(2560x1440)           ✓         6         ✓         4096         24         2560x1440(2560x1440)           ✓         7         ✓         4096         24         2560x1440(2560x1440)           ✓         8         ✓         4096         24         2560x1440(2560x1440)           ✓         8         ✓         4096         24         1920x1080(1080P)	
Record Mode         3         4096         24         2560x1440(2560x1440)           Disk Group         4         4096         24         2560x1440(2560x1440)           Disk Group         5         4096         24         2560x1440(2560x1440)           Disk Quota         6         4096         24         2560x1440(2560x1440)           Disk Check         7         4096         24         2560x1440(2560x1440)           No. Entimate         8         4096         24         1920x1080(1080P)	
Record Node       ✓       4       ✓       4096       24       2560x1440(2560x1440)         Disk Group       ✓       5       ✓       4096       24       2560x1440(2560x1440)         Disk Quota       ✓       6       ✓       4096       24       2560x1440(2560x1440)         Disk Check       ✓       7       ✓       4096       24       2560x1440(2560x1440)         Disk Check       ✓       8       ✓       4096       24       1920x1080(1080P)	
Disk Group         ✓         5         4096         24         2560x1440(2560x1440)           Disk Quota         ✓         6         4096         24         2560x1440(2560x1440)           Disk Check         ✓         7         4096         24         2560x1440(2560x1440)           Disk Check         ✓         7         4096         24         2560x1440(2560x1440)           Disk Check         ✓         8         4096         24         1920x1080(1080P)	
Disk Quota         ✓         6         ✓         4096         24         2560x1440(2560x1440)           Disk Check         ✓         7         ✓         4096         24         2560x1440(2560x1440)           Disk Check         ✓         7         ✓         4096         24         2560x1440(2560x1440)           Disk Check         ✓         8         ✓         4096         24         1920x1080(1080P)	
V         7         4096         24         2560x1440(2560x1440)           Disk Check         ×         4096         24         1920x1080(1080P)           Page Finitume         ×         4096         24         1920x1080(1080P)	
Disk Check         ×         8         ×         4096         24         1920x1080(1080P)           > Dec Estimate	
> Dec Fetimate	
By Snace By Time	
Distance of the	
Total Space 0 TB = 0 GB Select	
Total Space 0 TB = 0 GB Select	
Total Space 0 TB = 0 GB Select	

La Modificar Se muestra el cuadro de diálogo.

Puede configurar la resolución, la velocidad de fotogramas, la velocidad de bits y el tiempo de grabación para el canal seleccionado.

<u>Step 3</u> Hacer clic**ok** para guardar la configuración.

Luego, el sistema calculará el período de tiempo que se puede utilizar para el almacenamiento de acuerdo con la configuración de los canales y la capacidad del disco duro.

$\square$	
-----------	--

Hacer clic **Copiar a** para copiar la configuración a otros canales.

### Calcular el tiempo de grabación

<u>Sobre el Estimación Rec</u> interfaz, haga clic en el Por espacio pestaña.

#### La Por espacio se muestra la interfaz.

Total Space       0       TB =       0       GB       Select         Time       0       Days         Note: The record estimate data is for reference only. Please be cautious when evaluating record period.	By Space	By Time			
Time Days Note: The record estimate data is for reference only. Please be cautious when evaluating record period.			TB = 0	GB Select	
Note: The record estimate data is for reference only. Please be cautious when evaluating record period.			Days		
	Note: The recor				

#### <u>Step 2</u> Hacer clic Seleccione.

La Seleccionar disco (s) se muestra la interfaz.

<u>Step 3</u> Seleccione la casilla de verificación del HDD que desea calcular. En elA

tiempo pestaña, en la Hora cuadro, se muestra el tiempo de grabación.



By Space	By Time		
Time		Days	
		TB = 0	GB
Note: The reco	rd estimate data is for reference	e only. Please be cautic	ous when evaluating record period.

#### Cálculo de la capacidad de disco duro para almacenamiento

<u>Sobre el Estimación Rec</u> interfaz, haga clic en el A tiempo pestaña.

#### La **A tiempo** se muestra la interfaz.

By Space	By Time		
Time		Days	
Total Space		TB = 0	GB
Note: The reco		e only. Please be cautio	ous when evaluating record period.

#### <u>Step 2</u> En el Hora, ingrese el período de tiempo que desea grabar. En el Espacio total

cuadro, se muestra la capacidad de disco duro requerida.

By Space	By Time		
Time		Days	
		TB = 707	GB
Note: The reco		e only. Please be cauti	ous when evaluating record period.

### 5.18.9 Configuración de los ajustes de almacenamiento FTP

Puede almacenar y ver los videos grabados y las instantáneas en el servidor FTP.

### Preparación para la configuración

Compre o descargue un servidor FTP e instálelo en su PC.

## $\square$

Para el usuario FTP creado, debe establecer el permiso de escritura; de lo contrario, la carga de videos grabados e instantáneas podría fallar.

Pasos de configuración

<u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> ALMACENAMIENTO> FTP. La FTP se muestra la interfaz.



E STORAGE	<b>-</b>	B 🚔 🎝 🛡	<b>L</b> o	C	LIVE 🙏 🕀 - 🖽
Basic		O FTP			
Schedule					
Disk Manager					
Record Mode					
Disk Group					
Disk Quota					
Disk Check					
Rec Estimate					
N ETD					
• FIF		Sun			
		00:00 - 24:00			
		00:00 - 24:00			
	Picture Upload Interval				
		Setting			
	Default			Арр	ly Back

<u>Step 2</u>	Configure los aju	stes de los parámetros de configuración de FTP.

Parámetro	Descripción				
Permitir	Habilite la función de carga FTP.				
Tipe de ETD	• FTP: transmisión de texto sin formato.				
	SFTP: dirección IP de transmisión cifrada				
Dirección del servidor	(recomendada) del servidor FTP.				
Duarte	• FTP: el valor predeterminado es 21.				
Puerto	• SFTP: el valor predeterminado es 22.				
Anónimo	Introduzca el nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión en el servidor FTP.				
Nombre de usuario	Habilite la función de anonimato y luego podrá iniciar sesión de forma anónima				
Contraseña	sin ingresar el nombre de usuario y la contraseña.				
	Cree una carpeta en el servidor FTP.				
	• Si no ingresa el nombre del directorio remoto, el sistema crea				
	automáticamente las carpetas de acuerdo con la IP y la hora. Si				
Ruta de almacenamiento	• ingresa el nombre del directorio remoto, el sistema crea la carpeta				
	con el nombre ingresado en el directorio raíz de FTP primero, y				
	luego crea automáticamente las carpetas de acuerdo con la IP y la				
	hora.				
	Ingrese la duración del video grabado cargado.				
	• Si la longitud ingresada es menor que la duración del video grabado,				
	solo se puede cargar una sección del video grabado.				
Tamaño del archivo	• Si la longitud ingresada es mayor que la duración del video grabado, se				
	puede cargar todo el video grabado.				
	• Si la longitud ingresada es 0, se cargará todo el video grabado.				



Parámetro	Descripción		
Intervalo de carga de imágenes (seg.)	<ul> <li>Si este intervalo es más largo que el intervalo de la instantánea, el sistema toma la instantánea reciente para cargarla. Por ejemplo, el intervalo es de 5 segundos y el intervalo de instantánea es de 2 segundos por instantánea, el sistema carga la instantánea reciente cada 5 segundos.</li> <li>Si este intervalo es más corto que el intervalo de instantáneas, el sistema carga la instantánea según el intervalo de instantáneas. Por ejemplo, el intervalo es de 5 segundos y el intervalo de instantánea según el intervalo de instantáneas. Por ejemplo, el intervalo es de 5 segundos y el intervalo de instantánea es de 10 segundos</li> </ul>		
	<ul> <li>por instantánea, el sistema carga la instantánea cada 10 segundos. Para</li> <li>configurar el intervalo de instantáneas, seleccioneMenú principal&gt;</li> <li>CÁMARA&gt; Codificar&gt; Instantánea.</li> </ul>		
Canal	Seleccione el canal al que desea aplicar la configuración de FTP.		
Día	Seleccione el día de la semana y establezca el período de tiempo en el que desea		
Período 1, período 2	cargar los archivos grabados. Puede establecer dos períodos para cada día de la		
Tipo de registro	semana. Seleccione el tipo de registro (Alarma, Intel, MD y General) que desea cargar. El tipo de registro seleccionado se cargará durante el período de tiempo configurado.		

Step 3 Hacer clic Prueba.

El sistema muestra un mensaje para indicar éxito o fracaso. Si falla, verifique la conexión de red o las configuraciones.

<u>Step 4</u> Hacer clic Solicitar para completar la configuración.

# 5.19 Centro de Seguridad

Puede configurar opciones de seguridad para fortalecer la seguridad del dispositivo y usar el dispositivo de una manera mucho más segura.

## 5.19.1 Estado de seguridad

El escaneo de seguridad ayuda a obtener una imagen completa del estado de seguridad del dispositivo. Puede escanear el estado del módulo de seguridad, servicio y usuario para obtener información detallada sobre el estado de seguridad del dispositivo.

## Detectar usuario y servicio



El icono verde representa un estado correcto del elemento escaneado y el icono naranja representa un estado de riesgo.

Autenticación de inicio de sesión: cuando existe un riesgo en la autenticación de inicio de sesión, el icono estará en naranja para advertir del riesgo. Puede hacer clic**Detalles** para ver la descripción detallada del riesgo.

Seguridad de la configuración: cuando existe un riesgo en la configuración del dispositivo, el icono estará en naranja para advertir

del riesgo. Puede hacer clic**Detalles** para ver la descripción detallada del riesgo.





Módulos de seguridad de escaneo

Esta área muestra el estado de ejecución de los módulos de seguridad. Para obtener detalles sobre los módulos de seguridad, mueva

el puntero del mouse sobre el ícono para ver las instrucciones en pantalla.

Escaneo del estado de seguridad

Puede hacer clic Volver a escanear para escanear el estado de seguridad.

## 5.19.2 Servicio del sistema

Puede configurar la información básica del DVR, como servicios básicos, 802.1xy HTTPS.

### 5.19.2.1 Servicios básicos

#### <u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> SEGURIDAD> SystemService> Servicios básicos.

La Servicios basicos se muestra la interfaz.



	SECURITY		• 🛞 🛔	🎝 🗸	<b>L</b> o	LIVE	1 G. II	
		Basic Services						
>			tions					
	CA Certificate							
		NTP Server						
		SSH						
			very					
		Private Protocol Aut	h Security	Mode (Recommende	d) 💌			
			Juni Decurry	mode diccontinenter	w			
						Apply	Cancel	



Seleccione Servicios basicos y configurar los parámetros.

Puede haber riesgo de seguridad cuando Notificaciones push móviles, CGI, ONVIF, SSH y NTP

Parámetro	Descripción
Notificaciones push móviles	Después de habilitar esta función, la alarma activada por el NVR se puede enviar a un teléfono móvil. Esta función está habilitada por defecto.
	función cuando no esté en uso.
CGI	Si esta función está habilitada, los dispositivos remotos se pueden agregar a través del protocolo CGI. Esta función está habilitada por defecto. D Puede haber riesgo de seguridad si este servicio está habilitado. Desactive esta función cuando no esté en uso.
ONVIF	Si esta función está habilitada, los dispositivos remotos se pueden agregar a través del protocolo ONVIF. Esta función está habilitada por defecto. D Puede haber riesgo de seguridad si este servicio está habilitado. Desactive esta función cuando no esté en uso.

Servidor está habilitado.

 $\square$ 



Parámetro	Descripción					
Servidor NTP	Después de habilitar esta función, se puede utilizar un servidor NTP para sincronizar el dispositivo. Esta función está habilitada por defecto.					
SSH	Después de habilitar esta función, puede utilizar el servicio SSH. Esta función está deshabilitada por defecto. Puede haber riesgo de seguridad si este servicio está habilitado. Desactive esta función cuando no esté en uso.					
Habilitar el descubrimiento de dispositivos	Después de habilitar esta función, el dispositivo puede ser buscado por otros dispositivos.					
Privado Protocolo modo de autenticación	<ul> <li>Seguridad Modo (Recomendado): USOS Digerir acceso autenticación al conectarse al DVR.</li> <li>Modo compatible: seleccione este modo cuando el cliente no admita la autenticación de acceso implícita.</li> </ul>					
aso3 Hacer clic <b>Solicitar</b> para completar la configuración.						

## 5.19.2.2 802.1x

El dispositivo debe pasar la certificación 802.1x para ingresar a la LAN.

Paso1 Seleccione MainMenu> SEGURIDAD> SystemService> 802.1x.

La **802.1x** se muestra la interfaz.

SECURITY		M 🚯 🚔	ې 🗢	20	LIVE 💄 🔁 - 間
Security Status	Basic Services	802.1x			
> System Service		NIC 1			
Attack Defense					
CA Certificate					
A/V Encryption		PEAP			
Security Warning					
					Apply Back



Paso2 Seleccione la tarjeta Ethernet que desea certificar.

Paso3 Seleccione**Permitir** y configurar los parámetros.

Parámetro	Descripción
Nombre de NIC	Seleccione una NIC.
	PEAP: protocolo EAP protegido.
Autenticación	TLS: Seguridad de la capa de transporte. Proporcione privacidad e integridad de
	datos entre dos programas de aplicaciones de comunicaciones.
Certificado CA	Habilítelo y haga clic en <b>Navegar</b> para importar el certificado de CA desde una unidad
	flash. Para obtener detalles sobre cómo importar y crear un certificado, consulte 5.19.4.
Nombre de usuario	El nombre de usuario estará autorizado en el servidor.
Contraseña	Contraseña del nombre de usuario correspondiente.

Paso4

Hacer clic Solicitar para completar la configuración.

## 5.19.2.3 HTTPS

Le recomendamos que habilite la función HTTPS para mejorar la seguridad del sistema.

Paso1 Seleccione MainMenu> SEGURIDAD> SystemService> HTTPS.

#### La HTTPS se muestra la interfaz.

	SECURITY		<b>-</b> 🛞 🛲	🎝 🗢	<b>L</b> o	LIVE	4 G. H
	Security Status	Basic Services	802.1x	HTTPS			
>	System Service	Enable					
	Attack Defense	To enhance s HTTPS.	system security, the	Web,ONVIF,RTSP,	CGI service can be acce	essed to device vi	
	A/V Encryption	Select a devi	ce certificate			Certificate Mana	gement
	Security Warning	No. Co	ertificate Serial Num	iber Valid I	Period 01-03 16:15:34		
						Apply	Back

Paso2 Seleccione **Permitir** para habilitar la función HTTPS.



 Paso3
 Hacer clic Gestión de certificados para crear o importar un certificado HTTPS desde una unidad USB. Para detalles sobre la importación o creación de un certificado de CA, consulte 5.19.4.

 Paso4
 Seleccione un certificado HTTPS.

Paso5 Hacer clic **Solicitar** para completar la configuración.

# 5.19.3 Defensa de ataque

### 5.19.3.1 Cortafuegos

Paso1 Seleccione Menú principal> SEGURIDAD> Defensa contra ataques> Cortafuegos.



Paso2 Seleccione Permitir para habilitar el firewall.

Paso3 Configure los parámetros.

Tabla 5-2 Parámetros del cortafuegos

Parámetro	Descripción			
	El modo se puede configurar cuando Tipo es Acceso a la red.			
	Si la lista de permitidos está habilitada, puede visitar el puerto del dispositivo correctamente con			
Modo	hosts IP / MAC en la lista de permitidos.			
	Si la lista de bloqueo está habilitada, no puede visitar el puerto del dispositivo con hosts IP / MAC en la lista de bloqueo.			
Agregar	Cuando Tipo es Acceso a la red, puede configurar la dirección IP, el segmento IP y la dirección MAC.			
Тіро	Puede seleccionar la dirección IP, el segmento IP y la dirección MAC.			
Dirección IP	Ingrese la dirección IP, el puerto de inicio y el puerto final que está permitido o prohibido.			
Puerto de inicio				
Puerto final	Cuando Tipo es Dirección IP, se pueden configurar. El puerto de inicio y el puerto final solo se pueden configurar en Tipo de acceso a la red.			
	Ingrese la dirección de inicio y la dirección final del segmento IP.			
Comienzo Dirección / Fin Habla a				
	Cuando Tipo es Segmento IP, se pueden configurar.			
	Ingrese la dirección MAC permitida o prohibida			
Dirección MAC				
	Cuando Tipo es Dirección MAC, se puede configurar.			



Hacer clic Solicitar para completar la configuración.

## 5.19.3.2 Bloqueo de cuenta

Paso1 Seleccione Menú principal> SEGURIDAD> Defensa contra ataques> Bloqueo de cuenta.

La Bloqueo de cuenta se muestra la interfaz.





Paso2 Establecer parámetros.

Parámetro	Descripción		
Intento (s)	Establezca el número máximo de entradas de contraseña incorrectas permitidas. La cuenta se bloqueará después de que sus entradas superen el número máximo. Rango de valores: 5–30. <sup>Valor predeterminado: 5.</sup>		
Tiempo de bloqueo	Establezca cuánto tiempo estará bloqueada la cuenta. Intervalo de valores: 5 a 120 minutos. Valor predeterminado: 5 minutos.		

<u>Paso</u>3

Hacer clic Solicitar para completar la configuración.

## 5.19.3.3 Ataque Anti-Dos

Puedes habilitar Defensa contra ataques de inundación SYN y Defensa contra ataques de inundaciones de ICMP para defender el

dispositivo contra el ataque Dos.


						· · · · · ·		
	SECURITY			🍫 🔍	<b>~</b> o	LIVE	± 0-8	
			Account Lockout		Sync Time-Whitelist			
			tack Defense :					
>	Attack Defense							
		on the device, which will make the device crash. When hit by an SYN flood attack, the device will defend itself by discarding the first message						
			by discurrang the wat notsinger					
		ICMP Flood A	ttack Defense :					
			ight send out an abnorm ources and thus make th y using the ICMP messa		f ICMP packets to the dev en hit by an ICMP flood at	ice, which will use tack, the device w	up all Ul	
						Apply	Back	

5.19.3.4 Sincronizar lista de tiempo permitido

$\sim$	

La sincronización solo se permite con los hosts de la lista de confianza.

Paso1 Seleccione MainMenu> SEGURIDAD> Defensa de ataque> Sincronizar lista de tiempo permitido.

Paso2 Seleccione Permitir para permitir Sincronizar lista de tiempo permitido función.

<u>Paso</u>3 Configure los parámetros.

Parámetro	Descripción
Agregar	Puede agregar hosts de confianza para la sincronización horaria.
Тіро	Seleccione la dirección IP o el segmento de IP para agregar los hosts.
Dirección IP	Ingrese la dirección IP de un host confiable. Cuando Tipo es Dirección IP, se puede configurar
Dirección de inicio	Ingrese la dirección IP de inicio de los hosts confiables. Cuando Tipo es Segmento IP, se puede configurar Ingrese
Dirección final	la dirección IP final de los hosts confiables. Cuando Tipo es Segmento IP, se puede configurar

Paso4 Hacer clic **Solicitar** para completar la configuración.



# 5.19.4 Certificado CA

Puede crear o importar un certificado de dispositivo e instalar un certificado CA de confianza.

#### 5.19.4.1 Certificado del dispositivo

### Crear certificado

- 1. Seleccione MainMenu> SEGURIDAD> Certificado CA> Certificado de dispositivo.
  - La Certificado de dispositivo se muestra la interfaz.

	Hacer clic Para desc	argar el certificado al almacenamiento local.	
•	Hacer clic para el	iminar el certificado. El certificado eliminado no se puede restaurar, con	tinúe con
	precaución.		
	Security Status System Service	Image: Constraint of the second se	0- 13
	Attack Defense CA Certificate	visiting device via HTTPS, the device certificate shall be verified.           Create Certificate         CA Application and Import         Import Third-party Certificate	
	Security Warning	No.       Certificate Serial Number       Valid Period       Used by       Detection         1       2050-01-03 16:15:34       General,HTTPs,RTSPO       1	efault
			•

### 2. Configure los parámetros.

Parámetro	Descripción
condado Este parámetro lo define el usuario. Este	
Expresar	parámetro lo define el usuario. Este parámetro
Nombre de la ciudad	lo define el usuario. Ingrese un período válido
Periodo válido	para el certificado.



Parámetro	Descripción
Organización	Este parámetro lo define el usuario. Este
Unidad de organización	parámetro lo define el usuario. Ingrese la
Nombre de dominio	dirección IP del certificado.

3. Haga clic en Crear.

# Aplicación e importación de CA

Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la aplicación de CA e importar.



Inserte una unidad flash USB antes de operar.

CA Application and Import				
Procedure:				
	ertificate Request' to generate a certificate			
Step 2: Submit the certifica	ate request file to a third-party CA			
institution to apply for a ce	rtificate.			
Step 3: Select 'Import a C	ertificate' and then import the CA certificate			
issued by the third-party in	nstitution.			
Type Create Certifica	te R Import Certificate			
Country				
Province				
City Name				
Valid Period				
Organization				
Organization Unit				
Domain Name	ally an income			
	Create Cancel			

# Importar certificado de terceros

Inserte la unidad flash USB con certificado de terceros antes de importar.

1. Seleccione Importar certificado de terceros.



Import Third-party Certi	ficate			
Path				Browse
Private Key				Browse
Private Key Password				
		Import	Ca	incel

2. Configure los parámetros.

Tabla 5-3 Importación de certificados de terceros

Parámetro	Descripción	
Camino	Hacer clic <b>Navegar</b> para encontrar la ruta del certificado de terceros en la unidad USB.	
Llave privada	Hacer clic <b>Navegar</b> para encontrar la clave privada del certificado de terceros en la unidad USB.	
Contraseña de clave privada	Ingrese la contraseña de la clave privada encriptada. Cuando la clave privada no está encriptada, no necesita este parámetro.	

3. Haga clic en Crear.

### 5.19.4.2 Certificado de CA confiable

Paso1 Seleccione MainMenu> SEGURIDAD> Certificado CA> Certificado CA confiable.

Paso2 Hacer clic Instale el certificado de confianza.

La Crear certificado se visualiza.



				* 🗖 •		1.00
	SECORITY			₩o 💙 ≚o		
	Security Status	Device	Certificate Trusted CA Cert			
	System Service		Install Trusted Certificate			
	Attack Defense	N	o. Certificate Serial Number	Valid Period	Used by	Download E
>	CA Certificate			2027-03-28 08:04:58		٤
	A/V Encryption					
	Security Warning					
			Create Certificate			
			Path	Browse		
				Canad		
				Cancer		

Paso3 Hacer clic **Navegar** para seleccionar el certificado que desea instalar.

Paso4 Hacer clicImportar.

# 5.19.5 Encriptación de audio / video

El dispositivo admite el cifrado de audio y video durante la transmisión de datos.

Paso1 Seleccione MainMenu> SEGURIDAD> Cifrado A / V> Transmisión de audio / video.

La Transmisión de audio / video se muestra la interfaz.



	SECURITY		3 🙈	نې 😎	20	LIVE	1 G. H
	Security Status	Audio/Video Tr					
	System Service	Private Protocol					
	Attack Defense	Enable 📕	Stream tran	smission is end	rypted by using priva	te protocol.	
	CA Certificate	Encryption Type	AES256-OF	B ~			
>	A/V Encryption	Update Period of S	12				
	Security Warning	RTSP over TLS Enable	RTSP stream	n is encrypted l	by using TLS tunnel b	efore transmiss	on.
		Select a device certific	ate			Certificate Mai	nagement
		No. Certificate Se	No. Certificate Serial Number Valid Period				
		V1		2050-01	-03 16:15:34		
						Apply	Back

<u>Paso</u>2 Configure los parámetros.

Área	Parámetro	Descripción		
	Permitir	Habilita el cifrado de tramas de transmisión mediante el uso de un protocolo privado. Puede haber una vulnerabilidad de seguridad si este servicio está deshabilitado.		
Privado Protocolo	Cifrado Tipo	Utilice la configuración predeterminada.		
	Periodo de actualización de clave secreta	Período de actualización de la clave secreta. Intervalo de valores: 0–720 horas. O significa que nunca actualice la clave secreta. Valor predeterminado: 12.		
RTSP encima	Permitir	Habilita el cifrado de flujo RTSP mediante TLS. Puede haber una filtración de datos si este servicio está deshabilitado. Le recomendamos que habilite esta función.		
TLS	Seleccione un dispositivo certificado	Seleccione un certificado de dispositivo para RTSP sobre TLS.		
	Certificado Gestión	Para obtener detalles sobre la administración de certificados, consulte 5.19.4.1.		

Hacer clic Solicitar para completar la configuración.



# 5.19.6 Advertencia de seguridad

### 5.19.6.1 Excepción de seguridad

Paso1 Seleccione MainMenu> SEGURIDAD> SecurityWarning> Security Exception.

La Excepcion de seguridad se muestra la interfaz.

SECURITY		🍪 🚔 🍫 🛡	<b>L</b> ₀	LIVE 🕹 🕒 - 🛅
Security Status	ecurity Exception Illes	al Login		
System Service		0		
Attack Defense				
CA Certificate				
A/V Encryption		Setting		
<ul> <li>Security Warning</li> </ul>	Show Message		Send Email	
		🗹 Log		
		None		
				Apply Back

<u>Paso</u>2 Seleccione **Permitir** y configurar los parámetros.

Parámetro	Descripción		
Puerto de salida de alarma	El dispositivo de alarma (como luces, sirenas, etc.) está conectado al puerto de salida de alarma. Cuando ocurre una alarma, el dispositivo NVR transmite la información de la alarma al dispositivo de alarma.		
Post-alarma	Cuando finaliza la alarma, la alarma se prolonga por un período de tiempo. El rango de tiempo es de 0 segundos a 300 segundos.		
Mostrar mensaje	Marque la casilla para habilitar un mensaje emergente en su PC host local. Seleccione la		
Zumbador	casilla de verificación para activar el zumbador cuando se produce una alarma.		
Tono de alarma	Marque la casilla y luego seleccione el archivo de audio correspondiente de la lista desplegable. El sistema reproduce el archivo de audio cuando ocurre la alarma. Consulte 5.17 para agregar un archivo de audio primero.		



Parámetro	Descripción
Tronco	Seleccione la casilla de verificación, el dispositivo NVR registra la información de la alarma en el registro cuando ocurre una alarma.
Enviar correo electrónico	Seleccione la casilla de verificación. Cuando ocurre una alarma, el dispositivo NVR envía un correo electrónico al buzón configurado para notificar al usuario. D Para utilizar esta función, asegúrese de que la función de correo electrónico esté habilitada en <b>Principal</b> <b>Menú&gt; RED&gt; Correo electrónico.</b>
٢	<ul> <li>Explicación de la supervisión de eventos de seguridad. Indica el tipo de ataques que pueden desencadenar una excepción de seguridad.</li> <li>Programa ejecutable no autorizado que intenta ejecutar un</li> <li>ataque de fuerza bruta de URL web</li> <li>Sobrecarga de conexión de sesión</li> <li>ID de sesión Ataque de fuerza bruta</li> </ul>

<u>Paso</u>3

Hacer clic Solicitar para completar la configuración.

#### 5.19.6.2 Inicio de sesión ilegal

Paso1 Seleccione MainMenu> SEGURIDAD> SecurityWarning> Inicio de sesión ilegal.

La Inicio de sesión ilegal se muestra la interfaz.

	SECURITY		🍪 🚔 🍫	🔽 🔎	LIVE	A G - B
		Security Exception	al Login			
	A/V Encryption	Alarm~out Port	Setting	Post-Alarm	10 sec.	
>				Send Email		
			✓ Log			
			None			
					Apply	Back

<u>Paso</u>2 Seleccione **Permitir** y configurar los parámetros.



Parámetro	Descripción
Puerto de salida de alarma	El dispositivo de alarma (como luces, sirenas) está conectado al puerto de salida de alarma. Cuando ocurre una alarma, el dispositivo NVR transmite la información de la alarma al dispositivo de alarma.
Post-alarma	Cuando finaliza la alarma, la alarma se prolonga por un período de tiempo. El intervalo de tiempo es de 0 segundos a 300 segundos.
Zumbador	Seleccione la casilla de verificación para activar el zumbador cuando se produce una alarma.
Tono de alarma	Marque la casilla y luego seleccione el archivo de audio correspondiente de la lista desplegable. El sistema reproduce el archivo de audio cuando ocurre la alarma. Consulte 5.17 para agregar un archivo de audio primero.
Tronco	Seleccione la casilla de verificación, el dispositivo NVR registra la información de la alarma en el registro cuando ocurre una alarma.
Enviar correo electrónico	Seleccione la casilla de verificación. Cuando se produce una alarma, el dispositivo NVR envía un correo electrónico al buzón configurado para notificar al usuario. D Para utilizar esta función, asegúrese de que la función de correo electrónico esté habilitada en <b>Principal</b> <b>Menú&gt; RED&gt; Correo electrónico.</b>

# **5.20** Configuración de SystemSettings

# 5.20.1 Configuración de ajustes generales del sistema

Puede configurar los ajustes básicos del dispositivo, los ajustes de hora y los ajustes de vacaciones.

Para configurar los ajustes de vacaciones, haga lo siguiente:

<u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> SISTEMA> General> Vacaciones.

La Vacaciones se muestra la interfaz.



> General       Basic       Date&Time       Holday         0       Status       Name       Date       Duration       Operation         1       -       -       -       -       -       -       -         1       - </th <th>🗱 system</th> <th></th> <th>) 🛞 🚔</th> <th>🌼 🛡 🚣</th> <th>•</th> <th>LIVE</th> <th></th>	🗱 system		) 🛞 🚔	🌼 🛡 🚣	•	LIVE	
0       Status       Name       Date       Duration       Operation         1 <t< td=""><td>&gt; General</td><td></td><td>Date&amp;Time</td><td>Holiday</td><td></td><td></td><td></td></t<>	> General		Date&Time	Holiday			
Add		0 Status	Name	Date	Duration	Operation	
Add							
						Add	



La Agregar se muestra la interfaz.

Add					
Name					
Effective Mode	⊖ Once		🔘 Always		
Period	🔘 Date				
Start Time		- 01	- 07		
End Time		- 01	- 07		
Add More					
				Add	Cancel

<u>Step 3</u> Configure el nombre de las vacaciones, el modo de repetición y el intervalo de tiempo de acuerdo con su situación real. Hacer

### Step 4 clicAgregar.

Se muestra la información de vacaciones agregada.

 $\square$ 

Habilite el Añadir más función, para que pueda continuar agregando información de vacaciones.



🔅 SYSTEM		3 A B	🍋 🛡 🚣		LIVE	G-8
		ate&Time	Holiday			
	1 Status	Name	Date	Duration	Operation	
	1	io	1.5	1 Days	1 6	
					-	
					Add	

# 5.20.2 Configuración de los ajustes de RS-232

Puede configurar la función del puerto serie, la velocidad en baudios y otros parámetros.



Solo algunos productos de la serie admiten este RS-232.

SeleccioneMenú principal> SISTEMA> RS232.

La **RS232** se muestra la interfaz.

GENERAL	Frenching	Consola	
> RS232	Function	Console	
	Baud Rate	115200	
	Data Bits	8	
	Stop Bits	1	
	Parity	None	



Parámetro	Descripción				
	Seleccione el protocolo de control del puerto serie.				
	• Consola: actualice el programa y depure con la consola y el				
	software de la mini terminal.				
	• Teclado: controle este dispositivo con un teclado especial.				
Function.	• Adaptador: conéctese directamente con la PC para una transmisión transparente de				
Funcion	datos.				
	• Protocolo COM: Configure la función al protocolo COM, para				
	superponer el número de tarjeta.				
	• Matriz PTZ: Conecte el control de la matriz.				
	Es <b>Consola</b> por defecto.				
Tasa de baudios	Seleccione Velocidad en baudios, que es				
Bits de datos	115200 por defecto. Va de 5 a 8, que es 8 por				
Bits de parada	defecto. Incluye 1 y 2.				
Paridad	Incluye ninguno, impar, par, marca y nulo. No es ninguno por defecto.				

#### 5.20.3 Configuración de los parámetros de mantenimiento del sistema

Cuando el dispositivo se ha estado ejecutando durante mucho tiempo, puede configurar el reinicio automático cuando el dispositivo no está funcionando. También puede configurar el modo de ventilador de la carcasa para reducir el ruido y prolongar la vida útil. <u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> MANTENER> Administrador> Mantenimiento.

```
La Mantenimiento se muestra la interfaz.
```

Log Maintenance Import/Export Default Update   System Info Auto Reboot   Network Never   Nanager Case Fan Mode   Always	
System Info     Auto Reboot       Network     Never       Manager     Case Fan Mode       Always     Image: Case Fan Mode	
Network     Never       > Manager     Case Fan Mode       Always     •	
Manager Case Fan Mode Always	
Always	
Apply Back	

<u>Step 2</u> Configure los ajustes de los parámetros de mantenimiento del sistema.



Parámetro	Descripción			
Reinicio automático	En el <b>Reinicio automático</b> lista, seleccione la hora de reinicio.			
	En el <b>Modo de ventilador de caja</b> lista, puede seleccionar <b>Siempre</b> o <b>Auto.</b> Si seleccionas <b>Auto,</b> el ventilador de la carcasa se detendrá o iniciará según las condiciones externas, como la temperatura del dispositivo.			
Modo de ventilador de caja				
	No todos los modelos admiten esta función y solo es compatible con la			
	interfaz de configuración local.			

<u>Step 3</u> Hacer clic Solicitar para completar la configuración.

# 5.20.4 Exportación e importación de configuraciones del sistema

Puede exportar o importar la configuración del sistema del dispositivo si hay varios dispositivos que requieren la misma configuración.

 $\square$ 

- La IMP / EXP La interfaz no se puede abrir si la operación de respaldo está en curso en las otras interfaces.
- Cuando abres el IMP / EXP interfaz, el sistema actualiza los dispositivos y establece el directorio actual como el primer directorio raíz.
- Hacer clic **Formato** para formatear el dispositivo de almacenamiento USB.

Exportación de la configuración del sistema

<u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> MANTENER> Administrador> Importar / Exportar.

La Importación y exportación se muestra la interfaz.



AND A CARDINAL AND	0				
f d 3 MAINTAIN	<			星 նին	
Log	Maintenance	Import/Export	Default		
System Info				Refresh Format	
Network					
> Manager					
a contactor					
	Name		Size	Type	Delete
	New Folder				Import Export



<u>Step 3</u> Hacer clicActualizar para actualizar la interfaz.

Se muestra el dispositivo de almacenamiento USB conectado.

MAINTAIN	بر 💄 🛇	R 🗄 🕥 🦪	0	្ន	LIVE	1 0-8
Log	Maintenance Impo	rt/Export Defaul				
System Info	Device Name	sdb1(USB USB)	Refres	h Format		
Network						
necroak	Total Space	28.91 GB				
> Manager		27.96 GB				
	Name		Size	Туре	Delete	
	📑 System Volume Ir					
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •				÷.	
					古	
	SC SC				Ċ	
	📮 gwh					
	🛄 ipe				÷	
					÷	
		80a713a4.txt	73 B		÷.	
					÷.	
	SmartPlayer.exe		3.66 MB		÷.	
					ā	
	New Folder				Import	Export

<u>Step 4</u> Hacer clic Exportar.



Hay una carpeta con el estilo de nombre "Config\_ [AAAAMMDDhhmmss]". carpeta para Haga doble clic en este ver los archivos de respaldo.

Importación de la configuración del sistema

<u>Step 1</u>	Inserte un dispositivo de almacenamiento USB que contenga los archivos de configuración exportados desde otro
	dispositivo) en uno de los puertos USB del dispositivo.
<u>Step 2</u>	Seleccione Menú principal> SISTEMA> Importar / Exportar.
	La Importación y exportación se muestra la interfaz. Hacer
<u>Step 3</u>	clic <b>Actualizar</b> para actualizar la interfaz.
	Se muestra el dispositivo de almacenamiento USB conectado.
<u>Step 4</u>	Haga clic en la carpeta de configuración (bajo el estilo de nombre de "Config_ [AAAAMMDDhhmmss]")
	que desea importar.
<u>Step 5</u>	Hacer clic Importar.
	El dispositivo se reiniciará después de que la importación se realice correctamente.

#### 5.20.5 Restauración de la configuración predeterminada



Solo la cuenta de administrador admite esta función.

Puede seleccionar la configuración que desea restaurar a los valores predeterminados de fábrica.

#### <u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> MANTENER> Administrador> Predeterminado.

#### La **Defecto** se muestra la interfaz.







- Hacer clic **Defecto** para restaurar todos los parámetros a la configuración predeterminada, excepto parámetros como la red, la gestión de usuarios.
- Hacer clic **Predeterminado de fábrica**, Seleccione **OK** y luego ingrese la contraseña del usuario administrador en el cuadro de diálogo solicitado para recuperar completamente los parámetros del dispositivo a los valores predeterminados de fábrica.

# 5.20.6 Actualización del dispositivo

.

#### 5.20.6.1 Actualización de archivo

- <u>Step 1</u> Inserte un dispositivo de almacenamiento USB que contenga los archivos de actualización en el puerto USB del
- <u>Step 2</u> dispositivo. SeleccioneMainMenu> MANTENER> Administrador> Actualizar.

La Actualizar se muestra la interfaz.

į		🛛 🛇 🚪	Q 🔓	S 🥢	🗘 💻 ଲ	LIVE	
					Update		
		Pile Opdate					
,	Manager	Please insert	USB if you need to up and shut down the n	odate the system no ower during undate	w. Press Start button to la		
- 22		update and de		ower during update			
		Update					
		Online Update					
		Auto Check fe	r Updates				
		System Versio	on 4.001.0000000.0	Build Date 2020-	01-05 Manual Check		

<u>Step 3</u> Hacer clic Potenciar.

La **Potenciar** se muestra la interfaz.



Device Name	sdb1(USB USB)	Refresh F	Format	
	28.91 GB			
	27.96 GB			
Name		Туре	Delete	
<ul> <li>BORCOR-6</li> </ul>			亩	
System Volume Infor			亩	
			亩	
			亩	
<ul> <li>Rest 10 - 201</li> </ul>			亩	
sc 📄			亩	
📄 gwh			亩	
📮 ірс			<b></b>	
New Folder			OK Ba	ck

# <u>Step 4</u> Haga clic en el archivo que desea actualizar. El archivo seleccionado se muestra en la**Habla a** caja.

<u>Step 5</u> Hacer clic está bien.

#### 5.20.6.2 Realización de una actualización en línea

Cuando el dispositivo está conectado a Internet, puede utilizar la función de actualización en línea para actualizar el sistema.

Antes de utilizar esta función, debe comprobar si hay alguna versión nueva mediante comprobación automática o comprobación manual.

- Verificación automática: el dispositivo verifica si hay alguna versión nueva disponible a intervalos. Verificación
- manual: Realice una verificación en tiempo real si hay alguna nueva versión disponible.



Asegúrese de que la fuente de alimentación y la conexión de red sean correctas durante la actualización; de lo contrario,

la actualización podría fallar.

<u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> MANTENER> Administrador> Actualizar.

La Actualizar se muestra la interfaz.





<u>Step 2</u> Compruebe si hay alguna versión nueva disponible.

Verificación automática: habilite la verificación automática de

actualizaciones. Comprobación manual: haga clic enVerificación manual.

El sistema comienza a verificar las nuevas versiones. Una vez completada la verificación, se muestra el resultado de la verificación.

- Si se muestra el texto "Es la última versión", no es necesario que realice la
- actualización. Si el texto indica que hay una nueva versión, vaya al paso 3.

<u>Step 3</u> Hacer clic Actualizar ahora.

#### 5.20.6.3 Actualización de Uboot



- En el directorio raíz del dispositivo de almacenamiento USB, debe haber un archivo "u-boot.bin.img" y un archivo "update.img" guardados, y el dispositivo de almacenamiento USB debe estar en formato FAT32.
- Asegúrese de que el dispositivo de almacenamiento USB esté insertado; de lo contrario, no se podrá realizar la actualización.

Al iniciar el dispositivo, el sistema verifica automáticamente si hay un dispositivo de almacenamiento USB conectado y si hay algún archivo de actualización, y en caso afirmativo y el resultado de la verificación del archivo de actualización es correcto, el sistema se actualizará automáticamente. La actualización de Uboot puede evitar la situación de tener que actualizar a través de + TFTP cuando el dispositivo está detenido.

# 5.21 Visualización de información

Puede ver la información, como información de registro, información de disco duro y detalles de la versión.



### 5.21.1 Visualización de detalles de la versión

Puede ver los detalles de la versión, como el modelo del dispositivo, la versión del sistema y la fecha de

compilación. Seleccione Main Menu> INFO> VERSION, la VERSIÓN se muestra la interfaz.

	🚯 INFO			LIVE	2 (	
>	VERSION	Device Model	XVR8216A-4KL-I			
	LOG	Record Channel	16			
	EVENT	Alarm In	16			
	NETWORK	Alarm Out				
	HDD	Hardware Version	V1.0			
	CHANNEL INFO	System Version	V4.200.0000000.0			
	BPS	Build Date	2018-10-10			
		Web Version	V3.2.7.104657			
		SN				
		Onvif Server Version	16.12(V1.2.2.596777)			
		Security Baseline Version	V1.3			

#### 5.21.2 Visualización de la información del registro

Puede ver y buscar la información del registro.

Ш

- Si no hay ningún disco duro instalado, el sistema puede guardar hasta 10,000 registros.
- Si hay un disco duro instalado y se ha formateado, el sistema puede guardar hasta 500.000 registros.
- Si hay un disco duro instalado, los registros sobre las operaciones del sistema se guardan en la memoria del dispositivo y otros tipos de registros se guardan en el disco duro. Si no hay ningún disco duro instalado, los otros tipos de registros también se guardan en la memoria del dispositivo.
- Al formatear el disco duro, los registros no se perderán. Sin embargo, si extrae el disco duro del dispositivo, es posible que se pierdan los registros.

<u>Step 1</u> Seleccione MainMenu> INFO> LOG.

La INICIAR SESIÓN se muestra la interfaz.



	INFO					
	VERSION	Туре	All			
>	LOG	Start Time	2018 - 01 - 29	00 · 00 · 00		
	EVENT	End Time	2018 01 20	00:00:00		Search
	NETWORK		2018-01-23	00.00.00		Search
	HDD	U Log lime	Event			
	CHANNEL INFO					
	RDS					
				0/0 > G		Details
						Clear

Step 2En el Tipo lista, seleccione el tipo de registro que desea ver (Sistema, Configuración, Almacenamiento, Registro,<br/>Cuenta, Borrar, Reproducción, y Conexión) o seleccione Todas para ver todos los registros. En el Hora de inicio

<u>Step 3</u> caja y Hora de finalización , ingrese el período de tiempo para buscar y luego haga clic en

#### Buscar.

INFO			
VERSION	Tune		
LOG	Type		
EVENT	Start lime	2018 - 01 - 30 00 : 00 : 00	
	End Time	2018 -01 -31 00 :00 :00	Search
NETWORK	39 Log Time	Event	
HDD	25 2018-01-30 14:5	:11 Save <network> config!</network>	
CHANNEL INFO	26 2018-01-30 14:5	:21 HDD Amount<1>, Current Working HDD	
	27 2018-01-30 14:5	:22 Save <p2p> config!</p2p>	
BPS	28 2018-01-30 14:5	:22 Save <p2p> config!</p2p>	
	29 2018-01-30 14:5	:31 Save <pir alarm=""> config!</pir>	
	30 2018-01-30 14:5	:56 S.M.A.R.TINFO	
	31 2018-01-30 14:5	:56 S.M.A.R.TINFO	
	32 2018-01-30 14:52	2:31 Add Group <admin></admin>	
	33 2018-01-30 14:52	2:31 Add Group <user></user>	
	34 2018-01-30 14:52	2:31 Add User <onvif:admin></onvif:admin>	
	35 2018-01-30 14:52	2:31 User logged in. <admin></admin>	
	36 2018-01-30 14:53	2:35 Save <general> config!</general>	
	37 2018-01-30 14:53	2:36 Save <network> config!</network>	
	38 2018-01-30 14:52	2:39 Save <general> config!</general>	
	39 2018-01-30 14:5	::10 User logged in.<127.0.0.1>	•
		< 1/1 > Go To 1	Backup Details
			Clear

Se muestran los resultados de la búsqueda.



 $\square$ 

• Hacer clic **Detalles** o haga doble clic en el registro que desea ver, **Información detallada** se muestra la interfaz. Hacer clic**próximo** o **Anterior** para ver más información de registro. Hacer clic

- Respaldo para hacer una copia de seguridad de los registros en el dispositivo de almacenamiento USB.
- Hacer clic**Claro** para eliminar todos los registros.

### 5.21.3 Visualización de información de eventos

Puede ver la información del evento del dispositivo y el canal. Seleccione

#### MainMenu> INFO> EVENTO, la EVENTO se muestra la interfaz.

INFO			
VERSION			
LOG	Alarm Type Video Loss 1345	Alarm Status	
> EVENT			
NETWORK			
HDD			
CHANNEL INFO			
BPS			
	Refresh		

# 5.21.4 Visualización de la información de la red

Puede ver los usuarios en línea, los detalles de transmisión de datos de la red y la red de prueba. Para obtener detalles sobre la prueba de la red, consulte "5.15.2.1 Prueba de la red".

#### 5.21.4.1 Visualización de usuarios en línea

Puede ver la información del usuario en línea y bloquear a cualquier usuario durante un período de tiempo. Seleccione**MainMenu> INFO> RED> Usuarios en línea**, la **Usuarios en línea** se muestra la interfaz.



	INFO		т.			LIVE	1 - 10
	VERSION	Online User	Network Load	Network 1	lest		
	LOG	-					
	EVENT	User Na	ame 10	IP	User Login Time	Block	
>	NETWORK	aum		2.100.12.155	2017-12-00-17:01:30		
	HDD						
	CHANNEL INFO						
	BPS						
		Block	50	Sec.			

Para bloquear a un usuario en línea, haga clic en

y luego ingrese la hora en la que desea bloquear a este usuario. La

El valor máximo que puede establecer es 65535.

El sistema detecta cada 5 segundos para verificar si hay algún usuario agregado o eliminado, y actualiza la lista de usuarios oportunamente.

# 5.21.4.2 Visualización de la carga de red

Carga de red significa el flujo de datos que mide la capacidad de transmisión. Puede ver información como la velocidad de recepción de datos y la velocidad de envío.

### <u>Step 1</u> Seleccione Menú principal> INFO> RED> Carga de red.

La Carga de red se muestra la interfaz.





# Step 2Haga clic en el nombre de la LAN que desea ver, por ejemplo, LAN1.El sistema muestra la información de la velocidad de envío de datos y la velocidad de recepción.Image: Construction de la velocidad de envío de datos y la velocidad de recepción.

- La pantalla predeterminada es carga LAN1.
- Solo se puede mostrar una carga de LAN a la vez.

#### 5.21.5 Visualización de la información del disco duro

Puede ver la cantidad de HDD, el tipo de HDD, el espacio total, el espacio libre, el estado y la información SMART. Seleccione**MainMenu> INFO> HDD**, la **HDD** se muestra la interfaz.



<ul><li>INFO</li></ul>					LI	VE 2 - 20
VERSION	48	Davias Nama		Ture	Total Cases	<b>Free Crees</b>
LOG	All	Device Name	Physical Position	туре	2.72 TB	0.00 MB
EVENT	1*	sda	main board-1	Read/Write	2.72 TB	0.00 MB
NETWORK						
HDD						
CHANNEL INFO						
BPS						

Parámetro	Descripción				
No	Indica el número del HDD actualmente conectado. El asterisco (*) significa el				
NO.	disco duro que funciona actualmente.				
Nombre del dispositivo Indica el nombre del disco duro.					
Posición física	Indica la posición de instalación del disco duro.				
Тіро	Indica el tipo de disco duro.				
Espacio total	Indica la capacidad total de HDD.				
Espacio libre	Indica la capacidad utilizable de HDD.				
Estado	Indica el estado del HDD para mostrar si está funcionando normalmente.				
INTELIGENTE Vea los informes SMART de la detección de HDD.					

# 5.21.6 Visualización de la información del canal

Puede ver la información de la cámara conectada a cada canal. SeleccioneMainMenu>

INFO> CANAL INFO, la INFORMACIÓN DEL CANAL se muestra la interfaz.



🚯 INFO		
VERSION		
100	Channel	Format
LUG		
EVENT		1080P 💿
NETWORK		
	4	
HDD		
CHANNEL INFO	6	
BPS	8	

# 5.21.7 Visualización de la información del flujo de datos

Puede ver la velocidad de transmisión de datos en tiempo real y la resolución de cada canal. Seleccione**MainMenu> INFO> BPS,** la **BPS** se muestra la interfaz.



<ul><li>INFO</li></ul>		
INFO VERSION LOG EVENT NETWORK HDD CHANNEL INEQ	Channel Kb/S Resolution Wave 1 109 2560*1440 2 2057 1920*1080 3 108 2560*1440 4 109 2560*1440 5 109 2560*1440	LIVE 🔔 🔁 - 22
BPS	6 111 2560°1440 7 110 2560°1440 8 110 2560°1440	

# 5.22 Cerrar sesión en el dispositivo

En la parte superior derecha de la interfaz del MainMenu o en cualquier interfaz después de haber ingresado al MainMenu,



- Seleccione **Cerrar sesión**, cerrará la sesión del dispositivo.
- Seleccione Reiniciar, el dispositivo se reiniciará. Seleccione
- Cerrar, el dispositivo se apagará.



# 6 Operaciones web

### $\square$

- Las interfaces del Manual se utilizan para presentar las operaciones y solo como referencia. La interfaz real puede ser diferente dependiendo del modelo que compró. Si hay inconsistencia entre el Manual y el producto real, prevalecerá el producto real. El Manual es un documento
- general para presentar el producto, por lo que es posible que algunas funciones descritas para el Dispositivo en el Manual no se apliquen al modelo adquirido.
- Además de Web, puede utilizar nuestro Smart PSS para iniciar sesión en el dispositivo. Para obtener información detallada, consulte el manual del usuario de Smart PSS.

# 6.1 Conectando a la Red

 $\square$ 

- La IP predeterminada de fábrica del dispositivo es 192.168.1.108.
- El dispositivo admite el monitoreo en diferentes navegadores como Safari, fire fox, Google en Apple
   PC para realizar funciones como monitoreo multicanal, control PTZ y configuraciones de
   parámetros del dispositivo.
- <u>Step 1</u> Verifique que el dispositivo se haya conectado a la red.
- <u>Step 2</u> Configure la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace para la PC y el dispositivo. Para obtener detalles sobre la configuración de red del dispositivo, consulte "5.1.4.4 Configuración de la red". En su PC,
- <u>Step 3</u> verifique la conexión de red del Dispositivo usando "ping \*\*\*. \*\*\*. \*\*\*. \*\*\*". Por lo general, el valor de retorno de TTL es 255.

# 6.2 Iniciar sesión en la Web

<u>Step 1</u> Abra el navegador IE, ingrese la dirección IP del dispositivo y luego presione Enter. Se muestra el cuadro de diálogo Iniciar sesión en.

<b>Alhua</b> TECHNOLOGY	Web Login
<u> </u>	
â	
ТСР	
Login	

<u>Step 2</u> Ingrese el nombre de usuario y la contraseña.





# 6.3 Introducción aWebMainMenu

Después de iniciar sesión en la Web, se muestra el menú principal.



No.	lcono	Descripción
1	===	Incluye un menú de configuración a través del cual puede configurar la cámara, la configuración de red, la
Ţ		configuración de almacenamiento, la configuración del sistema, la configuración de la cuenta y ver información.
2	Ninguno	Muestra la fecha y hora del sistema.
3	•	Cuando apuntas a . , se muestra la cuenta de usuario actual.
4		Hacerclic , Seleccione <b>Cerrar sesión, reiniciar,</b> o <b>Cerrar</b> de acuerdo a su actual situación.

![](_page_352_Picture_0.jpeg)

No.	Icono	Descripción		
		Muestra Cliente de teléfono celular y Dispositivo SN Código QR.		
		• Cliente de teléfono celular: use su teléfono móvil para escanear el código QR para agregar el		
		dispositivo al Cliente de teléfono celular, y luego puede comenzar a acceder al Dispositivo		
		desde su teléfono celular.		
5		• Device SN: obtenga el Device SN escaneando el código QR. Vaya a la plataforma de		
		gestión P2P y agregue el Device SN a la plataforma. Luego puede acceder y administrar		
		el dispositivo en la WAN. Para obtener más información, consulte el manual de		
		funcionamiento de P2P. También puede configurar la función P2P en las		
		configuraciones locales. Consulte "5.1.4.5 Configuración de opciones P2P".		
6		Muestra el menú principal de la web.		
		Incluye ocho mosaicos de funciones: EN VIVO, VIDEO, ALARMA, IoT, AI, COPIA DE SEGURIDAD, PANTALLA,		
		y <b>AUDIO.</b> Haga clic en cada mosaico para abrir la interfaz de configuración del mosaico.		
		• EN VIVO: Puede realizar operaciones como ver videos en tiempo real, configurar el diseño de		
		canales, configurar los controles PTZ y usar las funciones de conversación inteligente y		
		grabación instantánea si es necesario.		
		• <b>VIDEO:</b> Busque y reproduzca el video grabado guardado en el dispositivo.		
		• ALARMA: Busque información de alarma y configure acciones de eventos de alarma.		
		• Al: Configure las funciones de detección de rostros, reconocimiento de rostros e IVS.		
7	Ninguno	• IoT: Puede ver, buscar y exportar los datos de temperatura y humedad de la		
		cámara y configurar los ajustes de eventos de alarma.		
		• <b>RESPALDO:</b> Busque y haga una copia de seguridad de los archivos de video en la PC local o en un dispositivo de		
		almacenamiento externo, como un dispositivo de almacenamiento USB.		
		• MONITOR: Configure el efecto de visualización, como mostrar contenido,		
		transparencia y resolución de la imagen, y habilite la función de canal cero.		
		• AUDIO: Administre archivos de audio y configure el horario de reproducción. El archivo de		
		audio se puede reproducir en respuesta a un evento de alarma si la función de mensajes de		
		voz está habilitada.		

![](_page_353_Picture_0.jpeg)

#### 7 preguntas frecuentes

#### 1. El DVR no puede iniciarse correctamente.

#### Existen las siguientes posibilidades:

- La potencia de entrada no es correcta. La conexión
- eléctrica no es correcta. El botón del interruptor de
- encendido está dañado. La actualización del
- programa es incorrecta.
- Mal funcionamiento del disco duro o algo incorrecto con la configuración del puente del disco duro.
- Seagate DB35.1, DB35.2, SV35 o Maxtor 17-g tiene problemas de compatibilidad. Actualice a la última versión para resolver este problema.
- Error del panel frontal.
- La placa principal está dañada.

#### 2. El DVR se apaga o deja de funcionar con frecuencia.

Existen las siguientes posibilidades:

- El voltaje de entrada no es estable o es demasiado bajo.
- Mal funcionamiento del disco duro o algún problema con la configuración del puente.
- La potencia del botón no es suficiente.
- La señal de video frontal no es estable.
- El entorno de trabajo es demasiado duro, hay demasiado polvo. Mal
- funcionamiento del hardware.

#### 3. No se puede detectar el disco duro.

Existen las siguientes posibilidades:

- El disco duro está roto.
- El puente del HDD está dañado. La conexión del
- cable del disco duro está suelta. El puerto SATA
- de la placa principal está roto.

#### 4. No hay salida de vídeo, ya sea de un canal, de varios canales o de todos los canales.

Existen las siguientes posibilidades:

- El programa no es compatible. Actualice a la última versión. El brillo es 0.
- Restaure la configuración predeterminada de fábrica. No hay señal de
- entrada de video o es demasiado débil.
- Verifique la configuración de la máscara de privacidad o su protector de
- pantalla. Mal funcionamiento del hardware del DVR.

#### 5. El color del video en tiempo real está distorsionado.

Existen las siguientes posibilidades:

- Cuando se usa la salida BNC, la configuración de NTSC y PAL no es correcta. El video en tiempo real se vuelve blanco y negro.
- La resistencia del monitor y el DVR no es compatible.
- La transmisión de video es demasiado larga o degradante es demasiado grande.
- La configuración de brillo o color del DVR no es correcta.

#### 6. No se pueden buscar registros locales.

Existen las siguientes posibilidades:

El puente del HDD está dañado.

![](_page_354_Picture_0.jpeg)

- El disco duro está roto.
- El programa actualizado no es compatible. El
- archivo grabado se ha sobrescrito. La función
- de grabación se ha desactivado.

#### 7. El video se distorsiona al buscar registros locales.

Existen las siguientes posibilidades:

- La configuración de la calidad del video es demasiado baja.
- Error de lectura del programa, los datos de bits son demasiado pequeños. Hay un mosaico en la pantalla completa. Reinicie el DVR para solucionar este problema.
- Error del puente de datos del disco duro.
- Mal funcionamiento del disco duro.
- Mal funcionamiento del hardware del DVR.

#### 8. No hay audio en el estado del monitor.

#### Existen las siguientes posibilidades:

- No es un selector de poder. No es una
- acústica de potencia. El cable de audio está
- dañado. Mal funcionamiento del hardware
- del DVR.

#### 9. Hay audio en el estado del monitor pero no hay audio en el estado de reproducción.

Existen las siguientes posibilidades:

- La configuración no es correcta. Habilite la función de audio.
- El canal correspondiente no tiene entrada de video. La reproducción no es continua cuando la pantalla es azul.

#### 10. La hora del sistema no es correcta.

#### Existen las siguientes posibilidades:

- La configuración no es correcta.
- El contacto de la batería no es correcto o el voltaje es demasiado bajo.
- El oscilador de cristal está roto.

#### 11. No se puede controlar PTZ en DVR.

Existen las siguientes posibilidades:

- Error de PTZ del panel frontal.
- La configuración, conexión o instalación del decodificador PTZ no es correcta.
- La conexión del cable no es correcta.
- La configuración de PTZ no es correcta.
- El decodificador PTZ y el protocolo DVR no son compatibles. El
- decodificador PTZ y la dirección del DVR no son compatibles.
- Cuando haya varios decodificadores, agregue 120 ohmios entre los cables A / B del decodificador PTZ en el extremo más alejado para eliminar la reverberación o la coincidencia de impedancia. De lo contrario, el control PTZ no es estable.
- La distancia es demasiado grande.

#### 12. La función de detección de movimiento no funciona.

Existen las siguientes posibilidades:

- La configuración del período no es correcta.
- La configuración de la zona de detección de movimiento no es correcta.
- La sensibilidad es demasiado baja.
- Para algunas versiones, existe un límite de hardware.

![](_page_355_Picture_0.jpeg)

#### 13. No se puede iniciar sesión en el extremo del cliente o en la web.

Existen las siguientes posibilidades:

- Para usuarios de Windows 98 o Windows ME, actualice su sistema a Windows 2000 sp4. O tu puede instalar software de cliente final de una versión inferior. Tenga en cuenta que ahora mismo, nuestro DVR no es compatible con el control VISTA de Windows.
- El control ActiveX se ha desactivado.
- No dx8.1 o superior. Actualice el controlador de la tarjeta de
- visualización. Error de conexión a la red.
- Error de configuración de la red.
- La contraseña o el nombre de usuario no son válidos.
- El cliente final no es compatible con el programa DVR.

#### 14. Solo hay música sin video cuando se obtiene una vista previa o se reproduce un archivo de video de forma remota.

Existen las siguientes posibilidades:

- La fluidez en la red no es buena. Los recursos del
- extremo del cliente son limitados.
- Hay una configuración de grupo de transmisión múltiple en DVR. Este modo puede resultar en mosaico. Por lo general, no recomendamos este modo.
- Hay una máscara de privacidad o una configuración de protección de canal. El
- usuario actual no tiene derecho a monitorear.
- La calidad de salida de video local del DVR no es buena.

#### 15. La conexión de red no es estable.

Existen las siguientes posibilidades:

- La red no es estable.
- Conflicto de dirección IP.
- Conflicto de dirección MAC.
- La tarjeta de red de la PC o DVR no es buena.

#### 16. Error de grabación / error de retroceso USB.

Existen las siguientes posibilidades:

- El quemador y el DVR están en el mismo cable de datos.
- El sistema usa demasiados recursos de CPU. Primero detenga la grabación y luego comience la copia de seguridad. La
- cantidad de datos excede la capacidad del dispositivo de respaldo. Podría resultar en un error de quemador. El dispositivo
- de respaldo no es compatible.
- El dispositivo de respaldo está dañado.

#### 17. El teclado no puede controlar el DVR

Existen las siguientes posibilidades:

- La configuración del puerto serie del DVR no es
- correcta. La dirección no es correcta.
- Cuando hay varios conmutadores, la fuente de alimentación no es suficiente. La distancia
- de transmisión es demasiado grande.

#### 18. La señal de alarma no se puede desarmar.

Existen las siguientes posibilidades:

- La configuración de la alarma no es correcta.
- La salida de alarma se ha abierto manualmente. Error del
- dispositivo de entrada o la conexión no es correcta.
- Algunas versiones del programa pueden tener este problema. Actualice su sistema.

![](_page_356_Picture_0.jpeg)

#### 19. La función de alarma es nula.

Existen las siguientes posibilidades:

- La configuración de la alarma no es correcta.
- La conexión del cable de alarma no es correcta. La
- señal de entrada de alarma no es correcta.
- Hay dos bucles que se conectan a un dispositivo de alarma.

#### 20. El control remoto no funciona.

Existen las siguientes posibilidades:

- La dirección del control remoto no es correcta. La distancia es
- demasiado grande o el ángulo de control es demasiado pequeño. La
- carga de la batería del control remoto es baja.
- El control remoto está dañado o el panel frontal del DVR está dañado.

#### 21. El período de almacenamiento de registros no es suficiente.

Existen las siguientes posibilidades:

- La calidad de la cámara es demasiado baja. La lente está sucia. La cámara está instalada a contraluz. la Apertura de la cámara configuración no es correcta.
- La capacidad del disco duro no es suficiente. El
- disco duro está dañado.

#### 22. No se puede reproducir el archivo descargado.

Existen las siguientes posibilidades:

- No hay reproductor multimedia.
- Sin software de aceleración de gráficos DXB8.1 o superior.
- No hay control de DivX503Bundle.exe cuando reproduce el archivo transformado en AVI a través del reproductor multimedia. No
- hay DivX503Bundle.exe o ffdshow-2004 1012 .exe en el sistema operativo Windows XP.

#### 23. Olvidé la contraseña de operación del menú local o la contraseña de red

Comuníquese con su ingeniero de servicio local o con nuestro representante de ventas para obtener ayuda. Podemos guiarlo para resolver este problema.

#### 24.Cuando inicio sesión a través de HTTPS, un cuadro de diálogo dice que el certificado de este sitio web es para otra dirección.

Vuelva a crear un certificado de servidor.

#### 25. Cuando inicio sesión a través de HTTPS, un diálogo dice que el certificado no es confiable.

#### Vuelva a descargar el certificado raíz.

#### 26.Cuando inicio sesión a través de HTTPS, un cuadro de diálogo dice que el certificado ha caducado o aún no es válido.

Asegúrese de que la hora de su PC sea la misma que la hora del dispositivo.

#### 27. Conecto la cámara analógica general al dispositivo, no hay salida de video.

Existen las siguientes posibilidades:

- Verifique el suministro de energía de la cámara, la conexión del cable de datos y otros elementos.
- Este dispositivo de la serie no es compatible con la cámara analógica de todas las marcas. Asegúrese de que el dispositivo admita una cámara analógica de definición estándar general.

# 28. Conecto la cámara analógica de definición estándar o la cámara coaxial al dispositivo, no hay salida de video.

Existen las siguientes posibilidades:

Compruebe el suministro de energía de la cámara o la conexión del cable de datos de la cámara.

![](_page_357_Picture_0.jpeg)

Para que el producto sea compatible con la cámara de definición estándar analógica / cámara HD, debe ir a la **MainMenu> CAMERA> CHANNELTYPE** para seleccionar el tipo de canal correspondiente y luego reiniciar el DVR.

#### 29. No puedo conectarme al canal IP.

Existen las siguientes posibilidades:

- Compruebe que la cámara esté en línea o no.
- Compruebe que la configuración del canal IP sea correcta o no (como la dirección IP, el nombre de usuario, la contraseña, el protocolo de conexión y el número de puerto).
- La cámara ha establecido la lista de permitidos (solo los dispositivos especificados pueden conectarse a la cámara).

#### 30. Después de conectarme al canal IP, la salida de una ventana está bien, pero no hay salida de varias

#### ventanas.

Existen las siguientes posibilidades:

- Verifique que la transmisión secundaria de la cámara esté habilitada o no.
- Verifique que el tipo de transmisión secundaria de la cámara sea H.264 o no.
- Verifique que el dispositivo admita la resolución de transmisión secundaria de la cámara o no (como 960H, D1 y HD1).

#### 31. Después de conectarme al canal IP, la salida de ventana múltiple está bien, pero no hay salida de ventana única.

Existen las siguientes posibilidades:

- Verifique que haya video del canal IP o no. Por favor ve al Menú principal> INFO> BPS a ver información de flujo de bits en tiempo real.
- Verifique que la transmisión principal de la cámara esté habilitada o no.
- Compruebe que el tipo de transmisión principal de la cámara sea H.264 o no.
- Compruebe que el dispositivo admita la resolución de transmisión principal de la cámara o no (como 960H, D1 y HD1).
- Compruebe que la transmisión de la red de la cámara haya alcanzado el umbral o no. Compruebe el usuario en línea de la cámara.

# 32. Después de conectarme al canal IP, no hay salida de video en el modo de una ventana o en el modo de múltiples ventanas. Pero puedo ver que hay flujo de bits.

Existen las siguientes posibilidades:

- Verifique que el tipo de transmisión principal / transmisión secundaria de la cámara sea H.264 o no.
- Compruebe que el dispositivo admita la resolución de la transmisión principal / transmisión secundaria de la cámara o no (como 1080P, 720P, 960H, D1 y HD1).
  - Verifique la configuración de la cámara. Asegúrese de que sea compatible con los productos de otros fabricantes.

#### 33. El registro de DDNS falló o no se puede acceder al nombre de dominio del dispositivo.

Existen las siguientes posibilidades:

- Compruebe que el dispositivo esté conectado a la WAN. Verifique que el dispositivo tenga la dirección IP si el PPPoE puede marcar. Si hay un enrutador, verifique el enrutador para asegurarse de que la IP del dispositivo esté en línea. Verifique que el
- protocolo correspondiente del DDNS esté habilitado. Compruebe que la función DDNS esté bien o no. Compruebe que la
- configuración de DNS sea correcta o no. El servidor DNS predeterminado de Google es 8.8.8.8, 8.8.5.5. Puede utilizar diferentes DNS proporcionados por su ISP.

#### 34. No puedo usar la función P2P en mi teléfono celular o en la WEB.

Existen las siguientes posibilidades:

- Compruebe que la función P2P del dispositivo esté habilitada o no. (Menú principal-> Configuración-> Red-> P2P)
- Verifique que el dispositivo esté en la WAN o no.
- Verifique que el modo de inicio de sesión P2P del teléfono celular sea correcto o no.
- Es el puerto de inicio de sesión P2P del dispositivo especificado o no cuando está utilizando el cliente P2P.

![](_page_358_Picture_0.jpeg)

- Compruebe que el nombre de usuario o la contraseña sean correctos o no.
- Compruebe que P2P SN sea correcto o no. Puede usar el teléfono celular para escanear el código QR en la interfaz P2P del dispositivo (**Menú principal> Red> P2P**), o puede utilizar la información de versión de la WEB para confirmar. (Para algunos productos de la serie anterior, el dispositivo SN es el SN de la placa principal, podría dar lugar a un error).

#### 35. Conecto la cámara de definición estándar al dispositivo, no hay salida de video.

Existen las siguientes posibilidades:

- Verifique que el DVR admita señal de definición estándar o no. Solo algunos productos de la serie admiten señal de definición estándar analógica, entrada de señal coaxial.
- Verifique que el tipo de canal sea correcto o no. Para que el producto sea compatible con la cámara de definición estándar analógica / cámara HD, debe ir a laMenú principal> CÁMARA> TIPO DE CANAL para seleccionar el tipo de canal correspondiente (como analógico) y luego reinicie el DVR. De esta manera, el DVR puede reconocer la definición estándar analógica.
- Compruebe el suministro de energía de la cámara o la conexión del cable de datos de la cámara.

#### 36. No puedo conectarme a la cámara IP.

Existen las siguientes posibilidades:

- Compruebe que el DVR admita canal IP o no. Solo algunos productos de la serie admiten la función de interruptor A / D, puede cambiar el canal analógico al canal IP para conectarse a la cámara IP. DeMenú principal>
  - CÁMARA> TIPO DE CANAL, seleccione el último canal para cambiar al canal IP. Algunos productos de la serie admiten la extensión del canal IP, es compatible con el modo N + N.
- Verifique que el IPC y el DVR estén conectados o no. Por favor ve alMenú principal> CÁMARA> REGISTRO para buscar para ver si la cámara IP está en línea o no. O puedes ir alMainMenu> INFO> RED> Prueba de red, puede ingresar la dirección IP de la cámara IP y luego hacer clic en el botón Probar para verificar si puede conectarse a la cámara IP o no.
- Verifique que la configuración del canal IP sea correcta o no (como dirección IP, fabricante, puerto, nombre de usuario, contraseña y número de canal remoto).

#### Mantenimiento diario

- Utilice el cepillo para limpiar la placa, el conector del zócalo y el chasis con regularidad.
- El dispositivo debe estar bien conectado a tierra en caso de que haya perturbaciones de audio / video. Mantenga el dispositivo alejado del voltaje estático o inducido.
- Desenchufe el cable de alimentación antes de quitar el cable de señal de audio / video, el cable RS-232 o RS-485.
- No conecte el televisor al puerto de salida de video local (VOUT). Puede resultar en un circuito de salida de video.
- Siempre apague el dispositivo correctamente. Utilice la función de apagado en el menú, o puede presionar el botón de encendido en el panel frontal durante al menos tres segundos para apagar el dispositivo. De lo contrario, podría provocar un mal funcionamiento del disco duro.
- Asegúrese de que el dispositivo esté alejado de la luz solar directa u otras fuentes de calor. Mantenga la ventilación de sonido.
- Compruebe y mantenga el dispositivo con regularidad.

![](_page_359_Picture_1.jpeg)

# **Appendix 1** Glosario

Las abreviaturas de este glosario están relacionadas con el Manual.

Abreviaturas	A término
BNC	Conector de tuerca de bayoneta
CBR	Velocidad de bits constante
CIF	Formato intermedio común Servicio de
DDNS	nombre de dominio dinámico Protocolo de
DHCP	configuración de host dinámico Sistema de
DNS	nombre de dominio
DST	Horario de verano
DVR	Grabadora de vídeo digital
FTP	Protocolo de transferencia de archivos
HDD	Disco duro
HDMI	Protocolo de transferencia de hipertexto de
HTTP	interfaz multimedia de alta definición
loT	Internet de las Cosas
IP	protocolo de Internet
IVS	Red de área local del
LAN	sistema de video inteligente
MAC	El control de acceso a medios
MTU	Protocolo de tiempo de red de la
NTP	unidad de transmisión máxima
NTSC	Comité Nacional de Normas de Televisión Foro
ONVIF	de Interfaz de Video de Red Abierta Línea de
CAMARADA	Alteración de Fase
PALMADITA	Punto de venta de traducción de
POS	direcciones de puerto
PPPoE	Protocolo punto a punto a través de
PSS	Ethernet Software de vigilancia profesional
PTZ	Pan Tilt Zoom
RCA	Radio Corporation of American Real Time Streaming
RTSP	Protocol Self-Monitoring-Analysis and Reporting
INTELIGENTE	Technology Accesorio de tecnología avanzada en serie
SATA	
SMTP	Protocolo simple de transferencia de correo
SNMP	Protocolo simple de administración de red
ТСР	Protocolo de control de transmisión
TFTP	Protocolo de transferencia de archivos trivial
UDP	Protocolo de datagramas de usuario
UPnP	Velocidad de bits variable Plug
VBR	and Play universal
VGA	Matriz de gráficos de video


Abreviaturas	A término
PÁLIDO	Red de área amplia



## Appendix 2 Cálculo de capacidad de disco duro

Calcule la capacidad total que necesita cada DVR de acuerdo con la grabación de video (tipo de grabación de video y tiempo de almacenamiento del archivo de video).

<u>Step 1</u> Según la Fórmula (1) para calcular la capacidad de almacenamiento *q*/esa es la capacidad de cada canal

necesaria para cada hora, unidad MB.

Fórmula 1):  $q_{yo} = D_1 \div 8 \times 3600 \div 1024$ 

En la fórmula: *Di*significa la tasa de bits, unidad Kbit / s

Step 2 Después de que se confirme el requisito de tiempo de video, de acuerdo con la Fórmula (2) para calcular el almacenamiento

capacidad metro, que es el almacenamiento de cada canal necesario unidad MB.

Fórmula (2):  $metro_{yo} = q_l \times h_l \times D_l$ 

En la fórmula:

- *h*significa el tiempo de grabación de cada día (hora)
- *D*significa el número de días durante los cuales se conservará el video
- <u>Step 3</u> Según la fórmula (3) para calcular la capacidad total (acumulación) *q*<sub>7</sub>que se necesita para todos los canales en el DVR durante **grabación de video programada.**

Fórmula (3): 
$$q_{T} = \sum_{r=1}^{c} metro_{r}$$

En la fórmula: C significa el número total de canales en un DVR

<u>Step 4</u> Según la fórmula (4) para calcular la capacidad total (acumulación)  $q_{\tau}$ que se necesita para todos los canales en DVR durante grabación de vídeo de alarma (incluida la detección de movimiento).

Fórmula (4): 
$$q_{T} = \sum_{y_{0} = 1}^{C} metro_{i} \times a\%$$

En la formula: *a%*significa tasa de ocurrencia de alarma

Puede consultar la siguiente tabla para conocer el tamaño del archivo en una hora por canal. (Todos los datos enumerados a continuación son solo para referencia.)

Tamaño de flujo de bits (máx.)	Tamaño del archivo	Tamaño de flujo de bits (máx.)	Tamaño del archivo
96 Kbps	42 MB	128 Kbps	56 MB
160 Kbps	70 MB	192 Kbps	84 MB
224 Kbps	98 MB	256 Kbps	112 MB
320 Kbps	140 MB	384 Kbps	168 MB
448 Kbps	196 MB	512 Kbps	225 MB



Tamaño de flujo de bits (máx.)	Tamaño del archivo	Tamaño de flujo de bits (máx.)	Tamaño del archivo
640 Kbps	281 MB	768 Kbps	337 MB
896 Kbps	393 MB	1024 Kbps	450 MB
1280 Kbps	562 MB	1536 Kbps	675 MB
1792 Kbps	787 MB	2048 Kbps	900 MB



# Appendix 3 Dispositivos de respaldo compatibles

## Apéndice 3.1 Lista de USB compatibles

Fabricante	Modelo	Capacidad
Sandisk	Cruzer Micro	512 MB
Sandisk	Cruzer Micro	1 GB
Sandisk	Cruzer Micro	2GB
Sandisk	Cruzer Freedom	256 MB
Sandisk	Cruzer Freedom	512 MB
Sandisk	Cruzer Freedom	1 GB
Sandisk	Cruzer Freedom	2GB
Kingston	Viajero de datos II	1 GB
Kingston	Viajero de datos II	2GB
Kingston	Viajero de datos	1 GB
Kingston	Viajero de datos	2GB
Maxell	Memoria USB	128 MB
Maxell	Memoria USB	256 MB
Maxell	Memoria USB	512 MB
Maxell	Memoria USB	1 GB
Maxell	Memoria USB	2GB
Kingax	Super Stick	128 MB
Kingax	Super Stick	256 MB
Kingax	Super Stick	512 MB
Kingax	Super Stick	1 GB
Kingax	Super Stick	2GB
Netac	U210	128 MB
Netac	U210	256 MB
Netac	U210	512 MB
Netac	U210	1 GB
Netac	U210	2GB
Netac	U208	4 GB
Teclast	Ti Cool	128 MB
Teclast	Ti Cool	256 MB
Teclast	Ti Cool	512 MB
Teclast	Ti Cool	1 GB
Sandisk	Cruzer Micro	2GB
Sandisk	Cruzer Micro	8GB
Sandisk	Ti Cool	2GB
Sandisk	Hongjiao	4 GB
Lexar	Lexar	256 MB



Fabricante	Modelo	Capacidad
Kingston	Viajero de datos	1 GB
Kingston	Viajero de datos	16 GB
Kingston	Viajero de datos	32 GB
Aigo	L8315	16 GB
Sandisk	250	16 GB
Kingston	Casillero de viajero de datos +	32 GB
Netac	U228	8GB

## Apéndice 3.2 Lista de tarjetas SD compatibles

Fabricante	Estándar	Capacidad	Tipo de tarjeta
Trascender	SDHC6	16 GB	Grande
Kingston	SDHC4	4 GB	Grande
Kingston	Dakota del Sur	2GB	Grande
Kingston	Dakota del Sur	1 GB	Grande
Sandisk	SDHC2	8GB	Pequeña
Sandisk	Dakota del Sur	1 GB	Pequeña

## Apéndice 3.3 Lista de discos duros portátiles compatibles

Fabricante	Modelo	Capacidad
YDStar	Caja de disco duro YDstar	40 GB
Netac	Netac	80 GB
lomega	Iomega RPHD-CG "RNAJ50U287	250 GB
Elementos WD	WCAVY1205901	1,5 TB
Newsmy	Liangjian	320 GB
Elementos WD	WDBAAR5000ABK-00	500 GB
Elementos WD	WDBAAU0015HBK-00	1,5 TB
Seagate	FreeAgent Go (ST905003F)	500 GB
Aigo	H8169	500 GB

## Apéndice 3.4 Lista de DVD USB compatibles

Fabricante	Modelo
Samsung	SE-S084
BenQ	LD2000-2K4

## Apéndice 3.5 Lista de DVD SATA compatibles



Fabricante	Modelo
LG	GH22NS30
Samsung	TS-H653 Ver.A
Samsung	TS-H653 Ver.F
Samsung	SH-224BB / CHXH
SONY	DRU-V200S
SONY	DRU-845S
SONY	AW-G170S
Pionero	DVR-217CH

## Apéndice 3.6 Lista de discos duros SATA compatibles

### 

Actualice el firmware del DVR a la última versión para garantizar la precisión de la tabla siguiente. Aquí nosotros Recomendamos HDD de 500GB a 4TB de capacidad.

Fabricante	Serie	Modelo	Capacidad	Modo de puerto
Seagate	Video 3.5	ST1000VM002	1 TB	SATA
Seagate	Video 3.5	ST2000VM003	2 TB	SATA
Seagate	Video 3.5	ST3000VM002	3 TB	SATA
Seagate	Video 3.5	ST4000VM000	4 TB	SATA
Seagate	SV35	ST1000VX000	1 TB	SATA
Seagate	SV35	ST2000VX000	2 TB	SATA
Seagate	SV35	ST3000VX000	3 TB	SATA
Seagate	SV35 (admite la recuperación de datos HDD ofrecida por Seagate)	ST1000VX002	1 TB	SATA
Seagate	SV35 (compatible con la recuperación d ST2000VX004 Ofrecido <b>PO</b> Seagate)	e datos de HDD	2 TB	SATA
Seagate	SV35 (Soporta datos HDD ST recuperación Ofrecido por Seagate)	3000VX004	3 TB	SATA
Seagate	HDD SkyHawk	ST1000VX001	1 TB	SATA
Seagate	HDD SkyHawk	ST1000VX005	1 TB	SATA
Seagate	HDD SkyHawk	ST2000VX003	2 TB	SATA
Seagate	HDD SkyHawk	ST2000VX008	2 TB	SATA
Seagate	HDD SkyHawk	ST3000VX006	3 TB	SATA
Seagate	HDD SkyHawk	ST3000VX010	3 TB	SATA
Seagate	HDD SkyHawk	ST4000VX000	4 TB	SATA
Seagate	HDD SkyHawk	ST4000VX007	4 TB	SATA
Seagate	HDD SkyHawk	ST5000VX0001	5 TB	SATA
Seagate	HDD SkyHawk	ST6000VX0001	6 TB	SATA
Seagate	HDD SkyHawk	ST6000VX0023	6 TB	SATA



Fabricante	Serie	Modelo	Capacidad	Modo de puerto
Seagate	HDD SkyHawk	ST6000VX0003	6 TB	SATA
Seagate	HDD SkyHawk	ST8000VX0002	8 TB	SATA
Seagate	HDD SkyHawk	ST8000VX0022	8 TB	SATA
Seagate	HDD SkyHawk	ST100000VX0004	10 TB	SATA
Seagate	SkyHawk HDD (soporte	ST1000VX003	1 TB	SATA
	Recuperación de datos de disco duro			
	ofrecido por Seagate)			
Seagate	(Apoyo HDD datos	ST2000VX005	2 TB	SATA
	recuperación Ofrecido POI	-		
	Seagate)			
Seagate	(Apoyo HDD datos	ST3000VX005	3 TB	SATA
	recuperación Ofrecido por			
	Seagate)			
Seagate	(Apoyo HDD datos	ST4000VX002	4 TB	SATA
	recuperación Ofrecido POI	1		
	Seagate)			
Seagate	(Apoyo HDD datos	ST5000VX0011	5 TB	SATA
	recuperación Ofrecido POI			
	Seagate)			
Seagate	(Apoyo HDD datos	ST6000VX0011	6 TB	SATA
	recuperación Ofrecido POI			
	Seagate)			
Seagate	(Apoyo HDD datos	ST8000VX0012	8 TB	SATA
	recuperación Ofrecido POI			
	Seagate)			
WD	Verde WD	WD10EURX (EOL)	1 TB	SATA
WD	Verde WD	WD20EURX (EOL)	2 TB	SATA
WD	Verde WD	WD30EURX (EOL)	3 TB	SATA
WD	Verde WD	WD40EURX (EOL)	4 TB	SATA
WD	WD púrpura	WD10PURX	1 TB	SATA
WD	WD púrpura	WD20PURX	2 TB	SATA
WD	WD púrpura	WD30PURX	3 TB	SATA
WD	WD púrpura	WD40PURX	4 TB	SATA
WD	WD púrpura	WD50PURX	5 TB	SATA
WD	WD púrpura	WD60PURX	6 TB	SATA
WD	WD púrpura	WD80PUZX	8 TB	SATA
WD	WD púrpura	WD10PURZ	1 TB	SATA
WD	WD púrpura	WD20PURZ	2 TB	SATA
WD	WD púrpura	WD30PURZ	3 TB	SATA
WD	WD púrpura	WD40PURZ	4 TB	SATA
WD	WD púrpura	WD50PURZ	5 TB	SATA
WD	WD púrpura	WD60PURZ	6 TB	SATA
WD	WD púrpura	WD80PURZ	8 TB	SATA
WD	WD púrpura	WD4NPURX	4 TB	SATA



Fabricante	Serie	Modelo	Capacidad	Modo de puerto
WD	WD púrpura	WD6NPURX	6 TB	SATA
TOSHIBA	Marte	DT01ABA100V	1 TB	SATA
TOSHIBA	Marte	DT01ABA200V	2 TB	SATA
TOSHIBA	Marte	DT01ABA300V	3 TB	SATA
TOSHIBA	Sonance	MD03ACA200V	2 TB	SATA
TOSHIBA	Sonance	MD03ACA300V	3 TB	SATA
TOSHIBA	Sonance	MD03ACA400V	4 TB	SATA
TOSHIBA	Sonance	MD04ABA400V	4 TB	SATA
TOSHIBA	Sonance	MD04ABA500V	5 TB	SATA
Seagate	Serie Constellation ES	ST1000NM0033	1 TB	SATA
_	(interfaz SATA)			
Seagate	Constellation serie ES ST200	0NM0033	2 TB	SATA
	(interfaz SATA)			
Seagate	Constellation serie ES ST300	0NM0033	3 TB	SATA
	(interfaz SATA)			
Seagate	Constellation serie ES ST400	0NM0033	4 TB	SATA
_	(interfaz SATA)			
Seagate	Constellation serie ES ST100	0NM0055	1 TB	SATA
	(interfaz SATA)			
Seagate	Constellation serie ES ST200	0NM0055	2 TB	SATA
	(interfaz SATA)			
Seagate	Constellation serie ES ST300	0NM0005	3 TB	SATA
	(interfaz SATA)			
Seagate	Constellation serie ES ST400	0NM0035	4 TB	SATA
	(interfaz SATA)			
Seagate	Constellation serie ES ST600	0NM0115	6 TB	SATA
	(interfaz SATA)			
Seagate	Constellation serie ES ST800	0NM0055	8 TB	SATA
	(interfaz SATA)			
Seagate	Constellation ES series ST1000	0NM0016 (interfaz	10 TB	SATA
	SATA)			
Seagate	Constellation serie ES ST400	0NM0024	4 TB	SATA
	(interfaz SATA)			
Seagate	Constellation serie ES ST600	0NM0024	6 TB	SATA
	(interfaz SATA)			
Seagate	Serie Constellation ES	ST1000NM0023	1 TB	SATA
	(interfaz SAS)			
Seagate	Constellation serie ES ST200	0NM0023	2 TB	SATA
	(interfaz SAS)			
Seagate	Constellation serie ES ST300	0NM0023	3 TB	SATA
	(interfaz SAS)			
Seagate	Constellation serie ES ST400	0NM0023	4 TB	SATA
	(interfaz SAS)			
Seagate	Constellation serie ES ST600	0NM0014	6 TB	SATA
	(interfaz SAS)			



Fabricante	Serie	Modelo	Capacidad	Modo de puerto
Seagate	Serie Constellation ES	ST1000NM0045	1 TB	SATA
	(interfaz SAS)			
Seagate	Serie Constellation ES	ST2000NM0045	2 TB	SATA
	(interfaz SAS)			
Seagate	Serie Constellation ES	ST3000NM0025	3 TB	SATA
	(interfaz SAS)			
Seagate	Serie Constellation ES	ST4000NM0025	4 TB	SATA
	(interfaz SAS)			
Seagate	Serie Constellation ES	ST6000NM0095	6 TB	SATA
	(interfaz SAS)			
Seagate	Serie Constellation ES	ST6000NM0034	6 TB	SATA
	(interfaz SAS)			
Seagate	Serie Constellation ES	ST8000NM0075	8 TB	SATA
	(interfaz SAS)			
WD	Serie WD RE	WD1003FBYZ	1 TB	SATA
	(interfaz SATA)			
WD	Serie WD RE (interfaz SATA)	WD1004FBYZ (reemplaza 1	Ъ	SATA
		WD1003FBYZ)		
WD	Serie WD RE (interfaz SATA)	WD2000FYYZ	2 TB	SATA
WD	Serie WD RE (interfaz SATA)	WD2004FBYZ	2 TB	SATA
		(reemplace WD2000FYYZ)		
WD	Serie WD RE (interfaz SATA)	WD3000FYYZ	3 TB	SATA
WD	Serie WD RE (interfaz SATA)	WD4000FYYZ	4 TB	SATA
WD	WD (interfaz SATA)	WD2000F9YZ	2 TB	SATA
WD	WD (interfaz SATA)	WD3000F9YZ	3 TB	SATA
WD	WD (interfaz SATA)	WD4000F9YZ	4 TB	SATA
WD	WD (interfaz SATA)	WD4002FYYZ	4 TB	SATA
WD	WD (interfaz SATA)	WD6001FSYZ	6 TB	SATA
WD	WD (interfaz SATA)	WD6002FRYZ	6 TB	SATA
WD	WD (interfaz SATA)	WD8002FRYZ	8 TB	SATA
HITACHI	Serie Ultrastar (SATA	HUS724030ALA640	3 TB	SATA
	interfaz)			
НІТАСНІ	Ultrastar serie (SATA	HUS726060ALE610	6 TB	SATA
	interfaz)			
НІТАСНІ	Ultrastar serie (SATA	HUH728060ALE600	6 TB	SATA
	interfaz)			
HITACHI	Ultrastar serie (SATA	HUH728080ALE600	8 TB	SATA
	interfaz)			
НІТАСНІ	Serie Ultrastar (SAS	HUS726020AL5210	2 TB	SATA
	interfaz)			
НІТАСНІ	Ultrastar serie (SAS	HUS726040AL5210	4 TB	SATA
	interfaz)			



Fabricante	Serie	Modelo	Capacidad	Modo de puerto
HITACHI	Ultrastar serie (SAS H	US726060AL5210	6 TB	SATA
	interfaz)			
Seagate	Pipeline HDMini	ST320VT000	320 GB	SATA
Seagate	Pipeline HDMini	ST500VT000	500 GB	SATA
Seagate	Pipeline HDMini	ST2000LM003 (EOL)	2 TB	SATA
TOSHIBA	Serie de PC de 2,5 pulgadas	MQ01ABD050V	500 GB	SATA
TOSHIBA	Serie de PC de 2,5 pulgadas	MQ01ABD100V	1 TB	SATA
SAMSUNG	HN-M101MBB	HN-M101MBB (EOL)	1 TB	SATA
Seagate	Serie empresarial de 2,5 pulgadas	ST1000NX0313	1 TB	SATA
Seagate	Serie empresarial de 2,5 pulgadas	ST2000NX0253	2 TB	SATA



# Appendix 4 Lista de quemadores de CD / DVD compatibles

## $\square$

Actualice el firmware del DVR a la última versión para garantizar la precisión de la tabla siguiente. Y puede utilizar el cable USB con el modelo recomendado para configurar el quemador USB.

Fabricante	Modelo	Tipo de puerto	Тіро
Sony	DRX-S50U	USB	DVD-RW
Sony	DRX-S70U	USB	DVD-RW
Sony	AW-G170S	SATA	DVD-RW
Samsung	TS-H653A	SATA	DVD-RW
Panasonic	SW-9588-C	SATA	DVD-RW
Sony	DRX-S50U	USB	DVD-RW
BenQ	5232WI	USB	DVD-RW



# Appendix 5 Lista de visualizadores compatibles

Marca	Modelo	Dimensión (Unidad: pulgada)
BENQ (LCD)	ET-0007-TA	19 pulgadas (pantalla ancha)
DELL (LCD)	E178FPc	17 pulgadas
BENQ (LCD)	Q7T4	17 pulgadas
BENQ (LCD)	Q7T3	17 pulgadas
HFNOVO (LCD)	LXB-L17C	17 pulgadas
SANGSUNG (LCD)	225BW	22 pulgadas (pantalla ancha)
HFNOVO (CRT)	LXB-FD17069HB	17 pulgadas
HFNOVO (CRT)	LXB-HF769A	17 pulgadas
HFNOVO (CRT)	LX-GJ556D	17 pulgadas
Samsung (LCD)	2494HS	24 pulgadas
Samsung (LCD)	P2350	23 pulgadas
Samsung (LCD)	P2250	22 pulgadas
Samsung (LCD)	P2370G	23 pulgadas
Samsung (LCD)	2043	20 pulgadas
Samsung (LCD)	2243EW	22 pulgadas
Samsung (LCD)	SMT-1922P	19 pulgadas
Samsung (LCD)	T190	19 pulgadas
Samsung (LCD)	T240	24 pulgadas
LG (LCD)	W1942SP	19 pulgadas
LG (LCD)	W2243S	22 pulgadas
LG (LCD)	W2343T	23 pulgadas
BENQ (LCD)	G900HD	18,5 pulgadas
BENQ (LCD)	G2220HD	22 pulgadas
PHILIPS (LCD)	230E	23 pulgadas
PHILIPS (LCD)	220CW9	23 pulgadas
PHILIPS (LCD)	220BW9	24 pulgadas
PHILIPS (LCD)	220EW9	25 pulgadas

Consulte la siguiente tabla con la lista de visualizadores compatibles.



# Appendix 6 Conmutador compatible

Marca	Modelo	modo de trabajo en red	
D-LinK	DES-1016D	10 / 100M autoadaptativo	
D-LinK	DES-1008D	10 / 100M autoadaptativo	
		Cinco modos de red:	
		• AUTO	
Duiiio	PC 510265	• MITAD-10M	
Ruijie	RG-319203	• COMPLETO-10M	
		MITAD-100M	
		• COMPLETO-100M	
H3C	H3C-S1024	10 / 100M autoadaptativo	
TP-LINK	TL-SF1016	10 / 100M autoadaptativo	
TP-LINK	TL-SF1008 +	10 / 100M autoadaptativo	



## Appendix 7 Toma de tierra

## Apéndice 7.1 ¿Qué es la oleada?

La sobretensión es un cambio corto de corriente o voltaje durante un período de tiempo muy corto. En el circuito, dura un microsegundo. En un circuito de 220V, el cambio de voltaje de 5KV o 10KV durante un tiempo muy corto (aproximadamente microsegundos) se puede llamar sobretensión. La oleada proviene de dos formas: oleada externa y oleada interna.

- La oleada externa: La oleada externa proviene principalmente de los truenos y relámpagos. O proviene del cambio de voltaje durante la operación de encendido / apagado en el cable de alimentación eléctrica.
- El aumento interno: la investigación encuentra que el 88% del aumento del voltaje bajo proviene del interior del edificio, como el aire acondicionado, el ascensor, la soldadura eléctrica, el compresor de aire, la bomba de agua, el botón de encendido, la máquina duplicadora y otros dispositivos inductivos. carga.

La oleada de rayos está muy por encima del nivel de carga que la PC o los microdispositivos pueden soportar. En la mayoría de los casos, la sobretensión puede provocar daños en el chip del dispositivo eléctrico, código de error de la PC, aceleración del envejecimiento de la pieza, pérdida de datos, etc. afectar negativamente a los dispositivos electrónicos que utilizan la misma caja de distribución.

Para proteger el dispositivo, debe evaluar su entorno, el grado de afección de la iluminación de manera objetiva. Debido a que la sobretensión tiene una relación cercana con la amplitud del voltaje, la frecuencia, la estructura de la red, la resistencia al voltaje del dispositivo, el nivel de protección, el suelo, etc., tierra y etc.). Habrá una gestión integral y las medidas serán científicas, fiables, prácticas y económicas. Teniendo en cuenta el alto voltaje durante el trueno inductivo, el estándar de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) sobre la teoría paso a paso de absorción de energía y la clasificación de magnitud en la zona de protección, debe preparar múltiples niveles de precaución.

Puede utilizar el pararrayos, el rayo sobre la red de rayos para reducir el daño al edificio, lesiones personales o la propiedad.

El dispositivo de protección contra rayos se puede dividir en tres tipos:

- Pararrayos de potencia: hay pararrayos de una sola frase de 220 V y pararrayos de tres frases de 380 V (principalmente en conexión en paralelo, a veces se utiliza una conexión en serie) Puede conectar en paralelo el pararrayos de potencia en el cable eléctrico para reducir el cambio de voltaje a corto plazo y libere la corriente de sobretensión. Desde el BUS hasta el dispositivo, generalmente hay tres niveles para que el sistema pueda reducir el voltaje y liberar la corriente paso a paso para eliminar la energía de la tormenta y garantizar la seguridad del dispositivo. Puede seleccionar el tipo de módulo reemplazable, el tipo de conexión del terminal y el enchufe portátil según sus necesidades.
- Pararrayos de señal: este dispositivo se utiliza principalmente en la red de PC, sistema de comunicación. El tipo de conexión es la conexión en serie. Una vez que conectó el pararrayos de señal con el puerto de señal, puede cortar el canal de la tormenta eléctrica al dispositivo y, por otro lado, puede descargar la corriente al suelo para garantizar que el dispositivo funcione correctamente. El pararrayos de señal tiene muchas especificaciones y se usa ampliamente en muchos dispositivos como teléfono, red, comunicación analógica, comunicación digital, televisión por cable y antena satelital. Para todos los puertos de entrada, especialmente los del exterior, es necesario instalar el pararrayos de señal. Pararrayos con cable de alimentación do antena or adocuado para el sistema do antena del transmisor o el
- alimentación de antena: es adecuado para el sistema de antena del transmisor o el



sistema del dispositivo para recibir la señal inalámbrica. También utiliza la conexión en serie.

Tenga en cuenta que cuando seleccione el pararrayos de iluminación, preste atención al tipo de puerto y la fiabilidad de la conexión a tierra. En algún entorno importante, debe utilizar un cable blindado especial. No conecte en paralelo el cable de tierra a prueba de truenos con el cable de tierra del pararrayos. Asegúrese de que estén lo suficientemente lejos y conectados a tierra respectivamente.

### Apéndice 7.2 Los modos de puesta a tierra

Todos sabemos que la conexión a tierra es la tecnología más complicada en el diseño de compatibilidad electromagnética, ya que no existe una teoría o módulo sistemático. La conexión a tierra tiene muchos modos, pero la selección depende de la estructura y el rendimiento del sistema.

Las siguientes son algunas experiencias exitosas de nuestro trabajo anterior.

Tierra de un punto: En la siguiente figura puede ver que hay un suelo de un punto. Esta conexión proporciona un punto común para permitir que la señal se transmita en muchos circuitos. Si no hay un punto común, se produjo la transmisión de la señal de error. En el modo de tierra de un punto, cada circuito solo está conectado a tierra y están conectados en el mismo punto. Dado que solo hay un punto común, no hay circuito y, por lo tanto, no hay interferencia.



**Tierra de múltiples puntos:** En la siguiente figura, puede ver que el circuito interno utiliza el chasis como punto común, mientras que al mismo tiempo, todos los chasis de los dispositivos utilizan la conexión a tierra como punto común. En esta conexión, la estructura de tierra puede proporcionar la menor resistencia de tierra porque cuando hay múltiples puntos de tierra; cada cable de tierra es lo más corto posible. Y la conexión del cable paralelo puede reducir la conductancia total del conductor de tierra. En el circuito de alta frecuencia, debe utilizar el modo de tierra de múltiples puntos y cada cable debe conectarse a tierra. La longitud será menor que 1/20 de la longitud de onda de la señal.





 Terreno mixto: El terreno mixto consiste en la característica de terreno de un punto y terreno de múltiples puntos. Por ejemplo, la energía en el sistema necesita usar el modo de tierra de un punto mientras que la señal de radiofrecuencia requiere la tierra de múltiples puntos. Por lo tanto, puede usar la siguiente figura en la tierra. Para la corriente continua (CC), la capacitancia es un circuito abierto y el circuito es un punto de tierra. Para la señal de radiofrecuencia, la capacitancia es propicia y el circuito adopta tierra de múltiples puntos.



Cuando se conectan dispositivos de gran tamaño (la dimensión física del dispositivo y el cable de conexión son grandes en comparación con la trayectoria de la onda de interferencia existente), existe la posibilidad de interferencia cuando la corriente atraviesa el chasis y el cable. En esta situación, la ruta del circuito de interferencia generalmente se encuentra en el circuito de tierra del sistema.

Al considerar la conexión a tierra, debe pensar en dos aspectos: uno es la compatibilidad del sistema y el otro es el acoplamiento de interferencias externas en el circuito de tierra, lo que da como resultado un error del sistema. Dado que la interferencia externa no es regular, no es fácil de resolver.

### Apéndice 7.3 Método de puesta a tierra a prueba de truenos en el sistema de

### monitorización

- El sistema de monitoreo deberá tener una conexión a tierra a prueba de truenos para garantizar la seguridad del personal y la seguridad del dispositivo.
- La resistencia a tierra de trabajo del sistema de monitoreo debe ser menor de 1 Ω.
- La tierra a prueba de truenos adoptará el cable de tierra especial desde la sala de control del monitor hasta el objeto de tierra. El cable de tierra adopta un cable o alambre de aislamiento de cobre y su sección de tierra debe ser de más de 20 mm<sub>2</sub>.
- El cable de tierra del sistema de monitorización no puede cortocircuitarse ni mezclarse con el cable de corriente alternativa fuerte.
- Para todos los cables de tierra desde la sala de control al sistema de monitorización o cable de tierra de otros



dispositivos de monitorización, utilice el cable blando de resistencia de cobre y su sección debe ser de más de 4 mm<sub>2</sub>.

- El sistema de monitoreo generalmente puede adoptar el suelo de un punto.
- Conecte el extremo de tierra del enchufe de 3 pines en el sistema del monitor al puerto de tierra del sistema (cable de tierra de protección)

### Apéndice 7.4 La forma de acceso directo para verificar el sistema eléctrico con un

### multímetro digital

Para toma de 220VAC, de arriba a abajo, E (cable de tierra), N (cable neutro), L (cable vivo). Consulte la siguiente figura.



Hay una forma de acceso directo para verificar si la conexión de estos tres cables es estándar o no (no es la verificación precisa).



En las siguientes operaciones, el rango del multímetro será de 750V.

### Para E (cable de tierra)

Gire el multímetro digital a 750 V CA, use una mano para sostener el extremo metálico y luego inserte el lápiz en el puerto E del enchufe con la otra mano. Vea la siguiente figura. Si el multímetro muestra 0, entonces puede ver que la conexión del cable de tierra actual es estándar. Si el valor es superior a 10, puede saber que hay corriente inductiva y que la conexión del cable de tierra no es la adecuada.





### Para L (cable vivo)

Gire el multímetro digital a 750 V CA, use una mano para sostener el extremo metálico y luego inserte el lápiz en el puerto L del zócalo con la otra mano. Vea la siguiente figura. Si el multímetro muestra 125, entonces puede ver que la conexión de cable en vivo actual es estándar. Si el valor es inferior a 60, entonces puede saber que la conexión del cable en vivo actual no es adecuada o que no es el cable en vivo en absoluto.



### Para N (cable neutro)

Gire el multímetro digital a 750 V CA, use una mano para sostener el extremo metálico y luego inserte el lápiz en el puerto N del enchufe con la otra mano. Vea la siguiente figura. Si el multímetro muestra 0, entonces puede ver que la conexión del cable N actual es estándar. Si el valor es superior a 10, puede ver que hay corriente inductiva y que la conexión del cable neutro no es adecuada. Si el valor es 120, entonces puede saber que ha conectado mal el cable neutro al cable vivo.







# **Appendix 8** Cable de conexión RJ45-RS-232 Definición

Aquí vamos a hacer un puerto RS-232 estándar y un RJ45 estándar (T568B).

Consulte la siguiente figura para conocer la definición del cable RJ45.





Consulte la siguiente figura para conocer la definición de los pines RS-232.



### Conexión cruzada



Consulte la siguiente figura para obtener información sobre la conexión.



RJ45 (T568B)	RJ45 (cable de red)	RS-232	Descripción de la señal
4	Azul	2	RXD
5	blanco y azul	3	TXD
3	Blanco y verde	5	GND

### Conexión recta

Consulte la siguiente figura para obtener información sobre la conexión de cables rectos.



RS232

RJ45

Consulte la siguiente tabla para obtener información sobre conexiones directas.

RJ45 (T568B)	RJ45 (cable de red)	RS-232	Descripción de la señal
4	Azul	3	RXD
5	blanco y azul	2	TXD
3	Blanco y verde	5	GND



## **Appendix 9** Recomendaciones de ciberseguridad

La ciberseguridad es más que una palabra de moda: es algo que pertenece a todos los dispositivos que están conectados a Internet. La videovigilancia IP no es inmune a los riesgos cibernéticos, pero tomar medidas básicas para proteger y fortalecer las redes y los dispositivos en red los hará menos susceptibles a los ataques. A continuación, se muestran algunos consejos y recomendaciones sobre cómo crear un sistema de seguridad más seguro.

#### Acciones obligatorias que se deben tomar para la seguridad básica de la red del dispositivo:

#### 1. Utilice contraseñas seguras

Consulte las siguientes sugerencias para establecer contraseñas:

- La longitud no debe ser inferior a 8 caracteres;
- Incluya al menos dos tipos de personajes; los tipos de caracteres incluyen letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos;
- No incluya el nombre de la cuenta o el nombre de la cuenta en orden inverso;
- No utilice caracteres continuos, como 123, abc, etc .;
- No utilice caracteres superpuestos, como 111, aaa, etc .;

#### 2. Actualice el firmware y el software cliente inTime

- De acuerdo con el procedimiento estándar en la industria tecnológica, recomendamos mantener actualizado el firmware de su dispositivo (como NVR, DVR, cámara IP, etc.) para garantizar que el sistema esté equipado con los últimos parches y correcciones de seguridad. Cuando el dispositivo está conectado a la red pública, se recomienda habilitar la función de "verificación automática de actualizaciones" para obtener información oportuna de las actualizaciones de firmware publicadas por el fabricante.
- Le sugerimos que descargue y utilice la última versión del software cliente.

### Recomendaciones "Es bueno tener" para mejorar la seguridad de la red de su dispositivo:

### 1. Protección física

Le sugerimos que realice una protección física al dispositivo, especialmente a los dispositivos de almacenamiento. Por ejemplo, coloque el dispositivo en una sala de computadoras especial y gabinete, e implemente permisos de control de acceso bien hechos y administración de claves para evitar que el personal no autorizado lleve a cabo contactos físicos, como daños en el hardware, conexión no autorizada de dispositivos extraíbles (como un disco flash USB). , puerto serie), etc.

#### 2. Cambie las contraseñas con regularidad

Le sugerimos que cambie las contraseñas con regularidad para reducir el riesgo de ser adivinado o descifrado. 3. Establecer y actualizar la información de restablecimiento de contraseñas a tiempo

El dispositivo admite la función de restablecimiento de contraseña. Configure la información relacionada para restablecer la contraseña a tiempo, incluido el buzón del usuario final y las preguntas sobre protección de contraseña. Si la información cambia, modifíquela a tiempo. Al configurar las preguntas de protección por contraseña, se sugiere no utilizar aquellas que se puedan adivinar fácilmente.

#### 4. Habilite el bloqueo de cuenta

La función de bloqueo de cuenta está habilitada de forma predeterminada y le recomendamos que la mantenga activada para garantizar la seguridad de la cuenta. Si un atacante intenta iniciar sesión con la contraseña incorrecta varias veces, la cuenta correspondiente y la dirección IP de origen se bloquearán.

#### 5. Cambiar HTTP predeterminado y otros puertos de servicio

Le sugerimos que cambie el HTTP predeterminado y otros puertos de servicio en cualquier conjunto de números entre 1024 ~ 65535, reduciendo el riesgo de que personas ajenas puedan adivinar qué puertos está utilizando.



### 6. Habilite HTTPS

Le sugerimos que habilite HTTPS, para que visite el servicio web a través de un canal de comunicación seguro.

### 7. Enlace de dirección MAC

Le recomendamos que vincule la dirección IP y MAC de la puerta de enlace al dispositivo, reduciendo así el riesgo de suplantación de ARP.

### 8. Asignar cuentas y privilegios de forma razonable

De acuerdo con los requisitos comerciales y de administración, agregue usuarios de manera razonable y asígneles un conjunto mínimo de permisos.

### 9. Desactive los servicios innecesarios y elija los modos seguros

Si no es necesario, se recomienda apagar algunos servicios como SNMP, SMTP, UPnP, etc., para reducir riesgos.

Si es necesario, se recomienda encarecidamente que utilice modos seguros, incluidos, entre otros, los siguientes servicios:

- SNMP: elija SNMP v3 y configure contraseñas de cifrado y contraseñas de autenticación seguras.
- SMTP: elija TLS para acceder al servidor de buzones de
- correo. FTP: elija SFTP y configure contraseñas seguras.
- AP hotspot: ChooseWPA2-PSK encryption mode, and set up strong passwords.

### 10. Audio and Video Encrypted Transmission

If your audio and video data contents are very important or sensitive, we recommend that you use encrypted transmission function, to reduce the risk of audio and video data being stolen during transmission.

Reminder: encrypted transmission will cause some loss in transmission efficiency.

### **11. Secure Auditing**

- Check online users: we suggest that you check online users regularly to see if the device is logged in without authorization.
- Check device log: By viewing the logs, you can know the IP addresses that were used to log in to your devices and their key operations.

### 12. Network Log

Due to the limited storage capacity of the device, the stored log is limited. If you need to save the log for a long time, it is recommended that you enable the network log function to ensure that the critical logs are synchronized to the network log server for tracing.

### 13. Construct a Safe Network Environment

In order to better ensure the safety of device and reduce potential cyber risks, we recommend:

- Disable the port mapping function of the router to avoid direct access to the intranet devices from external network.
- The network should be partitioned and isolated according to the actual network needs. If there are no communication requirements between two sub networks, it is suggested to use VLAN, network GAP and other technologies to partition the network, so as to achieve the network isolation effect.
- Establish the 802.1x access authentication system to reduce the risk of unauthorized access to private networks.
- Enable IP/MAC address filtering function to limit the range of hosts allowed to access the device.

