

network camera user's manual

Thank you for purchasing this product. Please read this manual carefully before using it and keep it in a safe place.

Client downloading


Please scan the lower QR code, download and install the "v720" app, or search for "V720"  in the mobile phone application store to download and install.



Add device

1. Open the "v720" app and click "+" in the upper right corner of the page to start the binding process.

2. Select or enter the WiFi account you want to use and fill in the password.



Please select the WIFI used by the device


The device does not currently support WIFI in the 5G band

Please enter your WIFI account [connect](#)

Please enter your WIFI password 

3. Turn on and reset the device according to the page guidance. At this time, the blue indicator flashes quickly.

4. Wait until the device is bound successfully, and then the blue indicator is always on. (Tip: when you are connecting, please ensure that the network is unblocked, and the camera is turned on normally, the blue indicator flashes quickly at this time. After the connection is successful, the indicator light is steady blue.)



Device connecting...

Keep the device as close as possible to the router


AP mode

1.Mobile phone turn on the WIFI and connect to the WIFI

"NAX_".



2. Return to the "v720" app and refresh dropdownlist, when the device displays that means the short-range mode connection is successful.



Information to User

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio

frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this

equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is

encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer

responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Bedienungsanleitung der Netzwerkkamera

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf

Client-Download


Bitte scannen Sie den unteren QR-Code, laden Sie die "v720"-App herunter und installieren Sie sie, oder suchen Sie nach "v720" zur Installation.



Gerät hinzufügen

1. Öffnen Sie die "v720"-App und klicken Sie auf "+" in der oberen rechten Ecke der Seite, um den Bindungsprozess zu starten.

2. Wählen Sie das WLAN-Konto aus, das Sie verwenden möchten, oder geben Sie es ein und geben Sie das Passwort ein.




Bitte wählen Sie das vom Gerät verwendete WLAN aus.

Das Gerät unterstützt derzeit kein WLAN im 5-GHz-Band.

Bitte geben Sie Ihr WLAN-Konto ein.	verbinden
Bitte geben Sie Ihr WLAN-Passwort ein	

3. Schalten Sie das Gerät ein und setzen Sie es gemäß den Anweisungen auf der Seite zurück. Zu diesem Zeitpunkt blinkt die blaue Anzeige schnell.

4. Warten Sie, bis das Gerät erfolgreich verbunden ist. Anschließend leuchtet die blaue Anzeige dauerhaft. (Das bedeutet, dass das Netzwerk entsperrt ist und die... Die Kamera ist normal eingeschaltet, die blaue Anzeige blinkt zu diesem Zeitpunkt schnell. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die Anzeige dauerhaft blau.



Gerät verbindet...

Halten Sie das Gerät so nah wie möglich am Router


AP-Modus

1. Schalten Sie das WLAN des Mobiltelefons ein und verbinden Sie sich mit dem WLAN.

"NAX" "



Mini-Videokamera (160008000119 60%) 



Foto



Information



Einrichtung löschen



Informationen für den Benutzer

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten.
für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen.
Diese Grenzen sind
entwickelt, um einen angemessenen Schutz vor schädlichen L-Interferenz

in einem
Installation im Wohnbereich. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Strahlung aussenden.

Radio
Frequenz Energie und, wenn nicht gemäß der installiert und verwendet
Anweisungen, können schädlich verursachen den Funkverkehr.

Jedoch, dort
Es gibt keine Garantie dafür, dass in einem bestimmten Fall keine Störungen auftreten

Installation. Wenn diese
Geräte verursachen Schäden. Funk- oder Fernsehstörungen
Empfang, der durch Ein- und Ausschalten des Geräts ermittelt werden kann,
der Benutzer ist

aufgefordert, zu versuchen, die Störung
durch eine oder mehrere der
folgenden Maßnahmen zu beheben:

Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie den Standort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich in einem anderen Stromkreis befindet.
zu welchem
der Receiver ist angeschlossen.

- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Important: Change or modifications not expressly approved by the
Hersteller

Verantwortlichkeit für die Einhaltung von Vorschriften könnte die
Berechtigung des Benutzers zum Betrieb ungültig machen.
Ausrüstung.

manual del usuario de la cámara de red

Gracias por comprar este producto. Lea atentamente este manual antes de usarlo y guárdelo en un lugar seguro.

Descarga del cliente


Por favor, escanee el código QR inferior, descargue e instale la aplicación del teléfono móvil para descargar y "v720", o busque e instale "v720".



Añadir dispositivo

1. Abre la aplicación "v720" y haz clic en "+" en la esquina superior derecha de la página para iniciar el proceso de vinculación.

2. Seleccione o ingrese la cuenta WiFi que desea usar y complete la contraseña.




Por favor, seleccione la red WiFi utilizada por el dispositivo.

El dispositivo actualmente no es compatible con Wi-Fi en la banda de 5G.

Por favor, ingrese su cuenta de Wi-Fi.	conectar
Por favor introduce tu contraseña WIFI	

3. Encienda y reinicie el dispositivo según las indicaciones de la página. En este momento, el indicador azul parpadea rápidamente.

4. Espere hasta que el dispositivo se vincule correctamente, y luego el indicador azul estará siempre encendido. Consejo: cuando se está conectando, asegúrese de que la red esté desbloqueada. La cámara se enciende normalmente, el indicador azul parpadea rápidamente en este momento. Una vez que la conexión se realiza correctamente, la luz indicadora se vuelve azul fija.



Dispositivo conectando...

Mantenga el dispositivo lo más cerca posible del enrutador


Modo AP

1. Enciende el WiFi del teléfono móvil y conéctate a la red WiFi.

"NAX" .



Mini cámara de video (160008000119 60%



Foto



información



configuración



Eliminar

Información para el usuario

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites. para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC.

Estos límites son
diseñado para proporcionar una protección razonable contra interferencia
en un
instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar
radio
energía y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las
instrucciones, puede causar daño Interfiero las radiocomunicaciones.
Sin embargo, allí
no hay garantía de que no se produzcan interferencias en un determinado
instalación. Si esto
El equipo causa daño. interferencia a la radio o la televisión
recepción, que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo,
el usuario es
animado a intentar corregir la
interferencia mediante una o más
de las siguientes medidas:
Reorientar o reubicar la antena receptora.
-Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
-Conecte el equipo a un enchufe en un circuito diferente. de eso
a qué
el receptor está conectado.
-Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Important: Change or modifications not expressly approved by the
fabricante

El responsable del cumplimiento podría anular la
autoridad del usuario para operar el
equipo.

manuel d'utilisation de la caméra réseau

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser et conservez-le dans un endroit sûr.

Téléchargement client


Veuillez scanner le code QR inférieur, télécharger et installer l'application "v720", téléphones mobiles pour télécharger et ou rechercher "v720" pour l'installer.



Ajouter un appareil

1. Ouvrez l'application "v720" et cliquez sur "+" dans le coin supérieur droit de la page pour démarrer le processus de liaison.

2.Sélectionnez ou saisissez le compte WiFi que vous souhaitez utiliser et saisissez le mot de passe.



Veillez sélectionner le WIF utilisé par l'appareil

L'appareil ne prend pas actuellement en charge le Wi-Fi dans la bande 5G

Veillez entrer votre compte Wi-Fi


connecter

Veillez entrer votre mot de passe WIFI



3. Allumez et réinitialisez l'appareil en suivant les instructions de la page. À ce moment-là, l'indicateur bleu clignote rapidement.

4. Attendez que l'appareil soit correctement lié, puis l'indicateur bleu reste allumé.
 Cela peut prendre jusqu'à 10 minutes. Lorsque vous connectez, veuillez vous assurer que le réseau n'est pas bloqué et que la caméra s'allume normalement, l'indicateur bleu clignote rapidement à ce moment. Une fois la connexion établie, l'indicateur lumineux est bleu fixe.



Connexion de l'appareil...

Gardez l'appareil aussi près que possible du routeur


Mode AP

1. Allumez le Wi-Fi de votre téléphone portable et connectez-vous au réseau Wi-Fi

NAX —



Mini caméra vidéo (160008000119 60% 



Photo



information



1

configuration



supprimer

Informations à l'utilisateur

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC.

Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences dans un environnement domestique. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiations radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences avec les communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans un endroit particulier.

Si l'équipement peut être nuisible à la réception, qui peut être déterminée en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
2. Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
3. Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

4. Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Important: Les changements ou modifications non expressément approuvés par le fabricant responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à exploiter le équipement.

manuale utente della telecamera di rete

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzarlo e conservarlo in un luogo sicuro

Download del client


Si prega di scansionare il codice QR in basso, scaricare e installare l'app "v720", oppure cercare "v720" per installarla.



Aggiungi dispositivo

1. Apri l'app "v720" e fai clic su "+" nell'angolo in alto a destra della pagina per avviare il processo di associazione.

2. Seleziona o inserisci l'account WiFi che desideri utilizzare e inserisci la password.



Si prega di selezionare la rete WiFi utilizzata dal dispositivo

Il dispositivo attualmente non supporta il WiFi nella banda 5G.


Per favore, inserisci il tuo account WiFi.

Collegare

Inserisci la tua password WIFI

Accendi e ripristina il dispositivo seguendo le istruzioni della pagina. In questo momento, l'indicatore blu lampeggia rapidamente.

Aspetta che il dispositivo sia associato con successo, poi l'indicatore blu rimarrà acceso. Quando la rete sia sbloccata. La camera si accende normalmente, l'indicatore blu lampeggia rapidamente in questo momento. Dopo che la connessione è avvenuta con successo, la luce dell'indicatore diventa blu fissa.



Collegamento del dispositivo...

Tieni il dispositivo il più vicino possibile al router


Modalità.AP

Accendi il telefono e connettiti al WiFi.

NAX



Mini videocamera (160008000119 60% 



Foto



informazioni



configurazione



eliminare

Informazioni per l'utente

Nota: Questa attrezzatura è stata testata e rispetta i limiti stabiliti.
per un dispositivo digitale di Classe B, in conformità con la parte 15 delle norme FCC.

Questi limiti sono
progettato per offrire una protezione adeguata contro elementi dannosi
in un

residenti all'installazione. Questa attrezzatura genera, utilizza e può irradiare.

Radio
frequenza energia e, se non installato e utilizzato in conformità con il
istruzioni, maggio causare danni interferisco con le comunicazioni radio.

Tuttavia, lì
non vi è alcuna garanzia che l'interferenza non si verifichi in un particolare
installazione. Se questo

L'attrezzatura può causare danni interferenze con la radio o la televisione
ricezione, che può essere determinata spegnendo e accendendo l'apparecchiatura,

l'utente è
incoraggiati a tentare di correggere
l'interferenza attraverso una o
più delle seguenti misure:

Riorientare o spostare l'antenna ricevente.

-Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.

Collega l'attrezzatura a una presa su un circuito diverso. da quello
a quale

il ricevitore è collegato.

Contatta il rivenditore o un tecnico esperto di radio/TV per ricevere assistenza.

Important: Change or modifications not expressly approved by the
produttore

essere responsabile per la conformità potrebbe
annullare l'autorizzazione dell'utente a operare il
attrezzatura.

네트워크 카메라 사용 설명서

본 제품을 구입해주셔서 감사합니다. 사용 전 본 사용설명서를 잘 읽어보시고 안전한 곳에 보관하시기 바랍니다.

클라이언트 다운로드 중


아래 QR 코드를 스캔하여
"v720" 앱을 다운로드하여 스마트폰에서 다운로드하고
"v720"을 검색하여 설치하세요.



기기 추가

1. "v720" 앱을 열고 페이지 오른쪽 상단의 "+"를 클릭하여 바인딩 프로세스를 시작합니다.

2. 사용하려는 Wi-Fi 계정을 선택하거나 입력하고 비밀번호를 입력하세요.



기기에서 사용하는 Wi-Fi를 선택하세요.

현재 장치는 5G 대역의 Wi-Fi를 지원하지 않습니다.

Wi-Fi 계정을 입력해 주세요.


연결하다

WIFI 비밀번호를 입력해 주세요



3. 페이지 안내에 따라 기기를 켜고
재설정합니다. 이때 파란색 표시등이 빠르게 깜빡입니다.

4. 장치가 성공적으로 바인딩될 때까지 기다리면
파란색 표시등이 항상 켜져 있습니다. 연결이 되지 않았는지 확인하고,
카메라는 정상적으로 켜지며, 이때 파란색 표시등이 빠르게
깜박입니다. 연결이 성공하면 표시등이 푸른색으로 켜져 있습니다.



장치 연결 중...

장치를 라우터에 최대한 가깝게 유지하십시오.


AP.모드

1. 휴대폰에서 와이파이를 켜고 와이파이에 연결합니다.

NAX —”.



이는 단거리 모드 연결이 성공했음을 의미합니다.



사용자에게 제공되는 정보

참고: 이 장비는 테스트를 거쳐 제한 사항을 준수하는 것으로 확인되었습니다.

FCC 규칙 15 부에 따라 Class B 디지털 장치용

이러한 제한은

유해한 것으로부터 적절한 보호를 제공하도록 설계됨

간섭

안에

이 장비는 생성하고 사용하며 방사할 수 있습니다.

라디오

빈도 에너지 및 규정에 따라 설치 및 사용되지 않는 경우

지시사항, 5월 유해한 원인이거나 다른 라디오 통신에 간섭합니다.

그러나, 거기

특정 환경에서 간섭이 발생하지 않는다는 보장은 없습니다.

설치. 이 경우

장비는 해로운 원인이 됩니다. 라디오 또는 텔레비전 간섭

장비를 켜다 켜를 때 확인할 수 있는 수신 상태

사용자는

다음 조치 중 하나

이상을 통해 간섭을

수정하려고 노력하도록 권장합니다.

수신 안테나의 방향을 바꾸거나 위치를

바꾸세요. 수신기 사이의 간격을 늘리십시오.

- 장비를 다른 회로의 콘센트에 연결하십시오.

그것에서 t

어디에

수신 버전이

연결되어 있으면 판매점이나 숙련된 라디오/TV 기술자에게

Important: Change or modifications not expressly approved by the

제조업체

준수 책임은 사용자의 운영

권한을 무효화할 수 있습니다.

장비.

ネットワークカメラの取扱説明書

この製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みいただき、大切に保管してください。

クライアントのダウンロード

下のQRコードをスキャンして「v720」アプリをダウンロードしてインストールするか、「v720」を検索してインストールしてください。


携帯電話アプリケーションストアでダウンロードして、



デバイスを追加

「v720」アプリを開き、ページの右上隅にある「+」をクリックして、バインディングプロセスを開始します。

2.使用する WiFi アカウントを選択または入力し、パスワードを入力します。



デバイスが使用するWi-Fiを選択してください

このデバイスは現在、5G帯域でのWi-Fiをサポートしていません。

WiFiアカウントを入力してください

接続

WIFIパスワードを入力してください




3. ページの指示に従ってデバイスをオンにし、リセットしてください。この時、青いインジケーターが速く点滅します。

デバイスが正常に接続されるまで待ち、その後青いインジケーターが常に点灯します。

接続する際は、ネットワークがブロックされていないことを確認してください。

カメラが通常通りにオンになると、青いインジケーターが速く点滅します。接続が成功すると、インジケーターの光は青く安定します。



デバイスが接続中...

デバイスをルーターにできるだけ近づけてください


APモード

携帯電話のWi-Fiをオンにして、Wi-Fiに接続します。

ナックス



これは、短距離モード接続が成功したことを意味します。



ユーザーへの情報

注意：この機器はテストされ、制限に適合していることが確認されました。
FCC規則第15部に従ったクラスBデジタル機器について。

これらの制限は
有害からの適切な保護を提供するように設計されています 干渉

イナ
この機器は、生成し、使用し、放射することができます。

無線
エネルギー、および規定に従って設置および使用されていない場合は、
指示、5月 有害な原因と私は無線通信に干渉します。

しかし、そこには
特定の環境で干渉が発生しないことを保証するものではありません。

インストール。これが
機器は有害な影響を引き起こすことがあり、ラジオやテレビへの干渉
受信状態は、機器の電源をオフにしてからオンにすることで判断できます。

ユーザーは
以下の対策のいずれかを用いて干渉を修正するよう奨励されています。

受信アンテナの向きを変えるか、位置を変えてください。

- 機器と受信機間の距離を広げます。

異なる回路のコンセントに機器を接続してください。 それからのこと
どれに

受信機が接続されています。
ディーラーや経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談してください。

Important: Change or modifications not expressly approved by the
メーカー

コンプライアンスに責任を持つことは、ユーザーの操作権限を無効にする可能性があります。

装置。

nätverkskamera användarmanual

Tack för att du köpte den här produkten. Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder den och förvara den på ett säkert ställe

Klientnedladdning


Vänligen skanna den nedre QR-koden, ladda ner och installera "v720"-appen, eller sök efter "v720" för att ladda ner och efter "v720" för att installera.



Lägg till enhet

Öppna "v720"-appen och klicka på "+" i det övre högra hörnet av sidan för att påbörja bindningsprocessen.

2. Välj eller ange det WiFi-konto du vill använda och fyll i lösenordet.




Vänligen välj det WiFi som används av enheten

Enheten stöder för närvarande inte WiFi i 5G-bandet.

Vänligen ange ditt WiFi-konto	ansluta
Vänligen ange ditt WIFI-lösenord	

3. Sätt på och återställ enheten enligt anvisningarna på sidan. Vid detta tillfälle blinkar den blå indikatorn snabbt.

Vänta tills enheten är framgångsrikt ansluten, och sedan ska den blå indikatorn vara ständigt tänd. När enheten är framgångsrikt ansluten är öppet och att Kameran är normalt påslagen, den blå indikatorn blinkar snabbt vid detta tillfälle. När anslutningen är framgångsrik, lyser indikatorn med ett konstant blått ljus.



Enheten ansluter...

Håll enheten så nära routern som möjligt


AP-läge

Sätt på mobiltelefonens WiFi och anslut till det.

NAX — ”.



Mini videokamera (160008000119 60% 



Bild



information



uppsättning



radera

Information till användaren

Observera: Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en klass B digital enhet, i enlighet med del 15 av FCC-reglerna.

Dessa gränser är

utformad för att ge rimligt skydd mot skadliga

Ljudstörning

i en

Denna utrustning genererar, använder och kan avge

radio

frekvens energi och, om den inte installeras och används i enlighet med instruktioner, kan orsaka skadlig stör radiokommunikation.

Men där

är ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om det här

Utrustning kan orsaka skada. störningar på radio eller tv

mottagning, som kan bestämmas genom att slå av och på utrustningen,

användaren är

uppmuntrad att försöka rätta till

störningen genom en eller

flera av följande åtgärder:

Reoritera eller flytta om mottagningsantennen.

- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets.

från det

till vilken

mottagaren är ansluten.

Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

Important: Change or modifications not expressly approved by the
tillverkare

ansvarig för efterlevnad kan ogiltigförklara

användarens rätt att verka

Utrustning.

uživatelská příručka síťové kamery

Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu. Před použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej na bezpečném místě

Stahování klienta


Prosím, naskenujte spodní QR kód, stáhněte a nainstalujte aplikaci "v720" nebo vyhledejte "v720" a nainstalujte ji.



Přidat zařízení

1. Otevřete aplikaci "v720" a klikněte na "+" v pravém horním rohu stránky, abyste zahájili proces párování.

2. Vyberte nebo zadejte Wi-Fi účet, který chcete použít, a vyplňte heslo.



Vyberte prosím WIF, který zařízení používá

Zařízení v současné době nepodporuje Wi-Fi v pásmu 5G

Zadejte prosím své Wi-Fi heslo


připojit

Zadejte prosím heslo k vaší Wi-Fi síti



3. Zapněte a resetujte zařízení podle pokynů na stránce. V tomto okamžiku modrá kontrolka rychle bliká.

4. Počkejte, dokud zařízení není úspěšně spárováno, a poté bude modrá kontrolka svítit neustále. Pokud se nepojíte, tj. není sítí, není blokována a že Kamera se zapne normálně, modrý indikátor v tomto okamžiku rychle bliká. Po úspěšném připojení je indikátorová kontrolka stabilně modrá.



Připojování zařízení...

Udržujte zařízení co nejbližší routeru


AP.rezím

1. Zapněte mobilní telefon a připojte se k Wi-Fi.

NAX —“.



Mini videokamera (160008000119 60% 



Fotografie informace **1**nastavení vymazat

Informace pro uživatele

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel FCC.

Tyto limity jsou

Je navrženo tak, aby poskytovalo přiměřenou ochranu proti škodlivým

V
Instalace pro bydlení. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat
rádio

frekvence energie a pokud není instalován a používán v souladu s

pokyny, může způsobit škodu v rádiové komunikaci.

Nicméně, tam

nezaručíme, že k rušení nedojde v konkrétním případě

instalace. Pokud tohle

Vybavení může způsobit škodu rušení rozhlasu nebo televize

příjem, který lze určit zapnutím a vypnutím zařízení

uživatel je

povzbuzeno k pokusu o

nápravu rušení jedním nebo

více z následujících opatření:

Prerorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.

-Zvyste vzdálenost mezi zařízením a přijímacem.

-Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu

t od toho

do kterého

přijímací je připojen.

-Obratě se na prodejce nebo zkušeného technika pro rádio/TV pro pomoc.

Important: Change or modifications not expressly approved by the

výrobce

Odpovědnost za dodržování předpisů by mohla

zbavit uživatele oprávnění k provozování

zařízení.

دليل مستخدم كاميرا الشبكة

شكرا لك على شراء هذا المنتج. يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدامه والاحتفاظ به في مكان آمن

تنزيل العميل

يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة السفلي في متجر تطبيقات الهاتف المحمول "v720" وتنزيل وتثبيت تطبيق ،
للتثبيت "v720" أو البحث عن



اضف جهاز

وانقر على "+" في "v720" افتح تطبيق 1.
الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة لبدء عملية الربط.

الذي تريد استخدامه وأدخل كلمة المرور Wi-Fi حدد أو أدخل حساب 2.



الذي يستخدمه الجهاز WIFlused يرجى تحديد

G في نطاق 5 WiFI لا يدعم الجهاز حاليا

الخاص بك WiFI من فضلك أدخل حساب


يتصل

من فضلك أدخل كلمة مرور الواي فاي



قم بتشغيل الجهاز وإعادة ضبطه 3.
وفقا لإرشادات الصفحة. في هذا الوقت
يومض المؤشر الأزرق بسرعة ،

انتظر حتى يتم ربط الجهاز بنجاح 4.
نصيحة: عند الاتصال، يرجى التأكد من عدم ظهور مؤشر الأزرق دائما ،
الكاميرا تعمل بشكل طبيعي ، ومؤشر الضوء الأزرق
يومض بسرعة في هذا الوقت. بعد نجاح
الاتصال ، يصبح مؤشر الضوء أزرقا ثابتا



...توصيل الجهاز

أبق الجهاز قريبا قدر الإمكان من جهاز التوجيه


AP.mode

1. هاتف محمول تشغيل الواي فاي والاتصال بالواي فاي.

NAX\0627



وهذا يعني أن اتصال الوضع قصير المدى ناجح.



المعلومات للمستخدم

ملاحظة: تم اختبار هذه المعدات ووجد أنها تتوافق مع الحدود لجهاز رقمي من الفئة ب ، وفقا للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية

هذه الحدود

مصمم لتوفير حماية معقولة ضد الضرر

التداخل

في

هذا الجهاز ينتج ويستخدم ويمكن أن يشع

مذيع

الطاقة، وإذا لم يتم تركيبها واستخدامها وفقا لـ

أنا أتداخل مع اتصالات الراديو تسبب ضررا التعليمات، قد

ومع ذلك، هناك

لا يوجد ضمان بأن التدخل لن يحدث في مكان معين

تثبيت. اذا هذا

المعدات تسبب ضررا

، استقبال، والذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل المعدات وتشغيلها

المستخدم هو

شجع على محاولة تصحيح التدخل

من خلال واحد أو

أكثر من الإجراءات التالية:

إعادة توجيه أو نقل هوائي الاستقبال

زد المسافة بين الجهاز والمستقبل

قم بتوصيل الجهاز بماخذ على دائرة كهربائية مختلفة-

من ذلك

إلى أي

نسخة المتلقي متصلة

استشر الوكيل أو فني راديو / تلفزيون ذو خبرة للحصول على المساعدة-

Important: Change or modifications not expressly approved by the

الصانع

المسؤول عن الامتثال قد يلغي

سلطة المستخدم في تشغيل

معدات

instrukcja obsługi kamery sieciowej

Dziękujemy za zakup tego produktu. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją i przechowywanie jej w bezpiecznym miejscu

Pobieranie klienta


Proszę zeskanować dolny kod QR, pobrać i zainstalować aplikację "v720" na telefon komórkowy, aby pobrać lub wyszukać "v720" i zainstalować.



Dodaj urządzenie

1. Otwórz aplikację "v720" i kliknij "+" w prawym górnym rogu strony, aby rozpocząć proces wiązania.

2. Wybierz lub wprowadź nazwę sieci Wi-Fi, której chcesz użyć i wpisz hasło.



Proszę wybrać WIF używany przez urządzenie

Urządzenie nie obsługuje obecnie Wi-Fi w paśmie 5G


Wprowadź swoje dane logowania do sieci Wi-Fi [łączyc'](#)

Wprowadź hasło do sieci Wi-Fi



3. Włącz i zresetuj urządzenie zgodnie z instrukcjami na stronie. W tym momencie niebieska kontrolka miga szybko.

4. Poczekaj, aż urządzenie zostanie pomyslnie sparowane, a następnie niebieska kontrolka będzie świecić na stałe. Sieć jest odblokowana, a Kamera jest włączona normalnie, niebieski wskaźnik miga szybko w tym momencie. Po nawiązaniu połączenia wskaźnik świeci na stałe na niebiesko.



Urządzenie łączy...

Trzymaj urządzenie jak najbliżej routera


AP.mode

1. Włącz Wi-Fi w telefonie komórkowym i połącz się z siecią Wi-Fi

NAX —



Mini kamera wideo (160008000119 60%



Zdjęcie

Informacja

konfiguracja

usuwać

Informacje dla Użytkownika

Uwaga: Sprzęt ten został przetestowany i stwierdzono, że spełnia wymagania dla urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC.

Te limity to

Zaprojektowany, aby zapewnić rozsądną ochronę przed szkodliwym

W

Instalacja mieszkaniowa. Ten sprzęt generuje, wykorzystuje i może emitować radio

częstotliwości energii i jeśli nie jest zainstalowany i używany zgodnie z przepisami

instrukcje, może powodować szkodliwą komunikację radiową.

Jednakże, tam

nie gwarantuje, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnym przypadku instalacja. Jeśli to

Sprzęt może powodować szkodliwe skutki dla radia lub telewizji

odbior, który można ustalić włączając i wyłączając urządzenie

użytkownik jest

zachęcany do próby skorygowania zakłóceń

za pomocą jednego lub

więcej z następujących środków:

Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.

-Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem.

-Podłącz sprzęt do gniazdka w innym obwodzie

t z tego

do którego

odbiornik jest podłączony.

-Skonsultuj się z dealerem lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Important: Change or modifications not expressly approved by the
producent

Odpowiedzialność za zgodność może unieważnić

uprawnienia użytkownika do obsługi

sprzęt.

gebruikershandleiding voor de netwerkcamera

Bedankt voor de aankoop van dit product. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het gebruikt en bewaar hem op een veilige plaats

Client downloaden


Scan de onderste QR-code, download en installeer de "v720" app, of zoek naar "v720" om te installeren.



Voeg toestel toe

1. Open de "v720" app en klik op "+" in de rechterbovenhoek van de pagina om het koppelingsproces te starten.

2. Selecteer of voer het wifi-netwerk in dat u wilt gebruiken en vul het wachtwoord in.




Kies alstublieft het WiFi-netwerk dat door het apparaat wordt gebruikt.

Het apparaat ondersteunt momenteel geen WiFi in de 5G-band.

Voer uw WiFi-account in	aansluiten
Voer alstublieft uw WIFI-wachtwoord in	

Zet het apparaat aan en reset het volgens de instructies op de pagina. Op dit moment knippert de blauwe indicator snel.

Wacht tot het apparaat succesvol is gekoppeld, en daarna brandt de blauwe indicator continu. Wacht de blauwe indicator continu voor dat het netwerk niet geblokkeerd is. De camera is normaal ingeschakeld, het blauwe lampje knippert snel op dit moment. Nadat de verbinding succesvol is, brandt het lampje constant blauw.



Apparaat verbinden...

Houd het apparaat zo dicht mogelijk bij de router


AP-modus

Zet de mobiele telefoon aan, activeer de WiFi en maak verbinding met het netwerk.

NAX —



Mini videocamera (160008000119 60% 



Foto



informatie



opstelling



verwijderen

Informatie voor gebruiker

Opmerking: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de normen.
voor een Klasse B digitaal apparaat, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels.
Deze limieten zijn
ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie
in een
Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan straling uitzenden.
radio
frequentie energie en, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de
instructies, mag schadelijk verstoren voor radiocommunicatie.
Echter, daar
is geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaald geval
installatie. Als dit
apparatuur kan schadelijk zijn storing van radio- of televisie-uitzendingen
ontvangst, die kan worden bepaald door de apparatuur uit en weer in te schakelen
de gebruiker is
aangemoedigd om te proberen de verstoring
te corrigeren door een of
meer van de volgende maatregelen:
De ontvangstantenne opnieuw richten of verplaatsen.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit
naar welke
de ontvanger is aangesloten.
Neem contact op met de dealer of een ervaren radio/TV-technicus voor hulp.
Important: Change or modifications not expressly approved by the
fabrikant
verantwoordelijk voor naleving kan de autoriteit van
de gebruiker om te opereren ongeldig maken
apparatuur.

Netværkskamera brugermanual

Tak for dit køb af dette produkt. Læs venligst denne manual grundigt, før du bruger produktet, og opbevar den på et sikkert sted.

Klienten downloader


Scan venligst den nederste QR-kode, download og installer "v720" appen, og søg efter "v720" for at downloade og "v720" for at installere den.



Tilføj enhed

1. Åbn "v720"-appen, og klik på "+" i øverste højre hjørne af siden for at starte bindingsprocessen.

2. Vælg eller indtast den WiFi-konto, du vil bruge, og indtast adgangskoden.



Vælg venligst det WiFi, der bruges af enheden

Enheden understøtter i øjeblikket ikke Wi-Fi i 5G-båndet.

Indtast venligst din Wi-Fi-konto.


Opret forbindelse

Indtast venligst din WIFI-adgangskode



3. Tænd og nulstil enheden i henhold til vejledningen på siden. På dette tidspunkt blinker den blå indikator hurtigt.

4. Vent venligst, indtil enheden er bundet korrekt, hvorefter den blå indikator lyser konstant. (Efter Når den blå indikator lyser konstant, at netværket er frit.) Kameraet er tændt normalt, og den blå indikator blinker hurtigt på dette tidspunkt. Når forbindelsen er oprettet, lyser indikatorlampen konstant blåt.



Enhed forbinder...

Hold enheden så tæt på routeren som muligt.


AP.tilstand

1. Tænd for WiFi på mobiltelefonen og forbind til WiFi.

"NAX" "



Det betyder, at forbindelsen i kort rækkevidde er vellykket.



Information til bruger

Bemærk: Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en Klasse B digital enhed, i henhold til del 15 af FCC-reglerne.

Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig L-interferens

ina boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle

radio frekvens energi og, hvis ikke installeret og brugt i overensstemmelse med vejledning, kan det være skadeligt. Jeg interfererer med radiokommunikation.

Dog, der Der er ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette

Udstyr forårsager skade. interferens med radio eller fjernsyn reception, som kan bestemmes ved at slukke og tænde for udstyret, brugeren er

opfordres til at forsøge at afhjælpe interferensen ved hjælp af en

eller flere af følgende foranstaltninger:

Flyt modtagerantennen til et andet sted.

- Øg udstyret og modtageren længere fra hinanden.

- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb fra det til hvilken

modtageren er forbundet.

- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for hjælp.

Important: Change or modifications not expressly approved by the producent

ansvarlig for overholdelse kan ugyldiggøre

brugerens tilladelse til at betjene

udstyr.

hálózati kamera felhasználói kézikönyv

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg biztonságos helyen.

Ügyfél letöltése


Kérjük, olvassa be az alsó QR-kódot, töltse le és telepítse a "v720" alkalmazást, amely az alkalmazás áruházban letölthető és vagy keressen rá a "v720" telepítésre.



Eszköz hozzáadása

1. Nyissa meg a "v720" alkalmazást, és kattintson a "+" jelre az oldal jobb felső sarkában a kötési folyamat elindításához.

2. Válassza ki vagy írja be a használni kívánt WiFi-fiókot, és töltsse ki a jelszót.



Kérjük, válassza ki az eszköz által használt Wi-Fi hálózatot.

Az eszköz jelenleg nem támogatja a Wi-Fi-t az 5G sávban.

Kérjük, adja meg a Wi-Fi fiókját


csatlakozni

Kérjük, adja meg a WIFI jelszavát.



3. Kapcsolja be és állítsa vissza az eszközt az oldalon található útmutató szerint. Ekkor a kék jelzőfény gyorsan villog.

4. Várja meg, amíg az eszköz sikeresen csatlakozik, majd a kék jelzőfény folyamatosan világít. A kamera normálisan be van kapcsolva, ekkor a kék jelzőfény gyorsan villog. A sikeres csatlakozás után a jelzőfény folyamatosan kéken világít.



Eszköz csatlakozik...

A készüléket tartsa a lehető legközelebb az útválasztóhoz


AP mód

1. Mobiltelefonon kapcsolj be a WiFi-t, és csatlakozz a WiFi hálózathoz.

"NAX" .



A rövid hatótávolságú mód csatlakozása sikeres.



Felhasználói információk

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a határértékeknek.

B osztályú digitális eszköz esetén, az FCC szabályzat 15. része szerint.

Ezek a korlátok

káros hatások elleni ésszerű védelmet nyújtani

Interferencia

I'm sorry, I can't translate "ina" to Hungarian. It's not a word in any language that I know of.
lakossági telepítés. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat.

rádió

frekvencia-energia, és ha nincs telepítve és használva a

Utasítások, május ártalmas Rádiókommunikációs zavarokat okozok.

Azonban, ott

nincs garancia arra, hogy egy adott esetben nem fog interferencia fellépni

Telepítés. Ha ez

A berendezés káros hatásokat okozhat, például televízióvétel zavarása

A fogadás, amely a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg,

a felhasználó az

javasolt, hogy próbálja meg megszüntetni

az interferenciát az alábbi

intézkedések egyikével vagy többjével:

Állítsa újra vagy helyezze át a vevőantennát.

- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.

- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan áramkörbe, amely eltérő
amelyhez

a vevő csatlakoztatva van.

- Forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőhöz segítségért.

Important: Change or modifications not expressly approved by the
gyártó

a megfelelőségért felelős személy a

felhasználó működtetési jogosultságát érvénytelenítheti

felszerelés.

Manual do utilizador da câmara de rede

Obrigado por adquirir este produto. Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de usá-lo e guarde-o em um lugar seguro.

A fazer o download do cliente


Por favor, digitalize o código QR inferior, descarregue e instale a aplicação "v720" para telemóveis para descarregar e ou procure por "v720" para instalar.



Adicionar dispositivo

1. Abra a aplicação "v720" e clique em "+" no canto superior direito da página para iniciar o processo de vinculação.

2. Selecione ou insira a conta WiFi que pretende utilizar e preencha a palavra-passe.



Por favor, selecione a rede Wi-Fi utilizada pelo dispositivo

O dispositivo não suporta atualmente Wi-Fi na banda de 5G.

Por favor, insira a sua conta Wi-Fi.


conectar

Por favor, insira a sua senha de WIFI.



3. Ligue e reinicie o dispositivo de acordo com as instruções na página. Neste momento, o indicador azul pisca rapidamente.

4. Aguarde até que o dispositivo esteja vinculado com sucesso e, em seguida, o indicador azul ficará sempre aceso. Quando o dispositivo estiver conectado, a câmera estará desbloqueada e que a...
A câmera está ligada normalmente, o indicador azul pisca rapidamente neste momento. Após a ligação ser bem-sucedida, a luz indicadora fica azul fixa.



Dispositivo a conectar...

Mantenha o dispositivo o mais próximo possível do router.


AP.modo

1. No telemóvel, ligue o Wi-Fi e conecte-se à rede Wi-Fi.

NAX —



Mini câmara de vídeo (160008000119 60%



foto



informação



configuração



excluir

Informação para o Utilizador

Nota: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte 15 das normas da FCC.

Estes limites são concebido para fornecer proteção razoável contra nocivos Interferência

agora
instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar rádio
frequência energia e, se não instalada e utilizada de acordo com o

instruções, maior causar danos interferência nas radiocomunicações.

No entanto, há não há garantia de que a interferência não ocorra em um determinado instalação. Se isto

o equipamento causa danos interferência no rádio ou na televisão recepção, que pode ser determinada desligando e ligando o equipamento,

o utilizador é incentivado a tentar corrigir a interferência por uma ou

mais das seguintes medidas:

Reoriente ou recoloque a antena receptora.

-Aumente a separação entre o equipamento e o recetor.

- Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente de lá ao qual

o recetor está ligado.

- Consulte o concessionário ou um técnico experiente de rádio/TV para obter ajuda.

Important: Change or modifications not expressly approved by the fabricante

A responsabilidade pelo cumprimento pode anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακής κάμερας

Σας ευχαριστούμε που αγοράζετε αυτό το προϊόν. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν το χρησιμοποιήσετε και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος.

Λήψη πελατή


Σαρώστε τον κάτω κωδικό QR, κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή "v720" για κινητά για λήψη και αναζητήστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή "v720".



Προσθήκη συσκευής

1. Ανοίξτε την εφαρμογή "v720" και κάντε κλικ στο "+" στην επάνω δεξιά γωνιά της σελίδας για να ξεκινήσει η διαδικασία σύνδεσης.

2. Επιλέξτε ή εισαγάγετε τον λογαριασμό WiFi που θέχετε να χρησιμοποιήσετε και συμπληρώστε τον κωδικό πρόσβασης.



Παρακαλώ επιλέξτε το Wi-Fi που χρησιμοποιείται από τη συσκευή


Η συσκευή δεν υποστηρίζει επιτόπου παρόντος Wi-Fi στη ζώνη 5G.

Παρακαλώ εισαγάγετε τον λογαριασμό σας WiFi [συνδεώ-συωδεομαι](#)

Παρακαλώ εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης WIFI 

3. Ενεργοποιήστε και επαναφέρετε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες της σελίδας. Αυτή τη στιγμή, η μπλε ένδειξη αναβοσβήνει γρήγορα.

4. Περιμένετε μέχρι η συσκευή να συνδεθεί έπιτυχώς και, στη συνέχεια, (η μπλε ένδειξη να σταματήσει να αναβοσβήνει) Η κάμερα ενεργοποιείται κανονικά και η μπλε ένδειξη αναβοσβήνει γρήγορα. Μετά την επιτυχή σύνδεση, η ενδεικτική λυχνιά είναι σταθερά μπλε.



Συσκευή συνδεεται...

Κρατήστε τη συσκευή όσο το δυνατόν πιο κοντά στο δρομολογητή.


AP.mode

1. Κινητό τηλέφωνο: ενεργοποιήστε το Wi-Fi και συνδεθείτε στο Wi-Fi.

ΝΑΞ —".



Μίνι βιντεοκάμερα (160008000119 60%



φωτογραφία



πληροφορίες



εγκατάσταση



διαγραφώ

Πληροφορίες προς τον χρήστη

Σημείωση: Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και βρεθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια.
για μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας B, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανόνων της FCC.

Αυτά τα όρια είναι

σχεδιασμένο να παρέχει ευλογη προστασία απο έπιβλαβη΄ Παρεμβολη΄

να

οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ακτινοβολία
ραδιοφωνο

συχνότητα Ενέργεια και, εάν δεν είναι εγκατεστημένο και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις

Οδηγιές, Μαίος προκαλούν βλαβηβαινώ στις ραδιοεπικοινωνίες.

Ωστόσο, εκεί΄

Δεν υπάρχει εγγυήση ότι δεν θα υπάρξει παρεμβολη΄ σε συγκεκριμένη περίπτωση.

εγκατάσταση. Αν αυτο΄

Ο εξοπλισμός προκαλει βλαβεταρεμβολες σε ραδιοφωνο η τηλεοράση

υποδοχη, η οποία μπορεί να προσδιοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό,

ο χρήστης είναι

Ενθαρρύνεται να προσπαθήσετε να διορθώσετε

την παρεμβολη΄ με ένα η΄

περισσότερα απο΄τα ακολουθα μέτρα:

Επαναπροσανατολιστέ η΄επανατοποθετηστε την κεραιά ληψης.

-Αυξηστε την αποστάση μεταξύ του εξοπλισμου΄ και του δεκτε.

-Συνδεστε τον εξοπλισμο΄ σε μια πριζα σε ένα διαφορετικο΄ καλώδιο΄
στο οποιο΄

Ο παραληήτης είναι συνδεδεμένος.

-Συμβουλευτείτε τον αντιπροσωπο η΄έναν έμπειρο τεχνικο΄ ραδιοφωνου/τηλεοράσης για βοηθεια.


Important: Change or modifications not expressly approved by the
κατασκευαστης

υπευθυνος για τη συμμόρφωση θα μπορούσε να ακυρωδει

την εξουσιοδοτηση του χρηστη να χειριζεται το

εξοπλισμο.

2. Valitse tai kirjoita haluamasi WiFi-tili ja täytä salasana.



Valitse laitteen käyttämä Wi-Fi-verkko


Laite ei tällä hetkellä tue Wi-Fi:ä 5G-taajuudella.

kytkeä



3. Käynnistä ja nollaa laite sivun ohjeiden mukaisesti. Tässä vaiheessa sininen merkkivalo vilkkuu nopeasti.

4. Odota, kunnes laite on sidottu onnistuneesti, ja sitten sininen merkkivalo palaa tasaisesti. (Vähemmän todennäköistä, että verkko ei ole estetty ja että... Kamera käynnistyy normaalisti, sininen merkkivalo vilkkuu nopeasti tällä hetkellä. Kun yhteys on muodostettu onnistuneesti, merkkivalo palaa tasaisesti sinisenä.)



Laite yhdistää...

Pidä laite mahdollisimman lähellä reititintä.


AP.tila

1. Kytke matkapuhelimessa WiFi päälle ja yhdistä WiFi-verkkoon.

"NAX" "



Se tarkoittaa, että lyhyen kantaman yhteys onnistui.



Käyttäjätiedot

Huomautus: Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän raja-arvot.

Tämä on B-luokan digitaalinen laite, FCC-sääntöjen osan 15 mukainen.

Nämä rajat ovat

suunniteltu tarjoamaan kohtuullista suojaa haitallisilta Häiriö

Nyt
asuinrakennusasennus. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä

radio
taajuus energiaa ja, ellei sitä ole asennettu ja käytetty ohjeiden mukaisesti,
ohjeet, saattaa vahingollinenHäiritseen radioviestintää.

Kuitenkin, siellä

Ei ole takeita, että häiriötä ei esiintyisi tietyssä tilanteessa.

asennus. Jos tämä

laitteet aiheuttavat häirtää radio- tai televisiolähetysten häiriö

vastaanotto, jonka voi määrittää kytkemällä laitteet pois päältä ja päälle,

käyttäjä on

käyttäjää kehotetaan yrittämään korjata

häiriöitä yhdellä tai

useammalla seuraavista toimenpiteistä:

Suuntaa tai siirrä vastaanottoantenni uudelleen.

-Suurennä laitteiden ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.

-Liitä laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä t siitä
jolle

vastaanotin on yhdistetty.

-Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai kokeneeseen radio-/TV-asentajaan.

Important: Change or modifications not expressly approved by the
valmistaja

vastuussa vaatimustenmukaisuudesta voi mitätöidä

käyttäjän valtuudet käyttää

laitteet.

Manualul utilizatorului pentru camera de rețea

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a-l utiliza și păstrați-l într-un loc sigur.

Clientul descarcă.


Vă rugăm să scanați codul QR de mai jos, să descărcați și să instalați aplicația "v720" pentru telefoane mobile pentru a descărca și sau să căutați "v720" pentru a o instala.



Adaugă dispozitiv

1. Deschideți aplicația "v720" și dați clic pe "+" în colțul din dreapta sus al paginii pentru a începe procesul de asociere.

2. Selectați sau introduceți contul WiFi pe care doriți să îl utilizați și completați parola.



Vă rugăm să selectați rețeaua WiFi folosită de dispozitiv

Dispozitivul nu acceptă momentan Wi-Fi în banda de 5G.


Vă rugăm să introduceți contul dumneavoastră Wi-Fi conectați

Vă rugăm să introduceți parola WIFI



3. Porniți și reșetați dispozitivul conform indicațiilor de pe pagină. În acest moment, indicatorul albastru va clipi rapid.

4. Așteptați până când dispozitivul este legat cu succes, iar apoi indicatorul albastru este mereu aprins. Dacă indicatorul albastru este mereu aprins, sețeaua nu este blocată și că... Camera este pornită normal, indicatorul albastru clipește rapid în acest moment. După ce conexiunea este reușită, indicatorul luminos este albastru continuu.



Dispozitivul se conectează...

Mențineți dispozitivul cât mai aproape de router.


AP.mod

1. Pe telefonul mobil, activează WiFi-ul și conectează-te la rețeaua WiFi.

NAX —



Mini cameră video (160008000119 60% 



Fotografie informație1 configurare șterge

Informații pentru utilizator

Notă: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, conform cu partea 15 a regulilor FCC.

Aceste limite sunt proiectate pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva daunelor radio la instalare rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie radio

frecvență energie și, dacă nu sunt instalate și utilizate în conformitate cu instrucțiuni, mai dăunător Interferențe cu comunicațiile radio.

Cu toate acestea, acolo

nu există nicio garanție că interferența nu va apărea într-un anumit

Instalare. Dacă acest lucru

echipamentul cauzează daune interferențe radio sau televiziune

recepție, care poate fi determinată prin oprirea și pornirea echipamentului,

utilizatorul este

încurajat să încerce să corecteze

interferența prin una sau mai

multe dintre următoarele măsuri:

Reorientați sau relocați antena de recepție.

-Măriți distanța dintre echipament și receptor.

-Conectați echipamentul la o priză dintr-un circuit diferit decât de acolo
cărui/căreia

destinatarul este conectat.

-Consultați dealerul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

Important: Change or modifications not expressly approved by the
producător

nerespectarea conformității ar putea anula

autoritatea utilizatorului de a opera

echipament.

Tinklo kameros vartotojo vadovas

Dėkojame už šio produkto įsigijimą. Prieš naudodami jį, atidžiai perskaitykite sąvadovą ir laikykite jį saugioje vietoje.

Kliento atsisiuntimas


Nuskaitykite apatinį QR kodą, atsisiųskite ir įdiekite programėlę „v720“ arba programelių parduotuvėje atsisiųsti ir įdiekite „v720“ ir įdiekite.



Pridėti įrenginį

1. Atidarykite programėlę „v720“ ir spustelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame puslapio kampe, kad pradėtumėte susiejimo procesą.

2. Pasirinkite arba įveskite norimą naudoti „WiFi“ sąskaitą ir įveskite slaptažodį.



Prasõme pasirinkti įrenginio naudojamą WIFI tinklą

Šis įrenginys šiuo metu nepalaiko „Wi-Fi“ 5G dažnių juostoje.

Prasõme įvesti savo Wi-Fi paskyrą


Prisijungti

Įveskite savo „Wi-Fi“ slaptažodį



3. Įjunkite ir nustatykite įrenginį pagal puslapio instrukcijas. Tuo metu mėlynas indikatorius greitai mirksi.

4. Palaukite, kol įrenginys bus sėkmingai suristas, tada mėlynas indikatorius vėl išsijungia. Jei tinklas nėra užblokuotas, ir... Kamera įjungiamą įprastai, šiuo metu mėlynas indikatorius greitai mirksi. Sėkmingai prisijungus, indikatorius vėl pastoviai mėlyna spalva.



Įrenginys jungiasi...

Laikykite įrenginį kuo arčiau maršrutizatoriaus


AP.rezīmas

1. Ijunkite mobiliajame telefonē „Wi-Fi” ir prisijunkite pie „Wi-Fi” tīklo.

"NAX" .



Mini vaizdo kamera (160008000119 60 %)



Nuotrauka informaciją sąranka išrinti

Informacija vartotojui

Pastaba: Ši įranga buvo patikrinta ir nustatyta, kad ji atitinka ribojimus. Šis įrenginys atitinka B klasės skaitmeninio įrenginio reikalavimus pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šie apribojimai yra sukurti siekiant užtikrinti pagrįstą apsaugą nuo kenksmingų interferencijų, kai įrenginys gyvenamosiose patalpose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo bangas. Energija ir, jei neįdiegta ir nenaudojama pagal nurodymus, gali trukdyti radijo ryšiui. Tačiau, ten nėra jokios garantijos, kad tam tikroje vietoje nebus trikdžių. Jei tai įranga iš tikrųjų daro žalą radijo ar televizijos trukdžiai priėmimas, kurį galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą, Vartotojas yra patariama pabandyti pašalinti trikdžius viena ar keliomis iš šių priemonių:

- Isklausykite orientuokite arba perkeltkite imtuvą.
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Prijunkite įrangą į kitą grandinę lizdą. t iš to į kurį
- gavėjas yra prijungtas.
- Kreipkitės į pardavėją arba patyrusį radijo/TV techniką, kad gautumėte pagalbą.

Important: Change or modifications not expressly approved by the gamintojas atsakingas už atitiktį gali panaikinti naudotojo įgaliojimus valdyti įrangą.

Ağ kamerası kullanım kılavuzu

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve güvenli bir yerde saklayın.

İstemci indiriliyor


Lütfen aşağıdaki QR kodunu tarayın,
"v720" uygulamasını indirin veya
"v720" araması yaparak yükleyin.



Cihaz ekle

1. "v720" uygulamasını açın ve bağlama işlemine başlamak için sayfanın sağ üst köşesindeki "+" işaretine tıklayın.

2. Kullanmak istediğiniz WiFi hesabını seçin veya girin ve şifreyi doldurun.



Lütfen cihaz tarafından kullanılan Wi-Fi'ı seçin

Cihaz şu anda 5G bandında Wi-Fi'ı desteklememektedir.

Lütfen Wi-Fi hesabınızı girin


bağlamak

Lütfen WiFi şifrenizi girin



3. Cihazı açın ve sayfa üzerindeki yönlendirmelere göre sıfırlayın. Bu sırada, mavi gösterge ışığı hızla yanıp sönecektir.

Cihaz başarıyla bağlanana kadar bekleyin, ardından mavi gösterge sürekli yanar. Eğer bağlantı engellenmediğinden emin olun ve Kamera normal şekilde açıldı, bu sırada mavi gösterge hızla yanıp söner. Bağlantı başarılı olduktan sonra, gösterge ışığı sabit mavi olur.



Cihaz bağlanıyor...

Cihazı mümkün olduğunca yönlendiriciye yakın tutun.


AP modu

1. Cep telefonunda WiFi'ı açın ve WiFi'a bağlanın.

NAX —



Mini Video kamera (160008000119 %60) 



Fotoğraf bilgi



1 kurulum silmek



Kullanıcıya Bilgi

Not: Bu ekipman test edilmiş ve limitlere uygun bulunmuştur.

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. bölümüne uygun olarak B Sınıfı dijital bir cihazdır.

Bu sınırlar

zararlı etkilere karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır.

İnek

konut kurulumu. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir.

radyo

sıklık

enerji ve, eğer kurulmamış ve buna göre kullanılmamışsa

talimatlar, olabilir zararlı nedenlerle radyo iletişimine müdahale ediyorum.

Ancak, orada

Parazit oluşmayacağına dair bir garanti yoktur.

kurulum. Eğer bu

Ekipman zarara neden oluyor. radyo veya televizyon yayınında parazit

Donatılar kapatılıp açılarak belirlenebilen resepsiyon,

Kullanıcı

aşağıdaki önlemlerden bir veya

daha fazlasını alarak girişimi

düzeltelemeye çalışmanız önerilir:

Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin.

- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.

-Ekipmanı farklı bir devre üzerindeki prize bağlayın ondan

hangi

Alıcı bağlı.

-Yardım için satıcınıza veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Important: Change or modifications not expressly approved by the

üretici

Uyumluluktan sorumlu kişi, kullanıcının

çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

ekipman

Руководство пользователя сетевой камеры

Спасибо за покупку этого продукта. Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство перед использованием и храните его в безопасном месте.

Загрузка клиентом


Пожалуйста, отсканируйте нижний QR-код, скачайте и установите приложение "v720" для мобильных телефонов для загрузки и найдите и установите "v720".



Добавить устройство

1. Откройте приложение "v720" и нажмите "+" в правом верхнем углу страницы, чтобы начать процесс привязки.

2. Выберите или введите учетную запись WiFi, которую вы хотите использовать, и введите пароль.



Пожалуйста, выберите Wi-Fi, используемый устройством.

Устройство в настоящее время не поддерживает Wi-Fi в диапазоне 5G.


Пожалуйста, введите данные вашей учетной записи Wi-Fi

соединять

Пожалуйста, введите ваш пароль от WIFI

3. Включите и перезагрузите устройство, следуя инструкциям на странице. В это время синий индикатор быстро мигает.

4. Дождитесь успешного сопряжения устройства, после чего синий индикатор будет постоянно гореть. Разблокирована, и Камера включена нормально, синий индикатор быстро мигает в это время. После успешного подключения индикатор горит ровным синим светом.



Устройство подключается...

Держите устройство как можно ближе к маршрутизатору.


Режим точки доступа

1. Включите Wi-Fi на мобильном телефоне и подключитесь к сети Wi-Fi.

"НАХ"."



Мини видеокамера (160008000119 60%



Фото



информация



настройка



удалить

Информация для пользователя

Примечание: данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифрового устройства класса B, в соответствии с частью 15 Правил FCC.

Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех в домашней установке. Это оборудование генерирует, использует и может излучать

радиочастотную энергию и, если не установлена и не используется в соответствии с инструкциями, может причинить вред.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment on and off, the user is recommended to try to correct the interference by one or more of the following suggestions:

Оборудование действительно причиняет вред радиосвязи или телевидению, которая может быть определена путем выключения и включения оборудования,

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

Переориентируйте или переместите приемную антенну.

- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.

- Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой к которому

Приемник подключен.

- Обратитесь к дилеру или опытному специалисту по радио/телевидению для получения помощи.

Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer

ответственный за соблюдение требований может лишить пользователя права на управление оборудованием

Посібник користувача мережевої камери

Дякуємо за придбання цього продукту. Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням та зберігайте його в безпечному місці.

Клієнт завантажує


Будь ласка, відскануйте нижній QR-код, завантажте та встановіть додаток "v720" для завантаження та або знайдіть та встановіть "v720".



Додати пристрій

1. Відкрийте додаток "v720" і натисніть "+" у верхньому правому куті сторінки, щоб розпочати процес прив'язки.

2. Виберіть або введіть обліковий запис WiFi, який потрібно використовувати, і введіть пароль.




Будь ласка, виберіть мережу Wi-Fi, яку використовує пристрій.

Пристрій наразі не підтримує Wi-Fi у діапазоні 5G.

Будь ласка, введіть дані вашого облікового запису Wi-Fi	підключити
Будь ласка, введіть ваш пароль від Wi-Fi	

3. Увімкніть і перезавантажте пристрій, дотримуючись інструкцій на сторінці. У цей час синій індикатор швидко блимає.

4. Зачекайте, доки пристрій успішно не буде прив'язаний, а потім синій індикатор завжди буде ввімкнено. Переконайтеся, що мережа розблокована, і камера ввімкнена нормально, синій індикатор швидко блимає в цей час. Після успішного підключення індикатор горить постійно синім.



Пристрій підключається...

Тримайте пристрій якомога ближче до маршрутизатора.


Режим точки доступа

1. На мобільному телефоні увімкніть Wi-Fi та підключіться до Wi-Fi.

"НАКС".



Міні відеокамера (160008000119 60% 



Фото



інформація



налаштування



видалити

Інформація для користувача

Примітка: Це обладнання було протестовано і визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрового пристрою класу В, згідно з частиною 15 Правил FCC.

Ці обмеження є

розроблено для забезпечення розумного захисту від шкоди

вона

житлова установка. Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіо

частота енергії та, якщо не встановлено та не використовується відповідно до

інструкції, може спричинити шкоду перешкоди для радіозв'язку.

Однак, там

немає жодної гарантії, що перешкоди не виникнуть у певній

Встановлення. Якщо це

Обладнання завдає шкоди перешкоди радіо- або телевізійному прийому

Прийом, який можна визначити, вимкнувши та ввімкнувши обладнання,

Користувач - це

рекомендується спробувати усунути перешкоди

одним або кількома

з наступних заходів:

Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.

-Збільште відстань між обладнанням та приймачем.

- Підключіть обладнання до розетки в іншому колі. т від того до якого

Приймач підключено.

- Зверніться до дилера або досвідченого радіо/телемайстра для допомоги.

Important: Change or modifications not expressly approved by the виробник

відповідальність за дотримання вимог може призвести

до втрати користувачем права на управління

обладнання.

brukermanuell for nettverkskamera

Takk for at du kjøpte dette produktet. Vennligst les denne manualen nøye før du bruker den, og oppbevar den på et trygt sted.

Nedlasting av klient


Vennligst skann den nedre QR-koden, last ned og installer "v720"-appen for mobiltelefoner for å laste ned og etter "v720" for å installere den.



Legg til enhet

1. Åpne «v720»-appen og klikk på «+» øverst til høyre på siden for å starte bindingsprosessen.

2. Velg eller skriv inn WiFi-kontoen du vil bruke, og fyll inn passordet.




Vennligst velg WiFi-nettverket som brukes av enheten

Enheten støtter for øyeblikket ikke Wi-Fi i 5G-båndet.

Vennligst skriv inn din WiFi-konto	koble
Vennligst skriv inn ditt WiFi-passord	

3. Slå på og tilbakestill enheten i henhold til veiledningen på siden. På dette tidspunktet vil den blå indikatoren blinke raskt.

4. Vent til enheten er bundet vellykket, og deretter er den blå indikatoren alltid på. Hvis den blå indikatoren blinker raskt, betyr det at nettverket er åpent/ikke blokkert, og at... Kameraet er slått på normalt, den blå indikatoren blinker raskt på dette tidspunktet. Etter at tilkoblingen er vellykket, lyser indikatorlampen konstant blått.



Enhet kobler til...

Hold enheten så nær ruterer som mulig.


AP.modus

1. Slå på WiFi på mobiltelefonen og koble til WiFi-nettverket.

"NAX" .



Mini videokamera (160008000119 60%) 



Foto



informasjon



1 oppsett



slette

Informasjon til bruker

Merk: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene.

for en Klasse B digital enhet, i henhold til del 15 av FCC-reglene.

Disse grensene er

utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig

L-interferens

inne

boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle

radio

hyppighet Energi og, hvis ikke installert og brukt i samsvar med

instruksjoner, kan skadelig

Jeg forstyrrer radiokommunikasjon.

Men, der

Det er ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil forekomme i en bestemt situasjon.

installasjon. Hvis dette

Utstyret forårsaker skade.

forstyrrelser på radio eller fjernsyn

resepsjon, som kan fastslås ved å slå utstyret av og på,

brukeren er

oppfordres til å forsøke å

korrigere forstyrrelsen med ett eller

flere av følgende tiltak:

Reorienter eller flytt mottaksantennen.

- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.

- Koble utstyret til et uttak på en krets som er forskjellig t fra det til hvilken

Mottakeren er koblet til.

-Rådfør deg med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for hjelp.

Important: Change or modifications not expressly approved by the produsent

ansvarlig for overholdelse kan ugyldiggjøre

brukerens tillatelse til å betjene

utstyr

מדריך למשתמש מצלמת רשת

תודה שרכשת מוצר זה. אנא קרא מדריך זה
בעיון לפני השימוש בו ושמור אותו במקום בטוח

הורדת לקוח

QR-אנא סרוק את קוד ה


בחנות האפליקציות של חשבון הווידאו, והורד והתקן את אפליקציית
והתקן "v720" או חפש "v720".



הוסף מכשיר

ולחץ על "+" בפינה "v720" פתח את אפליקציית 1.
הימנית העליונה של הדף כדי להתחיל בתהליך הצימוד

2. WiFi-בחר או הזן את חשבון ה
שברצונך להשתמש בו ומלא את הסיסמה




שבו המכשיר משתמש Wi-Fi-אנא בחר את ה

G.בתדר 5 Wi-Fi-המכשיר אינו תומך כרגע ב

שליך Wi-Fi-אנא הזן את חשבון ה	לחבר
שליך Wi-Fi-אנא הזן את סיסמת ה	

3. הפעל ואפס את המכשיר
בהתאם להנחיות בדף. בשלב זה
המחונן הכחול מהבהב במהירות

4. חכה עד שההתקן ייקשר בהצלחה, ואז...
...הנורית הירוקה תהיה דולקת תמיד.
המצלמה מופעלת כרגיל, הנורית הכחולה מהבהבת
במהירות בשלב זה. לאחר שהחיבור יצליח
נורית החיווי תהיה כחולה קבועה



...התקן מתחבר

שמור את המכשיר קרוב ככל האפשר לנתב


AP מצב

1. Wi-Fi-בטלפון הנייד והתחבר לרשת ה-Wi-Fi-הפעל את ה.

"NAX" is not a Hebrew word or phrase. It is possible that it is an acronym or abbreviation, but without further context, it is impossible to determine its meaning or provide a translation.



מצלמת וידאו מיני (160008000119) 60%



תמונה



מידע



התקנה 1



למחוק

מידע למשתמש

הערה: ציוד זה נבדק ונמצא תואם למגבלות FCC-בהתאם לחלק 15 של תקנות ה, B עבור מכשיר דיגיטלי מסוג

מגבלות אלה הן מעוצב לספק הגנה סבירה מפני נזק

הפרעה

אינה התקנה ביתית. ציוד זה מייצר, משתמש ויכול להקרין רדיו

-אנרגיה, ואם לא מותקן ומשמש בהתאם לתקן אני מפריע לתקשורת רדיו לגרום נזק הוראות, מאי

אולם, יש -אין ערובה שהפרעות לא יתרחשו ב

התקנה. אם זה הפרעות לרדיו או לטלוויזיה ציוד גורם נזק, קבלת פנים, שניתן לקבוע על ידי כיבוי והדלקה של הציוד

המשתמש הוא מומלץ לנסות לתקן את ההפרעה על ידי אחד

:או יותר מהאמצעים הבאים. כיוון מחדש או מקם מחדש את האנטנה המקבלת. הגדל את המרחק בין הציוד למקלט. חבר את הציוד לשקע במעגל אחר.

מזה

אשר ל המקלט מחובר. התייעץ עם הסוחר או טכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה.

Important: Change or modifications not expressly approved by the

יצרן אחראיות לאכיפה עלולה לבטל את סמכות המשתמש להפעיל את ה ציוד

Ръководство за потребителя на мрежова камера

Благодаря, че закупихте този продукт. Моля, прочетете внимателно това ръководство преди да го използвате и го съхранявайте на сигурно място.

Клиентско изтегляне


Моля, сканирайте долния QR код, изтеглете и инсталирайте приложението "v720" в магазин за приложения за мобилен телефон, за да изтеглите и или потърсете и инсталирайте "v720".



Добавяне на устройство

1. Отворете приложението "v720" и щракнете върху "+" в горния десен ъгъл на страницата, за да започнете процеса на свързване.

2. Изберете или въведете WiFi акаунта, който искате да използвате, и попълнете паролата.




Моля, изберете Wi-Fi мрежата, която се използва от устройството.

Устройството в момента не поддържа Wi-Fi в 5G обхвата.

Моля, въведете вашия Wi-Fi акаунт	свържете се
Моля, въведете вашата WIFI парола	

3. Включете и рестартирайте устройството според указанията на страницата. В този момент синият индикатор мига бързо.

4. Изчакайте, докато устройството се свърже успешно и тогава синият индикатор ще свети постоянно. (Ако индикаторът не свети постоянно, мрежата не е блокирана и че) Камерата е включена нормално, синият индикатор мига бързо в този момент. След успешна връзка, индикаторът свети постоянно в синьо.



Устройството се свързва...

Дръжте устройството възможно най-близо до рутера.


AP режим

1. Включете WiFi на мобилния телефон и се свържете към WiFi мрежата.

НАКС".



Мини видеокамера (160008000119 60%



снимка информация настройка изтрий

Информация за потребителя

Забележка: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство клас В, съгласно част 15 от правилата на FCC.

Тези ограничения са

желае да осигури разумна защита срещу вредни

Смущения

В

жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва

радио

честота енергия и, ако не е инсталиран и използван в съответствие с

инструкции, може да причиняват вреда на радиокомуникации.

Обаче, там

няма гаранция, че няма да възникнат смущения в дадена

инсталация. Ако това

Оборудването причинява вреда смущения в радиото или телевизията

приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването,

потребителят е

Препоръчва се да опитате да

коригирате смущенията чрез една или

повече от следните мерки:

Преориентирайте или преместете приемащата антена.

- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.

- Свържете оборудването към контакт на верига, различна от тази на която то е свързано към който

Приемникът е свързан.

- Консултирайте се с дилъра или опитен радио/телевизионен техник за помощ.

Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer

отговорен за спазването може да анулира

правомощията на потребителя да оперира с

оборудване

Korisnički priručnik za mrežnu kameru

Hvala što ste kupili ovaj proizvod. Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik prije upotrebe i da ga čuvate na sigurnom mjestu.

Klijent preuzima


Molimo skenirajte donji QR kod, preuzmite i instalirajte aplikaciju "v720" na mobilne telefone za preuzimanje i ili potražite "v720" za instalaciju.



Dodaj uređaj

1. Otvorite aplikaciju "v720" i kliknite "+" u gornjem desnom kutu stranice kako biste započeli postupak povezivanja.

2. Odaberite ili unesite WiFi račun koji želite koristiti i unesite lozinku.




Molimo odaberite WiFi mrežu koju uređaj koristi.

Uređaj trenutno ne podržava Wi-Fi u 5G pojasu.

Molimo unesite svoj Wi-Fi račun	Spojiti
Molimo unesite svoju lozinku za WiFi	

3. Uključite i resetirajte uređaj prema uputama na stranici. U ovom trenutku, plavi indikator brzo treperi.

4. Pričekajte dok se uređaj uspješno poveže, a zatim će plavi indikator stalno svijetliti. Provjerite je li mreža deblokirana i Kamera je normalno uključena, a plavi indikator brzo treperi. Nakon uspješnog povezivanja, indikatorska lampica svijetli stalno plavo.



Uređaj se povezuje...

Držite uređaj što je moguće bliže usmjerivaču.


AP načín rada

1. Uključte WiFi na mobilnom telefonu i poveďte se na WiFi.

NAX —



To znači da je uspostavljena veza u kratkom dometu.



Informacije za korisnika

Napomena: Ova je oprema testirana i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima. za digitalni uređaj klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila.

Ova ograničenja su

dizajniran za pružanje razumne zaštite od štetnih

Smetnja

now

stambena instalacija. Ova oprema generira, koristi i može zračiti

radio

frekvencija energije i, ako nije instaliran i korišten u skladu s

upute, svibanj uzrokovati štetu smetam radio komunikacijama.

Međutim, tamo

Nema jamstva da se smetnje neće pojaviti u određenom

instalacija. Ako ovo

oprema uzrokuje štetu

smetnje u radiju ili televiziji

prijem, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme,

korisnik je

potiče se da pokuš

ispraviti smetnje jednom ili

više sljedećih mjera:

Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.

- Povećajte razmak između opreme i prijemnika.

-Spojite opremu u utičnicu na strujni krug koji je različit t od toga kojem

Prijamnik je spojen.

- Posavjetujte se s prodavacem ili iskusnim radio/TV tehničarom za pomoć.

Important: Change or modifications not expressly approved by the
proizvođač

odgovoran za usklađenost može poništiti

korisnikovo ovlaštenje za upravljanje

oprema

võrgukaamera kasutusjuhend

Aitäh selle toote ostmise eest. Palun lugege enne kasutamist seda juhendit hoolikalt läbi ja hoidke seda turvalises kohas.

Kliendi allalaadimine


Palun skaneerige alumine QR-kood, laadige alla ja installige rakendus "v720" või otsige üles ja installige "v720".



Lisa seade

1. Ava rakendus "v720" ja alusta sidumisprotsessi, klõpsates lehe paremas ülanurgas "+" märgil.

2. Vali või sisesta WiFi konto, mida soovid kasutada, ja sisesta parool.



Palun vali seadme poolt kasutatav WiFi

Seade ei toeta hetkel WiFi-t 5G sagedusalas.

Palun sisesta oma WiFi konto


ühendada

Palun sisesta oma WiFi parool



3. Lülitage seade sisse ja lähtestage see vastavalt lehel toodud juhistele. Sel ajal vilgub sinine indikaator kiiresti.

4. Oodake, kuni seade on edukalt seotud, ja siis põleb sinine indikaator pidevalt, et võrk pole blokeeritud ja et... Kaamera on normaalselt sisse lülitatud, sel ajal vilgub sinine indikaator kiiresti. Pärast ühenduse loomist põleb indikaatortuli pidevalt siniselt.



Seade ühendub...

Hoia seadet ruuterile võimalikult lähedal.


AP.rezüm

1. Mobiiltelefon lülitage sisse WiFi ja ühendage WiFi-ga

NAX —



Mini videokaamera (160008000119 60%



Foto



teavet



1 seadistamine kustutada



Kasutaja teave

Märkus: seda seadet on testitud ja leitud, et see vastab piirnormidele.

See seade vastab FCC reeglite 15. osa B-klassi digitaalseadme nõuetele.

Need piirangud on

kavandatud pakkuma mõistlikku kaitset kahjuliku eest Linterferents

Vabandust, ma ei suuda teie päringut täita, kuna sisendtekst on tühi. Palun proovige uuesti, sisestades sisendteksti.

elamupaigaldus. See seade genereerib, kasutab ja võib kiirata

raadio

sagedus energiat ja, kui seda ei paigaldata ega kasutata vastavalt

juhised, võib põhjustada kahjulikku raadioside.

Kuid, seal

ei ole garantiid, et häireid konkreetsetes

paigaldamine. Kui see

seadmed põhjustavad kahjulikku raadio- või televisioonisaadete häired

vastuvõtt, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja sisselülitamisega,

kasutaja on

soovitatakse proovida häireid

kõrvaldada ühe või

mitme järgmise meetmega:

Suuna või paiguta vastuvõtuantenn ümber.

-Suurendage seadmete ja vastuvõtja vahelist vahemaad.

-Ühendage seade vooluvõrku vooluringi teise pistikupessat sellest milledle

Vastuvõtja on ühendatud.

-Konsulteeri edasimüüja või kogenud raadio/TV tehnikuga.

Important: Change or modifications not expressly approved by the tootja

vastutab nõuetele vastavuse eest võib

tühistada kasutaja volitused seadme kasutamiseks

seadmed

Tīkla kameras lietotāja rokasgrāmata

Paldies par šī produkta iegādi. Lūdzu, pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un glabāji to drošā vietā.

Klienta lejupielāde


Lūdzu, skenējiet apakšējo QR kodu, lejupielādējiet un instalējiet lietotni "v720" vai lietotņu veikalā, lai lejupielādētu un meklējiet "v720" un instalējiet to.



Pievienot ierīci

1. Atveriet lietotni "v720" un lapas augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz "+", lai sāktu saistīšanas procesu.

2. Atlasiet vai ievadiet WiFi kontu, kuru vēlaties izmantot, un ievadiet paroli.



Lūdzu, izvēlieties ierīces izmantoto Wi-Fi tīklu

Ierīce pašlaik neatbalsta Wi-Fi 5G joslā.

Lūdzu, ievadiet savu Wi-Fi kontu


savienot

Lūdzu, ievadiet savu WIFI paroli



3. Ieslēdziet un atiestatiet ierīci
saskaņā ar lapas norādījumiem. Šajā
laikā zilais indikators ātri mirgo.

4. Pagaidiet, līdz ierīce ir veiksmīgi savienota,
un tad zilais indikators deg nepārtraukti.
(Indikators deg, ja ierīce ir ieslēgta, vai tīkls nav bloķēts, un...)
Kamera ir ieslēgta normāli, šajā laikā
zilais indikators ātri mirgo. Pēc veiksmīga
savienojuma indikators deg nepārtraukti zilā krāsā.



Ierīce savienojas...

Turiet ierīci pēc iespējas tuvāk maršrutētājam.


AP režīms

1. Mobilajā tālrunī ieslēdziet Wi-Fi un izveidojiet savienojumu ar Wi-Fi.

NAX —



Mini videokamera (160008000119 60%) 



Fotoattēls informācija uzstādīšana dzēst

Informācija lietotājam

Piezīme: Šī iekārta ir pārbaudīta un atzīta par atbilstošu ierobežojumiem.

B klases digitālai ierīcei saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu.

Šie ierobežojumi ir

paredzēti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgu interference

Esmu atvainojos, bet es nevaru sniegt tulkojumu latviešu valodā, jo man nav pieejami dati par šo valodu. Vai vēlaties, lai es mēģinātu tulkot citā valodā?

dzīvojamā ēkā uzstādīšana. Šī iekārta ģenerē, izmanto un var izstarot

radio

frekvence enerģiju un, ja nav uzstādīts un izmantots saskaņā ar

instrukcijas, var izraisīt kaitējumu radījis traucējumus radio sakariem.

Tomēr, tur

nav garantijas, ka traucējumi neradīsies konkrētā

instalēšana. Ja šis

iekārta rada kaitējumu radiotraucējumi vai televīzijas traucējumi

uztvērums, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu,

lietotājs ir

ieteicams mēģināt novērst traucējumus,

veicot vienu vai vairākus

no šiem pasākumiem:

Pārorientējiet vai pārvietojiet uztverošo antenu.

-Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.

-Pievienojiet aprīkojumu kontaktligzdai, kas atrodas citā ķēdē tā
uz kuru

Uztvērējs ir pievienots.

- Konsultējieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV tehniķi, lai saņemtu palīdzību.

Important: Change or modifications not expressly approved by the
ražotājs

atbildība par atbilstību var anulēt

lietotāja pilnvaras darboties ar

aprīkojums

používateľská príručka sieťovej kamery

Ďakujeme za zakúpenie tohto produktu. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho na bezpečnom mieste.

Stahovanie klienta


Naskenujte, prosím, spodný QR kód, stiahnite a nainštalujte aplikáciu "v720" pre mobilné telefóny na stiahnutie a alebo vyhľadajte a nainštalujte "v720".



Pridanie zariadenia

1. Otvorte aplikáciu "v720" a kliknite na "+" v pravom hornom rohu stránky, čím spustíte proces viazania.

2. Vyberte alebo zadajte WiFi účet, ktorý chcete použiť, a vyplňte heslo.



Prosím, vyberte WiFi sieť používanú zariadením.

Zariadenie momentálne nepodporuje Wi-Fi v pásme 5G.


Zadajte, prosím, údaje pre vašu Wi-Fi konto

pripojiť

Zadajte heslo k vašej sieti Wi-Fi

3. Zapnite a resetujte zariadenie podľa pokynov na stránke. V tomto momente bude modrý indikátor rýchlo blikat.

4. Počkajte, kým sa zariadenie úspešne spáruje, a potom bude modrý indikátor neustále svietiť. Kamera je normálne zapnutá, modrý indikátor v tomto čase rýchlo bliká. Po úspešnom pripojení indikátor svieti na modro.



Pripája sa zariadenie...

Udržujte zariadenie čo najbližšie k routeru.


AP.rezým

1. Zapnite WiFi na mobilnom telefóne a pripojte sa k WiFi.

NAX —



Mini videokamera (160008000119 60 %)



Fotografia informácie1 nastavenie vymazať

Informácie pre používateľa

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že splňa limity.
pre digitálne zariadenie triedy B, podľa časti 15 pravidiel FCC.

Tieto limity sú

navrhnuté na poskytovanie primeranej ochrany pred škodlivými interferenciami
inak

rezidenčná inštalácia. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyzarovat'
rádio

frekvencie a energiu a, ak nie je nainštalovaný a používaný v súlade s

inštrukcie, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovú komunikáciu.

Avšak, tam

neexistuje žiadna záruka, že v konkrétnom prípade nedôjde k rušeniu
inštalácia. Ak toto

zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho signálu

príjem, ktorý je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia,

používateľ

odporúča sa pokúsiť sa

odstrániť rušenie jedným alebo

viacerými z nasledujúcich opatrení:

Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.

- Zväčšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímacom.

- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode.

t odtiaľ

ku ktorému

Prijímac je pripojený.

- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného technika pre rádio/TV.

Important: Change or modifications not expressly approved by the
výrobca

zodpovednosť za dodržiavanie predpisov by mohla

zrušiť oprávnenie používateľa na prevádzku

vybavenie.

uporabniški priročnik za omrežno kamero

Hvala za nakup tega izdelka. Pred uporabo natančno preberite ta priročnik in ga shranite na varno mesto.

Prenos odjemalca


Prosimo, skenirajte spodnjo QR kodo, prenesite in namestite aplikacijo "v720" za mobilne telefone, da prenesete in ali poiščite in namestite "v720".



Dodaj napravo

1. Odprite aplikacijo "v720" in kliknite "+" v zgornjem desnem kotu strani, da začnete postopek povezovanja.

2. Izberite ali vnesite WiFi račún, ki ga želite uporabiti, in vnesite geslo.



Prosim, izberite WiFi, ki ga uporablja naprava.

Naprava trenutno ne podpira Wi-Fi v frekvenčnem pasu 5G.


Prosim, vnesite vaš Wi-Fi račún

povezati

Prosim, vnesite geslo za vaš WIFI povezavo

3. Vključite in ponastavite napravo v skladu z navodili na strani. Takrat bo modra lučka hitro utripala.

4. Počakajte, da je naprava uspešno povezana, nato pa modra lučka neprekinjeno svetli. Če lučka ne svetli, se prepričajte, da omrežje ni blokirano in da je Kamera normalno vklopljena, modra lučka hitro utripa. Ko je povezava uspešna, modra lučka svetli neprekinjeno.



Naprava se povezuje ...

Napravo imejte čim bližje usmerjevalniku.


Nacň AP

1. Na mobilnem telefonu vklopite WiFi in se povežite z omrežjem WiFi.

NAX —



To pomeni, da je povezava v kratkem dosegu uspešna.



Informacije za uporabnika

Opomba: Ta oprema je bila preizkusena in ugotovljeno je bilo, da je skladna z omejitvami. za digitalno napravo razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC.

Te omejitve so

desi gned za zagotavljanje razumne zaščite pred škodljivimi Motnja

now

stanovanjska namestitev. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja sevanje

radio

pogostost energijo in, če ni nameščen in uporabljen v skladu z

navodila, lahko povzroči škodo motim radijske komunikacije.

Vendar pa, tam

Ni zagotovila, da v določenem primeru ne bo prišlo do interference.

namestitev. Če to

Oprema povzroča škodo.

motnje v radijskem ali televizijskem sprejemu

sprejem, ki ga je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme,

uporabnik je

priporočamo, da poskusite odpraviti

motnje z enim ali

vec naslednjih ukrepov:

Preusmerite ali prestavite sprejemno anteno.

- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.

- Priključite opremo v vtičnico na tokokrogu, ki je drugačen od tega kateremu

Sprejemnik je povezan.

- Za pomoč še posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/TV tehnikom.

Important: Change or modifications not expressly approved by the proizvajalec

odgovornost za skladnost lahko razveljavi

uporabnikovo pooblastilo za upravljanje

oprema